

Manual do utilizador do QIAcuityDx[®] System





Para utilização em diagnóstico in vitro



REF 911060



QIAGEN, GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, ALEMANHA



1134830PT

Índice

1. Introdução	
1.1. Acerca deste manual do utilizador	
1.2. Informações gerais	5
1.3. Descrição da dupla utilização	5
1.4. Utilização prevista do QIAcuityDx	6
1.5. Limitações de utilização	7
1.6. Requisitos para o QIAcuityDx	7
1.7. Materiais necessários	
1.8. Materiais necessários, mas não fornecidos	9
2 Informações de segurança	10
2.1. Utilização correta	10
2.2. Seguranca elétrica	12
2.3. Segurança biológica	13
2.6. oegoraliza biologica	14
2.5. Seguranca química	+۱ ۱ <i>4</i>
2.6. Eliminação de resíduos	
2.7 Perigos mecônicos	
2.8. Segurança durante a manutenção	
2.0. Ségbraliça dolane a manolenção	
3. Descrição geral.	
3. I. Princípio do QIAcuityDx	
3.2. Restrições de entrada de amostra	
3.3. Características externas do QIAcuityDx	
3.4. Características internas do QIAcuityDx	
4. Procedimentos de instalação	
4.1. Entrega e instalação do sistema	
4.2. Requisitos relativos ao local de instalação	
4.3. Requisitos de alimentação	
4.4. Requisitos de ligação à terra	
4.5. Requisitos da estação de trabalho	
4.6. Desembalar o QIAcuityDx	
4.7. Reembalar e transportar o QIAcuityDx	
4.8. Instalar o QIAcuityDx	
4.9. Instalar o QIAcuityDx Software Suite	
4.10. Instalar o QIAcuityDx Software Assay Plugin	
4.11. Iniciar a utilização	
5 Procedimentos operacionais	50
5.1 Utilização e funcionamento das QIAcuitzDx Nanonlates	
5.2 Carregamento contínuo no QIAcuityDx	
5.3. QIAcuityDx Nanonlate 26k 21-well (modo DIV)	
5.4. Oldewity Nanoplate 26k 24-well (modo Litilitário)	
5.5 Oldewity Nanoplate 8.5k 24 well	
5.6 Oldevity Nanoplate 8.5k 06-well	
5.7. Castinurgase da reasse	
5.8 Configuração do instrumento	
5.0. Configuração do Instrumento	OC
5.10. Canfiguração do OlAquitaDe Software Suite	۵۵ د /
5.11 Manitavizzazio de canaça en disse de OLA suit Du Saferizza Suita	
5.12. Manitavizzação do espaço em aisco do QiAcultyDx Software Suite	
5.12. Monitorização do espaço em aisco do QiAcultyUX Control Software	
3.13. Pacotes de assistencia do QIAcuityUX	

5.14. Utilizar modelos de placas no modo Utilitário	
5.15. Criar uma nova placa no Modo Utilitário	
5.16. Criar uma nova placa no Modo DIV	
5.17. Características da página de visão geral da placa no QIAcuityDx Software Suite	
5.18. Carregamento do fator de precisão de volume (VPF)	
5.19. Realizar uma execução	
5.20. Arquivamento de placas	203
5.21. Informações sobre divulgação de cibersegurança	207
6. Manutenção	
6.1. Manutenção diária	
6.2. Manutenção preventiva	
6.3. Limpar a superfície do QIAcuityDx	
6.4. Descontaminar o QIAcuityDx	
6.5. Substituição do filtro de ar	
6.6. Calibração do termociclador	
6.7. Reparação do QIAcuityDx	
7. Resolução de problemas	
7.1. Erros de hardware e software	
7.2. Avarias que podem ser corrigidas pelo utilizador	
7.3. Avarias que exigem uma visita de assistência	
8. Especificações técnicas	
8.1. Condições ambientais	
8.2. Dados mecânicos e características do hardware	
8.3. Compatibilidade, emissão e imunidade eletromagnéticas	
Acrónimos	
Referências	
Anexo A – Aspetos leggis	
Termos de licenca	
Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)	
Baterias e eliminação de baterias	
Cláusula de responsabilidade	
Acordo de licença do software	256
Anexo B – Acessórios do QIAcuityDx	
Ínformações para encomendas	
Histórico de revisões do documento	

1. Introdução

Obrigado por escolher o QIAcuityDx. Temos a certeza de que este equipamento se tornará parte integrante do laboratório onde trabalha.

Este manual do utilizador descreve o QIAcuityDx System (abreviado para QIAcuityDx), que foi desenvolvido utilizando a arquitetura do instrumento QIAcuityDx Four, mas com a funcionalidade, os consumíveis e a conformidade geral necessários para satisfazer os requisitos dos nossos clientes de produtos de diagnóstico.

Antes de utilizar o QlAcuityDx, é essencial ler atentamente este manual do utilizador e prestar atenção às informações de segurança. É necessário seguir as instruções e informações de segurança contidas no manual do utilizador para garantir o funcionamento seguro do instrumento e para o manter em condições de segurança.

Tenha em atenção que poderá ser necessário consultar os regulamentos locais para comunicar incidentes graves que tenham ocorrido em relação ao dispositivo ao fabricante e/ou ao seu representante autorizado e à autoridade reguladora em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

1.1. Acerca deste manual do utilizador

Este manual do utilizador fornece informações sobre o QIAcuityDx nas seguintes secções:

- Introdução
- Informações de segurança
- Descrição geral
- Procedimentos de instalação
- Procedimentos operacionais
- Manutenção
- Resolução de problemas
- Especificações técnicas
- Referências
- Anexos

Os anexos contêm as seguintes informações:

- Anexo A Aspetos legais
- Anexo B Acessórios do QIAcuityDx

1.2. Informações gerais

1.2.1. Assistência técnica

Na QIAGEN[®], orgulhamo-nos da qualidade e da disponibilidade da nossa assistência técnica. Os nossos departamentos de assistência técnica são compostos por cientistas experientes com vastos conhecimentos práticos e teóricos em biologia molecular e na utilização de produtos QIAGEN. Em caso de dúvidas ou quaisquer dificuldades em relação ao QIAcuityDx ou aos produtos QIAGEN de forma geral, não hesite em contactar-nos.

Os clientes da QIAGEN são uma importante fonte de informação relativamente a utilizações avançadas ou especializadas dos nossos produtos. Estas informações são úteis para outros cientistas, assim como para os investigadores da QIAGEN. Portanto, encorajamo-lo a contactar-nos se tiver alguma sugestão sobre o desempenho do produto ou novas aplicações e técnicas.

Para obter assistência técnica, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

Site: support.qiagen.com

Quando contactar os Serviços de Assistência da QIAGEN sobre erros, tenha as seguintes informações à mão:

- Número de série, tipo e versão do QIAcuityDx
- Código de erro (se aplicável)
- Momento em que o erro ocorreu pela primeira vez
- Frequência com que o erro ocorre (ou seja, erro intermitente ou persistente)
- Cópia dos ficheiros de registo

1.2.2. Declaração de política

É política da QIAGEN melhorar os produtos à medida que novas técnicas e componentes ficam disponíveis. A QIAGEN reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento. Como parte de um esforço para produzir documentação útil e adequada, agradecemos os seus comentários sobre este manual do utilizador. Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

1.3. Descrição da dupla utilização

O QIAcuityDx System inclui dois modos de utilização: Modo DIV e modo Utilitário. Sendo um sistema completamente aprovado (RDIV e FDA), o modo DIV inclui ensaios clinicamente validados e globalmente aprovados, com análises bloqueadas e relatórios definidos; e o modo Utilitário, que oferece flexibilidade aos laboratórios para desenvolverem os seus próprios fluxos de trabalho de testes desenvolvidos em laboratório (laboratory-developed tests, LDT) ou utilizarem para fins de investigação translacional (não clínica).

Nota: Os produtos destinados a investigação laboratorial não clínica incluem produtos destinados a serem utilizados na descoberta e no desenvolvimento de conhecimentos médicos relacionados com doenças e afeções humanas e produtos para investigação molecular, genotipagem, testes forenses e de identidade humana, testes de segurança e qualidade de alimentos para consumo humano e animal, investigação do cancro, investigação microbiológica e investigação de agentes patogénicos em animais. Não se destinam a produzir resultados para uso clínico e não são, eles próprios, o objeto da investigação. Estes produtos não têm finalidade médica, pelo que não são considerados dispositivos médicos.

Nota: O QIAcuityDx Software Assay Plugin "Utility Mode" pode ser utilizado com o modo Utilitário. Os plug-ins de ensaios do modo Utilitário são componentes de software dedicados instalados no mesmo PC que o QIAcuityDx Software Suite, permitindo aos programadores de ensaios de cuidados de saúde com privilégios do modo Utilitário configurar e realizar execuções de PCR digital (dPCR) e efetuar análises de dados. Estes plug-ins de ensaios podem também ser utilizados para fins de investigação não clínica.

1.4. Utilização prevista do QIAcuityDx

O QIAcuityDx System destina-se a ser utilizado em diagnóstico in vitro para o exame de amostras provenientes do corpo humano, utilizando tecnologia de dPCR de quantificação multiplex automatizada, com o objetivo de fornecer informações de diagnóstico relativas a estados patológicos, tal como indicado nos correspondentes ensaios validados disponíveis.

O QIAcuityDx System inclui o seguinte:

- Instrumento QIAcuityDx Four um instrumento de dPCR semiautomatizado concebido para efetuar a partição, amplificação, deteção (qualitativa e quantitativa) e análise de amostras de ácido nucleico, isoladas de amostras biológicas
- Unidade QIAcuityDx Software Assay Independent (SAI) um componente de software dedicado instalado num PC que aciona o instrumento QIAcuityDx Four e fornece uma interface de utilizador para gerir o sistema
- QIAcuityDx Software Assay Plugin(s) um componente de software dedicado, instalado no mesmo PC que o SAI, que permite aos utilizadores executar análises de dPCR
- QIAcuity Nanoplate 26k 24-well consumíveis de utilização única que dividem amostras e misturas de reação utilizando uma tecnologia baseada em placas microfluídicas
- QIAcuityDx Universal MasterMix Kit um conjunto de reagentes de mistura principal de dPCR pronto a utilizar no QIAcuityDx System em conjunto com reagentes associados específicos do alvo

O QIAcuityDx System destina-se a ser utilizado por profissionais de laboratório qualificados em laboratórios clínicos.

1.4.1. Modo Utilitário

O QIAcuityDx System integra um modo Utilitário (aberto) para permitir aplicações de investigação e apoio a testes desenvolvidos em laboratório (laboratory-developed tests, LDT) ou ensaios internos (in-house assays, IHA), fabricados e utilizados numa instituição de saúde (ou seja, a mesma entidade jurídica), ao abrigo de fluxos de trabalho validados pelo utilizador ou utilizando o modo na execução de investigação laboratorial não clínica.

A demarcação entre o modo Utilitário (aberto) e o modo DIV é assegurada ao iniciar o conjunto de aplicações de software e é controlada através da Gestão de acesso de utilizadores (User Access Management, UAM). O utilizador tem de escolher entre o modo DIV e o modo Utilitário, conforme descrito na Secção 5.9. Além disso, os plug-ins de ensaios de software de DIV só podem ser utilizados com ensaios aprovados e componentes compatíveis (nanoplacas e MasterMix). Da mesma forma, os QIAcuityDx Software Assay Plugin(s) que são utilizados para testes desenvolvidos em laboratório (laboratory-developed tests, LDT) ou ensaios internos (in-house assays, IHA) ou para fins de investigação laboratorial não clínica não podem ser utilizados com ensaios de DIV aprovados.

Mau funcionamento e/ou degradação do instrumento

No caso de o instrumento funcionar mal e/ou parecer estar a degradar-se, como sugerido por alterações no seu aspeto que possam afetar o desempenho, desligue a alimentação da unidade e contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

Exposição a influências externas ou condições ambientais

No caso de o instrumento ser exposto a influências externas, tais como campos magnéticos, efeitos elétricos e eletromagnéticos externos, descarga eletrostática, radiação associada a procedimentos de diagnóstico ou terapêuticos, pressão, humidade ou temperatura fora do intervalo de funcionamento, desligue a alimentação da unidade e contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

Interferências emitidas pelo dispositivo que afetam outros equipamentos

No caso de o instrumento estar a afetar outros equipamentos durante o funcionamento normal do dispositivo, certifique-se de que as distâncias mínimas de instalação foram respeitadas e contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para obter mais informações.

Avisos e/ou precauções relacionados com material potencialmente infecioso que está incluído no dispositivo

O QIAcuityDx pode ser utilizado para uma vasta gama de aplicações, incluindo testes de doenças infeciosas. De um ponto de vista de risco biológico, o QIAcuityDx é um sistema "fechado", desde que um vedante superior seja aplicado a uma nanoplaca, reduzindo assim significativamente o risco de contaminação do instrumento e de potencial infeção do utilizador. No entanto, as medidas locais de saúde e segurança devem ser respeitadas ao operar o sistema com agentes potencialmente infeciosos.

1.5. Limitações de utilização

O QIAcuityDx System, quando utilizado em combinação com kits QIAGEN indicados para utilização com o instrumento QIAcuityDx, destina-se às aplicações descritas nos respetivos manuais dos kits QIAGEN, quando relevante, nos requisitos para instalações especiais ou formação especial, tais como qualificações específicas do utilizador previsto.

1.6. Requisitos para o QIAcuityDx

A tabela seguinte abrange o nível geral de conhecimentos e competência necessários para o transporte, a instalação, a utilização, a manutenção e assistência técnica do QIAcuityDx.

Tarefa	Funcionários	Nível de conhecimentos e competência
Entrega	Sem requisitos especiais	Sem requisitos especiais
Instalação	Funcionários de assistência técnica da QIAGEN ou técnicos de assistência de um agente autorizado	Qualificados e autorizados pela QIAGEN
Utilização de rotina (modo DIV)	Técnicos de laboratório ou equivalentes com formação no ensaio de diagnóstico que está a ser executado	Funcionários com formação ou experiência adequada, familiarizados com a utilização de computadores e instrumentação de diagnóstico em geral
Utilização de rotina (modo Utilitário)	Técnicos de laboratório ou equivalentes	Funcionários com formação ou experiência adequada, familiarizados com a utilização de computadores e instrumentação de diagnóstico em geral
Conceção e validação de ensaios (modo Utilitário)	Cientista ou equivalente	Funcionários com formação ou experiência adequada, familiarizado com técnicas de biologia molecular
Interpretação de resultados (modo DIV)	Médico ou equivalente	Funcionários com formação ou experiência adequada, familiarizado com a interpretação de resultados
Substituição do filtro de poeiras	Técnicos de laboratório ou equivalentes	Funcionários com formação ou experiência adequada, familiarizado com a utilização de computadores e automação em geral
Manutenção preventiva	Funcionários de assistência técnica da QIAGEN ou técnicos de assistência de um agente autorizado	Qualificados e autorizados pela QIAGEN

1.7. Materiais necessários

Nota: Utilize apenas acessórios fornecidos pela QIAGEN.

1.7.1. Modo DIV

Ao utilizar o QIAcuityDx System no modo DIV:

Os seguintes kits QIAGEN são necessários para realizar a dPCR com o QIAcuityDx System:

- QIAcuityDx Universal MasterMix Kit (1 mL)
- QIAcuityDx Universal MasterMix Kit (5 mL)

O seguinte kit descartável QIAGEN é necessário para realizar a dPCR utilizando o QIAcuityDx System:

• QIAcuity Nanoplate 26k 24-well (10)

1.7.2. Modo Utilitário

Ao utilizar o QIAcuityDx System no modo Utilitário recomenda-se a utilização dos materiais descritos na Secção 1.7.1.

Opcionalmente, podem ser utilizados os seguintes kits QIAGEN para realizar a dPCR com o QIAcuityDx System:

- QIAcuity Probe PCR Kit (1 mL)
- QIAcuity Probe PCR Kit (5 mL)
- QIAcuity Probe PCR Kit (25 mL)

Opcionalmente, podem ser utilizados os seguintes kits descartáveis QIAGEN para realizar a dPCR com o QIAcuityDx System no **modo Utilitário**:

- QIAcuity Nanoplate 26k 24-well (10)
- QIAcuity Nanoplate 8.5k 96-well (10)
- QIAcuity Nanoplate 8.5k 24-well (10)

Nota: A QIAcuity Nanoplate 26k 8-well (10) não é compatível com o QIAcuityDx System.

É necessário um QIAcuityDx Notebook para realizar a dPCR com o QIAcuityDx System. Este computador portátil tem de cumprir as seguintes especificações:

Descrição	Especificações necessárias
Sistema operativo	Microsoft® Windows 11 Professional Edition, versão de 64 bits
Processador	Processador compatível com x64, com 4 núcleos físicos e 2,5 GHz
Memória principal	16 GB de RAM
Espaço no disco rígido	Pelo menos 500 GB
Interface gráfica	Pelo menos 1280 x 768 pixels

Tabela 1. Especificações do QIAcuityDx Notebook

No mínimo, o computador portátil QIAcuityDx deve ter instalados os seguintes componentes de software:

- QIAcuityDx Software Suite
- QIAcuityDx Software Assay Plugin Utility Mode

1.8. Materiais necessários, mas não fornecidos

- Pipetas calibradas (p2–p1000)
- Microtubos e/ou microplacas sem DNase/RNase
- Agitador em vórtex
- Centrífuga
- Óculos de proteção
- Luvas
- Bata de laboratório

2. Informações de segurança

Antes de utilizar o QIAcuityDx, é essencial ler atentamente este manual do utilizador e prestar especial atenção às informações de segurança. É necessário seguir as instruções e informações de segurança contidas no manual do utilizador para garantir o funcionamento seguro do instrumento e para o manter em condições de segurança.

Os seguintes tipos de informações de segurança aparecem ao longo do Manual do utilizador do QIAcuityDx System.



O termo AVISO é utilizado para informar sobre situações que poderão resultar em lesões pessoais no utilizador ou noutras pessoas.

Os pormenores sobre estas circunstâncias são apresentados numa caixa como esta.



O termo CUIDADO é utilizado para informar sobre situações que poderão resultar em danos num instrumento ou noutros equipamentos.

Os pormenores sobre estas circunstâncias são apresentados numa caixa como esta.

As orientações fornecidas neste manual destinam-se a complementar, e não a substituir, os requisitos de segurança normais em vigor no país do utilizador.

Tenha em atenção que poderá ser necessário consultar os regulamentos locais para comunicar incidentes graves que tenham ocorrido em relação ao dispositivo ao fabricante e/ou ao seu representante autorizado e à autoridade reguladora em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

2.1. Utilização correta



Risco de lesões pessoais e danos materiais

A utilização inadeguada do QIAcuityDx pode provocar lesões pessoais ou danos no instrumento. O QIAcuityDx deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado e com a devida formação. Qualquer intervenção técnica no QIAcuityDx deve apenas ser realizada por um especialista de assistência local da QIAGEN.

Efetue a manutenção conforme descrito na Secção 6. A QIAGEN cobra pelas reparações necessárias que resultem de uma manutenção incorreta.



Risco de lesões pessoais e danos materiais

O QIAcuityDx é demasiado pesado para ser levantado por uma pessoa. Para evitar lesões pessoais ou danos no instrumento, não levante o instrumento sozinho. O painel inferior deve ser utilizado para levantar o instrumento. Não o levante pelo ecrã tátil.

Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para deslocar o instrumento.



Risco de lesões pessoais e danos materiais



Não tente mover o QIAcuityDx durante o seu funcionamento.



CUIDADO

Danos no instrumento

Evite derramar água ou substâncias químicas sobre o QIAcuityDx. Os danos no instrumento provocados pelo derrame de água ou substâncias químicas anularão a garantia.

Em caso de emergência, desligue o QIAcuityDx utilizando o interruptor de alimentação no painel traseiro direito do instrumento e desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.



O Danos no instrumento

Utilize apenas consumíveis específicos do QIAcuityDx com o QIAcuityDx. Não utilize as placas sem as vedações superiores aplicadas. Danos provocados pela utilização de outros consumíveis anularão a garantia.



Validade dos resultados

Utilize apenas consumíveis específicos do QIAcuityDx que estejam dentro do prazo de validade indicado nos mesmos.



Danos no instrumento

Não deixe cair objetos no interior do instrumento quando a bandeja de placas for ejetada.



Risco de explosão

O QIAcuityDx destina-se a ser utilizado com reagentes e substâncias fornecidos com os kits QIAGEN ou outros que se encontrem indicados nas respetivas Instruções de utilização. A utilização de outros reagentes e substâncias poderá resultar em incêndio ou explosão.



Danos no instrumento

Não empilhe instrumentos nem coloque objetos em cima do QIAcuityDx.



Danos no instrumento

Não se apoie no ecrã tátil quando este estiver extraído.



Risco de lesões pessoais e danos materiais

O QIAcuityDx é demasiado pesado para ser levantado por uma pessoa. Para evitar lesões pessoais ou danos no instrumento, não levante o instrumento sozinho. O painel inferior deve ser utilizado para levantar o instrumento. Não o levante pelo ecrã tátil.

Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para deslocar o instrumento.



Risco de lesões pessoais e danos materiais

Carregue as nanoplacas apenas de acordo com as instruções passo-a-passo fornecidas pelo QIAcuityDx Software. Tenha cuidado com as peças móveis.



Risco de lesões pessoais e danos materiais

Não olhe diretamente para o feixe de luz do leitor de código de barras das nanoplacas.



Risco de danos materiais

Evite mover a bancada de trabalho e causar vibrações no QIAcuityDx durante o funcionamento para evitar perturbar medições óticas sensíveis.

CUIDADO

Danos no instrumento



Evite derramar água ou substâncias químicas sobre o QIAcuityDx. Os danos no instrumento provocados pelo derrame de água ou substâncias químicas anularão a garantia.



O Danos no instrumento

Não coloque objetos em cima do QIAcuityDx.



Danos no instrumento

Certifique-se de que a nanoplaca é inserida na posição correta. A inserção incorreta da nanoplaca

pode danificar o instrumento.

Perigo de incêndio

Esvazie o frasco de resíduos líquidos antes de cada execução e certifique-se de que o coloca na orientação correta de volta no instrumento QIAcuityDx. O derrame de resíduos líquidos pode provocar um curto-circuito elétrico e um incêndio.

2.2. Segurança elétrica

Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de realizar tarefas de assistência técnica.



Perigo elétrico

É provável que qualquer interrupção do condutor de proteção (condutor terra/massa) no interior ou exterior do instrumento ou a desconexão do terminal do condutor de proteção torne o instrumento perigoso.

É proibida qualquer interrupção intencional.

Tensões fatais no interior do instrumento

Quando o instrumento está ligado à alimentação elétrica, os terminais podem estar com carga e é provável que a abertura de tampas ou a remoção de peças exponha componentes com carga elétrica.



Danos em componentes eletrónicos

Antes de ligar o instrumento, certifique-se de que é utilizada a tensão de alimentação correta.

A utilização de uma tensão de alimentação incorreta poderá provocar danos nos componentes eletrónicos.

Para verificar a tensão de alimentação recomendada, consulte as especificações indicadas na placa de características do instrumento.

AVISO

Risco de choque elétrico

Não abra quaisquer painéis do QIAcuityDx.

Risco de lesões pessoais e danos materiais

Realize apenas a manutenção especificamente descrita neste manual do utilizador. Qualquer outra manutenção ou reparação só pode ser realizada por um especialista de assistência local autorizado.

Para garantir uma operação segura e satisfatória do QIAcuityDx, siga os conselhos abaixo:

- O cabo de alimentação deve ser ligado a uma tomada que tenha um condutor de proteção (terra/massa).
- Coloque o instrumento num local que permita o acesso ao cabo de alimentação e que este possa ser ligado/desligado.
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido pela QIAGEN.
- Não ajuste ou substitua peças que se encontrem no interior do instrumento.
- Não utilize o instrumento com quaisquer tampas ou peças retiradas.
- Se for derramado líquido no interior do instrumento, desligue o instrumento, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

Se o instrumento deixar de ser seguro a nível elétrico, não permita que qualquer funcionário trabalhe com o mesmo e contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

É provável que o instrumento não seja seguro a nível elétrico se:

- Tanto o instrumento como o cabo de alimentação parecerem estar danificados.
- O instrumento tiver sido armazenado em condições desfavoráveis durante um período prolongado.
- O instrumento tiver sido sujeito a condições de transporte adversas.
- Líquidos entrarem em contacto direto com componentes elétricos do QIAcuityDx.

2.3. Segurança biológica

As amostras e os reagentes que contêm materiais de origem humana devem ser considerados como potencialmente infeciosos. Utilize procedimentos laboratoriais seguros, conforme descrito em publicações como Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Biossegurança em laboratórios microbiológicos e biomédicos), HHS (https://www.cdc.gov/labs/BMBL.html).

2.3.1. Amostras

As amostras podem conter agentes infeciosos. Deve estar ciente do perigo que tais agentes representam para a saúde e, consequentemente, deve utilizar, armazenar e eliminar as amostras de acordo com os regulamentos de segurança necessários.



Amostras que contêm agentes infeciosos

As amostras utilizadas no QIAcuityDx podem conter agentes infeciosos. Manuseie estas amostras com o maior cuidado e de acordo com os regulamentos de segurança necessários.

Utilize sempre óculos de proteção, luvas e uma bata de laboratório.

A entidade responsável (por exemplo, o diretor do laboratório) deve tomar as precauções necessárias para garantir que o local de trabalho envolvente é seguro e que os operadores do instrumento possuem a formação adequada e não são expostos a níveis perigosos de agentes infeciosos, conforme definido nas Fichas de dados de segurança do material (FDSM) aplicáveis ou nos documentos da OSHA*, da ACGIH† ou do COSHH‡.

A ventilação de fumos e a eliminação de resíduos devem ser realizadas em conformidade com todos os regulamentos e leis nacionais, estaduais e locais em matéria de saúde e segurança.

- * OSHA Occupational Safety and Health Organization (Organização para a Segurança e a Saúde no Trabalho) (Estados Unidos da América) † ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais) (Estados Unidos da
- América)

[‡] COSHH – Control of Substances Hazardous to Health (Controlo de Substâncias Perigosas para a Saúde) (Reino Unido)

2.4. Ambiente

2.4.1. Condições de funcionamento



Atmosfera explosiva

O QIAcuityDx não foi concebido para ser utilizado numa atmosfera explosiva.



Risco de explosão

O QIAcuityDx destina-se a ser utilizado com reagentes e substâncias fornecidos com os kits QIAGEN. A utilização de outros reagentes e substâncias poderá resultar em incêndio ou explosão.



Danos no instrumento

A luz solar direta poderá descolorar peças do instrumento e causar danos em peças plásticas. O QIAcuityDx deve ser posicionado longe da luz solar direta.

Perigo de infeção ou microbiano

AVISO

A danificação do instrumento em funcionamento pode resultar na exposição a perigos de infeção ou microbianos, uma vez que os consumíveis podem estar contaminados com substâncias potencialmente infeciosas de origem humana.

2.5. Segurança química

Universal MasterMix



Contém: 2-metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode ser prejudicial em contacto com a pele ou por inalação. Provoca lesões oculares graves. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Eliminar o conteúdo/recipiente numa instalação de eliminação de resíduos aprovada.

H361 – Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro. Tome as devidas precauções se estiver grávida.

Informações para casos de emergência

CHEMTREC

EUA e Canada: 1-800-424-9300

Fora dos EUA e do Canadá: +1 703-527-3887

AVISO Produtos químicos perigosos



Algumas substâncias químicas utilizadas com o QIAcuityDx podem ser perigosas ou tornar-se perigosas após a conclusão de uma purificação.

Utilize sempre óculos de proteção, luvas e uma bata de laboratório.

A entidade responsável (por exemplo, o diretor do laboratório) deve tomar as precauções necessárias para garantir que o local de trabalho envolvente é seguro e que os operadores do instrumento possuem a formação adequada e não são expostos a níveis perigosos de agentes infeciosos, conforme definido nas Fichas de dados de segurança do material (FDSM) aplicáveis ou nos documentos da OSHA*, da ACGIH† ou do COSHH‡.

A ventilação de fumos e a eliminação de resíduos devem ser realizadas em conformidade com todos os regulamentos e leis nacionais, estaduais e locais em matéria de saúde e segurança.

* OSHA – Occupational Safety and Health Organization (Organização para a Segurança e a Saúde no Trabalho) (Estados Unidos da América) † ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais) (Estados Unidos da América)

‡ COSHH – Control of Substances Hazardous to Health (Controlo de Substâncias Perigosas para a Saúde) (Reino Unido)

2.6. Eliminação de resíduos

O material de laboratório usado pode conter substâncias químicas perigosas. Estes resíduos têm de ser recolhidos e eliminados adequadamente de acordo com os regulamentos de segurança locais.

Para obter mais informações sobre como eliminar o instrumento QIAcuityDx, consulte "Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)", na página 255.



Produtos químicos perigosos e agentes infeciosos

Os resíduos contêm amostras e reagentes. Estes resíduos podem conter material tóxico ou infecioso, pelo que devem ser adequadamente eliminados. Consulte os regulamentos de segurança locais para obter informações sobre os procedimentos de eliminação adequados.

2.7. Perigos mecânicos

A porta do QIAcuityDx deve permanecer fechada durante o funcionamento do instrumento. Manuseie a estação de carregamento da QIAcuityDx Nanoplate apenas quando a porta para a QIAcuityDx Nanoplate tiver sido aberta pelo software.

Nota: Desligue o instrumento apenas se o processo tiver sido corretamente terminado pelo software e se a porta para a QIAcuityDx Nanoplate estiver fechada. Caso contrário, o instrumento pode ser inicializado com a porta para a QIAcuityDx Nanoplate aberta.



Peças móveis

Para evitar o contacto com peças móveis durante o funcionamento do QIAcuityDx, o instrumento deve ser operado com a porta fechada.

Se o sensor da porta não estiver a funcionar corretamente, entre em contacto com os Serviços de Assistência da QIAGEN.

AVISO Risco de sobreaquecimento



Para garantir uma ventilação adequada, mantenha uma distância mínima de 100 mm nas partes traseira e laterais do QIAcuityDx.

As fendas e aberturas que garantem a ventilação do QIAcuityDx não devem ser obstruídas.

2.8. Segurança durante a manutenção



Risco de lesões pessoais e danos materiais

Realize apenas a manutenção especificamente descrita neste manual do utilizador.



AVISO

Risco de incêndio

Ao limpar o QIAcuityDx com desinfetante à base de álcool, deixe a porta do QIAcuityDx aberta para permitir a dispersão de vapores inflamáveis.



Danos no instrumento

Não utilize lixívia, solventes ou reagentes que contenham ácidos, álcalis ou abrasivos para limpar o QIAcuityDx.



Superfície quente

Os componentes internos do instrumento podem atingir temperaturas muito elevadas. Aguarde até que o ciclo de arrefecimento esteja concluído antes de manusear a nanoplaca para evitar queimaduras na pele.

2.9. Símbolos no QIAcuityDx

Símbolo	Descrição
CE	Este produto cumpre os requisitos do Regulamento Europeu (EU) 2017/746 para dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (RDIV).
IVD	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
REF	Número de catálogo
MAT	Número do material
LOT	Número de lote
GTIN	Número de artigo de comércio global
UDI	Identificação única do dispositivo
CONT	Conteúdo
COMP	Componente

Símbolo	Descrição
~~	Data de fabrico
Rn	R refere-se à revisão do Folheto do produto e n ao número da revisão
Vn	V refere-se à versão do Folheto do produto e n ao número da versão
$\sum_{i=1}^{n}$	Data limite de utilização
*	Limites de temperatura
***	Fabricante legal
Ĩ	Consultar as instruções de utilização
V _ <n></n>	Contém reagentes suficientes para <n> reações</n>
类	Proteger da luz

3. Descrição geral

O QIAcuityDx realiza um processamento completamente automatizado de QIAcuityDx Nanoplates, incluindo todos os passos necessários de iniciação das nanoplacas, vedação das partições, termociclagem e análise de imagens. Consoante o tipo de placa e o modo de funcionamento, é possível analisar até 96 amostras por placa. Para aplicações de diagnóstico, está disponível a QIAcuityDx Nanoplate 26k. Podem ser processadas simultaneamente um total de 4 nanoplacas, sendo possível o carregamento contínuo. O QIAcuityDx Software controla todos os módulos integrados, incluindo uma garra robótica para a manipulação de nanoplacas, um módulo de criação de partições, um termociclador de PCR e um módulo de aquisição de imagens por fluorescência.

A configuração da execução de PCR digital é realizada no Software Suite que deve ser instalado num QIAcuityDx Notebook. O Software Suite também fornece a interface gráfica do utilizador para a análise de uma execução no QIAcuityDx. Os plug-ins de ensaios de software (Software Assay Plugin, SAP) contêm algoritmos analíticos dedicados em função do modo de funcionamento e do ensaio que está a ser realizado. O Software Suite e o instrumento QIAcuityDx podem ser ligados através de uma ligação Ethernet direta ou através de uma rede de área local (Local Area Network, LAN).

3.1. Princípio do QIAcuityDx

O QIAcuityDx foi concebido como um instrumento passível de funcionar sem supervisão que integra e automatiza todos os passos do processamento de placas. Apenas é necessário preparar a nanoplaca manualmente antes de iniciar a execução. Isto inclui a pipetagem dos reagentes específicos do alvo (primers, sondas e modelo de ácido nucleico) e da mistura principal para os poços de entrada da nanoplaca e a vedação dos poços da nanoplaca com o vedante superior. Quando esta preparação estiver concluída e a experiência estiver configurada, a nanoplaca é colocada numa ranhura de placa livre da bandeja do instrumento. Ao ler o código de barras da placa, o instrumento associa a nanoplaca aos parâmetros experimentais previamente definidos no software e, após o botão de execução ser premido, todos os passos seguintes são executados pelo instrumento num fluxo de trabalho totalmente automatizado.

Isto inclui os seguintes passos do processo que são realizados sequencialmente:

Criação de partições: No primeiro módulo do instrumento, os microcanais e as partições da placa são preenchidos com o material de amostra e a mistura de reação de dPCR. Isto é conseguido através de pinos de êmbolo que comprimem o vedante superior elástico da nanoplaca sobre cada poço. Isto cria uma pressão positiva que bombeia o líquido dos poços de entrada para os microcanais e as partições. Posteriormente, os canais de ligação entre as partições são vedados por ativação de um adesivo sensível à pressão através de um processo de compressão controlado por pressão (consulte a Figura 1).



Figura 1. Esquema de enchimento e criação de partições de um poço.



Figura 2. Princípio de preparação e compressão para permitir a criação de partições nos poços.

- Termociclagem: Durante este segundo passo da dPCR, um termociclador de placas de alta precisão realiza a ciclagem de temperatura da reação em cadeia da polimerase. No modo Utilitário, o perfil de ciclagem pode ser configurado com o Software Suite. No modo DIV, o perfil de ciclagem é predefinido para condições otimizadas, não necessitando de configuração por parte do utilizador. Para obter mais informações sobre as especificações do termociclador, consulte a Secção 8 Especificações técnicas.
- Aquisição de imagens: O passo final do processo é a aquisição de imagens, que capta o sinal de cada partição dos poços da nanoplaca. No modo Utilitário, o utilizador pode configurar os canais de deteção e as definições de aquisição de imagens utilizando a funcionalidade de configuração de experiências no Software Suite. No modo DIV, as definições de aquisição de imagens são predefinidas para condições otimizadas, não necessitando de configuração por parte do utilizador. As partições que contêm uma molécula alvo emitem fluorescência com maior intensidade do que as partições sem alvo (consulte a Figura 1). Para obter mais informações e especificações sobre o sistema de aquisição de imagens, consulte a Secção 8 Especificações técnicas.



Figura 3. Esquema de partições positivas (verde) e negativas (azul) após a aquisição de imagens.

O conceito de PCR digital existe desde 1992, quando Sykes et al. (1) a descreveu como "PCR de diluição limitante". Este método geral utilizava análise do ponto final e estatísticas de Poisson para quantificar o número absoluto de moléculas de ácido nucleico presentes numa amostra. Seguiu-se o trabalho revolucionário de Vogelstein e Kinzler em 1999, que desenvolveram um método em que a amostra era diluída e distribuída em reações individuais denominadas partições, sendo detetados e analisados produtos individuais com sinais de fluorescência após a amplificação. Foi então que cunharam o termo "PCR digital", tal como o conhecemos atualmente.



Diluição da amostra e preparação da mistura de reação de PCR Azul – Alvo Vermelho – Fundo (ADNg, ADNc; primers/sondas; mistura principal)

Figura 4. Quantificação absoluta em 4 passos.



Criação de partições de reação de PCR em milhares de reações individuais



Amplificação de PCR de ponto final das partições Verde – Reações positivas Azul – Reações negativas



Leitura e quantificação absoluta

Embora a amostra seja preparada de forma semelhante para a qPCR, a partição da amostra, em que uma amostra é dividida em milhares de reações individuais antes da amplificação, é exclusiva da PCR digital. Através da distribuição aleatória das moléculas em partições, em contraste com a análise em massa realizada na qPCR, a PCR digital minimiza os efeitos de alvos concorrentes e aumenta a precisão e a sensibilidade para melhorar a deteção de alvos raros na amostra dos investigadores ou dos pacientes.

A PCR digital permite aos investigadores:

- Quantificar alvos de baixa abundância ou alvos em fundos complexos
- Detetar e discriminar variantes alélicas (single nucleotide polymophism, SNP)
- Monitorizar pequenas alterações nos níveis de alvo que, de outra forma, não seriam detetáveis por qPCR

Ao contrário da qPCR em tempo real, a dPCR não depende de cada ciclo de amplificação para determinar a quantidade relativa da molécula alvo, que pode estar sujeita a diferenças na eficiência da amplificação. Em vez disso, a dPCR baseia-se nas estatísticas de distribuição de Poisson e binomial para determinar a quantidade de alvo absoluta após uma amplificação de ponto final, o que reduz o impacto das diferenças de eficiência no resultado.

Visto que as moléculas alvo são distribuídas aleatoriamente por todas as partições disponíveis e todas as partições contêm o mesmo volume de amostra, a distribuição de genes alvo encapsulados nas partições do poço segue uma distribuição de Poisson do parâmetro λ . Além disso, a distribuição de partições positivas no poço segue uma distribuição binomial de probabilidade $1 - e^{-\lambda}$. Isto permite estimar a concentração de alvo na amostra, a partir das seguintes equações:

 $\lambda = -In \left(\frac{N \text{úmero de partições válidas} - n \text{úmero de partições positivas}}{N \text{úmero de partições válidas}} \right)$

O intervalo de confiança de 95% desta distribuição é um intervalo dado por:

$$Cl_{low} = \lambda_{low} = -In \left(1 - p + 1,96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{N \text{úmero de partições válidas}}} \right)$$
$$Cl_{high} = \lambda_{high} = -In \left(1 - p - 1,96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{N \text{úmero de partições válidas}}} \right)$$

Sendo que:

 $p = \frac{\text{Número de partições positivas}}{\text{Número de partições válidas}}$

A análise estatística baseada em Poisson e binomial do número de reações positivas e negativas produz uma quantificação precisa e absoluta da sequência alvo.

3.2. Restrições de entrada de amostra

A PCR digital baseia-se nas estatísticas de Poisson para uma quantificação exata. Durante o processo de criação de partições, o material modelo, a mistura de reação e os componentes do ensaio são empurrados numa direção unilateral através das partições da nanoplaca e dos canais de ligação.

Qualquer falha na distribuição uniforme do material modelo através das partições viola os pressupostos da lei de Poisson e resulta em imprecisões de cálculo. Para garantir que o modelo é distribuído uniformemente, recomenda-se a digestão do material modelo até 30 kb ou menos.

A digestão de restrição enzimática é a abordagem recomendada para a digestão do modelo. Isto minimiza a probabilidade de corte de regiões de interesse dentro das moléculas alvo que pode ocorrer em métodos de corte aleatório, como ultrassons ou corte mecânico.



Para aplicações de DIV, apenas deve ser seguida a metodologia de extração validada descrita nas Instruções de utilização/Manual específicos da aplicação. Caso contrário, o desempenho pode ser afetado.

3.3. Características externas do QIAcuityDx



3.3.1. Visor de ecrã tátil

O QIAcuityDx inclui um ecrã tátil giratório. Para ajustar o ângulo do ecrã tátil, puxe suavemente a extremidade inferior. O ecrã tátil permite ao utilizador ter uma visão geral de todas as ranhuras de placas e dos passos do processo e tempos restantes correspondentes. Além disso, o ecrã tátil pode ser utilizado para estender a bandeja de placas, iniciar/parar execuções de placas e ajustar o agendamento de execuções de nanoplacas carregadas. Para obter todas as funções e instruções do software do instrumento, consulte a Secção 5 Procedimentos operacionais.

K status		°	ALTERS & GRASHENGTON -	
4.42 (41,440808,(47115 HB-44) 9 mps (22150) • Looked	A42-P1,M0080,87113-180-48	ABC-Q1_MCBRELETY13 FBC-AQ	Plate not loaded	
UTL	UTL	IVD	4	
BETALS ON STARS	OTTALS	HTM	Carel	11 9
				-

Figura 5. Ecrã tátil.

3.3.2. Portas USB

O QIAcuityDx tem duas portas USB que estão localizadas na parte da frente do instrumento, no canto superior esquerdo da caixa do instrumento. Além disso, existe uma terceira ranhura USB atrás do ecrã tátil, no canto superior direito. Para aceder a esta ranhura, estenda o ecrã tátil o máximo possível.

As portas USB permitem a ligação do QIAcuityDx a uma pen USB. Os ficheiros de dados, tais como pacotes de assistência e ficheiros de registo do instrumento, podem ser transferidos através da porta USB do QIAcuityDx para a pen USB. As portas USB também podem ser utilizadas para ligar um leitor de código de barras externo ou um rato/teclado.

Importante: Recomendamos que utilize apenas pens USB da QIAGEN para garantir compatibilidade total.

Importante: Depois de ligar uma unidade flash USB, aguarde cerca de 15–20 segundos até que o QIAcuityDx Software reconheça a unidade de armazenamento.

Importante: Não retire a pen USB durante a transferência ou o envio de dados ou software de ou para o instrumento.

3.3.3. Interruptor de alimentação

O interruptor de alimentação principal está localizado na parte traseira do QIAcuityDx. Para ligar o QIAcuityDx, coloque o interruptor de alimentação na posição "I" e prima o botão azul do interruptor macio na parte frontal do instrumento. O ecrã de arranque é apresentado e o instrumento executa automaticamente os testes de inicialização.

Para economizar energia, o QIAcuityDx pode ser desligado quando não estiver a ser utilizado. Para desligar o QIAcuityDx, prima o interruptor macio azul frontal.

Importante: Depois de desligar o QIAcuityDx, aguarde alguns segundos antes de voltar a ligar o instrumento. O sistema poderá não arrancar se não permitir que o QIAcuityDx repouse alguns segundos antes de o ligar.

3.3.4. Aba da gaveta e LED de estado

Assim que a gaveta é ejetada do instrumento, a aba desce automaticamente. Ao colocar uma nanoplaca numa ranhura disponível da gaveta e ao premir novamente o botão de ejeção, a gaveta retrai-se e o leitor de código de barras interno analisa a nanoplaca e compara-a com a base de dados configurada no Software Suite. Dependendo do estado da placa, o LED por cima da ranhura onde a nanoplaca é colocada acende a azul, verde ou vermelho.

Cor do LED	Estado
Verde	O processamento da nanoplaca no instrumento está concluído.
Azul	A placa foi carregada e está em fila de espera ou em processamento.
Vermelho	Ocorreu um erro durante o processamento da placa ou não é possível obter informações sobre a placa no Software Suite.

3.3.5. Botão de ejeção

Premir o botão de ejeção da gaveta ejeta ou retrai a gaveta do instrumento QIAcuityDx Four, dependendo da sua posição atual. Isto permite ao operador inserir ou retirar nanoplacas do instrumento.

3.3.6. Porta Ethernet RJ-45

A porta Ethernet RJ-45 está localizada na parte traseira do instrumento, ao lado da tomada do cabo de alimentação. Só é utilizado para ligar o instrumento QIAcuityDx a um QIAcuityDx Notebook ou a uma rede de área local. Para este efeito, só deve utilizar o cabo Ethernet fornecido pela QIAGEN.

Importante: Recomendamos que utilize apenas o cabo Ethernet fornecido pela QIAGEN para garantir uma conectividade estável entre o QIAcuityDx e o computador portátil/LAN.

3.3.7. Tomada do cabo de alimentação

A tomada do cabo de alimentação está localizada na parte traseira direita do QIAcuityDx e permite a ligação do QIAcuityDx a uma tomada elétrica através do cabo de alimentação fornecido.



Perigo elétrico

É provável que qualquer interrupção do condutor de proteção (condutor terra/massa) no interior ou exterior do instrumento ou a desconexão do terminal do condutor de proteção torne o instrumento perigoso.

É proibida qualquer interrupção intencional.

Tensões fatais no interior do instrumento

Quando o instrumento está ligado à alimentação elétrica, os terminais podem estar com carga e é provável que a abertura de tampas ou a remoção de peças exponha componentes com carga elétrica.



Danos em componentes eletrónicos

Antes de ligar o instrumento, certifique-se de que é utilizada a tensão de alimentação correta.

A utilização de uma tensão de alimentação incorreta poderá provocar danos nos componentes eletrónicos.

Para verificar a tensão de alimentação recomendada, consulte as especificações indicadas na placa de características do instrumento.



Risco de choque elétrico

Não abra quaisquer painéis do QIAcuityDx.

Risco de lesões pessoais e danos materiais

Realize apenas a manutenção especificamente descrita neste manual do utilizador. Qualquer outra manutenção ou reparação só pode ser realizada por um especialista de assistência local autorizado.

3.3.8. Fusíveis

Existe uma posição para dois fusíveis substituíveis de 12 A de tamanho 5 x 20 mm [T12A L 250 V].

3.3.9. Saída de ar de arrefecimento

As saídas de ar de arrefecimento estão localizadas na parte traseira do QIAcuityDx e permitem o arrefecimento dos componentes internos do QIAcuityDx.



Risco de sobreaquecimento

Para garantir uma ventilação adequada, mantenha uma distância mínima de 100 mm nas partes traseira e laterais do QIAcuityDx.

As fendas e aberturas que garantem a ventilação do QIAcuityDx não devem ser obstruídas.



Figura 6. Vista posterior do QIAcuityDx.

3.3.10. Parafuso de bloqueio para transporte

Um parafuso de bloqueio para transporte é utilizado para imobilizar o braço do módulo de manipulação interno. Será removido pela assistência técnica local aquando da instalação. O parafuso deve ser mantido com o instrumento, caso seja necessário deslocá-lo.

Importante: O parafuso de bloqueio para transporte tem de ser retirado antes de ligar o instrumento QIAcuityDx Four. Caso contrário, poderão ocorrer danos no instrumento.

3.3.11. Leitor de código de barras externo

O QIAcuityDx inclui um leitor de código de barras como acessório fornecido. Isto permite ao utilizador digitalizar a ID da nanoplaca antes do carregamento e diminuir a probabilidade de erros de transcrição.



Risco de lesões pessoais

Luz laser de nível 2 de perigo: Não olhe diretamente para o feixe de luz quando estiver a utilizar o leitor de código de barras portátil.

3.4. Características internas do QIAcuityDx



3.4.1. Gaveta

O módulo da gaveta atua como interface homem-instrumento para inserir e recuperar as nanoplacas que contêm amostras para análise. Existem quatro ranhuras onde as nanoplacas podem ser colocadas e, quando a gaveta é recolhida no instrumento, por cima de cada ranhura de nanoplaca, existe um sensor que verifica a presença de uma nanoplaca e se as nanoplacas carregadas têm um vedante superior colocado.



A gaveta do QIAcuityDx possui um desenho recortado para garantir o carregamento correto de nanoplacas. Em caso de carregamento de uma nanoplaca na orientação incorreta, o leitor interno de código de barras não deteta a nanoplaca carregada e a execução não prossegue. Certifique-se de que as nanoplacas são corretamente colocadas nas ranhuras da gaveta e que estão planas dentro da gaveta antes de fechar a gaveta.

A gaveta do QIAcuityDx inclui um sensor para detetar a presença de nanoplacas carregadas que tenham um vedante superior QIAcuityDx colocado. Nanoplacas invertidas ou sem um vedante superior não são detetadas pela gaveta do QIAcuityDx e o processamento não prossegue.

O módulo de manipulação do QIAcuityDx consiste num conjunto de garras, motores e calhas ao longo das quais o conjunto se pode mover para permitir o movimento de nanoplacas dentro do instrumento. Além disso, o módulo de manipulação inclui um leitor de código de barras 1D/2D que assegura a rastreabilidade das nanoplacas carregadas e reduz o carregamento incorreto de nanoplacas.





3.4.2. Módulo de preparação e compressão

O módulo de preparação e compressão é um componente de hardware interno que executa os seguintes passos no interior do instrumento após o carregamento de placas:

- Criação de partições de amostra
- Vedação secundária de nanoplacas

É composto por 3 motores, uma placa de pinos de preparação, uma pinça de nanoplacas, molas de roletes e uma célula de carregamento. O módulo de preparação e compressão serve para mover amostra e mistura de reação para a área de partições de uma nanoplaca para amplificação e aquisição de imagens a jusante.



Figura 9. Módulo de preparação e compressão – Vista anterior.



Figura 10. Módulo de preparação e compressão – Secção transversal.

3.4.3. Módulo de termociclagem de PCR

O termociclador do QIAcuityDx é um termociclador de placas que possui alta velocidade e controlo de temperatura preciso dos passos de ciclagem de temperatura. São utilizados vários elementos Peltier para gerar e controlar a temperatura. Para um contacto térmico ideal entre placa e termociclador, a nanoplaca é fixada na superfície de aquecimento durante a ciclagem.

O termociclador tem as seguintes especificações:

Temperatura de processamento:	40–99 °C (Controlo de sobrerregulação a 110 °C)
Taxa de rampa:	aprox. 3,0 °C/s
Exatidão:	±1 °C
Homogeneidade:	±1 °C

3.4.4. Módulo de aquisição de imagens

O sistema ótico do QIAcuityDx é um sistema de microscopia de fluorescência baseado em câmara. A fonte de excitação dos corantes de fluorescência é um LED branco de alta potência. Esta fonte, em combinação com um filtro de excitação específico, é utilizada para iluminar um poço inteiro de cada vez. Os fluoróforos não suprimidos em cada partição absorvem luz filtrada e, subsequentemente, emitem luz que é filtrada por um filtro de deteção antes da recolha e aquisição de imagens através de uma lente objetiva num chip de câmara CMOS (consulte a Figura 11 para uma visão geral detalhada dos componentes). O QIAcuityDx inclui cinco canais de deteção. No modo Utilitário, os utilizadores podem configurar as execuções de dPCR no QIAcuityDx para adquirir imagens nos canais necessários. No modo DIV, as definições de aquisição de imagens são predefinidas para condições otimizadas, não necessitando de configuração por parte do utilizador.

É utilizado um canal adicional para detetar partições preenchidas utilizando um corante passivo no QIAcuityDx Universal MasterMix Kit. O sinal de referência é utilizado para determinar o número exato de partições válidas e para normalizar os dados de fluorescência.



Figura 11. Esquema do módulo de aquisição de imagens.

O QIAcuityDx está otimizado para ser utilizado com os seguintes fluoróforos nos canais óticos correspondentes.

Canal	Excitação (nm)	Emissão (nm)	Fluoróforos suportados
Green	463–503	518–548	FAM™
Yellow	514–535	550–564	НЕХ™
Orange	543–565	580-606	TAMRA™
Red	570–596	611–653	ROX TM
Crimson	590–640	654–692	Cy5®

Tabela 2. Canais óticos do QIAcuityDx

Importante: É aplicada uma correção de diafonia integrada às imagens geradas pelo QIAcuityDx. Esta correção visa minimizar os efeitos da sobreposição espectral entre canais óticos vizinhos e fluoróforos. A utilização de corantes não suportados pode resultar numa correção de diafonia abaixo do ideal, conduzindo a artefactos de imagem.

4. Procedimentos de instalação

As informações aqui fornecidas são necessárias para verificar se o dispositivo está corretamente instalado e pronto a funcionar em segurança e como previsto pelo fabricante. A instalação é realizada por um especialista de assistência local certificado da QIAGEN no instrumento QIAcuityDx Four. As instruções de instalação fornecidas destinam-se apenas a fins informativos para o ajudar a preparar-se para a instalação.

4.1. Entrega e instalação do sistema

A desembalagem e a instalação do QIAcuityDx têm de ser realizadas por um especialista de assistência local certificado da QIAGEN. A instalação deve ser orientada por uma pessoa que esteja familiarizada com o equipamento laboratorial e informático.

São entregues os seguintes artigos:

- Instrumento QIAcuityDx
- Manual do utilizador do QIAcuityDx System
- QIAcuityDx Notebook
- QIAcuityDx Software (será instalado pela assistência local da QIAGEN durante a configuração inicial)

A garantia do fabricante será invalidada se a embalagem tiver sido aberta antes da chegada da assistência local da QIAGEN.

4.2. Requisitos relativos ao local de instalação

O QIAcuityDx tem de ser posicionado longe da luz solar direta e afastado de fontes de calor, fontes de vibração e interferência elétrica excessiva. Consulte a Secção 8 Especificações técnicas para conhecer as condições de funcionamento (temperatura e humidade). Tenha em atenção que temperaturas ambiente inferiores a 17 °C requerem uma fase de equilíbrio de aproximadamente 30–60 minutos no local onde o instrumento vai ser utilizado, antes de o instrumento ser ligado. O local de instalação deve estar isento de correntes de ar em excesso, humidade excessiva, poeiras em excesso e não deve estar sujeito a grandes flutuações de temperatura.

Utilize uma bancada de trabalho nivelada suficientemente grande e resistente para acomodar o QIAcuityDx. Consulte a Secção 8 Especificações técnicas para obter informações sobre o peso e as dimensões do QIAcuityDx. Deixe pelo menos 100 mm de espaço livre na parte traseira e nas partes laterais do instrumento para arrefecimento e ligação de cabos.

Certifique-se de que a bancada de trabalho está seca, limpa, não vibra e tem espaço adicional para acessórios.

O QIAcuityDx deve ser colocado a aproximadamente 1,5 m de uma tomada de alimentação de CA devidamente ligada à terra (massa). A alimentação elétrica fornecida ao instrumento deve ter regulador de tensão e protetor contra sobretensão. Certifique-se de que o QIAcuityDx é posicionado de forma que seja fácil aceder à ficha elétrica e ao interruptor de alimentação na parte traseira do instrumento e que seja sempre fácil desativar e desligar o instrumento.

Nota: É recomendado ligar o instrumento diretamente à sua própria tomada de alimentação e não utilizar a mesma tomada com outro equipamento laboratorial. Não coloque o QIAcuityDx numa superfície vibrante ou próximo de objetos que vibrem.

Risco de sobreaquecimento



AVISO

Para garantir uma ventilação adequada, mantenha uma distância mínima de 100 mm nas partes traseira e laterais do QIAcuityDx.

As fendas e aberturas que garantem a ventilação do QIAcuityDx não devem ser obstruídas.



Risco de lesões pessoais e danos materiais

O QlAcuityDx é demasiado pesado para ser levantado por uma pessoa. Para evitar lesões pessoais ou danos no instrumento, não levante o instrumento sozinho. O painel inferior deve ser utilizado para levantar o instrumento. Não o levante pelo ecrã tátil.

Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para deslocar o instrumento.

4.3. Requisitos de alimentação

O QIAcuityDx funciona a 100–240 V CA, 50/60 Hz, 900 VA (máx.).

Certifique-se de que a tensão nominal do QIAcuityDx é compatível com a tensão de CA disponível no local de instalação. As flutuações de tensão da rede de alimentação elétrica não devem ultrapassar 10% das tensões de alimentação nominais.

AVISO Danos em componentes eletrónicos



Antes de ligar o instrumento, certifique-se de que é utilizada a tensão de alimentação correta.

A utilização de uma tensão de alimentação incorreta poderá provocar danos nos componentes eletrónicos.

Para verificar a tensão de alimentação recomendada, consulte as especificações indicadas na placa de características do instrumento.



Perigo elétrico

É provável que qualquer interrupção do condutor de proteção (condutor terra/massa) no interior ou exterior do instrumento ou a desconexão do terminal do condutor de proteção torne o instrumento perigoso.

É proibida qualquer interrupção intencional.

Tensões fatais no interior do instrumento

Quando o instrumento está ligado à alimentação elétrica, os terminais podem estar com carga e é provável que a abertura de tampas ou a remoção de peças exponha componentes com carga elétrica.

4.4. Requisitos de ligação à terra

Para proteger os funcionários que utilizam este instrumento, a National Electrical Manufacturers' Association (NEMA) recomenda que o QIAcuityDx seja corretamente ligado à terra (massa). O instrumento está equipado com um cabo de alimentação de CA com 3 condutores que, quando ligado a uma tomada de alimentação de CA adequada, liga o instrumento à terra (massa). Para preservar esta função de proteção, não utilize o instrumento com uma tomada de alimentação de CA que não esteja ligada à terra (massa).

4.5. Requisitos da estação de trabalho

O QIAcuityDx Software Suite foi concebido para ser utilizado com o sistema operativo Windows®11. Os seguintes browsers foram testados no QIAcuityDx Software Suite:

- Mozilla[®] Firefox[®]: versão 122.0
- Microsoft Edge®: versão 120.0.2210.77
- Google Chrome®: versão 121.0.6167.85

O instrumento QIAcuityDx Four é fornecido com um computador portátil; consulte a tabela seguinte para obter os requisitos recomendados para o computador portátil.

Descrição	Requisitos mínimos
Sistema operativo	Versões de 64 bits do Microsoft® Windows 11, conforme se segue:
	Windows 11 21H2 Professional
	Windows 11 21H2 Enterprise
	Windows 11 22H2 Professional
	Windows 11 22H2 Enterprise
Processador	Processador compatível com x64, com 4 núcleos físicos e 2,5 GHz
Memória principal	16 GB de RAM
Espaço no disco rígido	Pelo menos 500 GB
Placa gráfica	Intel® UHD Graphics 630
Visor	Pelo menos 1920 x 1080 pixels
Portas	2 USB 3.1 Gen 1
	1 USB 3.1 Gen 1 (1 de carregamento)
	2 portas USB Tipo C com Thunderbolt 3, suporte de passagem DisplayPort 1.4, USB 3.1 Gen 2, com suporte BC 1.2

Tabela 3. Requisitos do sistema da estação de trabalho

4.6. Desembalar o QIAcuityDx



Risco de lesões pessoais e danos materiais

O QIAcuityDx é demasiado pesado para ser levantado por uma pessoa. Para evitar lesões pessoais ou danos no instrumento, não levante o instrumento sozinho. O painel inferior deve ser utilizado para levantar o instrumento. Não o levante pelo ecrã tátil.

Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para deslocar o instrumento.

Nota: Antes de desembalar o QIAcuityDx, mova a embalagem para o local de instalação e verifique se as setas na embalagem estão a apontar para cima. Além disso, verifique se a embalagem se encontra ou não danificada. Em caso de danos, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

- 1. Corte as correias que fixam a embalagem à palete de expedição.
- 2. Abra a parte superior da caixa de transporte para retirar o conjunto de acessórios antes de levantar a caixa.
- 3. Retire a espuma preta de proteção superior e lateral.
- 4. Ao levantar o QIAcuityDx, recomendamos que utilize um mínimo de 2 pessoas. Levante o instrumento deslizando as mãos por baixo de ambos os lados da estação de trabalho e mantendo as costas direitas.

Importante: Não segure no visor de ecrã tátil ao desembalar ou levantar o QIAcuityDx, pois tal poderá danificar o instrumento.

- 5. Verifique se a nota de embalagem se encontra incluída após desembalar o QIAcuityDx.
- 6. Leia a nota de embalagem e verifique se recebeu todos os artigos. Caso falte algum artigo, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
- 7. Certifique-se de que o QIAcuityDx não se encontra danificado e que não existem peças soltas. Caso algum artigo esteja danificado, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN. Certifique-se de que o QIAcuityDx se aclimatizou à temperatura ambiente antes de o ligar.
- 8. Importante: Retire o parafuso de bloqueio de transporte antes de ligar o instrumento QIAcuityDx.
- Guarde a embalagem caso seja necessário transportar o QIAcuityDx no futuro. Consulte a Secção 4.7 para obter mais detalhes. A utilização da embalagem original minimiza a possibilidade de danos no QIAcuityDx durante o transporte.

4.7. Reembalar e transportar o QIAcuityDx

Ao reembalar o QIAcuityDx para transporte, devem ser utilizados os materiais da embalagem original. Caso os materiais da embalagem original não estejam disponíveis, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN. Certifique-se de que o instrumento foi devidamente preparado (consulte a Secção 6 Manutenção) antes de o embalar e de que o QIAcuityDx não representa qualquer perigo biológico ou químico.

AVISO

Risco de lesões pessoais e danos materiais

O QIAcuityDx é demasiado pesado para ser levantado por uma pessoa. Para evitar lesões pessoais ou danos no instrumento, não levante o instrumento sozinho. O painel inferior deve ser utilizado para levantar o instrumento. Não o levante pelo ecrã tátil.

Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para deslocar o instrumento.

Nota: Antes de transportar o QlAcuityDx, o instrumento deve ser descontaminado primeiro. Consulte a Secção 6 Manutenção para obter mais informações. Em seguida, prepare o instrumento da seguinte forma:

- 1. Desligue o instrumento e retire o cabo de alimentação.
- 2. Volte a colocar o parafuso de bloqueio para transporte.
- 3. Prepare os materiais de embalagem. Os materiais necessários são a caixa de cartão, a palete com os blocos de espuma e a tampa de espuma.
- 4. Posicione o QIAcuityDx na palete e coloque a tampa de espuma preta sobre a parte superior do instrumento. Coloque a caixa sobre o instrumento.

Importante: Ao levantar o QIAcuityDx, deslize as mãos sob ambos os lados do instrumento e mantenha as costas direitas.

Importante: Não segure no visor de ecrã tátil ao levantar o QIAcuityDx, pois tal poderá danificar o instrumento.

AVISO

Risco de lesões pessoais e danos materiais



O QIAcuityDx é demasiado pesado para ser levantado por uma pessoa. Para evitar lesões pessoais ou danos no instrumento, não levante o instrumento sozinho. O painel inferior deve ser utilizado para levantar o instrumento. Não o levante pelo ecrã tátil.

Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para deslocar o instrumento.

5. Coloque os acessórios na tampa de espuma preta.

Importante: O cabo de alimentação deve ser embalado num saco de almofadas de ar.

6. Sele as bordas exteriores da caixa de cartão com fita adesiva para protegê-la contra a humidade.

Nota: A utilização da embalagem original minimiza potenciais danos durante o transporte do QIAcuityDx.

4.8. Instalar o QIAcuityDx

A instalação é realizada por um especialista de assistência local certificado da QIAGEN no instrumento QIAcuityDx Four.

4.9. Instalar o QIAcuityDx Software Suite

Esta secção é opcional; a maioria dos clientes receberá um computador portátil pré-instalado com o Software Suite.

Para instalar o Software Suite, é necessário ter direitos de administrador. Depois de ter sido verificado que o utilizador tem direitos de administrador, o Software Suite pode ser instalado seguindo os passos abaixo:

- 1. O Hyper-V está instalado e ativado em "Turn Windows features on or off" (Ativar ou desativar funcionalidades do Windows) no Control Panel (Painel de controlo).
- A Virtual Machine Platform (Plataforma de máquina virtual) está instalada e ativada em "Turn Windows features on or off" (Ativar ou desativar funcionalidades do Windows) no Control Panel (Painel de controlo).
- 3. O Windows Subsystem for Linux (Subsistema Windows para Linux) (WSL) está instalado e ativado em "Turn Windows features on or off" (Ativar ou desativar funcionalidades do Windows) no Control Panel (Painel de controlo).
- 4. O WSL está atualizado e em execução.
 - a. Execute o seguinte comando na linha de comandos:

🔿 🔄 Administrator: Command Pro 🗙 + 🗸		×
C:\Users>wslupdate Checking for updates. The most recent version of Windows Subsystem for Linux is already installed.		

- 5. O instalador do Software Suite será fornecido por um técnico de assistência local.
- 6. Faça duplo clique no ficheiro **SuiteDxInstaller.exe** para iniciar o processo de instalação.
- O instalador irá verificar se o software necessário descrito nos passos 1–4 está instalado e ativado. Se o processo de instalação falhar, será apresentada uma mensagem de erro.
- 8. Depois disso, será apresentado o seguinte (porque o instalador atual não está certificado por um editor válido). Clique na hiperligação **More info** (Mais informações) seguido do botão **Run Anyway** (Executar mesmo assim):

Windows protected your PC	×	Windows protected your PC	×
Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting. Running this app might put your PC at risk. App: SuiteDxInstaller.msi Publisher: Unknown publisher		Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting. Running this app might put your PC at risk. <u>More info</u>	
Run anyway Don't run		Don't rur	n

9. Ser-lhe-á apresentado o Contrato de Licença do Software Suite. Marque a caixa de verificação e clique no botão Install (Instalar).

QIAcuit	vDx S	oftwa	re Su	ite		
QIAGEN	,					
End User Licer	nse Ag	greeme	ent (E	ULA)		
QIAGEN Terms of Se	ervice					
IMPORTANT: PLEASE AGREEMENT CAREFULL OR ANY COMPONENT CLICKING THE "ACCEPT THIS AGREEMENT. THE " GOVERN YOUR RIGHTS SERVICES TO BE SUPPLI	READ TI Y. ACCES OF LICEN BUTTON TERMS AN TO THE IED BY QIA	HIS SOFT SING OR UNSED MATH BELOW O D CONDITION SOFTWAR GEN ("QIAG	WARE E JSING QIA ERIALS (I CONSTITU ONS OF TH RE, LICEN EN") HER	ND USER ACUITY-DX S DEFINED BI TES ACCEF HIS USER AC ISED MATER EUNDER.	LICEN SOFTWA ELOW) TANCE GREEME RIALS A	OR OF ND
Version 1.0.0.0		🗌 l agree	to the licer	nse terms and	d conditio	ons
				Install	CI	

- 10. Caso seja apresentada uma mensagem a solicitar direitos de administrador, conceda permissão de administrador para continuar.
- 11. A instalação do Software Suite será iniciada.

QIAcuityD	x Software Suite Setup		×
QIAGEN	QIAcuityDx Software Suite		
Setup	Progress		
	SuiteDx WSL Image (Will take some minutes)		

Cancel
12. Durante o processo, serão abertas algumas janelas com os resultados das execuções de scripts internos. Não interaja com elas nem as feche.



13. Quando a configuração dos serviços tiver terminado, a instalação estará concluída. Clique em Finish (Concluir).



Installation Successfully Completed

~				
CI	0	s	e	

4.9.1. Desinstalar o QIAcuityDx Software Suite

Tenha em atenção que todos os dados serão eliminados, incluindo dados de placas, quando o Software Suite for desinstalado. Recomenda-se vivamente criar uma cópia de segurança antes de desinstalar o Software Suite.

Para desinstalar o Software Suite, siga estes passos:

- 1. Aceda a **Add or remove programs** (Adicionar ou remover programas) a partir do Control Panel (Painel de controlo) ou do menu **Start** (Iniciar) do Windows.
- Procure "QIAcuityDx" nas aplicações instaladas, clique no menu de 3 pontos em Software Suite e clique em Uninstall (Desinstalar) para cada aplicação instalada.

QIAcu	tyDx Q					Ŧ	88 ⊞
3 apps f	bund	≡ Filter by:	All drives	~	∿ Sort by:	Date insta	lled ~
eesse gwoen	QIAcuityDx Software Suite 1.0.0.0 Qiagen GmbH. 02/04/2024					3.39 GB	
divida econo	QlAcuityDx Software Suite bcr-abil Plugin 0.3.0.0 Qiagen GmbH. 02/04/2024			Modify Uninstall			
QWORN	QIAcuityDx Software Suite uc Plugin 1.0.0.0 Qiagen GmbH. 02/04/2024					1.34 GB	

Durante o processo, poderão ser abertas algumas janelas com os resultados das execuções de scripts internos. Não interaja com elas nem as feche.

C:\WINDOWS\System32\Wint × + ~		-		×
<pre>[1] Stopping QIAcuityDx Core The operation completed successfully. Starting docker (via systemetl): docker.service. [4] Running 17/0 Container qiacuitydx-suitedx-core-archiver-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-mongdb-administrator-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-plugin-manager-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-plugin-manager-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-sugar-manager-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-sugar-manager-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-sugar-manager-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-sugar-manager-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-system-info-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-system-info-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-signtemint-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-signtemay-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-maing-server-1 Container qiacuitydx-suitedx-core-server-1 Container qiacuity</pre>	St S Stopped Stopp Stopped Stopped Stopped Stopped Stopped Stopped Stopped Stopped Stopped Sto			0 s 0 0 s
Administrator: C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Powershell.	exe —	0		×
 Uninstalling Suitedx-Core-Host-Resources-Gateway (HRG) S HRG Action 'stop': 2023-05-09 14:56:23,998 INFO - Stopping 	ervice service 'SuiteDx Host Gateway (suitedx-hrg)'	2023	-05-0	39 1
QIAcuityDx Uninstallation 20% Complete: [sococococococococococo				
Uninstalling Suitedx-Core-Host-Resources-Gateway Service				

Não é necessária qualquer confirmação para concluir o processo.

O assistente de instalação será aberto. Clique em Uninstall (Desinstalar) novamente para confirmar a desinstalação.

4.9.2. Reparar a instalação do QIAcuityDx Software Suite

A funcionalidade de reparação do instalador irá restaurar o Software Suite para um estado estável sem perda de dados. Todos os ficheiros de instalação serão restaurados e os scripts serão novamente executados para que o Software Suite funcione corretamente.

Pode aceder à funcionalidade de reparação fazendo duplo clique diretamente no instalador do Software Suite:

- 1. Faça duplo clique no ficheiro do instalador e selecione a opção Repair (Reparar) após o Contrato de Licença:
 - a. Caso o instalador tenha sido removido do computador, clique em Add or remove programs (Adicionar ou remover programas) que pode ser encontrado no Control Panel (Painel de controlo) do Windows. Caso não tenha sido removido, avance para o passo 2.



-		(
Repair	Uninstall	Close

 b. Procure "Suite" nas aplicações instaladas, clique no menu de 3 pontos no Software Suite e, em seguida, clique em Uninstall (Desinstalar).



O assistente de instalação será apresentado.

c. Clique em **Repair** (Reparar).

2. Durante o processo, serão abertas algumas janelas com os resultados das execuções de scripts internos. Não interaja com elas nem as feche.



3. Uma vez concluído, clique em Finish (Concluir) para fechar o instalador e concluir o processo.



You must restart your computer before you can use the software.

Restart Close

4. Reinicie o computador conforme especificado no assistente de instalação para concluir o processo de reparação.

4.9.3. Estabelecer uma ligação direta entre o instrumento QIAcuityDx e o QIAcuityDx Software Suite

Quando a ligação tiver sido estabelecida entre um computador e o instrumento QIAcuityDx através de um cabo Ethernet, aparecerá uma nova rede de adaptador Ethernet quando o comando "ipconfig" for executado utilizando a linha de comandos (.cmd). Além disso, a firewall do computador com o Software Suite deve ser configurada para permitir ligações de entrada nas portas 8687 TCP, 8080 TCP, 44321 TCP e 9595 UDP.

Modificar o endereço IP

O endereço IP da nova rede tem de ser modificado para estabelecer ligação direta entre o instrumento QIAcuityDx e o computador que executa o Software Suite. Siga estes passos para modificar o endereço IP:

- Aceda a Control Panel (Painel de controlo) > Network and Internet (Rede e Internet) > Network and Sharing Centre (Centro de Rede e Partilha).
- 2. Selecione Change adapter settings (Alterar definições do adaptador).



- 3. Clique com o botão direito do rato no novo adaptador de rede Ethernet e selecione a opção Properties (Propriedades).
- 4. É apresentado o pop-up Ethernet Properties (Propriedades de Ethernet).
- Selecione Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocolo de Internet Versão 4 [TCP/IPv4]) e clique em Properties (Propriedades).



- 6. Selecione Use the following IP address (Utilizar o seguinte endereço IP). Introduza as seguintes informações:
 - IP address (Endereço IP): 192.168.1.1
 - Subnet mask (Máscara de sub-rede): 255.255.255.0
 - Default gateway (Gateway predefinido): 192.168.1.2
- 7. Clique em OK (OK) e, em seguida, clique em Close (Fechar).

Verificar a NetworkCategory

A "NetworkCategory" (Categoria de rede) desta nova rede no seu computador tem de ser definida como Private (Privada) em vez de Public (Pública). Para verificar e, se necessário, modificar a "NetworkCategory" (Categoria de rede) da rede, siga estes passos:

- 1. Execute o PowerShell como administrador.
- 2. Introduza o comando "Get-NetConnectionProfile" e prima Enter (Enter).
 - São apresentadas informações sobre todas as ligações de rede ativas.
- 3. Verifique se a "NetworkCategory" (Categoria de rede) está definida como Public (Pública) ou Private (Privada).
 - Se estiver definida como Private (Privada), não são necessários passos adicionais.
 - Se estiver definida como Public (Pública), continue com o passo seguinte.
- 4. Introduza o comando "Set-NetConnectionProfile -Name NetworkName -NetworkCategory Private".
 - Substitua "NetworkName" pelo valor do campo Name apresentado pelo comando anterior (pode ser "Unidentified network").
- 5. Para verificar se a localização de rede foi alterada, execute o comando **Get-NetConnectionProfile** novamente e verifique os resultados.



O campo "NetworkCategory" (Categoria de rede) deve ter agora um valor diferente.

Configuração do instrumento

Para tornar o instrumento operacional, é necessário, na sua primeira colocação em funcionamento, realizar uma configuração inicial.

- 1. Se ainda não estiver em funcionamento, ligue o instrumento premindo o botão de alimentação.
- 2. Depois de um autoteste inicial, aparece o ecrã de início de sessão.
- 3. Na barra de estado, na parte superior, é indicado que o instrumento não está ligado ao Software Suite.
- 4. Inicie sessão utilizando "SetupUser".
- 5. Na barra de ferramentas do instrumento QIAcuityDx, toque em Configuration (Configuração).
- 6. Selecione o separador Ethernet.
- 7. Certifique-se de que a caixa DHCP Enabled (DHCP ativado) não está marcada. Introduza as seguintes informações:



8. Selecione o separador Software Suite Connection (Ligação ao Software Suite) e introduza as seguintes informações:



9. Clique no botão Test Connection (Testar ligação).

É apresentada no ecrã uma mensagem que indica que a ligação foi estabelecida com êxito.

10. Clicar no botão Save (Guardar).

É apresentada uma janela de pop-up no ecrã solicitando ao utilizador que reinicie o instrumento QIAcuityDx; após a reinicialização, o instrumento estará devidamente ligado ao QIAcuityDx Software Suite especificado.

4.10. Instalar o QIAcuityDx Software Assay Plugin

O Software Suite tem de estar instalado no mesmo ambiente (LAN)/computador portátil onde o QIAcuityDx Software Assay Plugin será instalado; caso contrário, será apresentado o seguinte erro:



Close

O procedimento seguinte é válido para todos os QIAcuityDx Software Assay Plugin(s) atualmente disponíveis:

Nota: O(s) instalador(es) dos QIAcuityDx Software Assay Plugin(s) será(ão) fornecido(s) por um técnico de assistência local.

- Certifique-se de que todas as instruções descritas na Secção 4.9 foram seguidas e que o Software Suite está em execução (execute o script Start-SuiteDx.bat).
- 2. Faça duplo clique no ficheiro do instalador do plug-in para iniciar o processo de instalação.
- 3. Será apresentado o seguinte pop-up no ecrã. Clique na hiperligação **More info** (Mais informações) e, em seguida, clique no botão **Run Anyway** (Executar mesmo assim):



Nota: Se a opção "Run anyway" (Executar mesmo assim) não for apresentada depois de clicar em **More info** (Mais informações), verifique as propriedades do ficheiro **Suite-dx-uc-installer.exe** e certifique-se de que a caixa de verificação Unblock (Desbloquear) está marcada no separador **General** (Geral) > **Security** (Segurança):

Vindows	s protected your PC	
licrosoft Defeno arting. Running	der SmartScreen prevented an unrecognized app from 9 this app might put your PC at risk.	
pp: Suite ublisher: Unkn	-dx-uc-installer.exe own publisher	
	Don't run	
Suite-dx-uc	-installer Properties	\times
Security	Details Previous Versions	
General	Compatibility Archive	
QLAGEN	Suite-dx-uc-installer	
Type of file:	Application (.exe)	-
Description:	QIAcuityDx Software Suite uc Plugin	
Location:	C:\Users\depd\Downloads	_
Size:	481 MB (505.292.098 bytes)	
Size on disk:	481 MB (505.298.944 bytes)	
Created:	miércoles, 20 de marzo de 2024, 8:52:57	_
Modified:	miércoles, 20 de marzo de 2024, 8:53:51	
Accessed:	Today, 20 de marzo de 2024, hace 3 minutos	
Attributes:	Read-only Hidden Advanced	
Security:	This file came from another compute and might be blocked to help protec this computer.	
	٦, L	•

4. Será apresentado o Contrato de Licença do QIAcuityDx Software Assay Plugin. Assinale a caixa de verificação e clique no botão **Install** (Instalar).



- 5. Caso seja apresentada uma mensagem a solicitar direitos de administrador, conceda permissões de administrador para continuar.
- 6. É iniciada a instalação do QIAcuityDx Software Assay Plugin.

QIAcuityE	x Software Suite uc Plugin Setup	_		\times
QIAGEN	QIAcuityDx Software Su	ite uc	Plug	in
Setup	Progress			
Processing:	uc 1.0.0.0 Scripts			

· · · ·
Cancel
Curreer

7. Quando a configuração dos serviços tiver terminado, a instalação estará concluída. Clique em Finish (Concluir).



4.10.1. Iniciar o QIAcuityDx Software Assay Plugin

Como parte do processo de instalação, será criada uma nova pasta para cada plug-in de ensaios instalado no caminho c:\Program Files\Qiagen\QIAcuityDx\[Plug-in-Versão].

Close

O(s) QIAcuityDx Software Assay Plugin(s) é(são) automaticamente inicializado(s) ao executar o Software Suite, o que pode ser efetuado executando o comando **Start-SuiteDx.bat**, que verificará se todos os serviços relacionados com o Software Suite e os plug-ins de ensaios foram corretamente instalados e os iniciará.

27 Administrator: Windows PowerShell	
[1] Checking QIAcuityDx Linux Image	
[2] Checking 'suitedx-core-host-resources service'	
[3] Setting up QIAcuityDx Environment	
[4] Initializing QIAcuityDx Docker Containers The operation completed successfully. Starting docker (via systemctl): docker.service. Starting Core Service 'suitedx-postgresql-administrator'	
√Container qiacuitydx-qiacuitydx-db-1 Started ✓Container qiacuitydx-suitedx-postgresql-administrator-1 Started Starting Core Service 'suitedx-core-mongodb-administrator'	
√Container qiacuitydx-suitedx-core-mongodb-1 Sta √Container qiacuitydx-suitedx-core-mongodb-administrator-1 Started Starting Core Service 'suitedx-core-proxy'	
<pre>/ Container giacuitydx-suitedx-core-rabbitmg-l Started / Container giacuitydx-suitedx-core-naming-server-l Rt / Container giacuitydx-suitedx-core-apl-gateway-l Rt / Container giacuitydx-suitedx-core-apl-gateway-l Rt / Container giacuitydx-suitedx-core-apl-sup-ter-super-l Rt</pre>	
[1] Running 2/0 <pre>Container qiacuitydx-suitedx-core-nabitmq-1 Running <pre>Container qiacuitydx-suitedx-core-nabing-server-1 Runni, Starting core service 'suitedx-core-nabing-server'</pre></pre>	
√ Container qfacuitydx-suitedx-core-rabbitmq-1 8unning ✓ Container qfacuitydx-suitedx-core-naming-server-1 8unning ✓ Container qfacuitydx-suitedx-core-api-gateway-1 8unning Starting (core Service 'qfacuitydx-db'	
[4] Rumning 1/0 - Container glacuitydx-glacuitydx-db-1 Running Starting Core Service 'suitedx-core-mongodb' L] Running 1/0	
<pre>✓ Container giacuitydx-suitedx-core-mongodb-1 Running Starting Core Service 'suitedx-core-rabbitmg'</pre>	
[+] Running 1/0 / Container giacuitydx-suitedx-core-rabbitmg-1 Running Starting Core Service 'suitedx-core-front-end'	
√Container giacuitydx-suitedx-core-front-end-1 Started Starting Core Service 'suitedx-core-audit'	0.,55

4.10.2. Encerrar o QIAcuityDx Software Assay Plugin

O(s) QIAcuityDx Software Assay Plugin(s) é(são) automaticamente encerrado(s) quando o Software Suite é encerrado, o que pode ser efetuado executando o script **Stop-SuiteDx.bat**. O encerramento implica a interrupção de alguns serviços de aplicações partilhados; por conseguinte, todos os plug-ins de ensaios terão de ser igualmente encerrados. Todas as ações serão realizadas automaticamente através da execução do script:

QIAcuityOx Linux Image QIAcuityOx Docker Containers n completed successfully. Kee (via systemet1): docker.service. qiacuitydx-suitedx-core-archiver1 giacuitydx-suitedx-core-anchiver1 stopped					1
QIAcuityDX Docker Containers n completed successfully. Kee (via systemet1): docker.service. glacuitydx-suitedx-core-archiver1 glacuitydx-suitedx-core-anchiver1 stopped					
ker (via systemctl): docker.service. qiacuitydx-suitedx-core-archiver-1					
qiacuitydx-suitedx-core-system info-1 Stopped qiacuitydx-suitedx-core-proy:1 Stopped qiacuitydx-suitedx-core-instrument-1 Stopped qiacuitydx-suitedx-core-instrument-1 Stopped qiacuitydx-suitedx-core-instrument-1 Stopped qiacuitydx-suitedx-core-instrument-1 Stopped qiacuitydx-suitedx-core-gal-administrator-1 Stopped qiacuitydx-suitedx-core-plate-1 Stopped qiacutydx-suitedx-core-api-gateway-1 Stopped </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
SwiteDx Plugins tainer 00:748.07.262.790c.99063eb/1e7e18759fe477.43ac5605730df5d7c6bf c/2909905ab/1e7e18759fe477.43ac5605730df5d7c6bfe214 tainer 37c222940cc3a54c6021.068/09ffc8abberdf3bb6b42dd1db8d474a4c Saac400_15e8/199ffc8abbedf3bb6df2dd1db8d474a4c Saac400_15e8/199ffc8abbedf3bb6df2dd1bbd474a4c Sheekof6570be8f4d29db1bf6546891f69eb6f6r6be-911fe9be6d6afab tainer 6c7b2f5e42f3e15f8ea0470db8da0d3604123a32f921901ec785981c0264	e214 c800 ec94 908a				
				-	
		-			3
Apps > Installed apps		-	-	0	:
Apps > Installed apps Suite Q		-		88	
Apps > Installed apps Suite Q 〒 Filter by: All drives × ↑+ Sort by: Date installed ×				88	: #
Apps > Installed apps Suite Q Filter by: All drives ~ 14 Sort by: Date installed ~ 2 apps found		-	= :	88	
Apps > Installed apps Suite Q Filter by: All drives Y N Sort by: Date installed Y 2 apps found QlAcuityDx Software Suite 0.4.0.0 Qlagen GmbH. 10/2/2023		344	GB		
Apps > Installed apps Suite Q Filter by: All drives V N Sort by: Date installed V 2 apps found QIAcuityDx Software Suite 0.4.0.0 Qiagen GmbH. 10/2/2023 QIAcuityDx Software Suite uc Plugin 0.4.0.0 Qiagen GmbH. 10/2/2023		3.44	GB GB		
Apps > Installed apps Suite Q Filter by: All drives N Sort by: Date installed 2 apps found QIAcuityDx Software Suite 0.40.0 Qlagen GmbH. 10/2/2023 QIAcuityDx Software Suite uc Plugin 0.40.0 Qlagen GmbH. 10/2/2023 Modify		3.44	GB GB		

CI	0	51	e	
-	-			



Nunca desinstale qualquer QIAcuityDx Software Assay Plugin. Esta ação pode provocar um mau funcionamento do software.

4.11. Iniciar a utilização

4.11.1. Ligar o QIAcuityDx

Importante: Antes de ligar o instrumento pela primeira vez, certifique-se de que o parafuso de bloqueio para transporte foi

retirado da parte traseira do instrumento.

Verifique se o QIAcuityDx funciona adequadamente:

- 1. Ligue o dispositivo a partir do interruptor basculante na parte posterior do instrumento QIAcuityDx.
- 2. Certifique-se de que a gaveta do QIAcuityDx está fechada.
- 3. Ligue o QIAcuityDx utilizando o interruptor de alimentação frontal azul.
- 4. É apresentado o ecrã de arranque. O instrumento efetua automaticamente testes de inicialização.

Nota: O interruptor de alimentação principal na parte traseira também deve ser ligado.

Nota: Se a temperatura ambiente for inferior a 17 °C, poderá ser necessária uma fase de equilíbrio de 30–60 minutos. Após a fase de equilíbrio, o erro pode ser eliminado e o instrumento fica operacional após ser reiniciado.

 Se ocorrer um erro de inicialização, repita o processo de inicialização desligando e ligando novamente o instrumento. Se o problema persistir, consulte a Secção 7 Resolução de problemas ou contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

Nota: O instrumento tem de ser desligado, pelo menos, uma vez por semana.

4.11.2. Gerir utilizadores

O QIAcuityDx exige que os utilizadores iniciem sessão antes de acederem às funcionalidades do instrumento. Cada utilizador tem de ter uma conta de utilizador com um perfil adequado atribuído. O QIAcuityDx suporta vários perfis de utilizador preconcebidos. Cada perfil tem direitos de acesso diferentes às funções do QIAcuityDx descritas na Secção 5.10.2 Gestão de utilizadores.

5. Procedimentos operacionais

Antes de continuar, recomendamos que se familiarize com as características do instrumento, consultando a Secção 3.

CUIDADO Danos no instrumento



Utilize apenas QIAGEN Nanoplates e consumíveis QIAGEN com o QIAcuityDx. Os danos provocados pela utilização de outros tipos de nanoplacas ou consumíveis irão anular a sua garantia.



Risco de danos materiais

Evite mover a bancada de trabalho e causar vibrações no QIAcuityDx durante o funcionamento para evitar perturbar medições óticas sensíveis.

5.1. Utilização e funcionamento das QIAcuityDx Nanoplates

No QIAcuityDx, 1 mistura de reação por poço de amostra é dividida por um grande número de partições individuais antes do passo de amplificação, resultando na presença de uma ou muito poucas moléculas alvo em cada partição. A QIAGEN oferece diferentes tipos de placas de acordo com as necessidades específicas do utilizador.

Tipo de placa	Cor da estrutura	N.º de poços	Volume de entrada/ poço (µL)	N.° de partições	Volume das partições (nL)
QIAcuity Nanoplate 26k 24-well Diagnostic	Vermelho	24	40	Aprox. 26 000	Aprox. 0,82
QIAcuity Nanoplate 26k 24-well	Azul	24	40	Aprox. 26 000	Aprox. 0,82
QIAcuity Nanoplate 8.5k 24-well	Branco	24	12	Aprox. 8500	Aprox. 0,34
QIAcuity Nanoplate 8.5k 96-well	Cinzento	96	12	Aprox. 8500	Aprox. 0,34

5.2. Carregamento contínuo no QIAcuityDx

O QIAcuityDx suporta o carregamento contínuo de nanoplacas. O QIAcuityDx Software está pré-configurado para evitar a expiração das nanoplacas carregadas.

Foram determinados os seguintes tempos de estabilidade para o QIAcuityDx:

Fase do fluxo de trabalho	Tempo de estabilidade (horas)
Tempo para aplicar o vedante superior na nanoplaca	0,5
Tempo para iniciar o processo de criação de partições após carregamento	3
Tempo para iniciar o processo de ciclagem após a criação de partições	9
Tempo para iniciar o processo de aquisição de imagens após ciclagem	240 (10 dias)

Nota: As nanoplacas concluídas têm uma estabilidade de 10 dias após a ciclagem. Se for necessário efetuar uma nova aquisição de imagens (modo Utilitário), esta deve ser concluída no prazo de 10 dias após a conclusão da criação de partições.

5.3. QIAcuityDx Nanoplate 26k 24-well (modo DIV)

Para aplicações de diagnóstico que requerem alta sensibilidade, a QIAGEN disponibiliza a nanoplaca 26k. Nesta placa, 1 mistura de reação é distribuída por 4 subpoços e separada em aproximadamente 26 000 partições. A placa pode ser utilizada para um máximo de 24 amostras e tem uma estrutura vermelha para a distinguir das outras placas.

As principais aplicações da nanoplaca 26k são as seguintes:

- Absolute Quantification (Quantificação absoluta)
- Copy Number Variation (Variação do número de cópias)
- Gene Expression (Expressão de genes)
- Rare mutation detection (Deteção de mutações raras)
- Liquid biopsy (Biopsia de líquidos)

Importante: Este tipo de nanoplaca é recomendado para todos os fins de diagnóstico, incluindo a sua utilização com fluxos de trabalho de testes desenvolvidos em laboratório (laboratory-developed tests, LDT)/ensaios internos (in-house assays, IHA). Esta nanoplaca é necessária para aplicações de DIV QIAGEN.

5.4. QIAcuity Nanoplate 26k 24-well (modo Utilitário)

Para aplicações que requerem alta sensibilidade, a QIAGEN disponibiliza a nanoplaca 26k. Nesta placa, 1 mistura de reação é distribuída por 4 subpoços e separada em aproximadamente 26 000 partições. A placa pode ser utilizada para um máximo de 24 amostras e tem uma estrutura azul para a distinguir das outras placas.

As principais aplicações da nanoplaca 26k são as seguintes:

- Absolute Quantification (Quantificação absoluta)
- Copy Number Variation (Variação do número de cópias)
- Genome Editing (Edição de genomas)
- Gene Expression (Expressão de genes)
- Rare mutation detection (Deteção de mutações raras)

5.5. QIAcuity Nanoplate 8.5k 24-well

Nesta placa, 1 mistura de reação é distribuída em 1 poço e separada em aproximadamente 8500 partições. A placa é recomendada para aplicações que utilizam volumes de entrada reduzidos e um pequeno número de amostras. A placa pode ser utilizada para um máximo de 24 amostras e tem uma estrutura branca para a distinguir das outras placas.

As principais aplicações da nanoplaca 8.5k são:

- Deteção da variação do número de cópias (Copy Number Variation, CNV)
- Quantificação de bibliotecas de SNG

5.6. QIAcuity Nanoplate 8.5k 96-well

Nesta placa, 1 mistura de reação é distribuída em 1 poço e separada em aproximadamente 8500 partições. Esta placa é recomendada para aplicações que utilizam volumes de entrada reduzidos e um grande número de amostras. A placa pode ser utilizada para um máximo de 96 amostras e tem uma estrutura cinzenta para a distinguir das outras placas.

As principais aplicações desta nanoplaca são as seguintes:

- Deteção da variação do número de cópias (Copy Number Variation, CNV)
- Quantificação de bibliotecas de SNG

5.7. Configuração da reação



Todos os componentes líquidos do QIAcuityDx Universal MasterMix Kit, componentes de PCR (primers e sondas) e material de modelo/amostra devem ser completamente descongelados antes da dispensação.



Para aplicações de diagnóstico que incluam testes desenvolvidos em laboratório (laboratory-developed tests, LDT) e ensaios internos (in-house assays, IHA), recomenda-se o QIAcuityDx Universal MasterMix Kit.



Não se recomenda efetuar passos de mistura dentro do poço de amostra da nanoplaca. Essa mistura pode introduzir bolhas de ar ou provocar o enchimento antecipado de partições.



A não utilização do QIAcuity Roller para aplicar o vedante superior das nanoplacas pode resultar numa vedação incompleta da QIAcuityDx Nanoplate. A utilização de um rolete não QIAcuity pode resultar no enchimento antecipado de partições.



Uma vez carregada a nanoplaca e aplicado o vedante superior, a nanoplaca deve permanecer na vertical e a agitação deve ser minimizada.





Utilize apenas um vedante superior QIAcuityDx dedicado para vedar as QIAcuityDx Nanoplates.

Nota: O QIAcuityDx lê a fluorescência a partir do fundo da placa, que está coberto com uma película. Para obter melhores resultados, mantenha a película limpa e evite danos como riscos. Mantenha o código de barras na parte lateral da placa limpo e intacto. Certifique-se de que usa luvas ao trabalhar com uma placa e que não exerce força sobre a mesma.

Nota: Para obter a preparação recomendada da mistura principal dos ensaios (Passo 1), consulte a *Folha de produto do QlAcuityDx Universal MasterMix Kit*. Para ensaios de DIV, a composição da mistura de reação está claramente definida nas instruções de utilização/manual da aplicação. Para aplicações no modo Utilitário, pode ser necessário a otimizar os ensaios.

Nota: Recomenda-se que todas as pipetas utilizadas no fluxo de trabalho do QIAcuityDx sejam mantidas e calibradas.

Para uma melhor manipulação da placa, pode colocá-la na bandeja de nanoplacas que pode ser encomendado como acessório, consulte Anexo B – Acessórios do QIAcuityDx ou a página Web do QIAcuityDx em **www.qiagen.com**

Para obter diretrizes pormenorizadas sobre a preparação da mistura principal e a otimização de ensaios, consulte a *Ficha de produto do QIAcuityDx Universal MasterMix Kit*, disponível no site da QIAGEN (www.qiagen.com).

Para configurar uma placa, siga estes passos:

 Prepare a mistura principal de acordo com a configuração da reação. Para preparar a mistura de reação sem amostra, o QIAcuityDx Universal MasterMix Kit tem de ser misturado com cloreto de magnésio, primers, água isenta de RNase e, opcionalmente, enzima de restrição e sondas, de acordo com o manual do kit. O volume final depende da QIAcuityDx Nanoplate que está a ser utilizada.

Nota: Para evitar misturas de reação não homogéneas, é necessário prepará-las numa pré-placa de PCR padrão ou em microtubos. Os volumes de reagente calculados têm de ser pipetados para a pré-placa de PCR/os microtubos e, em seguida, a amostra tem de ser adicionada em conformidade. Para uma mistura homogénea da mistura de reação, a pré-placa/os microtubos têm de ser vedados/fechados, ligeiramente agitados em vórtex e centrifugados por breves instantes.

Nota: A fragmentação enzimática do ADN com mais de 20 kb assegura uma distribuição uniforme do modelo em toda a QIAcuityDx Nanoplate, o que, por sua vez, ajuda a uma quantificação exata e precisa. Por conseguinte, a adição de uma enzima de restrição depende do tamanho do modelo utilizado. No caso de fragmentação enzimática utilizando as enzimas de restrição recomendadas, a pré-placa tem de ser incubada à temperatura ambiente durante 10 minutos. Consulte o Guia de aplicação em **www.qiagen.com** para saber quais as enzimas de restrição recomendadas.

Importante: Não pipete mistura principal e amostra separadamente para o nanoplaca, uma vez que tal conduzirá a uma mistura insuficiente.

2. Pipete cada mistura de reação da pré-placa para um poço da nanoplaca. Se possível, utilize uma pipeta elétrica de 1 canal. Para garantir uma pipetagem sem bolhas, recomendamos pipetar 40 µL para a Nanoplate 26k 8/24-well e 12 µL para a Nanoplate 8.5k 96/24-well da mistura de reação preparada no fundo do respetivo poço de entrada da nanoplaca. Certifique-se de que não pipeta no poço de saída em vez de no poço de entrada.

Nota: Para evitar danificar a superfície ótica e reduzir a poeira que irá interferir na aquisição de imagens e na análise dos resultados, recomendamos colocar a nanoplaca numa bandeja de nanoplacas antes de pipetar a mistura de reação na nanoplaca.

Nota: Não centrifugue a nanoplaca, uma vez que tal conduzirá a uma pré-preparação e a um enchimento insuficiente dos poços.

Nota: Não agite a nanoplaca em vórtex, uma vez que tal conduzirá a um enchimento insuficiente dos poços.

Nota: Para evitar a introdução de bolhas de ar no poço da amostra, pipete apenas até ao primeiro ponto de paragem quando pipetar.

 Aplique o vedante de placa que acompanha as nanoplacas da seguinte forma, para garantir um bom enchimento dos poços e para evitar evaporação e contaminação:

O vedante de placa rígido é composto por um vedante de placa e 2 películas de proteção. A película de 3 camadas não deve ser dobrada. Retire cuidadosamente a película protetora branca inferior, centre e alinhe o vedante da placa (ainda com a película protetora superior) com o bordo inferior da estrutura colorida da linha H. A película não deve sobrepor-se em nenhum dos lados mais de 1 mm; caso contrário, a nanoplaca pode não ser processada pelo instrumento. Se o vedante da placa for mal colocado ou se o vedante não cobrir algumas partes da nanoplaca, retire cuidadosamente este vedante e repita o passo de vedação com um novo. A vedação correta da nanoplaca evita que as amostras não sejam totalmente processadas.

Nota: Recomenda-se cobrir a placa, no prazo de 30 minutos após a pipetagem, com o vedante superior para evitar problemas de enchimento subsequentes.

Nota: Mantenha os vedantes de placa armazenados num ambiente seco, escuro e hermético.

4. Após uma colocação correta, o vedante da placa tem de ser fixado com o QIAcuity Roller nas direções horizontal e vertical.



- Em seguida, a película de proteção superior é removida no canto inferior esquerdo. Recomendamos segurar com 1 dedo a película de borracha no canto da placa enquanto a película transparente superior é retirada. Se a película superior for retirada de outra forma, o vedante da placa pode soltar-se.
- 6. Utilize o QIAcuity Roller com força elevada para fixar o vedante de placa na nanoplaca, comprimindo, pelo menos, 3 vezes para a frente e para trás na direção horizontal, e 3 vezes para a frente e para trás na direção vertical ao longo do bordo da placa. Passe o rolete sobre o vedante da placa que cobre a estrutura da nanoplaca. A fixação correta do vedante da placa é importante para um bom enchimento dos poços.

Nota: Quanto a uma placa devidamente vedada, o vedante da placa deve cobrir toda a estrutura e não devem ser visíveis bolhas ou depressões acentuadas, uma vez que isso também pode levar a um mau enchimento dos poços.



7. A estrutura da placa permite a possibilidade de marcar a placa com um marcador. Utilize apenas a faixa entre a margem da placa e as letras impressas (junto à coluna 1), bem como a parte espelhada (da coluna 12 até ao bordo da placa). Não se recomenda marcar o vedante da placa por cima dos poços, pois pode levar a um enchimento inadeguado dos poços.

Importante: Não marque o lado inferior da placa, uma vez que este é utilizado para ler sinais de fluorescência.

Nota: Certifique-se de que as partes sobrepostas do vedante da placa estão viradas para baixo e bem presas à estrutura da placa e que o código de barras não está coberto. Não exerça pressão sobre o vedante da placa.



- 8. Para o transporte da nanoplaca para o instrumento QIAcuityDx, a placa deve ser segurada pelos bordos laterais ou transportada na bandeja horizontalmente. Certifique-se de que a placa é transportada para o QIAcuityDx suavemente, sem agitar ou rodar a placa, para garantir que a mistura de reação fica no fundo do poço de entrada.
- 9. A placa pode agora ser utilizada para iniciar uma execução. Para obter mais informações sobre como iniciar uma execução no QIAcuityDx, consulte a Secção 5.19 Realizar uma execução.

Nota: Não guarde a placa durante mais de 2 horas antes do início de uma execução, pois isso pode levar a uma pré-partição da mistura de reação, resultando num número reduzido de partições analisáveis.

 As QIAcuityDx Nanoplates podem ser armazenadas num recipiente escuro e hermético à temperatura ambiente ou a 4 °C durante 1 semana após a conclusão da execução.

Nota: O tempo de armazenamento pode variar devido à estabilidade dos corantes/sondas, à mistura principal e ao passo/configurações anteriores de aquisição de imagens.

Pode adquirir imagens de uma placa até 6 vezes (7 passos de aquisição de imagens no total); consulte a Secção "Adicionar passos de aquisição de imagens após a conclusão da experiência (novas aquisições de imagens)" para obter mais informações sobre como repetir a ciclagem e a aquisição de imagens de uma placa.

Nota: A intensidade da fluorescência e a integridade do vedante da placa podem ser afetadas por placas armazenadas incorretamente, o que pode levar à contaminação do laboratório. Armazene as placas processadas de acordo com estas diretrizes ou elimine-as adequadamente após o processamento.

Nota: As QIAcuityDx Nanoplates que tenham sido armazenadas a temperaturas de refrigeração devem ser equilibradas à temperatura ambiente durante um mínimo de 30 minutos antes de serem carregadas no instrumento QIAcuityDx.

5.8. Configuração do instrumento

Prima o botão de alimentação para ligar o instrumento QIAcuityDx.

O ecrã de arranque é apresentado no ecrã tátil e o instrumento executa automaticamente testes de inicialização. Após a conclusão da configuração de inicialização, é apresentada o ecrã de início de sessão.

QIAcuityDx	CSW 0.4.0.789-dev		ය. 格 CONNECTED	🕑 DISK	10/24/2023	() 10:48 AM	*
QIAGEN	III RUNNING STATUS					Д ALERTS	
		Log into Control Software Username Password Cannot log in?	© Log IN		© 0140544 2013-	2023 All Johts assess	verd
Sample to ths	ign				- GINGEN 2013-2	ozo an rights reser	

Inicie sessão no instrumento. O QIAcuityDx é operado através de um teclado virtual no ecrã tátil.

QIAcuityDx	CSW 0.4.0.789-dev	CONNECTED	S DISK	10/24/2023	⊙ 10:49 AM 🗸 🗸
QIAGEN	I RUNNING STATUS				🗘 ALERTS
H	Log into Control Software				
Username -					×
Esc	· 1 2 3 4 5 6 7	8 9	0	-	(X) Backspace
	q w e r t y u	i •	P [1	N.
≏ Caps	a s d f g h j	ĸ			← Enter
^ Shift	z x c v b n	m ,		/	Shift
EN	Space			CANCE	APPLY

Introduza as suas credenciais nos campos Username (Nome de utilizador) e Password (Palavra-passe).

Se o utilizador introduzir o nome de utilizador ou palavra-passe errado, receberá informações sobre o nome de utilizador ou palavra-passe incorreto.



A conta de utilizador será bloqueada após 10 tentativas consecutivas de início de sessão sem sucesso. Se isto acontecer, o utilizador é informado de quando poderá fazer outra tentativa de início de sessão. Nesse caso, o utilizador é informado da hora em que poderá fazer outra tentativa de início de sessão.



Após o início de sessão bem-sucedido, aparecerá o ecrã Início.

QIAcuityDx	CSW 0.0.0.0				🤣 DISK	☐ 10/04/2023	🕓 01:23 PM 🗸
QIAGEN	RUNNING STATUS	😹 TOOLS	ស្ដែ CONFIGURATION			ALERTS	
Plate not lo	^{saded}	0302663212 3 steps • Loaded	00:00:00	0302889210022929123100 3 steps • Loaded	00:00:00	Cycler calibration You cannot run ti is to be used for purposes only.	n plate his plate, because it calibration
			DETAILS	DETAILS © RUN			
	T TRAY			=, EDIT RUN SCHED		• RUN ALL	STOP ALL

Antes de iniciar uma execução, deve ser criada pelo menos 1 placa e devem ser definidos requisitos específicos para a execução.

Nota: Uma execução de placa só pode ser realizada se o instrumento estiver ligado ao Software Suite através de uma rede ou de uma ligação por cabo direta ao servidor do QIAcuityDx Software Suite.

O ecrã Início/Running Status (Estado de execução) mostra o estado atual da bandeja de carregamento e das ranhuras no interior. Se não existirem placas carregadas no instrumento, o ecrã apresenta painéis vazios e cada painel é assinalado com "Plate is not loaded" (Placa não carregada). Os utilizadores podem carregar 4 placas.

Aceder ao QIAcuityDx Software Suite

O Software Suite proporciona ao utilizador uma interface para criar nanoplacas. Isto permite ao utilizador configurar nanoplacas para serem executadas num instrumento QIAcuityDx. No Software Suite, o utilizador pode atribuir um nome a uma placa, configurar os parâmetros de execução da dPCR e definir alvos.

5.9. Preparação do QIAcuityDx Software Suite

O Software Suite é instalado centralmente num servidor QIAcuityDx designado. Para aceder ao Software Suite, os utilizadores devem executar os seguintes passos:

- 1. Abra o Google Chrome.
- 2. Digite https://<endereçolPservidorSuite>:8687 (por exemplo, https://10.99.240.62:8687) na barra de endereço.

Ao aceder ao Software Suite, pode ser apresentado um aviso de segurança. Siga as instruções para avançar para o site.

3. O site deve avançar para a página de início de sessão do Software Suite:

QIAcuityDx		
	Log into Software Suite Username Password	
Sample to Insight © QIAGEN 2013-23. All rights reserved.		QIAcuityDx Software Suite 1.0.0.0

- 4. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. Para o primeiro início de sessão, um técnico de assistência local fornecerá o nome de utilizador e a palavra-passe para o utilizador administrador.
- 5. Deverá então selecionar o modo. Este deverá ser Utility Mode (Modo Utilitário):

QIAGEN		Ca gwoshington ▼
	Welcome to QIA	cuityDx
	Choose your working mode	
	IVD Mode Diagnostic casarys	Utility Mode Development assays
Sample to Insight 《	D GAAGEN 2013-23. All rights inserved.	QIAcuityDx Software Suite 1.0.0.0

Se for selecionado o modo errado, clique no ícone de utilizador no canto superior direito e será apresentada uma lista pendente de opções. Clique na opção **Switch to UTL** (Mudar para Utilitário) para navegar para o modo Utilitário.

💮 Configuration	✓ A gwashi George Washing	ngton 🔻
	Your profile	
	Language	EN
	Switch to	UTL
	Log out	→]

6. Depois de navegar para o modo correto, a página "Plates Overview" (Visão geral das placas) deve ser apresentada ao utilizador.

UTL Plates Templates Archive		🛢 🔏 Tools 🚳 Configuration 👻 🖧 gwashington 👻
Plates overview	Search for plates	Q (Import plate + New Plate
01/01/2020 - 01/01/2023 💼 From launch	Last 7 days This month Last year	
Sort by: Last updated		88 8
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 ()	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov X :	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🤡 :
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
Failed (24	Pending review 24 Ø VPF (\$12.34MB)	Plate completed (24
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2		PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
Weiting 00-54-12 (0	■ In guana 02-02-12 ∩	Outling completed 00-38-17 (0

- 7. O Software Suite deve poder ser acedido através de qualquer PC/computador portátil/tablet que esteja ligado à Internet.
- 8. Os utilizadores devem seguir as diretrizes abaixo para configurar novas placas.

5.9.1. Alterar a própria palavra-passe

Cada utilizador pode alterar a sua própria palavra-passe em qualquer altura antes de esta expirar.

Plates Archive		🗧 🎉 Tools 🔞 Configuration 🔻 🔗 gwashington 🔻 George Washington
		Yaur profile
		Language EN
		Switch to UTL
		Log out →]
VD Plates Archive		🖯 💥 Tools 🛞 Configuration 🕶 ្ត្រូ gwashington 🕇
Your profile		
User information	Roles	
- Nome *	IVD Mode - Operator	
George	Utility Mode - Operator	
Washington		
	10/30	
Change password	0	
Your current password	٢	
New password	٢	
Repeat password	۲	
X CANCEL		SAVE

- O utilizador tem de introduzir a sua palavra-passe atual para autenticação.
- O utilizador tem de introduzir uma nova palavra-passe que esteja em conformidade com a política de palavras-passe ativa atual.
- O utilizador tem de reconfirmar a sua nova palavra-passe.
- As regras da política de palavras-passe atual são apresentadas ao passar o cursor sobre o ícone de informações.

IVD QIAGEN Plates	Archive	8 %	Tools 🔘	Configuration 👻	⊖ gwashington ▼
Your profile User information George	The possword should contain: • 8 - 100 characters, • alleast one upper case letter, • alleast one lower case letter, • one number • one symbol (-1 \$ %; ^ & * {]_+ + -= * { } } { } \ `; < or > 8 . / #).				
New password	۲				
					SAVE

A alteração da palavra-passe será recusada se o Software Suite detetar os seguintes erros:

- A palavra-passe atual não está correta.
- A nova palavra-passe é diferente da palavra-passe de confirmação.
- A nova palavra-passe é igual a uma palavra-passe utilizada anteriormente.
- A nova palavra-passe não está em conformidade com a política de palavras-passe.

IVD Plates Archive		E 🔏 Tools	🚱 Configuration 🗸	⊖ gwashington ▼
Your profile				
User information Very * - George Variant * - Washington Change password - Very report report	Roles IVD Mode - Operator Utility Mode - Operator			
Provided password is incorrect.				
New password	٢			
Repeat password	٢			
X CANCEL				SAVE

O Software Suite informa o utilizador de que as alterações foram guardadas.

our profile	Changes have been saved	×		
ser information	Roles			
Nome * George	IVD Mode - Operator			
Surname * Washington	Utility Mode - Operator			
ange password	0			
Your current password				
New password	۲			
Repeat password	۲			

5.9.2. Terminar sessão do utilizador

Todos os utilizadores podem aceder à opção Logout (Terminar sessão) a partir de qualquer ecrã do Software Suite.

IVD Plates Archive	😫 🗶 Tools 🔘 Configuration 👻	🛱 gwashington 🔺
Plates Overview	Search for plote name or horcode Q, G- IMPORT PLATE	George Woshington Your proble
UNI/01/2020 - 25/03/2024		Switch to III

Ao clicar no botão **Logout** (Terminar sessão), é apresentado um pop-up de confirmação com as opções **Cancel** (Cancelar) e **Logout** (Terminar sessão) para voltar ao ecrã anterior ou confirmar o término de sessão e voltar para a página de início de sessão, respetivamente.



5.9.3. Término de sessão automático

A sessão de cada utilizador será terminada após 10 minutos de inatividade no Software Suite. O contador de 10 minutos é reiniciado após cada ação do utilizador. Depois de iniciarem sessão, os utilizadores são encaminhados para o último ecrã em que estiveram. Após o término de sessão automático, é apresentada a página de início de sessão. Qualquer outro utilizador que inicie sessão (diferente do último utilizador que iniciou sessão) será encaminhado para a página de destino.



Importante: A implementação de modificações na rede pode resultar no término automático da sessão dos utilizadores pelo sistema, o que representa um risco potencial de perda de informações não guardadas. Certifique-se de que nenhum utilizador está a trabalhar ativamente no sistema durante a implementação de modificações na rede.

5.10. Configuração do QIAcuityDx Software Suite

Para aceder à configuração do Software Suite, clique em Configuration (Configuração) na barra superior.

UTL Plates Templates Archive	E.	👌 🔏 Tools 🔞 Configuration 🔹 🔓 gwashington 🗸
Plates overview	Search for plates	Q - IMPORT PLATE + NEW PLATE
In progress Completed My plates Last 7 days	01/01/2020 - 01/01/2023 📾 MORE FILTERS	
Sort by: Last updated - Showing: 30 of 38 elements		88 8
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 1	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🔗 :
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
• Failed	● Waiting 00:54:12 Ŏ	Plate completed
24 🗐 @ VPF) (512.34MB)	24 III) @ VPF (512.34MB)	24 III) (Ø VPF) (512.34MB)
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
Waiting 00:54-12 /5	▲ In outputs 0.02-02-12 ₼	Curling completed 00-38-17 /b

Serão apresentadas as seguintes opções:

- User Management (Gestão de utilizadores)
- Plugin Management (Gestão de plug-ins)
- Instruments (Instrumentos)
- Archive Configuration (Configuração do arquivo)

- Languages & Formats (Idiomas e formatos)
- Audit Trail (Pista de auditoria)

5.10.1. Espaço de trabalho do software

Barra de ferramentas principal

A barra de ferramentas principal apresenta itens de navegação. Ao clicar num ícone, o utilizador é encaminhado para a visão geral da área selecionada. Dependendo do perfil de utilizador, nem todas as áreas de navegação podem estar visíveis.

Barra de ferramentas do modo DIV

	IVD	QIAGEN	Plates	Archive			8	🔏 Tools	🔕 Configuration 🕶	Å 84	rashington 👻
Barra de ferramentas do modo Utilitário											
	UTL	PI	ates Ter	aplates Archive				8	⊁ Tools Ø Configure	ation 👻	e gwashington 🕶

5.10.2. Gestão de utilizadores

A User Management (Gestão de utilizadores) avançada permite aos utilizadores criar, editar, ativar e desativar utilizadores e criar nomes de utilizador e palavras-passe únicos, tanto para o instrumento como para o Software Suite (PC). O nome de utilizador é introduzido apenas uma vez e não pode ser alterado. Além disso, a cada utilizador é atribuído um perfil de utilizador específico (consulte a Secção "Permissões em função do perfil").

Um perfil de utilizador é um conjunto de permissões para funcionalidades relacionadas com o instrumento ou com o Software Suite (PC).

A gestão centralizada de utilizadores permite a utilização independente do software do instrumento e do Software Suite. Independentemente do utilizador que tenha iniciado sessão com um determinado perfil no Software Suite, outro utilizador pode iniciar sessão com um perfil diferente no instrumento. Ambos os inícios de sessão são completamente independentes um do outro.

Os utilizadores com a permissão Read Users and Roles (Ler utilizadores e perfis) podem aceder ao ecrã **Configuration** (Configuração) > **User Management** (Gestão de utilizadores), que inclui todos os utilizadores registados (ativos e inativos) no sistema. A ativação e edição de utilizadores estão disponíveis para cada utilizador individual, exceto para o utilizador com sessão iniciada. É possível ordenar os utilizadores na lista de utilizadores por Username (Nome de utilizador), Name (Nome) e Status (Estado).

UTL Plotes Ter	splates Archive			🔒 🎉 Tools 🚳 Configuration 👻	🖧 odmin 🔻
CONTIGURATION User management					
Users	Search for a user Q Showing: 2 of 3 users)		IVD Utility Mode Active users *	+ NEW USER
	Username	Nome	Modes & Roles	Status	
	testuser	festuser testuser	IVD: Administrator	Activa	1
	odmin	admin admin	UTL: Administrator IVD: Administrator	Active	

Elementos da conta de utilizador

A conta de utilizador contém o nome de utilizador, o nome, o apelido e a palavra-passe, todos eles campos obrigatórios.

IVD	QIAGEN	Plates	Archive		🗐 💥 Tools 🎯 Configuratio	n 🔹 🔗 gwashington 👻
CONFI User	GURATION	ement				
New	/ user					
0 U:	ser informa	ation	User information			
Ø Pe	ermissions		Username *	\odot		
			Name *			
			Surname *			
			New password setup (i)			
			New password	۲		
			Repeat password	۲		
×	CANCEL)				NEXT

Os utilizadores têm de ter 1 perfil de utilizador. Os perfis predefinidos possíveis são Administrator (Administrador), Operator (Operador), Lab Leader (Chefe de laboratório), Group Leader (Chefe de grupo), Supervisor (Supervisor) e Quality Assurance (Garantia de qualidade). A lista de permissões para cada perfil e a respetiva descrição são disponibilizadas ao atribui um perfil.

Lista de permissões

As permissões disponíveis e a respetiva descrição são as seguintes:

- Secção de início de sessão [software do instrumento e do PC]
 - Instrument (Instrumento): O utilizador pode iniciar sessão no instrumento (nome de utilizador e palavra-passe necessários).
 - Software Suite (Conjunto de aplicações de software): O utilizador pode iniciar sessão no Software Suite (software do PC) (nome de utilizador e palavra-passe necessários).
- Secção de acessos a instrumentos [Software do instrumento]
 - Instrument Maintenance (Manutenção do instrumento): O utilizador pode atualizar o instrumento e aceder a Data Management (Gestão de dados), Self-Check (Autoverificação), Servicing (Assistência) e Configuration (Configuração).
 - Experiment Schedule (Agenda de experiências): O utilizador pode alterar ou definir a ordem de processamento das placas.
 - Create Support Package (Criar pacote de assistência): O utilizador pode transferir e carregar pacote de assistência.
 - Clear module error (Apagar erro de módulos): O utilizador pode apagar erros dos módulos.
- Secção de placas [Software do instrumento e do PC]
 - **Create Plate (Criar placa)**: O utilizador pode configurar parâmetros de dPCR (criação de partições, ciclagem, aquisição de imagens), misturas de reação (reagentes), amostras (controlo, não controlo) e criar esquemas de placas.

• Todas as placas

- Run Experiment (Executar experiência): O utilizador pode executar/parar uma experiência e ejetar placa(s) do instrumento.
- Edit Plate Data (Editar dados de placas): O utilizador pode verificar e editar parâmetros de placas existentes (parâmetros de dPCR e esquema das placas – amostras, misturas de reação [reagentes], controlos) e marcá-las como preparadas.
- Edit Analysis Data (Editar dados de análise): O utilizador pode alterar o limiar e utilizar seleção de laço na página Analysis (Análise) de todas as placas para verificar a precisão dos resultados.
- Read Plate (Ler placa): O utilizador pode procurar uma placa específica, ver todas as placas criadas, verificar detalhes de uma placa (parâmetros de dPCR e esquema da placa – amostras, misturas de reação, controlos) e exportar uma placa em formato CSV.
- Delete Plate (Eliminar placa): O utilizador pode eliminar qualquer placa.
- Placas próprias
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas): O utilizador pode verificar e editar parâmetros de placas próprias (parâmetros de dPCR, esquema das placas, amostras, misturas de reação, reagentes, controlos) e marcá-las como preparadas.
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise): O utilizador pode alterar o limiar e utilizar seleção de laço na página Analysis (Análise) de placas próprias para verificar a precisão dos resultados.
 - Read Plate (Ler placa): O utilizador pode procurar placas próprias, ver todas as placas criadas, verificar detalhes de placas próprias (parâmetros de dPCR, esquema das placas – amostras, misturas de reação, controlos) e exportar uma placa própria em formato CSV.
 - Delete Plate (Eliminar placa): O utilizador pode eliminar placas próprias.
- Outras permissões
 - Import Plate (Importar placa): O utilizador pode importar placas a partir de um ficheiro ZIP.
 - **Export Plate (Exportar placa)**: O utilizador pode exportar placas como um ficheiro ZIP.
 - Set Plate Ownership (Definir propriedade da placa): O utilizador pode definir proprietários de placas.
 - Upload VPF (Carregar VPF): O utilizador pode carregar ficheiros de fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF).
 - Create Support Package (Criar pacote de assistência): O utilizador pode transferir e exportar pacotes de assistência para placas.
 - Create Report for Analysis (Criar relatório para análise): O utilizador pode criar e gerar um relatório utilizando os gráficos e os dados da análise de uma placa.
 - Sign Report (Assinar relatório): O utilizador pode adicionar uma assinatura a um relatório.
 - Delete Report (Eliminar relatório): O utilizador pode eliminar um relatório.
- Modelos [Software do instrumento e do PC]
 - Create Template (Criar modelo): O utilizador pode criar um novo modelo.
 - Edit Template (Editar modelo): O utilizador pode editar um modelo existente.

- Read Template (Ler modelo): O utilizador pode ler informações sobre modelos existentes e utilizá-los ao criar e editar placas (se também tiver permissões de placas adequadas).
- Aceder a todos os modelos criados
 - Delete Template (Eliminar modelo): O utilizador pode eliminar modelos existentes.
- Secção de arquivo [Software do PC]
 - Plate Archiving (Arquivamento de placas): O utilizador pode arquivar placas.
 - Archive Overview (Visão geral do arquivo): O utilizador tem acesso à lista de placas arquivadas. O utilizador pode ver todas as placas arquivadas, procurar placas arquivadas, verificar informações gerais sobre placas arquivadas e a utilização do espaço em disco para o arquivo no monitor de disco.
 - Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo): O utilizador pode restaurar placas arquivadas.
 - Delete the Plate from Archive (Eliminar a placa do arquivo): O utilizador pode eliminar qualquer placa do arquivo.
- Secção de gestão de utilizadores [Software do PC]
 - Read Users and Roles (Ler utilizadores e perfis): O utilizador pode ver a lista de utilizadores e a lista de perfis de utilizador no sistema.
 - Create and Edit Users and Roles (Criar e editar utilizadores e perfis): O utilizador pode criar e editar um utilizador, e criar e editar um perfil de utilizador.
 - Activate and Deactivate User (Ativar e desativar utilizador): O utilizador pode ativar e desativar um utilizador.
- Secção de configuração do sistema [Software do PC]
 - View registered Instruments (Ver instrumentos registados): O utilizador pode ver a lista de instrumentos registados.
 - Manage registered Instruments (Gerir instrumentos registados): O utilizador pode gerir um instrumento.
 - Manage Archive (Gerir arquivo): O utilizador pode editar a localização do arquivo, desanexar o arquivo e ativar/desativar e configurar o arquivamento automático.
 - View Audit Trail (Ver pista de auditoria): O utilizador pode ver a lista de eventos de pista de auditoria, procurar um evento específico, verificar detalhes do evento e exportá-lo em formato PDF.
 - Manage Language and Format (Gerir idioma e formato): O utilizador pode configurar o idioma e formatos do sistema.
- Plug-ins [Software do PC]
 - Manage Plugins (Gerir plug-ins): O utilizador pode ver a lista de plug-ins instalados e gerir plug-ins de DIV.
 - Review Plate Result (Rever resultado de placas): O utilizador pode aprovar ou rejeitar resultados de placas de DIV.

Permissões em função do modo

Algumas permissões concedidas ao utilizador dependerão do modo atribuído.

Permissões gerais independentes do modo

As seguintes permissões são aplicadas em todos os modos e podem ser selecionadas manualmente durante a criação e/ou edição de utilizadores:

- Acessos a instrumentos [Software do instrumento]
 - Instrument Maintenance (Manutenção do instrumento)
 - Create Support Package (Criar pacote de assistência)
 - Experiment Schedule (Agenda de experiências)
 - Clear module error (Apagar erro de módulos)
- Placas [Software do instrumento e do PC]
 - Upload VPF (Carregar VPF)
 - Create Support Package (Criar pacote de assistência)
- Gestão de utilizadores [Software do PC]
 - Read Users and Roles (Ler utilizadores e perfis)
 - Create and Edit Users and Roles (Criar e editar utilizadores e perfis)
 - Activate and Deactivate User (Ativar e desativar utilizador)
- Configuração do sistema [Software do PC]
 - View registered Instruments (Ver instrumentos registados)
 - Manage registered Instruments (Gerir instrumentos registados)
 - Manage Archive (Gerir arquivo)
 - View Audit Trail (Ver pista de auditoria)
 - Manage Language and Format (Gerir idioma e formato)
- Plug-ins [Software do PC]
 - Manage Plugins (Gerir plug-ins)
 - Review Plate Result (Rever resultado de placas)

Permissões do Modo DIV

As seguintes permissões são aplicáveis a utilizadores do Modo DIV e podem ser selecionadas manualmente durante a criação e/ou edição de utilizadores:

- Início de sessão [Software do instrumento e do PC]
 - Instrument (Instrumento)
 - Software Suite (Conjunto de aplicações de software)
- Placas [Software do instrumento e do PC]
 - Create Plate (Criar placa)
 - Todas as placas
 - Run Experiment (Executar experiência)
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)

- Placas próprias
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
- Outras permissões
 - Import Plate (Importar placa)
 - Export Plate (Exportar placa)
 - Set Plate Ownership (Definir propriedade da placa)
 - Create Report for Analysis (Criar relatório para análise)
- Arquivo [Software do PC]
 - Plate Archiving (Arquivamento de placas)
 - Archive Overview (Visão geral do arquivo)
 - Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo)

Nota: A permissão Sign Report (Assinar relatório) não está disponível no modo DIV porque cada plug-in de DIV incluirá a sua própria permissão específica aquando da instalação do plug-in.

Permissões do Modo Utilitário

As seguintes permissões são aplicáveis a utilizadores do Modo Utilitário e podem ser selecionadas manualmente durante a criação e/ou edição de utilizadores:

- Início de sessão [Software do instrumento e do PC]
 - Instrument (Instrumento)
 - Software Suite (Conjunto de aplicações de software)
- Placas [Software do instrumento e do PC]
 - Create Plate (Criar placa)
 - Todas as placas
 - Run Experiment (Executar experiência)
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
 - Delete Plate (Eliminar placa)
 - Placas próprias
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
 - Delete Plate (Eliminar placa)

- Outras permissões
 - Import Plate (Importar placa)
 - Export Plate (Exportar placa)
 - Set Plate Ownership (Definir propriedade da placa)
 - Create Report for Analysis (Criar relatório para análise)
 - Sign Report (Assinar relatório)
 - Delete Report (Eliminar relatório)
- Modelos [Software do instrumento e do PC]
 - Create Template (Criar modelo)
 - Edit Template (Editar modelo)
 - Read Template (Ler modelo)
 - Delete Template (Eliminar modelo)
- Arquivo [Software do PC]
 - Plate Archiving (Arquivamento de placas)
 - Archive Overview (Visão geral do arquivo)
 - Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo)
 - Delete the Plate from Archive (Eliminar a placa do arquivo)

Permissões em função do perfil

Algumas permissões concedidas ao utilizador dependerão do perfil de utilizador atribuído.

Permissões do perfil de administrador

O administrador é o perfil de utilizador externo ao laboratório, responsável pela configuração do sistema e pela concessão de acesso e direitos individuais aos utilizadores. Os utilizadores com este perfil terão amplo acesso ao QIAcuityDx Control Software e ao QIAcuityDx Software Suite, incluindo a gestão de utilizadores e direitos de acesso à pista de auditoria.

As permissões predefinidas do perfil de administrador são as seguintes:

- Início de sessão [Software do instrumento e do PC]
 - Instrument (Instrumento)
 - Software Suite (Conjunto de aplicações de software)
- Placas [Software do instrumento e do PC]
 - Create Plate (Criar placa)
 - Todas as placas
 - Run Experiment (Executar experiência)
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)

- Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
- Read Plate (Ler placa)
- Delete Plate (Eliminar placa) (apenas no Modo Utilitário)
- Placas próprias
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
 - Delete Plate (Eliminar placa) (apenas no Modo Utilitário)
 - Outras permissões
 - Import Plate (Importar placa)
 - Export Plate (Exportar placa)
 - Set Plate Ownership (Definir propriedade da placa)
 - Create Report for Analysis (Criar relatório para análise)
 - Sign Report (Assinar relatório) (apenas no Modo Utilitário)
 - Delete Report (Eliminar relatório) (apenas no Modo Utilitário)
- Modelos [Software do instrumento e do PC] (apenas no Modo Utilitário)
 - Create Template (Criar modelo)
 - Edit Template (Editar modelo)
 - Read Template (Ler modelo)
 - Delete Template (Eliminar modelo)
- Arquivo [Software do PC]
 - Plate Archiving (Arquivamento de placas)
 - Archive Overview (Visão geral do arquivo)
 - Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo)
 - Delete the Plate from Archive (Eliminar a placa do arquivo) (apenas no Modo Utilitário)

Permissões do perfil de operador

O operador é um perfil de utilizador interno ao laboratório que foi concebido para projetos de ciências da vida. Os utilizadores com este perfil terão acesso a todas as funcionalidades gerais do Control Software e do Software Suite necessárias para processar placas e analisar resultados. A eliminação de placas e o acesso à gestão de utilizadores estão interditos a estes utilizadores.

As permissões predefinidas do perfil de operador são as seguintes:

- Início de sessão [Software do instrumento e do PC]
 - Instrument (Instrumento)
 - Software Suite (Conjunto de aplicações de software)
- Placas [Software do instrumento e do PC]
 - Create Plate (Criar placa)
 - Todas as placas
 - Run Experiment (Executar experiência)
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
 - Placas próprias
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
 - Outras permissões
 - Import Plate (Importar placa)
 - Export Plate (Exportar placa)
 - Set Plate Ownership (Definir propriedade da placa)
 - Create Report for Analysis (Criar relatório para análise)
 - Sign Report (Assinar relatório) (apenas no Modo Utilitário)
 - Delete Report (Eliminar relatório) (apenas no Modo Utilitário)
- Modelos [Software do instrumento e do PC] (apenas no Modo Utilitário)
 - Create Template (Criar modelo)
 - Edit Template (Editar modelo)
 - Read Template (Ler modelo)
- Arquivo [Software do PC]
 - Plate Archiving (Arquivamento de placas)
 - Archive Overview (Visão geral do arquivo)
 - Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo)

Permissões do perfil de chefe de laboratório

O perfil de chefe de laboratório terá amplo acesso a todas as funcionalidades do Control Software e do Software Suite necessárias para processar placas e analisar resultados. Este perfil também permite funcionalidades básicas de gestão de utilizadores para leitura de descrições de utilizadores e respetivas permissões.

As permissões predefinidas do perfil de chefe de laboratório são as seguintes:

- Início de sessão [Software do instrumento e do PC]
 - Instrument (Instrumento)
 - Software Suite (Conjunto de aplicações de software)
- Acessos a instrumentos [Software do instrumento]
 - Experiment Schedule (Agenda de experiências)
- Secção de placas [Software do instrumento e do PC]
 - Create Plate (Criar placa)
 - Todas as placas
 - Run Experiment (Executar experiência)
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
 - Delete Plate (Eliminar placa) (apenas no Modo Utilitário)
 - Placas próprias
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
 - Delete Plate (Eliminar placa) (apenas no Modo Utilitário)
 - Outras permissões
 - Import Plate (Importar placa)
 - Export Plate (Exportar placa)
 - Set Plate Ownership (Definir propriedade da placa)
 - Create Report for Analysis (Criar relatório para análise)

- Sign Report (Assinar relatório) (apenas no Modo Utilitário)
- Delete Report (Eliminar relatório) (apenas no Modo Utilitário)
- Modelos [Software do instrumento e do PC] (apenas no Modo Utilitário)
 - Create Template (Criar modelo)
 - Edit Template (Editar modelo)
 - Read Template (Ler modelo)
 - Delete Template (Eliminar modelo)
- Secção de arquivo [Software do PC]
 - Plate Archiving (Arquivamento de placas)
 - Archive Overview (Visão geral do arquivo)
 - Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo)
 - Delete the Plate from Archive (Eliminar a placa do arquivo) (apenas no Modo Utilitário)

Permissões do perfil de chefe de grupo

O chefe de grupo tem acesso a funcionalidades do Control Software e do Software Suite necessárias para processar placas, analisar resultados e gerir placas arquivadas, mas apenas para as placas às quais esse utilizador está atribuído como proprietário. Os utilizadores com este perfil não poderão eliminar placas ou modelos nem desbloquear placas, e não poderão aceder à gestão de utilizadores e à pista de auditoria.

As permissões predefinidas do perfil de chefe de grupo são as seguintes:

- Início de sessão [Software do instrumento e do PC]
 - Instrument (Instrumento)
 - Software Suite (Conjunto de aplicações de software)
- Acessos a instrumentos [Software do instrumento]
 - Experiment Schedule (Agenda de experiências)
- Placas [Software do instrumento e do PC]
 - Create Plate (Criar placa)
 - Placas próprias
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
 - Outras permissões
 - Import Plate (Importar placa)
 - Export Plate (Exportar placa)
 - Set Plate Ownership (Definir propriedade da placa)

- Create Report for Analysis (Criar relatório para análise)
- Sign Report (Assinar relatório) (apenas no Modo Utilitário)
- Modelos [Software do instrumento e do PC] (apenas no Modo Utilitário)
 - Create Template (Criar modelo)
 - Edit Template (Editar modelo)
 - Read Template (Ler modelo)
- Arquivo [Software do PC]
 - Plate Archiving (Arquivamento de placas)
 - Archive Overview (Visão geral do arquivo)
 - Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo)

Permissões do perfil de supervisor

O perfil de supervisor tem amplo acesso a funcionalidades do Control Software e do Software Suite necessárias para processar placas e analisar resultados. Os utilizadores com este perfil não poderão eliminar placas ou placas arquivadas nem desbloquear placas, e não poderão aceder à gestão de utilizadores. A funcionalidade de pista de auditoria é limitada à visualização da lista de eventos e de detalhes dos eventos.

As permissões predefinidas do perfil de supervisor são as seguintes:

- Início de sessão [Software do instrumento e do PC]
 - Instrument (Instrumento)
 - Software Suite (Conjunto de aplicações de software)
- Placas [Software do instrumento e do PC]
 - Create Plate (Criar placa)
 - Todas as placas
 - Run Experiment (Executar experiência)
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)
 - Placas próprias
 - Edit Plate Data (Editar dados de placas)
 - Edit Analysis Data (Editar dados de análise)
 - Read Plate (Ler placa)

- Outras permissões
 - Import Plate (Importar placa)
 - Export Plate (Exportar placa)
 - Set Plate Ownership (Definir propriedade da placa)
 - Create Report for Analysis (Criar relatório para análise)
 - Sign Report (Assinar relatório) (apenas no Modo Utilitário)
- Modelos [Software do instrumento e do PC] (apenas no Modo Utilitário)
 - Create Template (Criar modelo)
 - Edit Template (Editar modelo)
 - Read Template (Ler modelo)
 - Delete Template (Eliminar modelo)
- Secção de arquivo [Software do PC]
 - Plate Archiving (Arquivamento de placas)
 - Archive Overview (Visão geral do arquivo)
 - Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo)

Permissões do perfil de garantia de qualidade

A garantia de qualidade é um perfil de utilizador externo ao laboratório. O perfil tem direitos para verificar informações de todas as placas, importar placas, criar e assinar relatórios. Os utilizadores com este perfil terão acesso de leitura à pista de auditoria, que consiste em visualizar e procurar eventos, apresentar detalhes de eventos e também exportar a pista de auditoria para revisão externa.

As permissões predefinidas do perfil de garantia de qualidade são as seguintes:

- Início de sessão [Software do instrumento e do PC]
 - Instrument (Instrumento)
 - Software Suite (Conjunto de aplicações de software)
- Placas [Software do instrumento e do PC]
 - Todas as placas
 - Read Plate (Ler placa)
 - Outras permissões
 - Import Plate (Importar placa)
 - Create Report for Analysis (Criar relatório para análise)
 - Sign Report (Assinar relatório) (apenas no Modo Utilitário)
- Modelos [Software do instrumento e do PC] (apenas no Modo Utilitário)
 - Read Template (Ler modelo)

- Arquivo [Software do PC]
 - Archive Overview (Visão geral do arquivo)
 - Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo)

Criação de utilizadores

Apenas os utilizadores com a permissão Create and Edit Users and Roles (Criar e editar utilizadores e perfis) podem criar e editar utilizadores.

IVD GAGEN Plotes Ar	chive			🗑 💥 Tools 🔕 Configuration 👻	🐣 gwashington 🔻
CONFIGURATION User management					
Users	Search for a user Q)		IVD Utility Mode Active users	+ NEW USER
	Showing: 3 of 4 users				
	Username	Name	Modes & Roles	Status	
	testuser	lestuser testuser	IVD: Administrator	Active	1
	admin	admin admin	UTL: Administrator IVD: Administrator	Active	1
	gwashington	George Washington	UTL: Administrator IVD: Administrator	Activo	

A criação de utilizadores consiste em 2 passos: User information (Informações do utilizador) e Permissions (Permissões). O passo User information (Informações do utilizador) tem de incluir os elementos da conta de utilizador (nome de utilizador, nome, apelido e palavra-passe) e o passo Permissions (Permissões) tem de incluir a atribuição de perfis de utilizador para cada modo aplicável (Modo DIV ou Modo Utilitário). É possível mudar de passo antes de guardar.

IVD QIAGEN Plates	Archive	1	9 %	& Tools	0	Configuration -	🔓 gwashington 👻
CONFIGURATION User management							
New user							
 User information 	User information						
Permissions	Username *						
	Name *						
	Surname *						
	New password setup						
	New password						
	Repeat password 💿						
× CANCEL							NEXT

Alteração de palavra-passe

A palavra-passe inicial aquando da criação de um utilizador tem de ser alterada após o primeiro início de sessão.

QIAcuityDx	The password should contain:	යි. gwashington
	 a - ∪O characters, a - least one sprot case letter, a - least one sprot case letter, a - least one sprot (+ (\$ \$ ° ° * ()_+ + -= ° [Change you > ? / Ø.) Please set up new password for your account. 	*;≺
	New password	
	Repeat new password (
	CANCEL	
ample to Insight © QIAGEN 2013-23. All rights reserve	4	QIAcuityDx Software Suite 1.0.

O sistema informa o utilizador se os critérios necessários para a atribuição de uma palavra-passe não forem cumpridos.

AGEN		n n o
	Change your password	
	Please set up new password for your account. ()	
	Posward doesn't meet security requirements.	
	Repeat new password	
ple to Insight © QIAGEN 2013-23. All rights reserve	£.	QIAcuityDx Software Suite 1.0.

Os utilizadores com a permissão Create and Edit Users and Roles (Criar e editar utilizadores e perfis) podem alterar a palavra-passe de utilizadores existentes a partir do ecrã **Configuration** (Configuração) > **User management** (Gestão de utilizadores).

EXPENSION User Information Permissions User Information User Informatio User Information User Information User Information	and and an and a second secon	VD OWCEN Plates	Archive		🛛 🗶 Tools	🔕 Configuration 👻	ng odmin 🔹
User management CA testuser User information Permissions User information Charge password Charge password New potsmord Provide password Charge password New potsmord Provide password Provide password	Insertion Insertion	CONFIGURATION					
OA testusor User information Permissions Data information OA Data information OA Data information Charge pastword Exercise New postword Exercise	Ser Simon User Isformation Sense Charge Care Sense Charge C	User management					
User information Permissions Constant C	iornation Lue Information Comparison Compari	QA testuser					
Permissions Permissions Conserver Conserv	ions Consumer Constructor Constructor Constructor Constructor Conseptence Cons	User information	User information				
Chonge password O	Charge password O Repeat password Repe	Permissions	QAtestuser	0			
2/00 britter Change password O New parsword New parsword 0/00	State State Industr State Choop password State New password State Stepset pressed State Onc State		QA	- i			
Change possword O	Change password Vite Vite Vite Vite Vite Vite Vite Vite		Surprise *	2/30			
New paseword	New paraverd Origon Report paravers Origon O		Change password	8/16			
	Repeat password Onto		New password	۲			
Repeat postward 💿			Repeat password	() ()			
		X CANCEL					SAVE
	26.) (SAVE						and the second s

Procurar utilizadores

Os utilizadores com a permissão Read Users and Roles (Ler utilizadores e perfis) podem aceder ao ecrã **Configuration** (Configuração) > **User Management** (Gestão de utilizadores), que inclui todos os utilizadores registados (ativos e inativos) no sistema. A ativação e edição de utilizadores estão disponíveis para cada utilizador individual, exceto para o utilizador com sessão iniciada. É possível ordenar os utilizadores na lista de utilizadores por Username (Nome de utilizador), Name (Nome), Modes & Roles (Modos e perfis) e Status (Estado).

UTL Plotes 1	femplates Archive			😫 🗶 Tools 🔞 Configu	ration 💌 💁 admin 💌
CONFIGURATION User management					
Users	Search for a user	۹)		IVD Usility Mode Active users	+ NEW USER
	Showing: 1 of 2 users	_			
	Username	Name	Modes & Roles	Status	
	admin	admin admin	UTL: Administrator IVD: Administrator	Active	
Sample to Insight 0 QUOLN :	2012-23. All rights reserved.				QIAcuityDx Software Suite 1.0.0

Os utilizadores com permissão Read Users and Roles (Ler utilizadores e perfis) podem pesquisar utilizadores por Nome de Utilizador, Nome e Apelido na barra de pesquisa.

IVD MACIN Plates A	rchive			🛢 🗶 Tools 🔕 Configuration 👻 🖧 gweshington 👻
CONFIGURATION				
User management				
Users	(Second for a cost of a users) Q		(IVD	Unitry Mode (Active users *) + NEW USER
	Username	Name	Modes & Roles	Status
	gwashington	George Washington	UTL: Administrator IVD: Administrator	Active

Editar utilizador

Os utilizadores com a permissão Create and Edit Users and Roles (Criar e editar utilizadores e perfis) podem atualizar o nome, o apelido e as permissões de um utilizador a partir do ecrã **Configuration** (Configuração) > **User management** (Gestão de utilizadores). O nome de utilizador não pode ser atualizado. Para utilizadores com sessão iniciada, a alteração de perfil de utilizador será aplicada após o início de sessão seguinte.

IVD CIAGEN Plates	Archive		🔏 Tools	Configuration •	🔗 gwashington 🔻
CONFIGURATION User management					
George Washingto	n				
User information Permissions	User information User information George George Washington Change password Your current password New password	0			
					SAVE

Apenas os utilizadores ativos podem ser editados a partir do ecrã **Configuration** (Configuração) > **User management** (Gestão de utilizadores). Os utilizadores não podem editar a própria conta a partir do ecrã **Configuration** (Configuração) > **User management** (Gestão de utilizadores).

Ativar/desativar utilizadores

Os utilizadores com a permissão Activate and Deactivate User (Ativar e desativar utilizador) podem desativar e ativar utilizadores para garantir que apenas utilizadores certificados possam aceder ao sistema.

VD CANCEN Plotes Ar	chive			😫 🗶 Tools 🔘 Configuration 👻	A gwoshington 🔹
User management					
Users	(Search for a user Q) Showing: 3 of 4 users			IVD Unity Mode These users •	+ NEW USER
	Username	Name	Modes & Roles	Stotus	
	te stuser	festuser festuser	IVD: Administrator	Active	Edit Deoctivate
	admin	admin admin	UTL: Administrator IVD: Administrator	Active	1
	gwashington	George Washington	UTL: Administrator IVD: Administrator	Active	

5.10.3. Gestão de plug-ins de ensaios

Os utilizadores com a permissão Manage Plugins (Gerir plug-ins) podem aceder ao ecrã **Configuration** (Configuração) > **Plugin management** (Gestão de plug-ins), que apresenta todos os plug-ins de ensaios instalados no sistema (ativos e inativos). É possível visualizar o Plugin name (Nome do plug-in), a Version (Versão), o Reg. status (Estado de registo), o Mode (Modo), o Status (Estado), a Automatic validation (Validação automática) e as Labels (Etiquetas) de cada plug-in de ensaios. Qualquer plug-in de ensaios instalado que não tenha sido devidamente registado devido a incongruências com o contrato é apresentado com o Reg. status (Estado de registo) "Not compliant" (Não conforme), com mais pormenores sobre a não conformidade apresentados ao passar o cursor sobre o estado "Não conforme".

Plugin	management						
	Plugin name	Version	Reg. status	Status	Automatic validation	Labels	
IVD	BCR-ABL 1	0.0.1	Validated	Active	on	CE; UDI_ID	
UTL	ABC XYZ	2.6.1	In development	Enabled	N/A		:
(UTL)	Lorem ipsum dolor sit amet	2.6.1	Not compliant	Disabled	N/A	Lorem ipsum: Dolar sit amet	

Os utilizadores com a permissão Manage Assay Plugins (Gerir plug-ins de ensaios) podem aceder ao ecrã Assay Plugin Management (Gestão de plug-ins de ensaios) e ver as cadeias de caracteres de identificação dos plug-ins de ensaios (Plugin name [Nome do plug-in] e Version [Versão]), bem como as etiquetas gráficas exigidas pelos organismos reguladores (Labels [Etiquetas]) para plug-ins de ensaios de DIV.

5.10.4. Instrumentos

Os utilizadores com a permissão View registered Instruments (Ver instrumentos registados) podem ver a lista de instrumentos registados, que consiste na ID do instrumento, no nome do instrumento e na versão. A lista é apenas de leitura.

Os utilizadores com a permissão Manage registered Instruments (Gerir instrumentos registados) podem ativar/desativar um instrumento no ecrã de instrumentos se os instrumentos registados não tiverem quaisquer placas bloqueadas.

IVD Plates Archive		🛢 🔏 Tools 🗔 Configuration 👻 😭	gwashington 🔻
CONFIGURATION Instruments			
Instrument ID	Instrument Name	Version	
qiacuity-00761	Instrument 1	1001	:
qiacuity-00876	Instrument 2	1002 Dis	able 🖑
qiacuity-00975	Instrument 3	0201	;
qiacuity-00675	Instrument 4	0038	:
🖉 qiacuity-00891	Instrument 5	0001	*
🖉 qiacuity-00456	Instrument 6	2001	:
🖉 qiacuity-00891	Instrument 7	2345	8
⊘ qiacuity-00456	Instrument 8	1234	:
🖉 qiacuity-00891	Instrument 9	9876	:
Ø qiacuity-00456	Instrument 10	3457	:

Os utilizadores autorizados podem ativar um instrumento se existirem menos de 10 instrumentos ativados. Caso contrário, pelo menos um dos instrumentos ativados tem de ser desativado primeiro.

IVD CLAGEN Plates Archive		🛢 🎉 Tools 🚳 Configuration 👻 🖧 gwash	ington 👻
CONFIGURATION Instruments			
Instrument ID	Instrument Name	Version	
giacuity-00761	Instrument 1	1001	:
qiacuity-00876	Instrument 2	1002	:
qiacuity-00975	Instrument 3	0201	:
qiacuity-00675	Instrument 4	0038	:
🥥 qiacuity-00891	Instrument 5	0001 Enable	0
Ø qiacuity-00456	Instrument 6	2001	:
🖉 qiacuity-00891	Instrument 7	2345	:
Ø qiacuity-00456	Instrument 8	1234	:
Ø qiacuity-00891	Instrument 9	9876	:
Ø qiacuity-00456	Instrument 10	3457	÷

5.10.5. Localização do arquivo

Os utilizadores com a permissão Manage Archive (Gerir arquivo) podem configurar a localização do arquivo como uma unidade local ou uma unidade de rede. Para unidades locais, o caminho começa com a letra de uma unidade. Para unidades de rede, o caminho começa com o nome de um servidor e é codificado como UNC.

UTL	QIAGEN	Plates	Templates	Archive					
CONFI	JURATION								
Arch	ive								
Locat	on								
- Arch	ive location -								
c:\(giagen					×			

O utilizador autorizado introduz o caminho no campo de entrada Location (Localização) do arquivo e confirma com o botão **Save** (Guardar). Após uma configuração correta, é apresentada a mensagem "Changes have been saved" (As alterações foram guardadas).

GURATION	Changes have been saved.	×
lion		
nive location	×	

O Software Suite recarrega automaticamente as placas apresentadas em Archive Overview (Visão geral do arquivo) sempre que o utilizador altera a localização do arquivo, para que saiba instantaneamente quais as placas que podem ser restauradas.

IVD Plates Archive		🖯 🔏 Tools 🚳 Configuration 👻 🖧 gwashington 🕶
Archive overview		Search for plates Q
Threform Threform 01/01/2020 - 01/01/2023 Image: Control of the second	Last 7 days This month Last year	
Son by: Archive date		
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🤡 🗄	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🤡 :	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov 🤡 :
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
Plate completed	Plate completed	Plate completed
(24 E) (@ VPF) (512.34MB)	24 III) (Ø VPF) (\$12,34MB)	24 III) (@ VPF) (512.34MB)
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🔗 🚦	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-QT	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-Q
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
 Plate completed 	Defined 00:38:22 ①	Drafted
(24 III) (Ø VPF) (\$12,34M8)	24 III (Ø VPF) (\$12.34MB)	24 (24 (2) (24 (2) (212.34MB)

5.10.6. Idiomas e formatos

Os utilizadores com a permissão Manage Language and Format (Gerir idioma e formato) podem definir o formato de data e o formato de número que pretendem utilizar em cada instrumento QIAcuityDx.

anguage		Number format
English (United States) EN-US	O DD/MM/YYYY 21/07/2023	1,234,567.89
	O DD.MM.YYYY 21.07.2023	0 1 234 567,89
	O D/M/YYYY 21/7/2023	0 1 234 567.89
	О м/D/ҮҮҮҮ 7/21/2023	0 1.234.567,89
	О үүүү/м/D 2023/7/21	
	O YYYY-MM-DD 2023-07-21	
	О үүүү-м-р 2023-7-21	
	○ YYYY年MM月DD日 2023年07月21日	

Nota: Atualmente, o QIAcuityDx apenas está disponível em inglês.

5.10.7. Pista de auditoria

A função Audit Trail (Pista de auditoria) do Software Suite ajuda os utilizadores a cumprir os regulamentos de Boas práticas de fabrico (BPF)/Boas práticas de laboratório (BPL).

A pista de auditoria está sempre ativada e não pode ser desativada.

Os utilizadores com a permissão View Audit Trail (Ver pista de auditoria) podem ver a lista de eventos da pista de auditoria com os seguintes dados:

- Date/time (Data/hora) (com fuso horário)
- Initiated by (Iniciado por) (nome de utilizador)
- Category (Categoria)
- Event type (Tipo de evento)
- Affected plate/user (Placa/utilizador afetado) (nome da placa + ID da placa/nome de utilizador)
- Instrument ID (ID do instrumento)

IVD	QIAGEN	Plates	Archive			E 🗶 Tools	Ø Configuration ▾ ♪	gwashington 👻
CONFIC Audi	suration it trail							
Affe	cted plate	name o	r ID / instrument	ID/ username	Q 01/01/2020	- 11/01/2022 👜 🗛 Instrument Pla	ate Suite	
Any	l lype —		•	George Washington	x x	X Clear all		
10 eve	nts						EXF	ORT TO PDF
Date (UTC	/ time +01:00)		Initiated by	Category	Event type	Affected plate / user	Instrument ID	
05/0	15/2022 13:	:35:15	gwashington	Plate	Plate experiment finish	Generic_Plate_24well_8.5K - Upgraded d53126c5-488d-4d93-a212-2eebd196b234	qiacuity-00761	🛃 PDF
05/0	5/2022 13:	:35:15	gwashington	Suite	User activation	olincoln	qiacuity-00761	₩ PDF
05/0	15/2022 13:	:35:15	gwashington	Plate	Plate update	PRO-21-2327-1-TEC-004-008- R01-10Nov21-GTY-005-KO d53126c5-488d-4d93-o212-2eebd196b234		PDF
05/0	5/2022 13:	:35:15		Suite	System version change			🛃 PDF
05/0	15/2022 13:	:35:15	gwashington	Plate	Plate experiment finish	PRO-21-2327-1-TEC-004-008- R01-10Nov21-GTY-005-KO d53126c5-488d-4d93-o212-2eebd196b234	qiacuity-00761	.↓ PDF

O sistema armazena os seguintes tipos de eventos na pista de auditoria:

- Criar placa
- Atualizar placa
- Eliminar placa
- Eliminar relatório
- Eliminar modelo
- Arquivar placa
- Restaurar placa
- Definir propriedade da placa
- Alteração de experiência de placa
- Instrumento ativado
- Instrumento desativado
- Pacote de idiomas do instrumento instalado
- Pacote de idiomas do instrumento desinstalado
- Atualização da agenda de placas
- Placa aprovada pelo utilizador
- Placa rejeitada pelo utilizador
- Pacote de assistência criado
- Transferência de pacote de assistência
- Abertura/fecho da gaveta durante execução
- Atualização de configuração de arquivo
- Editar utilizador

- Registo de instrumento
- Configuração da ligação ao LIMS
- Resultados enviados pelo LIMS
- Carregamento de ficheiro de material de laboratório
- Calibração
- Experiência executada (placa)
- Experiência cancelada
- Apagar erro
- Eliminação de configuração de arquivo
- Carregar VPF
- Aplicar VPF
- Criar utilizador
- Criar relatório
- Criar modelo
- Alterar palavra-passe
- Início de sessão sucesso
- Início de sessão falha
- Término de sessão
- Ativação de utilizadores
- Desativação de utilizadores
- Plug-in instalado
- Termociclador utilizado
- Término de experiência de placa
- Exportação de pista de auditoria
- Término de sessão automático
- Atualização iniciada
- Atualizar modelo
- Assinar relatório
- Falha ao assinar relatório
- Exportar placa
- Importar placa
- Transferência de pacote de resolução de problemas

A pista de auditoria cumpre as seguintes condições:

- O sistema guarda o ficheiro de pista de auditoria em formato PDF.
- O sistema guarda o conteúdo em inglês.
- O sistema cria 1 ficheiro por transferência, cada evento é apresentado numa página separada.

Quando uma pista de auditoria é exportada num ficheiro, contém as seguintes informações:

- Um carimbo de data/hora inequívoco (com o fuso horário)
- O significado da ação (detalhes do evento)
- Nome de utilizador (que executou a ação)
- Utilizador afetado (se aplicável)
- Entidade afetada (se aplicável)
- Categoria de evento
- ID do instrumento (se aplicável)
- Ação do evento

Os utilizadores podem filtrar eventos da pista de auditoria por diversas variáveis, consoante a necessidade.

	Plates Archive			🖯 🔏 Tools 🗔	Configuration 🔻	⊜ gwashington ▼
CONFIGURATION Audit trail	name or ID / instrument ID	/ username	Q (71me frame 01/01/2020	- 11/01/2022 (Instrument Plote	Suite	
Any	• (George Washingtor	×) ;	≺ Clear all		
10 events						EXPORT TO PDF
Date / time (UTC +01:00)	Initiated by	Category	Event type	Affected plate / user	Instrument ID	
05/05/2022 13:	35:15 gwashington	Plate	Plate experiment finish	Generic_Plate_24well_8.5K - Upgraded d53f2ac5-488d-4d93-a2f2-2aebd196b234	qiacuity-00761	🛃 PDF
05/05/2022 13	35:15 gwashington	Suite	User activation	olincoln alincoln	qiacuity-00761	🛃 PDF
05/05/2022 13	35:15 gwashington	Plate	Plate update	PRO-21-2327-1-TEC-004-008- R01-10Nov21-QTY-005-KO d53f26c5-488d-4d93-0272-2eebd 196b234		🖳 PDF
05/05/2022 13:	35:15 -	Suite	System version change		-	🛃 PDF
05/05/2022 13:	35:15 gwashington	Plate	Plate experiment finish	ITT PRO-21 - 2327 - 1.TEC-004-008- R01 - 10Nov21 - QTY-005-KO d53/20x5-4884-449%-0212-2eebd 1965-234	qiacuity-00761	PDF

Exportar pista de auditoria em formato PDF

Os utilizadores com a permissão View Audit Trail (Ver pista de auditoria) podem exportar eventos da pista de auditoria num ficheiro PDF não editável e imprimível. Sempre que aplicável, o ficheiro PDF mostra tanto o estado atual como o estado anterior às alterações efetuadas. É apresentada uma notificação ao utilizador sempre que o ficheiro da pista de auditoria está a ser gerado.

VD CIAGEN Plates	Archive			🖯 🔏 Tools 🔞	Configuration 👻	ich gwashington 🔻
CONFIGURATION Audit trail		\odot	Audit trail file is being gene Audit Trail is being generate	erated X Id, it can take several minutes.		
Affected plate name o	or ID / instrument ID,	[/] username	Q 01/01/2020 - 1	1/01/2022 Any Instrument Plate	Suite	
Any	• (g	washington X	×	Clear all		
10 events						EXPORT TO PDF
Date / time (UTC +01:00)	Initiated by	Category	Event type	Affected plate / user	Instrument ID	
05/05/2022 13:35:15	gwashington	Plate	Plate experiment finish	Generic_Plate_24well_8.5K - Upgraded d53926c5-488d-4d93-o2f2-2aebd 196b234	qiacuity-00761	O PDF
05/05/2022 13:35:15	gwashington	Suite	User activation	A alincoln	qiacuity-00761	🛃 PDF
05/05/2022 13:35:15	gwashington	Plate	Plate update	PRO-21-2327-1-TEC-004-008- R01-10Nov21-QTY-005-KO d33f26c5-488d-4d93-s2f2-2eebd 196b234		🛃 PDF
05/05/2022 13:35:15	2	Suite	System version change	-	2	
05/05/2022 13:35:15	gwashington	Plate	Plate experiment finish	PRO-21-2327-1-TEC-004-008- R01-10Nov21-QTY-005-KO d53/26c5-458d-4493-ro212-2eebd 196b234	qiacuity-00761	لع PDF

É apresentada uma notificação de erro ao utilizador sempre que a pista de auditoria não esteja disponível.

IVD	QIAGEN	Plates	Archive								a % To	ols 🔞	Configura	tion 🕶 d	≌, gwashington ×
	suration It trail			()	Audit trail Audit trail	l unavailab is not respc	le onding. Try ag	jain later, or contact y	our local	administra	tor for help.	×			
Affe	ected entity	r ID				٩)	01/01/2	020 - 11/01/202	2 🗎	Any	Instrument	Plate	Suite		
Any	t type			- Initiat	shington X)		× Clear all							
							The a	udit trail list is empty							

É apresentada uma notificação de erro sempre que a pista de Auditoria não puder ser gerada.

VD	QIAGEN	Plates	Archive								🗐 🔏 Tor	ols 🔕	Configur	ation 🔻	ິດ gwashington ·
CONFIC Audi	suration it trail		C	Audit tro Somethin	til couldn't be g ng went wrong :	generated when gene	rating audit	trail. Try again or c	ontact ye	our local as	dministrator for	help.	×		
Affe	ected entit	y ID			a	L) (01	/01/202	0 - 11/01/2022		Any	Instrument	Plate	Suite		
Any	t type			gwashir	ngton X			× Clear all							
							The audi	t trail list is empty.							

Antes e depois de eventos de pista de auditoria

O Software Suite monitoriza o estado atual do evento de pista de auditoria afetado e o estado anterior à realização das alterações (sempre que aplicável).

Eventos que incluem o estado anterior e o estado atual, como se segue:

- Atualizar placa
- Definir propriedade da placa
- Alteração de experiência de placa
- Agenda de placas do instrumento
- Abertura/fecho da gaveta durante execução
- Atualização de configuração de arquivo
- Editar utilizador

WAS

name		Generic	_Plate	_24well_8.5K	- Upgraded						
barcode											
plateTypeNam	e	-									
dpcrParams		-									
primingProfile	•	-	•								
dpcrParams											
index	cycles										
	count	position	cycl	eStep							
	0	pos	ition	temperature	duration	rampingSpeed					
	1	0	0		40	5	3.5				
1			pos	ition	temperature	duration	rampingSpeed				
	1	1	1		55	10	3.5				
			1		55	10	3.5				
imaging											
index	imagingProfile	es									
	channel			durationOfEx	posure	gain					
	Green			700		8					
	Yellow			700		8					
2	Orange			400		6					
	Red			300		4					
	Crimson			400		8					

IS

New value

Changed/removed

name		Generic_Plate_24well_8.5K - Upgraded										
barcode			0123456	7890	12345678901	2345						
plateTypeNam	e											
dpcrParams												
primingProfile)											
dpcrParams												
index	cycles											
	count	posi	ition	cycl	eStep							
				pos	ition	temperature	d	uration	rampingSpeed			
1	1 0		0			40	5		3.5			
	-		pos		ition	temperature	d	uration	rampingSpeed			
	1	1		1		55	1	0	3.5			
imaging												
index	imagingProfile	es										
	channel				durationOfE	kposure		gain				
	Green				700			8				
Yellow					600			8				
2 Orange					400			7				
	Red				300			4				
	Crimson				400			8				

5.11. Monitorização do espaço em disco do QIAcuityDx Software Suite

O Software Suite permite que utilizadores autorizados monitorizem o espaço em disco do armazenamento do Software Suite e todo o armazenamento externo utilizado para ficheiros externos. O Software Suite notifica o utilizador sobre espaço de armazenamento insuficiente e impede os utilizadores de executarem qualquer passo do fluxo de trabalho de DIV (criar placa, arquivar placa) se não houver armazenamento suficiente disponível para o concluir.

Se 65% do espaço disponível em disco estiver ocupado ou se houver menos de 10 GB de espaço disponível em disco, é apresentado um aviso de espaço em disco no Software Suite. Se 95% do espaço disponível em disco estiver ocupado ou se houver menos de 5 GB de espaço disponível em disco, é apresentado um aviso de espaço em disco crítico no Software Suite.

IVD Plates Archive		B % 1	Disk space X
Flates overview 01/01/2020 - 01/01/2023 From leave Sort by: Last updated Shewing: 30 of 38 election	h) Lost 7 days) (This month) Lost year		You're running low on disk space Be aware that lack of space may prevent you from configuring, processing or archiving plates, as well as backing up the data.
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21	PRO-21	Default Disk C:\ Tatal Free
Run failed 24 (9 VP) (512.34MB)	Draffed (24 (10)) (0 VII) (312,24448)	• Run c	237.57 GB . 4.74 GB
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nev21-QT :	PRO-21	Disk C:\archive Tatal
12/05/2021 George Washin	gton 12/05/2021 George Washington	12/05/:	237.57 GB 57.74 GB
Run completed	Defined 00-38-32 @	Draft	

5.12. Monitorização do espaço em disco do QIAcuityDx Control Software

O armazenamento do instrumento também é monitorizado para garantir que existe espaço suficiente em disco para gerar e armazenar temporariamente dados de imagens não processados antes de os carregar para o Software Suite. O espaço em disco pode ser monitorizado diretamente na interface gráfica do utilizador (Graphical User Interface, GUI) do instrumento, no lado direito da barra de estado superior, como mostrado na imagem abaixo:

QIAcuityDx	CSW 0.0.0.0		යි CONNECTED	Disk status ×
QIAGEN				Space
Sample to Inti		Log into Control Software Username Password Cannot log in?	O LOC IN	Vou're running low on disk space Be aware that lack of space may prevent you from processing plates. Total 952.73 GB Free 210.14 GB Health Wearing 2 Low Temperature 2 OK

Se o instrumento não conseguir estabelecer ligação ao Software Suite, os dados de imagem não processados serão guardados no armazenamento do instrumento. Assim que a ligação for restabelecida, o instrumento carregará automaticamente as imagens armazenadas para o Software Suite. Em alguns casos, o número de imagens temporariamente guardadas no armazenamento do instrumento pode reduzir drasticamente o espaço em disco disponível para guardar novas imagens; neste caso, uma caixa de diálogo de erro informará o utilizador e sugerirá que limpe espaço eliminando imagens que ainda não foram carregadas para o Software Suite.

O utilizador administrador do laboratório pode eliminar imagens conforme necessário acedendo a **Tools** (Ferramentas) > **System support** (Assistência ao sistema) > **Disk Space** (Espaço em disco).

5.13. Pacotes de assistência do QIAcuityDx

5.13.1. Pacotes de assistência do QIAcuityDx Software Suite

Qualquer utilizador com sessão iniciada no Software Suite pode criar e transferir pacotes de assistência, que contêm registos do sistema, clicando no botão **Download** (Transferir) em **Tools** (Ferramentas) > **Support Package** (Pacote de assistência). O ficheiro zip gerado está protegido por palavra-passe e contém o(s) ficheiro(s) de registo.

IVD Plates Archive	00	🔏 Tools	🕼 Configuration 👻	Ĝ gwashington ▼
Tools				
Software support package				
DOWNLOAD				

A interface gráfica do utilizador (Graphical User Interface, GUI) informa o utilizador sobre a criação bem-sucedida de pacotes de assistência.

IVD Plotes Archive			🄏 Tools	🚱 Configuration 🕶	⊖ gwashington •
Tools Software support package	Support package has been generated Download should start soon	×			

É apresentada uma notificação de erro sempre que um pacote de assistência não puder ser gerado.

IVD	QIAGEN	Plates	Archive					ſ	🗃 🔏 Tools	🚱 Configuro	tion ▾ ௹	gwashington 👻
Too	ls oftware su	pport pc	ickag	Support packag Something went Error code: 000	e couldn't be gen wrong when gen 1	nerated erating support p	ackage. Try again oi	r contact your local	administrator for h	elp. X		
	DOWNLO	AD										



DO Perda de informações sensíveis

O Software Suite remove automaticamente dados de registo com mais de 60 dias. Estes dados de registo englobam informações do sistema, atividade da pista de auditoria, registos de gestão de utilizadores e registos de comunicações externas com LIMS. Para garantir conformidade com políticas de retenção de dados e evitar a perda de informações sensíveis, aconselhamos a realização de cópias de segurança regulares do pacote de assistência ao QIAcuityDx Suite Software e do pacote de assistência ao instrumento, idealmente em intervalos de 60 dias ou menos.

5.13.2. Pacotes de assistência de placas

Cada utilizador com a permissão Create Support Package (Criar pacote de assistência) (Placas) pode criar um pacote de assistência de placas no Software Suite.

ate-test-70				E DETAILS MORE
Plate completed				Download support packa
General data	VPF required This recorded a services in Volume Practicion Protoc to be condited. Unlocal VPF file of	erentert weise land missinistenter für a	UPLOAD YPF	Export
O dPCR Parameters	and standards of these regimes and standards of the stand			Delete
	ue (0.5.0.0)	-		Save as template
Reaction mixes	Plan cane *			Archive
Samples & Controls	plote-test-70			
	- Plane bearria			
Plate layout	01011234567896241231584970	A		
	VPF is required for this barcade. You can save this plate, but you can't present it until VPF is upbouled.			
	Nanoplate 26K 24-well	÷		
	Personal Contraction			
	(admin admin X)			
	(mytabel X)			
	Description myDescription			
	- of a second protect			
		13/2000		

Para transferir o pacote de assistência de placas, é necessário definir o tipo de pacote (normal ou alargado) e o intervalo de datas a ter em conta.

Plate-test-70 Place completed			E DETAILS MORE -
General data	UPF required This nanoplote requires a Volume Precision P	Download support package × noter for anistence	
dPCR Porometers		Select package type	
O Samples & Controls		Standard package Agelouter lage	
Plate layout		Extended package Rear Wage ord logs (- 2008)	
		Select date range	
	(odmin odmin X)	21/03/2024 · 25/03/2024	
		Lost 3 doys	
		CLOSE DOWNLOAD	

5.13.3. Pacotes de assistência do instrumento

A interface gráfica do utilizador (Graphical User Interface, GUI) do instrumento permite ao utilizador exportar um pacote de assistência que pode ser utilizado pelo Suporte Global ao Produto e pela equipa de programação de software para resolução de problemas; o pacote de assistência ao instrumento pode ser transferido para uma unidade USB, navegando até **Tools** (Ferramentas) > **System Support** (Assistência ao sistema) > **Support Package** (Pacote de assistência).



O utilizador, depois de ligar uma unidade flash USB, pode então escolher o intervalo de datas relevante.

LAST 3 DAYS WEI	ST 2 EKS		Time fr 08/0	rame — 1/202	2 - 08/	/24/20)22						1	È EX	PORT T	O USB	
													EXI	PORT	TO SUIT	E	F
•	Su 3 10 17 24	Mo 4 11 18 25	Sep Tu 5 12 19 26	We 6 13 20 27	Th 7 14 21 28	Selective Fr 1 1 8 15 22 29	Sa 2 9 16 23 30	Su 1 8 15 22 29	Mo 2 9 16 23 30	0. Tu 3 10 17 24 31	We 4 11 18 25	223 Th 5 12 19 26	Fr 6 13 20 27	Sa 7 14 21 28	>		

CUIDADO Pe

Perda de informações sensíveis



O QIAcuityDx Software Suite remove automaticamente dados de registo com mais de 60 dias. Estes dados de registo englobam informações do sistema, atividade da pista de auditoria, registos de gestão de utilizadores e registos de comunicações externas com LIMS. Para garantir conformidade com políticas de retenção de dados e evitar a perda de informações sensíveis, aconselhamos a realização de cópias de segurança regulares do pacote de assistência ao QIAcuityDx Suite Software e do pacote de assistência ao instrumento, idealmente em intervalos de 60 dias ou menos.

5.14. Utilizar modelos de placas no modo Utilitário

Cada utilizador autorizado com a permissão Create Template (Criar modelo) pode criar um novo modelo no QIAcuityDx Software Suite clicando no botão **New template** (Novo modelo).

	Plates Templates	Archive				E 🔏 Tools	🚱 Configuratio	in 👻 👸 gwashington 👻
Templates					Searc	h for templates	٩	+ NEW TEMPLATE
Name 1		Creation	date Cre	eated by	Last modification	4 Modified by		
Template lorem ip	osum dolor sit amet	12/05/2	021, 12:55 Ge	orge Washington	12/05/2021, 12:5	5 George Washington	:	
Template lorem ip	osum dolor sit amet	12/05/2	021, 12:55 Ge	orge Washington	12/05/2021, 12:5	5 George Washington	:	
Template lorem ip	osum dolor sit amet	12/05/2	021, 12:55 Ge	orge Washington	12/05/2021, 12:5	5 George Washington	1	
Template lorem ip	osum dolor sit amet	12/05/1	021, 12:55 Ge	iorge Washington	12/05/2021, 12:5	5 George Washington	1	

OlAcuityDx Software Suite 1.0

Os campos seguintes devem ser preenchidos na secção General data (Dados gerais):

- Template name (Nome do modelo) (obrigatório)
- Plate name (Nome da placa)
- Plate type (Tipo de placa)
- Labels (Etiquetas)
- Description (Descrição)

UTL CIAGEN Plates Ter	nplates Archive	Ē	🕽 🔏 Tool	s 🔞 Configuration 🕶	ດ gwashington ▼
New template					
1 General data	C Template name *)			
dPCR Parameters		Characters left: 100			
	Plate name				
Reaction mixes		Characters left: 100			
Samples & Controls	Plate type	•			
S Plate layout	Labels				
	Description				
)			
X CANCEL					NEXT -

No ecrã dPCR Parameters (Parâmetros de dPCR), o utilizador pode definir a criação de partições, a ciclagem e a aquisição de imagens.

No ecrã Reaction mixes (Misturas de reação), o utilizador pode especificar as misturas de reação.

No ecrã Samples & Controls (Amostras e controlos), o utilizador pode definir amostras, controlos e controlos sem modelo (no template control, NTC).

No ecrã Plate Layout (Esquema da placa), o utilizador pode definir o esquema da placa.

Após a criação bem-sucedida do modelo, é apresentado um pop-up de notificação de sucesso.



É apresentada uma notificação de erro sempre que não for possível criar um modelo de placa.



Além disso, um utilizador com as permissões Create Template (Criar modelo) e Edit Plate (Editar placa) pode criar um novo modelo a partir de uma placa existente no Software Suite, clicando em **Save as template** (Guardar como modelo) no menu do botão separador **Templates** (Modelos).

UTL Plates Te	nplates Archive	9	🔏 Tools	Ĝ gwashington ▼
New plate				TEMPLATES +
 General data 		Characters left: 100		Use template
	Plate name *]		Save as template
dPCR Parameters	Plate type *	•		
Reaction mixes	Assay	•		
Samples & Controls	Ownership *			
6 Plate layout	Plate barcode *			
	Enter barcode number manually or scan the barcode with handheld scanner			
	Labels			
	Description			
				NEXT -

É apresentada uma janela de pop-up que permite ao utilizador introduzir o nome do modelo de placa.

Save as template	×
Template name *	
	Characters left: 100
	CANCEL

O botão **Save** (Guardar) é ativado depois de ter sido introduzido algum texto.

Save as template	×
Lorem ipsum template	
	Characters left: 71
	CANCEL

O Software Suite valida se o nome de modelo introduzido já existe no sistema e impede a criação de um novo modelo de placa com o mesmo nome.

>
9
Characters left: 71
ANCEL

Após a criação bem-sucedida do modelo, é apresentado um pop-up de notificação de sucesso.



É apresentada uma notificação de erro sempre que não for possível criar um modelo de placa.



Um utilizador autorizado com as permissões Read Template (Ler modelo) e Create Plate (Criar placa) pode utilizar modelos de placas para criar novas placas.

UTL CAAGEN Plates Templates Archive			8	🔏 Tools	🔞 Configuratio	n ▼ A gwashington ▼
Templates			Search for te	emplates	٩	+ NEW TEMPLATE
Name	Creation date	Created by	Last modification 👃 Ma	dified by		
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55 Ge	orge Washington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55 Ge	orge Washington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55 Ge	orge Washington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55 Ge	orge Wa Use		
				Edit Delete		
				Edit Delete		

Um utilizador autorizado com a permissão Edit Template (Editar modelo) pode editar os modelos de placas existentes.

VIL Plates Templates Archive				8 %	Tools 🧿	Configuration 👻 n	on gwashington 🗸
Templates			Search f	or templates		۹ + ۱	NEW TEMPLATE
Name	Creation date	Created by	Last modification \downarrow	Modified by			
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Was	shington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Was	shington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Was	shington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Wa	Use		
					Edit	0	
					Delete		
ample to Insight – © QIAGEN 2013–23: All rights reserved.						QIAcuityDx S	Software Suite 0.4.1

Quando o utilizador clica no nome do modelo ou seleciona a opção **Edit** (Editar) no menu de 3 pontos, aparece o ecrã Template configuration (Configuração de modelos).

nplate lorem ipsum d	olor		REPORTS	MORE
General data	Template same '			
dPCP Parameters		26/100		
of CK Forometers	Plate name			
Reaction mixes		0/100		
Samples & Controls	Plate type	•		
Plate lavout	Labels			
	Description			
CANCEL				NEXT

O botão Save (Guardar) permanece desativado até que sejam feitas alterações. Quando o utilizador faz alterações, o botão Save (Guardar) fica ativo. No entanto, se o utilizador anular posteriormente essas alterações, o botão **Save** (Guardar) fica novamente desativado.

emplate lorem ipsum c	lolor sit amet		E REPORTS	MORE
 General data 	Template name * Template lorem ipsum dolor sit amet)		
		35/100		
C APCK Parameters	Plate name			
8 Reaction mixes		0/100		
3 Samples & Controls	Plate type	•		
Plate layout	Labels			
		0/10		
	Description			
		0/2000		
				Sove ch

Sempre que o utilizador tiver modificado um modelo e clicar no botão **Cancel** (Cancelar) sem guardar primeiro, é apresentado um pop-up de confirmação de aviso:



Depois de atualizar um modelo já criado, é apresentado um pop-up de notificação de sucesso:



É apresentada uma notificação de erro sempre que não for possível guardar as alterações num modelo:



Um utilizador autorizado com a permissão Read Template (Ler modelo) pode ver os detalhes do modelo de placa. O ecrã de configuração de modelos é apresentado quando o utilizador clica no nome do modelo ou seleciona **Use** (Utilizar) ou **Edit** (Editar) no menu de 3 pontos.

UTL Plates Templates Archive				8 %	Tools 🔞	Configuration 🔻	ິດ gwashington ▼
Templates			Search fr	or templates		۹	+ NEW TEMPLATE
Name Î	Creation date	Created by	Last modification 👃	Modified by			
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Was	hington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Was	hington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Was	hington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Wa	Use	6	
					Edit Delete		
Samole to Insiaht ROMAGEN 2013-23 All rights reveald						QIAcuity	Dy Software Suite 0.4.0.0

O botão separador na parte inferior do ecrã muda para o seguinte passo de edição do modelo e continua a não ser possível guardar até que sejam feitas alterações.

Um utilizador autorizado com a permissão Delete Template (Eliminar modelo) pode eliminar modelos de placas.

UTL Plates Templates Archive			8 %	Tools 🔞 Config	uration 🔻 😋 gwashington 🔻
Templates			Search for templates		Q + NEW TEMPLATE
Name	Creation date	Created by	Last modification 🗼 Modified by	,	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55 George Wa	shington I)
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55 George Wa	shington I	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55 George Wa	shington)
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55 George Wa	Use)
				Edit	
				Delete 👌	

QIAcuityDx Software Suite 0.4.0

ole to Insight 👳

Quando o utilizador seleciona **Delete** (Eliminar) a partir de um menu de 3 pontos, é apresentada uma mensagem pop-up de confirmação de aviso, informando o utilizador de que a eliminação de um modelo é permanente.



Depois de confirmar a eliminação do modelo, é apresentado um pop-up de notificação de sucesso quando o modelo tiver sido eliminado com êxito.



É apresentada uma notificação de erro sempre que não for possível eliminar um modelo de placa.



Um utilizador autorizado com as permissões Read Template (Ler modelo) e Create Plate (Criar placa) pode utilizar um modelo de placa para criar uma nova placa. Um utilizador autorizado com as permissões Read Template (Ler modelo) e Edit Plate (Editar placa) pode utilizar um modelo de placa para editar uma placa existente. A importação de placas carrega um conjunto de dados predefinidos para a placa.

O utilizador pode importar um modelo no ecrã de configuração da placa, clicando no botão **Templates** (Modelos) e selecionando **Use template** (Utilizar modelo) no menu pendente.

UTL Plates Te	nplates Archive	0))	🗶 Tools 🛛 Configuration 🕶	ດີ gwashington ▼
New plate				TEMPLATES +
1 General data		Characters left: 100		Use template the
	Plate name *			Save as template
dPCR Parameters	Plate type *	•		
Reaction mixes	Assay	•		
Samples & Controls	Ownership *			
Blate layout	Plate barcode * Enterbarcode number manually or scan the barcode with handheld scanner			
	Description			
				_
X CANCEL				NEXT -

Uma notificação informa o utilizador de que, ao utilizar um modelo de placa, todos os dados atuais da placa serão substituídos pelos dados do modelo de placa.

Templete		
Template		
Using a temp plate data	olate means overwriting all the current	×
		_

O utilizador pode selecionar no menu pendente o modelo de placa a utilizar e, ao clicar em **Use** (Utilizar), os dados do modelo de placa são carregados.

Use template X	Use template ×
Lorem ipsum	Corem ipsum 1
Lorem ipsum	
Lorem ipsum 1	
Lorem ipsum 2	
Lorem ipsum 3	
CANCEL	CANCEL

Um utilizador autorizado com a permissão Read Template (Ler modelo) pode ver a lista de modelos no ecrã Templates (Modelos). O utilizador pode ordenar a lista utilizando o menu pendente "Sort by" (Ordenar por) e ordenar por "Name" (Nome), "Creation date" (Data de criação) ou "Last modification" (Última modificação). Por defeito, o valor de ordenação é "Last modification" (Última modificação). Também é possível procurar modelos por nome na barra de pesquisa.

UTL Plates Templates Archive				🖯 🗶 Tools 🧕	Configuratio	n ▼ 🔗 gwashington ▼
Templates			Search f	or templates	٩	+ NEW TEMPLATE
Name 1	Creation date	Created by	Last modification 👃	Modified by		
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Washington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Washington	:	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Washington	1	
Template lorem ipsum dolor sit amet	12/05/2021, 12:55	George Washington	12/05/2021, 12:55	George Washington	:	

Se ainda não tiverem sido criados modelos, é apresentada a seguinte mensagem:

UTL	QIAGEN	Plates	Templates	Archive	🗐 🔏 Tools 🧔	Configuratio	n 🔻 👸 gwashington 👻
Tem	olates				Search for templates	۹)	+ NEW TEMPLATE
	You	have no	defined temp	lates yet. Create the first one by click	ing the button above or use the template link in plate configurator.		

QIAcuityDx Software Suite 0.4.0.

QIAcuityDx Software Suite 0.4.0

5.15. Criar uma nova placa no Modo Utilitário

 Clique no botão New Plate (Nova placa) no canto superior direito do ecrã de visão geral das placas para abrir a página de visão geral do configurador New Plate (Nova placa).

UC GMOIN Plates Archive			🗟 💥 Tools 🔘 Configuration 🔹 🖧 admin 🕶
Plates Overview			+ NEW PLATE
Time frome Free leanth	Last 7 days This month Last year		88 8
PRO-20-1841-1_1197_074_145_R00_03OCT23	PRO-20-1841-1_1197_074_146_R00_03OCT23	PRO-20-1841-1_1197_074_146_800_030CT23	PRO-20-1841-1_1197_072_001_R00_02OCT23
18 haurs ago admin	18 hours aga admin	23 hours ago admin	.23 hours ago admin
Run completed - Removed from instrument (24 (E) (701.75 MB) (@ VPP)	Looded - Removed from Instrument (24 EL) (711 94 948) (© VPP)	Looded - Removed Iron Instrument (24 E) (0 81715) (② VIF)	Run completed - Removed from instrument (24 ED) (752-43 MB) (③ VPF)

 Para criar uma nova placa, introduza um nome de placa, um tipo de placa e um plug-in de ensaios (um [1.0.0] será selecionado por predefinição) para guardar as informações da placa. Recomenda-se que digitalize ou introduza o código de barras da placa neste momento.

New plate		
 General data 	Plate name *	
A dPCR Parameters		0/100
	Plate type *	-
Reaction mixes	Assoy * uc (0.3.0.0)	
Samples & Controls	Ouership *	
Plate layout	Plate barcade *	
	Enter barcode number manually or scon the barcode with handhold scanner	
	Labels	
		0/10
	Description	
	L	0/2000

No separador **General Data** (Dados gerais): Os campos de entrada obrigatórios estão assinalados com um asterisco. O nome da placa e o tipo de placa são necessários para guardar uma placa.

 Clique em Next (Seguinte) e preencha os dPCR Parameters (Parâmetros de dPCR) de acordo com os parâmetros de configuração da sua execução.

PRO-21-2327-1-TEC	004-008-R00-10Nov21-QTY005-KO	Defined MORE -
🕗 General data	QIAGEN Standard Partitioning Profile	
2 dPCR Parameters	🗠 Cycling 🔞 Imaging +	
3 Reaction mixes	Cycling profile	
3 Samples & Controls	START (ROOM TEMPERATURE)	
9 Plate layout	Provide all inform New temperature step add temperature :	afion to step
	Credus 1	STEP
	O END	

Selecione o perfil de criação de partições aplicável à placa e ao seu tipo de experiência.

Em seguida, defina o perfil de temperatura da sua experiência no separador **Cycling** (Ciclagem). Para o fazer, siga estes passos:

- a. No campo Temperature (Temperatura), especifique a temperatura do passo, a duração do passo de temperatura no campo Duration (Duração) e o número de ciclos deste passo de temperatura.
- b. Clique em Add Step (Adicionar passo). O passo de temperatura é adicionado ao seu perfil de ciclagem.

Veja um exemplo abaixo sobre como definir a criação de partições e a ciclagem:

UTL Plates	Archive 😫 🗶 Tools 🔞 Configuration 🗸 🤱 gwa	ashington 👻				
KO-12/05/21-1	Defined A	MORE +				
🖉 General data	Participing another QIAGEN Standard Partitioning Profile					
2 dPCR Parameters	└─ Cycling ③ Imaging +					
Reaction mixes	Cycling profile					
G Samples & Controls	STAT (ROOM TEMPERATURE)					
B Plate layout	□ 1x ⑧ 55.30 °C ⑦ 02:30 个	↓ :				
	□ 1x § 41.30 °C ⑦ 01:30 个 •	↓ :				
	□ 1x § 39.00 °C ⑦ 02.23 个 、	↓ :				
	□ 1x 8 43.00°C ⑦ 02:15 个 •	↓ :				
New temperature slep						
← BACK		EXT +				

De acordo com a *Ficha de produto do QlAcuityDx Universal MasterMix Kit*, recomenda-se um passo de ativação de aquecimento inicial a 95 °C durante 2 minutos ao utilizar o QlAcuityDx Universal MasterMix Kit (1 mL: n.° de cat. 260101; 5 mL: n.° de cat. 260102) para execuções de dPCR. Este passo de incubação inicial ativa a QuantiNova® DNA Polymerase no QlAcuityDx Universal MasterMix Kit.

Repita os passos a e b para todos os passos de temperatura.

Nota: Utilize as setas para cima e para baixo para organizar a ordem dos passos de temperatura.

Marque a caixa correspondente aos passos de temperatura que pretende utilizar para a ciclagem repetida. Em seguida, clique em **Group** (Agrupar).

Na primeira coluna dos passos de temperatura agrupados, adicione o número de ciclos.

Nota: Para separar os passos de temperatura agrupados, marque a caixa correspondente ao grupo e, em seguida, clique em **Ungroup** (Desagrupar). Para eliminar um passo de temperatura, marque a caixa correspondente ao passo e clique em **Delete** (Eliminar). O menu de 3 pontos em cada passo de temperatura permite editar ou apagar o passo. Pode introduzir valores de temperatura entre 35 °C e 99 °C.

O separador **Imaging** (Aquisição de imagens) permite definir a duração da exposição e o valor de ganho respetivos para cada canal. O instrumento QIAcuityDx Four permite uma análise 5-plex, com os canais disponíveis apresentados na tabela seguinte.

ew plate				TEMPLATES -
General data	QIAGEN Standard Partitioning Profile	•		
dPCR Parameters	🗠 Cycling 🔞 Imaging 🕂			
Reaction mixes	Imaging profile			
Samples & Controls	Channel 🕕	Exposure 🧿	Gain (j)	
Plate layout	Green	500 ms	- 8 +	
	Orange	500 ms	- 8 +	
	• Yellow	500 ms	- 8 +	
	Red	500 ms	- 8 +	
	Crimson	500 ms	- 8 +	

Nota: Os instrumentos permitem uma duração de exposição de 1 a 4000 ms e um valor de ganho de 0 a 40 dB.

- 4. Os tempos de exposição e as definições de ganho predefinidos são aplicados automaticamente. Dependendo do ensaio, podem ser necessárias definições diferentes e, por isso, podem ser alteradas.
- 5. Certifique-se de que as imagens não estão excessivamente saturadas para permitir que o algoritmo de compensação de diafonia faça correções precisas. Em caso de saturação excessiva, será apresentada uma mensagem de aviso no ecrã Analysis (Análise) durante a análise de resultados.
- 6. No QIAcuityDx, os valores nos ecrãs dPCR Parameters (Parâmetros de dPCR), Reaction mixes (Misturas de reação), Samples & Controls (Amostras e controlos) e Plate layout (Esquema da placa) têm de ser definidos antes do ensaio. As placas que não tenham estas secções definidas não podem ser executadas no instrumento QIAcuityDx.

UTL CIAGEN Plates Ter	mplates Archive			🗐 🔏 Tools 🧔	Configuration 👻 👸 gwashington 👻
PRO-21-2327-1-TEC-	004-008-R00-10Nov21-QTY	005-КО			Defined MORE -
⊘ General data	+ NEW REACTION MIX				
O dPCR Parameters	Reaction mix name	Target	Dye	Channel	IC
8 Reaction mixes	Reaction Mix 1	 Target A Lorem ipsum target 	FAM	GreenOrange	<u>_</u>
 Samples & Controls Plate layout 	Reaction Mix 2	Target B	FAM -	GreenOrange	Edit 🔊
← BACK					NEXT +

7. Para criar uma mistura de reação, clique no separador **Reaction mix** (Mistura de reação). Defina o nome da mistura de reação, o nome do alvo e o canal de deteção. Se existir um controlo interno numa mistura de reação, isto pode ser definido aqui marcando a caixa Internal Control (Controlo interno). Depois disso, clique em **Create** (Criar) após a conclusão.

Reaction mix name -					
(Characters left: 100	
Target name *	Dye	Channel *			
Target XYZ	EvaGreen	Green	•	Internal Control	×
Target ABC		•	•	Internal Control	×
Target name	Dye	Yellow		Internal Control	×
Target name	Dye	Red		Internal Control	×
Target name	Dye	Crimson		Internal Control	×

8. Para introduzir detalhes de amostras, clique no separador **Samples & Controls** (Amostras e controlos) e adicione as amostras necessárias:

UTL CIAGEN Plates Te	emplates Archive		🛢 🎉 Tools 🔞 Configuration 🕶 🚔 gwashington 🕶
PRO-21-2327-1-TEC-	004-008-R00-10Nov21-QTY005-KC)	Defined MORE
⊘ General data	Samples Controls Non Template	Controls (NTC)	
OdPCR Parameters	+ NEW SAMPLE		
Reaction mixes	01 1234567890	:	
3 Samples & Controls	02 1234567890	:	
6 Plate layout	03 1234567890	Edit 🖑	
	04 1234567890	Delete	
	05 1234567890	I	
← BACK			NEXT -

9. Atribua poços na placa: No separador **Plate Layout** (Esquema da placa), apenas é necessário introduzir o nome dos controlos e dos controlos sem modelo. Uma vez adicionados, clique em **Add Control** (Adicionar controlo).
- 10. A criação de misturas de reação ou controlos também pode ser realizada no separador **Plate Layout** (Esquema da placa).
 - a. Em primeiro lugar, clique no poço necessário que irá conter o controlo positivo (positive control, PC), o controlo sem modelo (no template control, NTC) ou o modelo.



b. Atribua uma mistura de reação selecionando uma mistura existente no separador Assign existing (Atribuir existentes) e, em seguida, clicando no botão Assign (Atribuir), ou crie e atribua uma nova mistura de reação no separador Create new (Criar nova) e, em seguida, clique no botão Create & Assign (Criar e atribuir).

Assign existing	Create new			
Reaction mix none *	odipiscing elit			0
Target name *	Dye	Channel *	40/100	
Torget C	EvaGreen	Charrel Green	Internal control	×
Torget D	TAMRA	Charriel Orange	Internal control	×
	Dye	Channel	Internal control	×
	Dye	Channel	Internal control	×
	Dye	Channel	Internal control	×

É possível atribuir qualquer um dos modelos ou controlos a cada poço selecionando o menu pendente depois de selecionar o(s) poço(s) alvo:



 Uma vez estabelecido o esquema da placa, guarde-o clicando em Finish (Concluir). Em seguida, clique em Done (Concluído) para regressar ao ecrã de visão geral das placas. Aparecerá a seguinte mensagem no ecrã:

UTL CLAGEN Plates Te	mplates Archive			E	🕻 🔭 Tools 🧔	Configuration 👻 🖧 gwashi	ngton 👻
PRO-21-2327-1-TEC-	004-008-R00-10	Nov21-QTY005-KC	C			Defined MC	RE -
⊘ General data	Plate	🗏 List					
OdPCR Parameters	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	Active selection: 82	Selected wells: 1	
Reaction mixes							
		1234567890		NIC CD CD			
Samples & Controls		Edit sample		NTC C C			
6 Plate layout		Remove sample					
		Clear well					
	E 🖤 🖤 🖤	Well info					
		Cut Ctrl+X		NTC C C			
		Copy Ctrl+C		NTC C C			
		Paste Ctrl+V					
	H 🖤 🔿 🖤		") 🛛 ")				
	01 Sample ID NTC Non 1	emplate Control 💽 Control 📑	Internal Control				
	-	0					
← BACK						FINIS	н 👻





Para evitar potenciais erros de correspondência de amostras, tenha cuidado ao atribuir amostras no esquema da placa durante a criação da placa. Certifique-se de que o esquema criado na aplicação corresponde ao esquema das amostras dispensadas na nanoplaca.

- 12. Se o esquema da placa não tiver sido guardado corretamente devido a um erro no esquema da placa, será apresentada a mensagem "Plate saved with status: Drafted" (Placa guardada com o estado: Rascunho), indicando que um dos passos da dPCR não foi definido. Regresse ao esquema da execução, verifique a entrada de dados e volte a definir. Uma vez concluído, clique no botão Save (Guardar) novamente.
- Para regressar ao ecrã de visão geral das placas, clique em Done (Concluído). A execução deve agora ter um estado "Defined" (Definida).
- 14. A placa está agora pronta a ser executada no instrumento.

Os utilizadores com a permissão Read Plate (Ler placa) (Todas as placas) no Modo Utilitário podem ver os seguintes detalhes de todas as placas UC no sistema:

- Título da placa
- Tipo de placa
- Estado da placa
- Data da última atualização
- Tamanho da placa
- Propriedade da placa
- Estado de VPF

12/05/2021	George Washingto
2/00/2021	Geolge washingic
Pupping Cucli	ng completed

Nota: A placa tem de ter um estatuto "Defined" (Definida). As placas com o estado "Drafted" (Rascunho) não poderão ser executadas no instrumento.

5.16. Criar uma nova placa no Modo DIV

Os utilizadores podem criar novas placas no modo DIV se tiverem a permissão Create Plate (Criar placa) para o canal de DIV. Para criar novas placas no Modo DIV, é obrigatório preencher os seguintes campos em **General data** (Dados gerais):

- Assay (Ensaio)
- Plate name (Nome da placa)
- Plate type (Tipo de placa)
- Kit information (Informações do kit)
 - Product no. (N.° de produto)
 - IS-CAL (Valor IS-CAL)
- Ownership (Propriedade)

Os seguintes campos também estão disponíveis para serem preenchidos em General data (Dados gerais):

- Labels (Etiquetas)
- Description (Descrição)

lew plate		Drat	fied III DETAILS TEMPLATES
1 General data	Assay *	•	
2 Samples & layout	Plate name *		
		0/100	
	Plate barcode		
	Enter borcode number monually or scan the borcode with handheld scanner		
	Plate type *	*	
	Primer / probe kit Kit ID * Env ID mainsafty areas the Ocond Product no * ISCAL * 0.31.5 Lot no *		
	Mastermix kit Kit ID *	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
	Enter ID manually or scan the Qcard		
	Product no * Expiration date * 📾 Lot no *		

Todos os campos estão desativados até que o ensaio seja especificado pelo utilizador.

O utilizador pode guardar o primeiro rascunho da nova placa depois de preencher os campos obrigatórios. Ao clicar na seta à direita do botão **Next** (Seguinte), o utilizador pode escolher entre as opções **Save changes** (Guardar alterações) e **Save and exit** (Guardar e sair).

New plate		DETAIL
Drafted		
 General data 	Auoy * - bcr-abl1 (0.2.0.0)	
Samples & lavout	Plate name *	
layour	Plate barcode	
	Enter borcode number manually or scan the borcode with handheld scanner Plade type * Plade type	
	Primer / probe kit Kit ID * (b) Exter ID manually or scan the Quard (b)	
	Product no * Expiration date * 🗃 Lot no *	
	(IS-CAL * () 0.515	
	Mastermix kit	
	Kit ID *	

Se o código de barras da placa não corresponder a um fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) presente no sistema, é apresentado o aviso de VPF.

ew plate	
General data Samples & layout	VFF required The volume of this nanoplate has not yet been optimized. Volume Prectition Factor is required to obtain results. Upload VFF file or contact your local administrator for assistance. UPLOAD VFF
	Ausy *
	KO 12/05/2021 - 002 \$4546467576678976
	Inter barcoa wutaer manually or scan the barcoae with handheid scanner Plate type * Nanoplate 26K 24-wells
	Primer / probe kit (10) * 1234567890 Exter ID meanwally or scen the Occard refredect on * Captration date * Captration da
	0987654321 (01/01/2024 (1/01/2024) ○ ○ ○ 0.6 ○ 0.5.1.3
	Mastermix kit (1234567890)
	Enter ID manually or scan the Grand Product no * 0987654321 Expression date * 1/01/2024

Um utilizador autorizado com as permissões necessárias pode criar uma placa de DIV no Software Suite com o kit de reagentes adequado e realizar experiências regulamentadas.

New plate			
) General data) Samples & layout	Acros *- BCC-ABL 1.1 Plan some * KO 12/05/2021 - 002 Plan burcols 00000123455789012345678901 Exter burcode number mesoully or scan the burcode with handheld scanser Plan type * Nonplate 26K 24-wells Frimer / probe kit Kit ID Exter ID mesually or scan the Occard Product no * Lot IS-CAL 0.5-1.5	Add Kii info using QR code	

Scan kit QR code	×
Scan QR code printed on kit's Qcard	
	CANCEL

Utilizando o leitor ligado, o subsistema obtém as informações corretas do kit de primers/sondas e/ou do kit de mistura principal e preenche os campos seguintes:

- Kit de primers/sondas: Product ID (ID de produto), Lot Num (Número de lote), Expiry Date (Data de validade), Kit ID (ID de kit), IS-CAL Value (Valor IS-CAL)
- Kit de mistura principal: Product ID (ID de produto), Lot Num (Número de lote), Expiry Date (Data de validade), Kit ID (ID de kit).

lew plate				
General data	Assoy * BCR-ABL 1.1	•		
) Samples & layout	Plote name * KO 12/05/2021 - 002			
	Plate barcode * 00000123456789012345678901			
	Enter barcode number manually or scan the barcode with handheld scanner Plate type * Nanoplate 26K 24-wells	•		
	Primer / probe kit VILID * - 1234567890 Ether ID nanolly or scan the Grand Bandwitter *	(gr)		
	0987654321 01/01/2024 C 12345			

O subsistema informará o utilizador em caso de erro de leitura.

()	Scanning failed	dn't be retrieved from	n QR code. Try again o	or enter kit	inform	nation manually.	×
Clasen Plates	Archive				⊁ Tools	Ø Configuration ▼	ດີ gwashingta
Seneral data	Reaction mix This plate req be specified. Select wall(s) Reaction mix Plate layor	and controls required uires a reaction mix, 4 controls (x , click on a droplet icon and selee has to be added to wells, before ut O Samples	2 replicates) and 8 samples (x2 repl 1 aption to add specific type of cont samples and controls can be specific	icates) to ent. od.	×		
		2	3				
	в						
	c O						
	E						
	F C						
	G						

Após a introdução das informações gerais, o utilizador pode configurar o esquema da placa de DIV. O separador **Samples & layout** (Amostras e esquema) contém a atribuição de mistura de reação, a criação e atribuição de amostras, bem como a atribuição de controlos e controlos sem modelo (No Template Control, NTC). Ao criar uma amostra, é possível definir a ID da amostra (obrigatório), as suas etiquetas e a sua descrição. Para a atribuição de amostras, controlos e controlos sem modelo (No Template Control, NTC), é apresentado um menu pendente com o nome de todas as opções disponíveis.

Para definir o conteúdo de um poço, clique num poço, selecione o ícone de gota e selecione a opção para adicionar um tipo específico de mistura de reação. É necessário adicionar uma mistura de reação aos poços antes de as amostras e os controlos poderem ser especificados.

Depois de a mistura de reação ser atribuída ao poço, o utilizador pode atribuir uma amostra. Os controlos e os controlos sem modelo (No Template Control, NTC) são automaticamente colocados no esquema pelo ensaio. Em versões futuras, os utilizadores poderão alterar as posições dos controlos e dos controlos sem modelo (No Template Control, NTC).

KO-12/05/21-1			
General data	📰 Plate layout 🛛 Samples		
3 Samples & layout	1 2	3	
	A 0012845672	BCR POS	Active selection: A1 Selected wells: 1
	в 1234567890	BCR POS	
	c D Remove sample	BCR POS	
	D Clear well	BCR POS	
	E Well info	BCR NEG	
	F Cut Cirl+X	BCR NEG	
	G Copy Ctrl+C	BCR NEG	
	н 🔵	BCR NEG	

O ecrã Samples & layout (Amostras e esquema) contém 2 vistas:

• Esquema da placa:



• Lista de amostras:

IVD Plates	Archive			😫 🄏 Tools	Ø Configuration ▼	ogwashington ▼
KO-12/05/21-1						
🔗 General data	📰 Plate layout 👔	Samples (2)				
2 Samples & layout	+ NEW SAMPLE					
	Name	Well(s)				
	01 1234567890	Al	:			
	02 1112223334	-	:			
	02 1112223334	A1, A2, A3, A4, B2, B4, C3, C4, D1, D3, E1, E5	:			
← BACK						FINISH

5.17. Características da página de visão geral da placa no QIAcuityDx Software Suite

Uma placa guardada no Software Suite apresentará as propriedades da placa de uma execução realizada num relance: isto incluirá (1) o nome da placa, (2) o tipo de placa (24/96 poços), (3) o estado da placa, (4) um carimbo de data/hora da última atualização da placa e (5) o tamanho dos dados no disco rígido.

Clicar no menu de 3 pontos no canto inferior direito de cada mosaico abre um menu pendente onde os utilizadores podem selecionar diretamente uma ação ou um redirecionamento, dependendo do modo selecionado (IVD [DIV] ou UTL [Utilitário]) ou do estado da placa.

5.17.1. Modo DIV

No modo DIV, as seguintes opções podem ser selecionadas com base nos diferentes estados da placa descritos abaixo:

Estado Drafted (Rascunho):

- Edit (Editar)
- Export (Exportar)

Estado Defined (Definida):

- Edit (Editar)
- Reports (Relatórios)
- Export (Exportar)
- Archive (Arquivar)

Estado Loaded (Carregada), In queue (Na fila), Waiting (A aguardar) e Running (Em execução):

- Details (Detalhes)
- Reports (Relatórios)

Estado Pending Review (Revisão pendente):

- Details (Detalhes)
- Review (Rever)
- Reports (Relatórios)

Estado Plate Completed (Placa concluída)

- Details (Detalhes)
- Review (Rever)
- Reports (Relatórios)
- Archive (Arquivar)

Estado Failed (Com falha) ou Invalidated (Invalidada):

- Details (Detalhes)
- Review (Rever)
- Reports (Relatórios)
- Archive (Arquivar)

5.17.2. Modo Utilitário

No modo Utilitário, as seguintes opções podem ser selecionadas com base nos diferentes estados da placa descritos abaixo:

Estado Drafted (Rascunho):

- Edit (Editar)
- Export (Exportar)
- Delete (Eliminar)

Estado Defined (Definida):

- Edit (Editar)
- Export (Exportar)
- Delete (Eliminar)
- Archive (Arquivar)

Estado Loaded (Carregada), In queue (Na fila), Waiting (A aguardar) e Running (Em execução):

• Details (Detalhes)

Estado Plate Completed (Placa concluída)

- Details (Detalhes)
- Export (Exportar)
- Archive (Arquivar)
- Delete (Eliminar)
- Analyze (Analisar)

Estado Failed (Com falha) ou Invalidated (Invalidada):

- Details (Detalhes)
- Export (Exportar)
- Archive (Arquivar)
- Delete (Eliminar)
- Analyze (Analisar)

Nota: A opção Archive (Arquivar) placa só está disponível se tiver sido configurada uma localização de arquivo.

Inters Overview Time frame 01/01/2020 - 25/03/2024 Image: Control of the second s	From launch	ast 7 days This month Last year		Searc	:h for plate name a
Last updated 💌					
plate abcd	÷	plate xyz	:	plate-test-70	Details
3 minutes ago	admin	3 minutes ago	admin	21/03/2024	Analyze Reports
Drafted		Drafted		Plate completed	Export
24 O BYTES Ø VPF		(24) (0 BYTES) (VPF		24 III) (1.25 GB) (Ø VPF)	Archive Delete

Os utilizadores podem alternar entre a "vista de mosaicos" e a "vista de lista" clicando nos ícones no canto superior direito.



O ícone de data ou de calendário por cima do mosaico da placa permite aos utilizadores filtrar ou encontrar execuções relativas a uma data específica.

Timeframe				
01/01/2020 - 01/01/2023	From launch	Last 7 days	This month	Last year

Os utilizadores também podem ordenar as placas por vários outros critérios, clicando no menu pendente "Sort by" (Ordenar por). Isto permite aos utilizadores ordenar as placas por última atualização, nome da placa ou estado da placa.

01/0	1/2020 - 01/01	/202
Sort by:	Last updated	•

Nota: Não é possível importar placas de outras versões do conjunto de aplicações de software para o Software Suite.

Os utilizadores podem pesquisar placas por nome e código de barras da placa digitando na barra de pesquisa **Search for plates** (Procurar placas).



5.18. Carregamento do fator de precisão de volume (VPF)

O fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) oferece um recurso único para garantir a precisão dos resultados de concentração obtidos a partir de uma execução de dPCR no QIAcuityDx. Em geral, as nanoplacas contêm partições de tamanhos fixos que permitem uma forma muito precisa de cálculo da concentração da amostra. A potencial variação de tamanhos das partições em lotes de nanoplacas, causada por diferentes estampadores (forma de moldagem das microestruturas), pode ser resolvida aplicando o fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) específico do estampador. O fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) específico a um poço dentro de uma nanoplaca e, por conseguinte, aumenta ainda mais a precisão do cálculo da concentração em cada poço. A forma de moldagem da microestrutura é definida pelos primeiros 2 dígitos do código de barras da placa.

Nota: Vários lotes de placas podem ter origem numa forma de moldagem da microestrutura.

Novos conjuntos de fatores de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) serão publicados durante a produção dos lotes de nanoplacas e poderão ser transferidos no site da QIAGEN.

O novo fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) tem de ser carregado no Software Suite.

O Software Suite aplica o fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) carregado à placa para calcular as variações de volume das partições ao determinar a concentração. O ficheiro é necessário para otimizar os volumes das partições das nanoplacas para obter resultados.

Ao definir uma placa, o QIAcuityDx Software Suite verifica a presença de um fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) válido para a nanoplaca pretendida. Para nanoplacas sem um fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) válido codificado pela nanoplaca, o ícone VPF é apresentado com um círculo vermelho.

É apresentada uma mensagem de aviso incorporada a todos os utilizadores para carregarem ficheiros de fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) se alguma das placas criadas não tiver um ficheiro VPF.

in by Last updated *						
						88 8
VPF required The volume of some nanoplates has not yet be	een optimized. Volume Precision Factor is required	to obtain results. Upload VPF	file or contact your local administrator fo	r assistance.	AD VPF	
plate abcd	plate xyz	0 1	plote-test-70	0 :	test plate	
uecondi ago	admin seconds ago	admin	21/03/2024	admin	13/03/2024	odh
Drated	Drafed		 Plate completed 		Drafied	
24 🔟 (0 8785) 📵 WPP	(24 III) (0 EVTES) (VIE		(24 (II) (1.25 GB) (O VPP)		(24 (E) (0 BYTES)	

A mensagem de pop-up de aviso "Volume Precision Factor (VPF) required. Upload VPF file to provide latest VPF." (Fator de precisão de volume [Volume Precision Factor, VPF] necessário. Carregue um ficheiro VPF para fornecer o fator de precisão de volume [Volume Precision Factor, VPF] mais recente.) é apresentada a cada utilizador se alguma das placas criadas não tiver um ficheiro VPF.

0	Volume Precision Factor (VPF) required. Upload VPF file to provide latest VPF.
PRO-21-2327-1-TEC-004-00	18-R01-10Nov 🥵 🚦
12/05/2021	George Washington
 Drafted 24 () (9 VPF) (512.34MB) 	

As nanoplacas que têm um código de barras que codifica um ficheiro VPF válido e carregado não apresentam um aviso no ícone VPF.

D234jan24199986660342nano	:
2 hours ago	admin
Defined	
24 🗐 0 BYTES 🥥 VPF	

O Software Suite avisa o utilizador da necessidade de adicionar o fator de precisão de volume (Volume Precision Factor, VPF) em tempo real ao criar ou editar uma placa, sem necessidade de a guardar.

UTL	QIAGEN	Plates	Templates	Archive	8	🔏 Tools	🔕 Cor	figuration 👻	Ĝ gwashington ▼
New	v plate								TEMPLATES 👻
 G G d G Re Re Se Se FI 	eneral do	ta neters ixes Controls	Currier Control Contro	VPF required This nancelote requires a Volume Precision Factor to be applied. Upload VPF file or contany your local administrator for assistance. 'y Channel 1.1 vx 1.3 12/05/2022 GW beracht * 456789702345678901234556 to be a straight for this berack. You can see this plate, but you can't pocess it with VPF is uploaded. Type * opolate 24-wells (26K) value - ge Washington X		UPLOAD	VPF]	
×	CANCEL)	Cueso	laou -					NEXT -

Carregar ficheiro VPF a partir da visão geral das placas

Os utilizadores com a permissão Upload VPF (Carregar VPF) podem carregar ficheiros VPF a partir do separador **Plates Overview** (Visão geral das placas) clicando na ligação **UPLOAD VPF** (Carregar VPF) na mensagem de aviso incorporada.

UTL Plates Templates Ar	chive					🗐 🗶 Tools 🔘 Config	uration • 🔒 admin •
Plates Overview				Search fo	r plate name or barcoo		TE + NEW PLATE
01/01/2020 - 25/03/2024	From lounch	ast 7 days This month Last year					
Sort by Last updated 💌							88 8
VPF required The volume of some nanoplates h	nas not yet been optimizi	ad. Volume Precision Factor is required to o	stain results. Upload VPF	file or contact your local administrator for	UPLOA assistance.	D VPF	
plate abcd	9:	plate xyz	9:	plate-test-70	9:	test plate	i
seconds ago	odmin	seconds ago	admin	21/03/2024	admin	13/03/2024	odmin
Drofied		Drofied		Plate completed		Drofied	
24 III (0 BYTES) (9 VIII)		24 🖹 0 BYTES 🕚 VPP		24 🗐 (125 08) 🔍 🖤 🕅		24 III) (0 BYTES)	

É apresentada a janela de pop-up "Upload VPF" (Carregar VPF). A janela de pop-up "Upload VPF" (Carregar VPF) contém as ligações e as instruções para obter os ficheiros VPF.

	QIAGEN Plates Archive	E	8	🔏 Tools		⊖ gwashington ▼
Plat	es overview	Upload VPF		×		+ NEW PLATE
O1 Sort b	effone /01/2020 - 01/01/2023 💼 (y: Last updated * Showing: 31 0-21-2327-1-TEC-004-008-801-10Ney	What's VPFF (1) Go to <u>http://resources.qiagen.com/qiacuity-vpf</u> Alternative directions (2) Download VPF file			1-TEC-004-008-R01-1	
12/	05/2021 Geo Run failed	Upload VPF.zip file here SELECT FUE or drag & drag it here			ed 9) (512.34MB)	George Washington
PR	D-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov 05/2021 Geo	De wanington KAYASYAVAI Deorge Washington	PLOAL	0 VPF	-1-TEC-004-008-R01-1	0Nov21-Q : George Washington

Se o formato do ficheiro não cumprir os requisitos, é apresentada uma mensagem de erro.

IVD QUAGEN Plates Archive	Upload VPF ×	
Plates overview	What's VPF 👻	+ NEW PLATE
1/01/2020 - 01/01/2023 ₪ (Go to <u>http://resources.giagen.com/giacuity-vpf</u> Alternative directions ▼ 	
Sort by: Last updated	② Download VPF file	888
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov	3 Upload VPF .zip file here	-1-TEC-004-008-R01-10Nov 🤡 🗄
12/05/2021 Geo	VPF file should have ".zip" extension.	George Washington
Run failed	Selected file	ed
24 🗐 🔮 VPF (512.34MB)	diacuity_suite_vpf_barcode_0603_24LV_EF199.zip	9F) (512.34MB)
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov		-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-Q
12/05/2021 Geo	CANCEL UPLOAD VPF	George Washington

Carregar ficheiro VPF a partir do configurador de placas

Os utilizadores com as permissões de "Read plate" (Ler placa) (no canal aplicável) e "Upload VPF" (Carregar VPF) podem carregar ficheiros VPF a partir do ecrã "Plate Configurator" (Configurador de placas), clicando na ligação **Upload VPF** (Carregar VPF) na mensagem de aviso.

UTL CAAGEN Plates	Templates Archive	🚔 gwashington 🕶
New plate		TEMPLATES +
 General data 	VPF required This nanoplate requires a Volume Precision Factor to be applied. Upload VPF file or contact UPLOAD VPF your local administrator for assistance.	
8 Reaction mixes	C ^{Augy+} Ulling Channel 1.1	
Samples & Controls Second Stress	ABC XY 1.3 12/05/2022 GW Plant barrole* 1234567899012345678901234556	
	VPF in required for this borcode. You can save this plate, but you can't process it with VPF is sploaded.	
	Description	
X CANCEL		NEXT -

lew plate								TEMPLATES -
General data	VPF re	quired	Former to a shad the streng fit.			VPE		
OdPCR Parameters	your la	inoplate requires a Volume Precisio ocal administrator for assistance.	i Factor to be applied. Upload VPF file o	or contact	OPLOAD	VPr	J	
Reaction mixes	Utility Cho	nnel 1.1		•				
	Plote nome *	3 12/05/2022 GW		_				
Samples & Controls	- Plote barcode	×						
Plate layout	VPF is required	99012345678901234556 For this barcade. You can save this plate, I	ut you can't process it until VPF is uploaded.					
	Plate type * - Nanoplate	24-wells (26K)		-				
	Ownership *	rhinston X						
	Ceoige in							
X CANCEL								NEXT
× CANCEL								NEXT
X CANCEL		Upload VPF				×		NEXT
X CANCEL		Upload VPF What's VPF? -				×		NEXT
X CANCEL		Upload VPF What's VPF? ~ (1) Go to http://resource	s.giagen.com/giacuity-vpf			×		NEXT
X CANCEL		Upload VPF What's VPF? ~ ① Go to http://resource Alternative directions	s_qiagen.com/qiacuity-vpf			×		NEXT
X CANCEL		Upload VPF What's VPF? ① Go to http://resource Alternative directions ~ ② Download VPF file	s.qiagen.com/qiacuity-vpf			×		NEXT
X CANCEL		Upload VPF What's VPFF + ① Go to <u>http://resource</u> Alternative directions - ② Download VPF file ③ Upload VPF .zip file h	s.qiagen.com/qiacuity-vpf ,			×		NEXT
X CANCEL		Upload VPF What's VPF? • ① Go to http://resource Alternative directions • ② Download VPF file ③ Upload VPF .zip file h	s.giagen.com/giacuity-vpf , sro			×		NEXT
X CANCEL		Upload VPF What's VPF? • () Go to http://resource Alternative directions • (2) Download VPF file (3) Upload VPF .zip file h	s.giogen.com/giacuity-vpf sre SELECT FILE or drag & drop i	t here		×		NEXT

É apresentada a janela de pop-up "Upload VPF" (Carregar VPF).

A mensagem de aviso de pop-up "This nanoplate requires a Volume Precision Factor to be applied. Upload VPF file or contact your local administrator for assistance." (Esta nanoplaca requer a aplicação de um fator de precisão de volume. Carregue um ficheiro VPF ou contacte o seu administrador local para obter assistência.) sem a ligação **Upload VPF** (Carregar VPF) é apresentada a utilizadores não autorizados a carregar ficheiros VPF sempre que uma placa não tenha um ficheiro VPF.

Verificação do tamanho e da validade do ficheiro VPF

O Software Suite realiza uma verificação do tamanho do ficheiro depois de um ficheiro ter sido carregado através do pop-up Upload VPF (Carregar VPF). Após o carregamento de um ficheiro, o Software Suite apresenta o tamanho e o nome do ficheiro. Ficheiros com mais de 1 MB não podem ser carregados e é apresentada uma mensagem de erro.

IVD	QIAGEN Plates Archive	Upload VPF ×	🔞 Configuration 👻 🔗 gwashington 👻
Plat	es overview	What's VPF8 💗	+ NEW PLATE
	efrome /01/2020 - 01/01/2023 () (Go to http://resources.giagen.com/giacuity-vpf Alternative directions	
Sort by	y: Last updated	② Download VPF file	
PR	D-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov 05/2021 Geo	Upload VPF .zip file here Too big file selected. Selected file size is: 444.5 MB. Maximum allowed size is: 1.00 MB.	-1-TEC-004-008-R01-10Nov 🥥 :
	Run failed	Selected file	ed
24	() VPF (512,34MB)	diacuity_suite_vpf_barcode_0603_24LV_EF199.zip	Y) (512.34MB)
PR	D-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov		-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-Q
12/	05/2021 Geo	CANCEL UPLOAD VPF	George Washington

Se o tamanho do ficheiro carregado for inferior a 1 MB, será realizada uma verificação de validade.

É apresentada uma mensagem de erro para ficheiros inválidos e o ficheiro VPF não será aplicado. Todas as notificações são apresentadas na parte superior central do ecrã.



É apresentado um pop-up de informação após o carregamento bem-sucedido de ficheiros corretos.



5.19. Realizar uma execução

5.19.1. Carregar a QIAcuityDx Nanoplate no instrumento



DO Danos no instrumento

O carregamento de uma nanoplaca sem um vedante superior provocará um erro ao fechar a gaveta. Coloque um vedante superior e volte a colocar a nanoplaca na gaveta.



O Risco de danos materiais

Os utilizadores devem deixar que a nanoplaca carregada atinja a temperatura ambiente antes de a carregar no instrumento QIAcuityDx, caso esta tenha sido armazenada sob refrigeração.



Danos no instrumento

O utilizador deve certificar-se de que a nanoplaca fica plana quando é colocada na gaveta do instrumento. Se não o fizer, pode ocorrer uma colisão.

1. Se o instrumento não estiver ligado, prima o botão do interruptor azul na parte frontal do instrumento.



 Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe no ecrã de início de sessão utilizando o teclado virtual do Control Software. 3. O estado de execução e as ranhuras de placas disponíveis são apresentados no ecrã.

QIAcuityDx	CSW 0.0.0.0				🤣 DISK	10/04/2023	© 01:23 PM ✓
QIAGEN	I RUNNING STATUS	メ TOOLS 袋	CONFIGURATION			♠ ALERTS	
Plate not lo	aded	03026632123456	210820000002	030288921002292912310	01018	Cycler calibration You cannot run ti	n plate
		3 steps	00:00:00	3 steps Loaded 	00:00:00	is to be used for purposes only.	calibration
	1	U	С	UC			
		DET	AILS	DETAILS			
		•	RUN	⊙ RUN			
	T TRAY			₽, EDIT RUN SCHED		• RUN ALL	STOP ALL

O botão **Network** (Rede) na parte superior com um visto verde de ou software Suite estão interligados.

Nota: Se o instrumento não estiver ligado ao Software Suite através de uma rede de laboratório ou de uma ligação direta por cabo, não será possível executar quaisquer placas no instrumento.

Nota: Antes de carregar uma placa no instrumento, a configuração da execução da placa deve ser concluída (estado "Defined" [Definida]) no Software Suite interligado. Se não for encontrada uma definição de placa que corresponda ao código de barras da placa carregada, é apresentado um erro.

Nota: A ID da amostra é um identificador crítico necessário para identificar cada teste, que pode ser utilizado pelo fabricante para investigar eventos comunicados, conforme exigido por lei. Por motivos de proteção de dados, é necessário que as ID de amostras sejam desidentificadas (pseudonimizadas) através da utilização de códigos alfanuméricos que não identifiquem uma pessoa e em relação aos quais não exista uma base razoável para crer que a informação possa ser utilizada para identificar uma pessoa.

- 4. Na parte inferior do ecrã, a descrição indica que todos os módulos estão "inativos". Isto indica que todos os módulos estão prontos a ser utilizados. Neste ponto, é possível carregar placas.
- 5. Prima o botão **EJECT TRAY** (Ejetar bandeja) na interface gráfica do utilizador (Graphical User Interface, GUI) ou prima o botão físico no próprio dispositivo para abrir a gaveta.



6. Retire a nanoplaca da bandeja utilizando a interface gráfica do utilizador (Graphical User Interface, GUI) ou o botão físico de libertação da bandeja. Coloque a nanoplaca numa das ranhuras livres (não assinaladas por uma luz LED) do instrumento, com o código de barras virado para o dispositivo.



- 7. Prima o botão **CLOSE TRAY** (Fechar bandeja) para fechar a gaveta quando a placa estiver no devido lugar. Se o botão não for premido, após o fim da contagem do temporizador, esta fecha-se automaticamente.
- 8. As luzes LED terão cores diferentes consoante o estado do instrumento:
 - Azul: para nanoplacas carregadas mas não iniciadas e durante a execução.
 - Vermelho: para uma execução com erro.
 - Verde: para uma execução concluída.

5.19.2. Editar a agenda de execuções

A agenda de execuções é a funcionalidade que fornece uma visão geral da ordem de execução das placas carregadas e permite ao utilizador modificá-la, movendo as placas para cima e para baixo na agenda, parando as placas atualmente em execução e/ou adicionando execuções de placas que ainda não foram iniciadas.



Está disponível uma visão geral da agenda de execuções atual com a ordem das placas e algumas informações básicas sobre cada placa (tais como tempo de conclusão estimado, tempo de estabilidade, nome ou localização, etc.).

QIAcuit	tyDx	CSW 0.0.0.0			品 CONNECTED	🤣 DISK	10/04/2023	() 11:00 AM	r
QIAGEN		III RUNNING STATUS	🔏 TOOLS	ស្លែ CONFIGURATION			ALERTS		
÷	R	un schedule							
1. SI	lot 2	0302889210022929123 ECT: 00:00:00 ①	31001015_kc Stability: 01:57:44	õ	Loaded			↓ ↑	
				NOT YET QUEUED					
s	lot 3	0302889210022929123 ECT: 00:00:00 ①	81001014_kc Stability: 01:55:26	Ō	Loaded		• A	DD TO QUEUE	
×	CANC	EL						SAVE	

Neste ecrã, o utilizador tem a possibilidade de manipular a ordem das placas agendadas, desde que as placas ainda não tenham sido processada num módulo. Clicando na secção delimitada pela margem preta na imagem acima, o utilizador pode ver os detalhes completos da placa.

O ecrã Run schedule (Agenda de execuções) tem 2 secções: uma para placas agendadas e outra para as não agendadas. Se não houver placas numa destas duas secções, essa secção não é apresentada.

A deslocação de uma placa "para cima na agenda" só é permitida se essa placa não estiver no topo ou ainda não tiver sido processada. A deslocação de uma placa "para baixo na agenda" é possível para qualquer placa que ainda não esteja a ser processada e que também ainda não esteja no fim da agenda.

As alterações só são processadas quando o utilizador clicar no botão **Save** (Guardar) e obter uma resposta de operação bem-sucedida. Por conseguinte, as operações de reordenação podem ser realizadas sem alterar efetivamente a agenda, desde que o botão **Save** (Guardar) não seja premido. Além disso, quaisquer modificações realizadas na agenda são atualizadas à medida que o CSW atualiza o progresso das placas atualmente agendadas. Os operadores devem estar cientes de que as placas concluídas são removidas da agenda e não serão tidas em consideração quando forem realizadas quaisquer outras alterações na agenda.

Ao abrir a gaveta enquanto estão em curso modificações na agenda, todas as alterações serão eliminadas e o utilizador será reencaminhado para a página Running Status (Estado de execução).

Em Utility Channel (Canal de utilitários), o utilizador verá a seguinte caixa de diálogo.



Estabilidade no sistema

A Nanoplate Onboard Stability (Estabilidade da nanoplaca no sistema) é a janela de tempo dentro da qual uma nanoplaca, uma vez carregada no instrumento, tem de ser processada. Note que o tempo decorrido entre a vedação da nanoplaca e o seu carregamento no instrumento não conta para a janela de tempo de estabilidade no sistema. O temporizador de estabilidade no sistema é acionado quando o código de barras da nanoplaca é lido com êxito (ou seja, carregado).

A estabilidade no sistema da nanoplaca pode ser vista como uma métrica dinâmica, uma vez que varia consoante o passo de processamento em que a placa se encontra. Existem 3 fases em que a estabilidade no sistema é temporizada.

- Pós-carregamento: a aguardar compressão de preparação (tempo de estabilidade de 2 horas)
- Pós-preparação: a aguardar termociclagem (tempo de estabilidade de 6 horas, em contagem decrescente)
- Pós-termociclagem: a aguardar aquisição de imagens (tempo de estabilidade de 24 horas, em contagem decrescente)
- Para cada uma destas fases, os tempos de estabilidade fornecidos são parametrizados (consulte a Secção 5.2 para obter mais detalhes) e fornecidos pelo plug-in de ensaios; por conseguinte, os tempos de estabilidade podem ser diferentes consoante o plug-in de ensaios. Para todas as outras fases, o tempo de estabilidade no sistema da nanoplaca não é contado em ordem decrescente, mas sim reiniciado. Nesses casos (ou seja, placa no módulo de preparação/compressão, placa no módulo do termociclador ou placa no módulo de aquisição de imagens).

5.19.3. Executar a QIAcuityDx Nanoplate

Quando a QIAcuityDx Nanoplate estiver colocada, o instrumento lê o código de barras da placa e as luzes LED da bandeja do instrumento acendem com uma luz azul.

Se o código de barras não corresponder a uma execução existente (ou seja, se o código de barras não tiver sido definido no Software Suite), será apresentado o seguinte ecrã de menu no Control Software:

Not matched barcode
The barcode does not match any plate in the Software Suite. You can either link the barcode to a saved plate, or you can use it to create a new plate.

Nota: Se o código de barras não tiver sido predefinido no Software Suite, a placa tem de ser removida do instrumento e o código de barras tem de ser digitalizado para o configurador de placas do Software Suite (consulte as Secções 5.15 5.16 e Criar uma nova placa no Modo Utilitário Criar uma nova placa no Modo DIV).

A execução pode então ser iniciada premindo o botão 🕑 **START** (Iniciar).



Quando a placa estiver a ser executada, aparecerá o seguinte ecrã:

Step 4/9	00:38:22 ()
Plate started	4
1	VD
	TAILS
DE	TAILS

Podem ser acrescentadas placas adicionais enquanto o instrumento estiver em execução. Se o braço do instrumento estiver ocupado, aguarde alguns segundos e volte a tentar carregar.

5.19.4. Verificar o estado da placa durante uma execução

A placa é processada no módulo de carregamento principal, e a mistura de reação de cada poço é dividida em reações individuais. Em seguida, é realizada uma PCR no termociclador. Um sinal de fluorescência positivo indica a presença de material de modelo adequado numa determinada partição, que é detetado durante a aquisição de imagens.

As imagens são enviadas para o Software Suite para processamento de aquisição de imagens.

O estado de execução do instrumento pode ser visualizado no instrumento ou no software instalado num computador.

No ecrã Running Status (Estado de execução) do instrumento, cada vista de ranhura pode apresentar uma placa em qualquer um dos seus diferentes estados possíveis (portanto, com diferentes ações disponíveis para cada caso):

• Loaded (Carregada)

plate 2	
5 steps	00:00:00
Loaded	
UC	
DETAILS	
🕞 RUN	

Cada placa no estado "Loaded" (Carregada) pode, como o nome sugere, ser executada. Se o utilizador ativar a execução da placa (clicando no respetivo botão), o estado da placa muda para "In progress" (Em curso) (caso a execução seja imediatamente iniciada) ou "In queue" (Na fila) (caso a execução tenha de aguardar até ser iniciada).

• In progress (Em curso)

plate 3	
Step 1/3	00:29:03 Ō
	UC
	DETAILS
	() STOP

Se estiver a decorrer a execução de uma placa, pode ser apresentado um dos seguintes estados:

- Plate started (Placa iniciada)
- Partitioning (A criar partições)
- · Partitioning completed (Criação de partições concluída)
- Waiting partitioning completed (A aguardar Criação de partições concluída)
- Imaging (A adquirir imagens)
- Imaging completed (Aquisição de imagem concluída)
- Waiting imaging completed (A aguardar Aquisição de imagem concluída)
- Cycling (Em ciclagem)
- Cycling completed (Ciclagem concluída)
- Waiting cycling completed (A aguardar Ciclagem concluída)

Quando pelo menos 1 placa está em execução, todos os separadores da página são desativados. É possível interromper a execução de uma placa enquanto está em curso.

Ao clicar no botão **Stop** (Parar), o utilizador tem então de confirmar essa ação através de uma caixa de diálogo de confirmação.

	D
Stop	the run?
If you stop the run now, you Are you sure you want to sto	will lose all samples. p the run?

Quando a execução de uma placa é interrompida, a placa é transportada de volta para a bandeja (para a sua ranhura original) e, enquanto isso acontece, é apresentada uma sobreposição azul sobre o respetivo mosaico.



Quando a placa voltar à sua ranhura original, a sobreposição desaparece. A partir desse momento, a placa é invalidada (não será possível voltar a executá-la) e é apresentado um título de erro.

Plate Test	0
Char 1/0	
Step 1/3	Invalid
 Kun stopped 	
DETAILS	

• In queue (Na fila)

plate 2	
5 steps	00:47:46
In queue	
DETAILS	
STOP	

Quando uma placa está "In queue" (Na fila), a execução pode ser interrompida. Em caso disso, a placa muda imediatamente o seu estado para "Loaded" (Carregada). Neste caso, uma vez que não foi iniciada qualquer execução, a placa pode ainda ser executada.

• Completed (Concluída)

test k1	9
Run completed	
	_
DETAILS	

Este mosaico é apresentado quando a execução de uma placa é concluída com êxito.

• Error (Erro)



Estes mosaicos são apresentados quando a execução de uma placa falhou ou quando existe outro erro que está a afetar o estado do mosaico da placa (por ex., Error 711 – Software Suite Connectivity Issues [Erro 711 - Problemas de conectividade com o Software Suite]).

• Plate not loaded (Placa não carregada)



Este mosaico é apresentado quando a ranhura da bandeja não tem qualquer placa carregada.

• Calibration plate (Placa de calibração)

Cycler calibration plate
You cannot run this plate, because

rou ournot run thio plate, beoudoe
this plate is used for calibration
purposes.

Este mosaico é apresentado quando a ranhura da bandeja tem uma placa de calibração carregada.

• Not matched barcode (Código de barras não correspondente)



Este mosaico é apresentado quando não existe correspondência do código de barras (tendo em conta os dados do material de laboratório obtidos a partir do Software Suite) da placa carregada.

Detalhes da placa

Esta funcionalidade fornece detalhes adicionais sobre uma determinada placa se o utilizador necessitar de mais informações do que as apresentadas na página "Running status" (Estado de execução).

É possível aceder aos detalhes da placa clicando no botão **Details** (Detalhes) de uma determinada placa.

• A execução da placa está pendente

Plate details		×
Loaded	Plate name	Est. run duration
Run Steps	03026632123456250203000555	00:00:00
 Partitioning 	Assay	Stability time
2 Cycling	uc-0.4.0.0	Time left to start Partitioning 01:41:11
	Plate barcode	
O maging	03026632123456250203000555	Plate type 96 UC
	Loaded	
	Owner(s)	
	admin	
CANCEL		

• A execução da placa está em curso

Plate details		×
 Plate started Run Steps 	Plate name 03026632123456250820000044	Est. completion time 01:03:41
 Partitioning Cycling Simaging 	Assay uc-0.4.0.0 Plate barcode 03026632123456250820000044 Loaded 09/22 07:38 AM by DPCRService	Stability time Time left to start Partitioning 01:42:18 Plate type 96 UC
CANCEL	Owner(s) admin	

• A placa está na fila

Plate details		×
 In queue 	Plate name	Est. run duration
Run Steps		
1 Partitioning	Assay	Stability time
2 Cycling	uc-0.4.0.0	Time left to start Partitioning 01:41:11 ()
3 Imaging	Plate barcode 03026632123456250203000555	Plate type
	Loaded	
	Owner(s)	
	admin	
CANCEL		

• A execução da placa está concluída

Diata not loaded	Ovalar aalibratic	an alata	
Plate details			×
 Instrument processing completed 	Plate name 03026632123456250820000033	Completion time 00:59:41	
Run Steps Partitioning Occurrent Cycling Imaging	Assay uc-0.4.0.0 Plate barcode 03026632123456250820000033	Plate type IIII 96 UC	
	Loaded - Owner(s) admin		
CANCEL			

5.19.5. Verificar se as imagens têm boa qualidade ou se estão demasiado saturadas (apenas disponível no modo Utilitário)

No Software Suite, as placas são apresentadas por ordem de execução, as execuções atuais são apresentadas na parte superior do ecrã, enquanto as execuções concluídas são apresentadas abaixo por ordem de data.

Para análise, clique na placa e selecione **Analyze** (Analisar) na barra de menu pendente.

O sinal de fluorescência no canal de referência é medido para determinar o número de partições válidas num poço. As diferenças nas intensidades de sinal entre partições são normalizadas e os sinais de fluorescência nos canais alvo são corrigidos em conformidade.

Se o sinal de fluorescência estiver saturado em demasiadas partições de um poço num canal alvo, será apresentada uma mensagem de aviso ao utilizador. Os sinais saturados reduzem a relação sinal-ruído e podem levar a resultados de análise inadequados, por exemplo, o algoritmo de correção de diafonia pode ser afetado. A recomendação é voltar a adquirir imagens da placa com menos 30% de tempo de exposição no respetivo canal.

Plates Overview			
Time frame 01/01/2020 - 25/03/2024	From launch	Last 7 days	This mon
Sort by Last updated *			
plate-test-70	Details		
plate-test-70	Details Analyze	-	
plate-test-70 21/03/2024	Details Analyze Reports		
plote-test-70 21/03/2024 Plate completed	Details Analyze Reports Export	-	
plote-test-70 21/03/2024 Plote completed (24 E) (25.08) (24 E)	Details Analyze Reports Export Archive		

Nota: Se o sinal dos canais estiver saturado, estes serão realçados a amarelo. Recomenda-se, por isso, voltar a adquirir imagens da placa com um tempo de exposição 30% inferior.

Processing completed Analysis type Absolute Quantification	🛅 DETAILS 📑 AN.	ALYSIS MORE -
Analysis type Absolute Quantification		
Saturation reached		
The signal channel(s) reached the saturation. The results in some wells may be incorrect. You can	check affected wells in List. Try re-imaging this plate with reduced e	exposure time and gain to
fix this issue.		
Select all 😥 Deselect 🚯 Group as hyperwell	Analyze per	>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Target Channel	
	Select targets	
	0 selected 🗸	
	0 selected	

Adicionar passos de aquisição de imagens após a conclusão da experiência (novas aquisições de imagens)

Após a conclusão de uma experiência, quando a placa atinge o estado Plate Complete (Placa concluída), é permitido acrescentar passos adicionais de aquisição de imagens.

Para tal, existe o ícone + junto ao ecrã do passo dPCR Parameters (Parâmetros de dPCR). É permitido um máximo de 7 passos, incluindo os passos existentes.

UTL Plates Ar	chive	🛢 🎉 Tools 🔞 Configuration 🔻 🎧 gwashington 🔻
KO-12/05/21-1 Failed		MORE -
🧭 General data	← Partificening profile ↓ QIAGEN Standard Partitioning Profile ▼	
 2 dPCR Parameters 3 Reaction mixes 	Plate failed One or more steps couldn't be completed. X Error code: 311	
 Ø Samples & Controls G Plate layout	Cycling profile	
	START (ROOM TEMPERATURE)	
	1x (3 41.30 °C (5 01:30	
	1x ⑧ 41.30 °C ♂ 01:30	
← BACK		NEXT -

Depois de acrescentar os passos adicionais de aquisição de imagens pretendidos, clique em **Save** (Guardar). O estado da placa permanecerá como "Completed" (Concluída).

A placa está agora pronta a ser executada no instrumento para os passos adicionais de aquisição de imagens.

Depois de o instrumento ter realizado os passos adicionais de aquisição de imagens, não é permitido acrescentar mais passos adicionais.

5.19.6. Análise da execução

Quando uma execução tiver terminado, procure a placa que pretende analisar na página Plates Overview (Visão geral das placas) do ambiente Plates (Placas). Apenas as placas com o estado "Run Failed" (Falha na execução), "Run Stopped" (Execução interrompida), "Run Loaded" (Execução carregada) e "Run Completed" (Execução concluída) podem ser analisadas selecionando a opção Analyze (Analisar). As placas listadas como "Drafted" (Rascunho), "Defined" (Definida) e "Running" (Em execução) não têm esta opção no menu de contexto.

PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-	Analyze
12/05/2021	Duplicate
	Export
 Plate completed 	Archive
24 III) (O VPF) (512.34MB)	

Também é possível aceder ao ambiente Plate Analysis (Análise da placa) a partir da placa, entrando na placa e clicando no botão **Analysis** (Análise). É apresentada uma página de carregamento com o logótipo QIAGEN.

KO-12/05/21-1 Plate completed		E DETAILS	I ANALYSIS	MORE -
Analysis type Absolute Quantification				
	QIAGEN			
	QIAGEN			

O Software Assay Plugin permite ao utilizador analisar placas que tenham sido processadas pelo instrumento. Estão disponíveis os seguintes tipos de análise:

- Absolute Quantification (Quantificação absoluta)
- Mutation Detection (Deteção de mutações)
- Genome Editing (Edição de genomas)
- Copy Number Variation (Variação do número de cópias)
- Gene Expression (Expressão de genes)

UTL Plates Templates Archive	🛢 💥 Tools 🔞 Configuration 🕶 🖧 gwashington 🕶
KO-12/05/21-1 P flate completed Absolute Quantification • MALYSIS SOURCE	🖽 DETAILS 🔯 ANALYSIS MORE 🗸
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A 10 10 10 10 10 10 10 11 12 b 10 10 10 10 10 10 10 11 12 b 10 10 10 10 10 10 10 11 12 b 10 10 10 10 10 10 10 11 12 c 10 10 10 10 10 10 10 11 12 c 10 10 10 10 10 10 10 11 12 c 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 c 10	Analyza par X Target Chonnel Select targets • SHOW RESULTS
Select wells to generate analys	is data.
Somple to Insight © QIAGEN 2013-23. All rights reserved.	QIAcuityDx Software Suite 1.0.0.0

O esquema da placa contém identificadores de poços em linhas e colunas (por exemplo, A1, B2, etc.) que representam a posição do poço no esquema da placa, dependendo do tipo de placa (24 ou 96 poços).

O esquema da placa diferencia os poços disponíveis entre poços cheios e vazios.

A cor dos poços depende da cor da mistura de reação que lhes foi atribuída.

As diferentes etiquetas dos poços identificam as amostras (com a sua ID) e indicam se se trata de um controlo ou de um controlo sem modelo (no template control, NTC).

É possível selecionar vários poços de uma só vez, clicando neles individualmente ou clicando num deles e arrastando o cursor sobre todos os poços pretendidos.

É possível selecionar todos os poços clicando em **Select all** (Selecionar tudo).

Pode anular a seleção dos poços selecionados clicando neles.

Os utilizadores autorizados podem analisar os poços da placa processados pelo instrumento, selecionando o tipo de análise.

Controlo da qualidade das imagens

O sinal de fluorescência no canal de referência é medido para determinar o número de partições válidas num poço. As diferenças nas intensidades de sinal entre partições são normalizadas e os sinais de fluorescência nos canais alvo são corrigidos em conformidade.

Nota: A gama ideal de unidades de fluorescência relativa (relative fluorescence unit, RFU) dos positivos é de 80–120 para evitar a saturação e permitir o funcionamento adequado dos algoritmos de análise de imagens.

Se tiver sido realizado mais do que 1 passo de aquisição de imagens, o passo de aquisição de imagens em que ocorreu a saturação é assinalado a amarelo e uma mensagem de aviso é apresentada ao passar o cursor sobre o ícone da câmara.

UTL Plates Templates Archive	😝 💥 Tools 🔞 Configuration 🕶 🔓 gwashington 🕶
KO-12/05/21-1 Plate completed Analysis type Absolute Quantification Calculate Quantification Cal	I DETAILS I ANALYSIS MORE +
Saturation reached The signal channel(s) reached the saturation in one or more imaging steps. The results in some wells may be incorrect. You can check affected wells in List. Try re-imaging this plate with reduced exposure time and gain to fix this issue.	One or more channels have
	Select imaging step X
	Green (500ms / 6) Red (500ms / 6)
	Yellow (500ms / 6) Crimson (500ms / 6) Orange (500ms / 6)
	Analyze per

Sempre que o sinal de fluorescência estiver saturado em demasiadas partições de um poço num canal alvo (verde, amarelo, laranja, vermelho e carmesim), é apresentada uma mensagem de aviso ao utilizador e todos os sinais saturados são assinalados na visão geral dos resultados.

		• (@ ANALYSI	SOURCE							
Satur The si wells reduc	ration reached ignal channel(s) re may be incorrect. ced exposure time o	ached the sature You can check c and gain to fix t	ation in one or mon Affected wells in Lis his issue.	e imaging steps. The results in sor t. Try re-imaging this plate with	me						
ist	Signalmap	Heatmap	Histogram	1D Scatterplot 2D S	Scatterpl	ot	Concentration diagram	Star	ndard curve	3	
ults - li	st										Export
Well	Name / ID	Reaction	mix	Target Name IC	Control type	Co	copies/µL (9	Valid	Partitions Positive	Negative	Treshold
A1	08 1234567890	•	Reaction Mix 1	Target A		POS	Channel have reached the	3.3%	7646 2	2871 5342	Variable
A2	08 1234567890	•	Reaction Mix 1	Target B	-	POS	Results may be incorrect.	3.3%	7646 2	2871 5342	Variable
	08 1234567890		Reaction Mix 1	Lorem ipsum target	t -	POS	A 1220.1	3.3%	7646 2	2871 5342	Variable
A3							1000.1	0.00/	77.17		

Invalidação de imagens de poços (Erro)

Em raras ocasiões, a qualidade da imagem é demasiado fraca e a imagem não pode ser utilizada para análise posterior. É apresentada uma mensagem aos utilizadores informando-os de que alguns poços foram invalidados. Os poços invalidados ficam a cinzento no esquema da placa e não podem ser utilizados para análise. A mensagem também é apresentada quando nem todos os poços foram utilizados na execução da placa.

Se tiver sido realizado mais do que 1 passo de aquisição de imagens, o passo de aquisição de imagens onde ocorreu a baixa qualidade do sinal é assinalado a vermelho e uma mensagem é apresentada ao passar o cursor sobre o ícone da câmara.

As razões para a invalidação de uma imagem são as seguintes:

- Sinal de fluorescência insuficiente, por exemplo, quando a nanoplaca é sujeita a nova aquisição de imagens após um longo período de armazenamento.
- A vibração durante o processo de aquisição de imagens resulta em imagens desfocadas. Se a imagem do canal de referência for afetada, o número de partições válidas não pode ser determinado e todo o poço é invalidado para análise. Se um canal alvo for afetado, apenas a imagem do respetivo canal é invalidada para análise.
- O enchimento incompleto de um poço pode levar a um número insuficiente de partições válidas no canal de referência necessárias para a análise. Neste caso, todo o poço é invalidado.

Medidas de correção de imagens

Para garantir uma análise adequada baseada em partições válidas, os artefactos que possam influenciar a análise dos resultados são removidos das imagens. As correções são realizadas automaticamente pelo Software Suite e não requerem qualquer ação por parte do utilizador. As partições que são afetadas por artefactos são escurecidas e invalidadas para análise posterior. Os artefactos podem ser:

- Poeiras e outras partículas
- Áreas de baixa amplificação
- Áreas de mau enchimento

Poeiras e outras partículas

Poeiras e outras partículas, como cabelos ou fios, são detetados pelo Software Suite e removidos das imagens. Esta figura mostra um exemplo de um poço antes e depois da correção de poeiras/outras partículas.



Figura 12. Imagem não processada de um poço mostrando partículas de poeira (assinaladas com círculos vermelhos).



Figura 13. Mapa de sinais da imagem corrigida quanto a poeiras.

Se as imagens continuarem a apresentar partículas de poeiras ou outras partículas após a correção, recomenda-se descarregar a placa, limpá-la com um pano que não largue pelos e repetir a aquisição de imagens da placa.

Nota: O Software Suite adquire sempre imagens de todos os canais, mesmo que não sejam utilizados pelo ensaio, de modo a melhorar a deteção de poeiras
Áreas de baixa amplificação

O sinal de fluorescência num canal alvo pode por vezes ser menos acentuado ou indetetável em certas áreas de um poço, enquanto o sinal no canal de referência não é afetado. Se não tiver ocorrido uma amplificação igual no poço, a área de baixa amplificação não satisfaz os requisitos da distribuição de Poisson. Por conseguinte, as partições nessas áreas são escurecidas na imagem e não são incluídas na análise.



Figura 14. Mapa de sinais de uma imagem com áreas de baixa amplificação escurecidas.

Áreas de mau enchimento

Uma pipetagem ou vedação incorreta pode levar a que áreas do poço não sejam enchidas com mistura de reação. Essas áreas afetam o canal de referência, bem como os canais alvo, e reduzem o número de partições válidas. Consulte a Secção 5.7 Configuração da reação para obter instruções sobre como pipetar e vedar corretamente as nanoplacas.



Figura 15. Mapa de sinais de uma imagem com áreas de mau enchimento.

Algoritmo de correção de diafonia

O instrumento QIAcuityDx deteta 5 canais de fluorescência. Para compensar a sobreposição espectral entre os corantes fluorescentes, é implementado um algoritmo de correção de diafonia no Software Suite. Esta correção é feita automaticamente pelo software e não requer qualquer ação por parte do utilizador. Os sinais que alastrarem são removidos das imagens e não são considerados na análise dos resultados. A correção de diafonia corrige um valor absoluto com base no nível de unidades de fluorescência relativa (relative fluorescence unit, RFU) do canal vizinho.

Nota: Se for observada uma compensação insuficiente ou uma compensação excessiva (por ex., como bandas negativas duplas), verifique se os níveis de unidades de fluorescência relativa (relative fluorescence unit, RFU) dos sinais positivos nos canais vizinhos estão saturados ou muito intensos. A redução do nível de unidades de fluorescência relativa (relative fluorescence unit, RFU) de sinais positivos pode reduzir a ocorrência de compensação insuficiente ou compensação excessiva.

Opções gerais de análise

Selecionar poços para análise:

- Para selecionar vários poços ao mesmo tempo, clique nos poços individuais ou clique em 1 poço e arraste o cursor até todos os poços estarem selecionados.
- Para selecionar todos os poços, clique em Select all (Selecionar tudo).
- Para remover um poço selecionado, clique no poço.
- Para remover todos os poços selecionados, clique em Unselect all (Desmarcar tudo).

ate completed		D	ETAILS	I ANALYSIS	E REPORTS	MORE
	Analysis type Absolute Quantification	• (ANALYSIS SOURCE				
Select all Image: Desider Image: Orouge a hypervell Image: Desider Image: Desider Image: Desider Image: Desider Image: Desider Image: Desider Image: Desider	Ungrup hyperwell 10 HTC C HTC <td< th=""><th>Select inciging step Select inciging step Green (500ms / 6) Vallow (500ms / 6) Analyze per Target Chonnel O selected SHOW RESULTS</th><th>05</th><th></th><th></th><th>3</th></td<>	Select inciging step Select inciging step Green (500ms / 6) Vallow (500ms / 6) Analyze per Target Chonnel O selected SHOW RESULTS	0 5			3
	Salaatuus	II. I				

Informações dos poços

Para visualizar mais informações sobre um poço individual, faça duplo clique no poço no esquema da placa. Aparece a caixa de diálogo Well Information (Informações do poço). Clique em **OK** (OK) para fechar a caixa de diálogo.

Lista de campos no modal Well Information (Informações do poço):

- Cabeçalho
 - Informações do poço <ID do poço>
- Subcabeçalho
 - Nome da mistura de reação
 - ID da amostra
 - Nome da amostra
- Tabela
 - Coluna 1: Número do alvo
 - Coluna 2: Nome do alvo
 - Coluna 3: Controlo interno (internal control. IC)
 - Coluna 4: Corante
 - Coluna 5: Canal

Agrupar e desagrupar hiperpoços

Para aumentar o volume de amostra analisado, pode agrupar vários poços e analisá-los como um único poço. Para definir um hiperpoço, selecione vários poços com a mesma mistura de reação e o mesmo nome de amostra. Em seguida, clique em "neighbor" (vizinho) no menu subjacente ou clique com o botão direito do rato e selecione **Group as hyperwell** (Agrupar como hiperpoço) no menu de contexto.

Para desagrupar o hiperpoço, selecione o hiperpoço e clique em **Ungroup hyperwell** (Desagrupar hiperpoço) no menu subjacente ou no menu de contexto.

Para a análise, os hiperpoços são tratados como um único poço, mas com um maior número de partições. Isto pode ser útil para a deteção de eventos raros se o volume de amostra a analisar exceder o volume que pode ser carregado num único poço. Os resultados de todos os poços agrupados num hiperpoço serão agregados e apresentados como um resultado de um único poço.



Múltiplos passos de aquisição de imagens

Se a placa tiver sido configurada com vários passos de aquisição de imagens, o utilizador pode selecionar um dos passos para ser utilizado na análise.

Importante: Ao alternar entre passos de aquisição de imagens, a aplicação solicitará que desagrupe os hiperpoços existentes. Todos os poços ligados como hiperpoços serão desagrupados em poços individuais ao alternar entre passos de aquisição de imagens.

Nota: Se um passo de aquisição de imagens falhar durante a execução ou se as imagens forem de baixa qualidade, é apresentada uma mensagem ao mover o cursor sobre o ícone da câmara para indicar que os resultados podem estar incorretos. Além disso, as mensagens de erro são indicadas com uma caixa vermelha à volta do ícone do passo de aquisição de imagens e os avisos com uma caixa amarela.

Nota: Se as imagens forem de boa qualidade, mas nem todos os poços tiverem sido enchidos, aparece o seguinte erro: Para alguns poços neste passo, as imagens são de baixa qualidade e não podemos obter o resultado para os mesmos. Esses poços não estão disponíveis para análise.



Opção de diagrama

Existem ferramentas relacionadas com os diagramas e gráficos que permitem ao utilizador ajustar a visualização e transferir o gráfico que pretende visualizar. Para aceder às ferramentas, aponte para um diagrama.

- Download plot (Transferir gráfico): Transfere o gráfico como um ficheiro PNG.
- Zoom in (Ampliar): Amplia o mapa de sinais. Para repor o zoom, faça duplo clique no mapa de sinais.
- Zoom out (Reduzir): Diminui o zoom do mapa de sinais. Para repor o zoom, faça duplo clique no mapa de sinais.

Controlos de deslize de intervalo

Se forem selecionados mais poços para a análise do que os que cabem num gráfico, alguns gráficos, como os diagramas de concentração ou os diagramas de pontos, oferecem a opção adicional de um controlo de deslize de intervalo. Esta ferramenta permite aos utilizadores visualizar os dados que não cabem no diagrama. Também é possível ajustar o intervalo de dados que são mostrados para ver mais informações ao mesmo tempo.



Figura 16. Exemplo de um controlo de deslize de intervalo por baixo de um gráfico.

A área realçada do controlo de deslize mostra a parte do gráfico que é atualmente apresentada. A parte cinzenta do controlo de deslize é uma pré-visualização do resto do gráfico. Para visualizar outra parte de um diagrama, clique na área realçada do controlo de deslize e arraste para a parte que pretende visualizar. Para ajustar o intervalo dos dados apresentados, clique numa das alças de deslocamento, no lado esquerdo ou direito da área realçada, e arraste até atingir o intervalo pretendido.

Quantificação absoluta

A análise Absolute Quantification (Quantificação absoluta) é a primeira opção no menu pendente Analysis (Análise). Depois de selecionar os poços a analisar, pode visualizar listas, mapas de sinais, mapas térmicos, histogramas, gráficos de dispersão 1D, gráficos de dispersão 2D e diagramas de concentração nesta opção.

Analisar por alvo

- 1. Clique nos poços aplicáveis no esquema da placa. A opção "Analyze per" (Analisar por) está desativada se não forem selecionados poços.
- Certifique-se de que existem misturas de reação disponíveis na placa; caso contrário, o botão Target (Alvo) é desativado.
- 3. Para analisar a placa por alvo, clique em Target (Alvo).
- 4. Selecione os alvos na lista Select targets (Selecionar alvos). É possível selecionar um ou mais alvos da lista. Para selecionar todos os alvos, clique em Select all (Selecionar tudo). Os alvos são ordenados por mistura de reação e, dentro de uma mistura de reação, são ordenados por canal (verde, amarelo, laranja, vermelho e carmesim).



5. Depois, o botão Show results (Mostrar resultados) estará disponível para ser clicado.



Depois de clicar no botão **Show results** (Mostrar resultados), o separador **List** (Lista) relativo a Absolute Quantification (Quantificação absoluta) contém uma tabela com uma visão geral dos poços analisados. As seguintes colunas estão disponíveis na tabela:

- Well (Poço) Por exemplo, A1, B2, etc.
- Name / ID (Nome/ID) Esta coluna apresenta o nome da amostra, do controlo sem modelo (no template control, NTC) ou do controlo com o respetivo ícone que identifica a amostra ou indica se a entrada é um controlo sem modelo (no template control, NTC) ou um controlo.
- Reaction mix (Mistura de reação) Esta coluna contém o ícone e o nome da mistura de reação.
- Target (Alvo) Esta coluna mostra os nomes dos alvos e a sua cor correspondente.
- Concentration (copies/µL) Concentração (cópias/µL) Esta coluna mostra a concentração atribuída a cada canal por poço.
- CI (95%) (IC [95%]) Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança a um nível de confiança de 95%.
- Partitions (Valid, Positive, Negative) (Partições [Válidas, Positivas, Negativas]) Esta coluna mostra o número de partições válidas, positivas e negativas por poço e canal.
- Threshold (Limiar) Esta coluna mostra o valor de limiar atual aplicado ao poço.

12 I C	/05/21-1						0	~				
Plate ce	ompleted						E	DETAILS		ANALY	515	MORE -
Analysis t Absolut	ype te Quantification	•	O ANALYSI	S SOURCE								
Sa The ca ga	t uration reached e signal channel(s) r n check affected we in to fix this issue.	eached the satur Ils in List. Try re-i	ation. The results in maging this plate w	this wells may be incorrect. You ith reduced exposure time and	,							
List	Signalmap	Heatmap	Histogram	1D Scatterplot 2D	Scatte	rplot	Concentration diagra	m				
sults -	list										🕒 Exp	ort to CSV
Well	Name / ID	Rea	ction mix	Target Name	IC	Control type	Concentration * copies/µL	CI (95%)	Valid	Partitions Positive	Negative	Treshold
A1	08 123456789	o 🌗	Reaction Mix 1	Target A	~	POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
A1	08 123456789	o 🌖	Reaction Mix 1	Target A		POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
A1	123456789	D 🔴	Reaction Mix 1	Lorem ipsum targe	et -	POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
				Dolor sit		POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
HW1	08 123456789	D 🚺	Reaction Mix 1	Target A	-	POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
HW1	08 123456789	o 🚺	Reaction Mix 1	Target A		POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
A1	08 123456789	o 🌖	Reaction Mix 1	Target B		POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
A1	08 123456789	o 🦲	Reaction Mix 1	Target C		POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
				Lorem ipsum targe	et -	POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
			Densilian Min 1	Target C		POS	1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variable
A1	08 123456789	0 🛑	Reaction Mix 1									

Analisar por canal

- 1. Clique nos poços aplicáveis no esquema da placa. A opção "Analyze per" (Analisar por) está desativada se não forem selecionados poços.
- 2. Para analisar a placa por canal, clique em Channel (Canal).
- 3. Marque as caixas da cor do canal correspondente para selecionar os canais relevantes. Se não forem adquiridas imagens para um canal, o canal fica desativado.

4. Depois, o botão Show results (Mostrar resultados) estará disponível para ser clicado.

I DETAILS ANALYSIS MORE
Select imaging step X I
Green Kea Grimson Orange
SHOW RESULTS

Depois de clicar no botão **Show results** (Mostrar resultados), o separador **List** (Lista) relativo a Absolute Quantification (Quantificação absoluta) contém uma tabela com uma visão geral dos poços analisados. As seguintes colunas estão disponíveis na tabela:

- Well (Poço) Por exemplo, A1, B2, etc.
- Name / ID (Nome/ID) Esta coluna apresenta o nome da amostra, do controlo sem modelo (no template control, NTC) ou do controlo com o respetivo ícone que identifica a amostra ou indica se a entrada é um controlo sem modelo (no template control, NTC) ou um controlo.
- Reaction mix (Mistura de reação) Esta coluna contém o ícone e o nome da mistura de reação.
- **Channel (Canal)** Dependendo das definições definidas ao selecionar uma fonte, esta coluna mostra os nomes dos canais e a cor correspondente.
- Concentration (copies/µL) Concentração (cópias/µL) Esta coluna mostra a concentração atribuída a cada canal por poço.
- Cl (95%) (IC [95%]) Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança a um nível de confiança de 95%.
- Partitions (Valid, Positive, Negative) (Partições [Válidas, Positivas, Negativas]) Esta coluna mostra o número de partições válidas, positivas e negativas por poço e canal.
- Threshold (Limiar) Esta coluna mostra o valor de limiar atual aplicado ao poço.

D-12/ Plate co Analysis ty	/05/21-1						DETAILS		NALYSIS	MORE
List	Signalmap H	eatmap Histogram	1D Scatterplot	2D Scatterp	lot Concentre	ation diagran	ı			
sults - I	list								€ €	kport to CSV
Well	Name / ID	Reaction mix	Channel Name	IC Control typ	Concentration pe copies,	n* Cl /μL (95%)	Valid	Partition Positiv	15 e Negative	Treshold
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Green	\checkmark	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
A1	3	*	Green	-	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
			Green	\checkmark	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Yellow	\checkmark	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
			Orange	\checkmark	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Green	\checkmark	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
			Yellow	-	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
A3	08 1234567890	Reaction Mix 1	Crimson		POS					
			🔴 Red	2	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Green	~	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
			Green	~	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Yellow	\checkmark	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
			🔴 Orange	\checkmark	POS	1220.1	3.3%	7646	2871 5342	Variable
۵3		Departing Min 1	• X-II-		200	1000 1	0.000			

QIAcuityDx Software Suite 1.0.0.0

Sample to Insight @ QIAGEN 2013-23. All rig

Exportar CSV para análise no modo Utilitário

Depois de ter selecionado os poços e canais de interesse e de estar pronto para exportar um CSV com os resultados da execução, no separador **List** (Lista), clique em **Export to CSV** (Exportar para CSV) no canto superior direito da tabela (consulte abaixo).

O-12/ More co	/05/	/21-1										DETAILS		ANALY	SIS	MORE
Absolut	e Qua	ntification	•	@ ANALYSI	SOUR	CE										
List	Sign	almop	Heatmap	Histogram	1D Se	catterplot	2D	Scatterp	lot	Concentratio	n diagran	ł.			_	_
lesults -	list													(🕒 Exp	iort to CS
Well	Nor	te / ID	Reaction	mix	Chan	nel	ic	Control typ	c	oncentration *	CI (95%)	Yuld	Partitie Pas	ons tve	Negative	Treshold
A1	08	1234567890		Repction Mix 1	•	Green		~	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variabi
A1						Green			POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variab
						Green		~	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variab
Al	08	1234567890		Repction Mix 1		Yellow		1	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variabl
						Orange		~	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variabi
A1	0	1234567890		Reaction Mix 1		Green		~	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variab
						Yellow		18	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variabl
A3	08	1234567890		Reaction Mix 1		Crimson			POS							
					٠	Red		2	PO5		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variabl
A1	00	1234567890		Repction Mix 1		Green		~	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variabi
						Green		~	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variabl
A1	08	1234567890		Repction Mix 1		Yellow		1	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variabl
					•	Orange		~	POS		1220.1	3.3%	7646	2871	5342	Variabi
		1214547900		Deputies Mix 1		Valley		1.5	005		1220.1	3.3%	7645	2871	5142	Mariahi

Existem 2 opções: Current results (Resultados atuais) e RFU values (Valores RFU).



Ao selecionar **Current results** (Resultados atuais), será transferida uma vista de lista dos resultados atuais por amostra para os poços selecionados como um ficheiro CSV.

Ao selecionar **RFU values** (Valores RFU), será transferida uma vista de lista dos valores RFU (versão compacta) por partições para poços selecionados como um ficheiro CSV.

Separador do mapa de sinais para quantificação absoluta

O **Signal map** (Mapa de sinais) fornece partições positivas para canais alvo e partições válidas para o canal de referência dos poços selecionados. Para cada canal incluído na seleção de alvo e canal, é criada 1 vista de mapa de sinais. As vistas de mapa de sinais são ordenadas por posição do canal na aquisição de imagens (verde, amarelo, laranja, vermelho e carmesim), separadas por uma linha horizontal.

Cada mapa de sinais representa o esquema da placa para um canal selecionado onde apenas são carregadas as imagens dos poços selecionados. Os restantes poços são apresentados como quadrados cinzentos. Quando a imagem de um poço não pode ser calculada pelo algoritmo, é mostrada uma imagem de marcador de posição. Ao passar o cursor sobre o poço, o utilizador é informado de que o mapa de sinais para este poço não pôde ser criado. O título de um mapa de sinais mostra o nome do canal e, se for selecionado mais de 1 poço, o número de poços selecionados também é mostrado. Quando o utilizador passa o cursor por cima de um poço, aparece uma dica de ferramenta que apresenta informações sobre o poço e o alvo associado (se definido). Ao passar o cursor sobre a imagem do poço, a imagem é realçada e o cursor muda para o ícone de zoom.



7 - STANDARD RUN	E DETAILS DETAILS	MORE -
Quantification T		
Signalmap Heatmap Histogram 1D Scatterplot 2D Scatterplot Concentration diagram		
Signalmap Show reference channel		
n (24 wells)		
w (24 wols)		

- Mapa de sinais de um canal alvo
- Ampliar
- Reduzir
- Transferir o mapa de sinais deste poço como imagem
- Fechar janela de zoom

A função de ampliar e reduzir também é possível utilizando a roda do rato. A ID do poço, o nome do canal e o alvo associado (se definido) são apresentados no canto superior esquerdo.

O Software Suite fornece uma vista de mapa de sinais para o canal de referência, que está oculto por predefinição. Para ver o mapa de sinais do canal de referência, clique em **Show reference channel** (Mostrar canal de referência). A funcionalidade da vista do mapa de sinais para o canal de referência é análoga às vistas de mapas de sinais dos canais alvo. As partições válidas no canal de referência são marcadas e realçadas com pontos azuis, enquanto as partições positivas dos canais alvo são marcadas e realçadas com pontos verdes.

Separador de mapa térmico para quantificação absoluta

O separador **Heatmap** (Mapa térmico) mostra a concentração dos alvos ou canais selecionados em cada poço. Os valores de todos os poços selecionados também são apresentados neste separador. Os valores dos poços desativados não são apresentados. É criada uma vista de mapa térmico para cada alvo ou canal selecionado. As vistas de mapa térmico são ordenadas por posição do canal na aquisição de imagens (verde, amarelo, laranja, vermelho e carmesim), separadas por uma linha horizontal.

Se o alvo ou canal apresentado num mapa térmico não for relevante para 1 ou mais poços, esses poços não têm um valor apresentado e a sua cor de fundo é cinzenta.

Se passar o rato por cima de um poço, verá mais informações detalhadas sobre esse poço.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

Existem 2 vistas de cada mapa térmico – a vista de concentração e a vista de partições (consulte as imagens seguintes). Para alternar entre as vistas, clique em **Concentration** (Concentração) ou **Partitions** (Partições).

Para mostrar os valores médios de concentração dos replicados na vista de concentração, clique em **Show mean values for replicates** (Mostrar valores médios de replicados). Os valores médios não são suportados na vista de partições. Por conseguinte, a caixa de verificação relacionada fica a cinzento na vista de partições e é apresentada ao utilizador uma mensagem com informações relevantes.

(O-12/	05/21-1									III DET	AILS C	ANALYSIS	E REPOR	rs More -
Analysis typ					SIE EOU	IRCE								Serves ince
Absolute	Guannication			ANALI	313 300									[6] Source midg
List	Signalmap	Heatm	ap	Histogram	1D	Scatterplot	20	Scatterpla	√t C	oncentrat	ion diagr	am		
esults - h	eatmap													
Target	A 🖲 Green	(20 wells)								Conce	ntration	Partitions		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
(123456.7 6.4%		CI (95%)		
								Well:		D10		1000		
								Name/II	D: 0123	4567890	-	800		
								Conc.: CI (95%	49):	6.6 cp/µl 5.70%		600		
									401.4	102454 7				
									5.7%	6.4%		400		
								Well:	(HW1) C	910 - G12		200		
								Name/II Conc.:): 0123 49	4567890 6.6 cp/µl		0		
								CI (95%)):	5.70%				
								1	23456.7	123456.7	123456.7			
									•					
										123456.7 6.4%				
Lorem	ipsum target	Green	(20 wel	lls, 1 hyperwe	ill)					Conce	ntration	Partitions		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pos		
									7858	23456	7858	Valid		
12								Well;		D10		positive		
								Negative	partitions:	1213 s: 6645				
								Valid part	itions:	7858	7858	50%		
								-	1213	123456	1213	positive		
									10	234.30	7858			
								Well: Positive pe	(HW1) G artitions:	10 - G12 1213				
								Negative	partitions	s: 6645		positive		
1								valia part	mons.	7030				
								-	23456	123456 23456	123456			
									494.4	172/54	49/ 4			REPORT (

Separador de histograma para quantificação absoluta

O **Histogram** (Histograma) apresenta gráficos que mostram os valores de fluorescência dos poços selecionados para o alvo ou canal selecionado. É criada uma vista de histograma para cada alvo ou canal selecionado. Os histogramas são ordenados por posição do canal na aquisição de imagens (verde, amarelo, laranja, vermelho e carmesim), separados por uma linha horizontal.

Cada histograma tem 2 eixos. O eixo x representa a intensidade de fluorescência relativa. O eixo y representa o número de partições com essa intensidade de fluorescência. Os valores no eixo y têm 2 escalas disponíveis – linear e logarítmica.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

A escala do eixo y pode ser modificada utilizando os botões localizados por cima de cada gráfico. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**.

O campo de limiar mostra o valor do limiar da intensidade de fluorescência que é utilizado para distinguir entre resultados positivos e negativos. Se apenas for selecionado um poço de origem, o valor do limiar é apresentado no campo do limiar e no gráfico como uma linha vermelha. Se forem definidos vários poços de origem e os seus valores de limiar calculados automaticamente forem diferentes, um valor de limiar não é inicialmente apresentado no histograma.

Canal de referência

O Software Suite também fornece um histograma para o canal de referência, que está oculto por predefinição. Para ver o histograma do canal de referência, clique em **Show reference channel** (Mostrar canal de referência). O título deste histograma indica que o histograma está relacionado com o canal de referência. O gráfico do canal de referência permite ao utilizador ver os limiares inferiores e superiores comuns que excluem partições com valores RFU demasiado baixos/ demasiado altos. Não é possível definir o limiar superior neste gráfico; consulte a secção "Gráfico de dispersão 1D ".



Gráfico de dispersão 1D

O separador **Absolute Quantification** (Quantificação absoluta) é o primeiro separador no ambiente Analysis (Análise). Depois de selecionar os poços a analisar, o utilizador pode visualizar a lista e o separador **1D Scatterplot** (Gráfico de dispersão 1D).

- O separador 1D Scatterplot (Gráfico de dispersão 1D) mostra uma vista de gráfico de dispersão 1D para cada alvo ou canal analisado. Se existir mais do que uma vista de gráfico de dispersão 1D, estas são separadas por uma linha horizontal.
- As vistas de gráfico de dispersão 1D são ordenadas por posição do canal na aquisição de imagens (verde, amarelo, laranja, vermelho e carmesim).
- O título de uma vista de gráfico de dispersão 1D apresenta o nome do canal relacionado, incluindo o indicador de cor do canal de pontos e, se definido, também apresenta o nome do alvo. Se for selecionado mais de 1 poço, o número de poços também é apresentado.
- Uma vista de gráfico de dispersão 1D tem 2 eixos. O eixo x representa as partições analisadas, enquanto o eixo y representa a intensidade de fluorescência relativa de cada partição.
- A vista de gráfico de dispersão 1D concatena os diagramas de cada poço, com um cabeçalho que indica a coordenada de cada poço na placa.
- Uma linha vermelha representa o valor limiar atual da intensidade de fluorescência (valor decimal) que é utilizado para distinguir entre partições positivas e negativas. Os valores de fluorescência abaixo do limiar são apresentados a cinzento e a azul quando acima do limiar.

Se o gráfico de dispersão 1D for analisado por alvo (a sequência ou molécula de ADN/ARN para a qual o número de cópias/µL é detetado), o utilizador verá a seguinte estrutura:



Se a análise for feita por canal, os dados são apresentados com base nos filtros de comprimento de onda utilizados durante a aquisição de imagens, e o utilizador verá um resultado como este:

0-	12/05/21-1			III DETAIL	S I ANALYSIS MORE -
Pla	te completed				
Abs	olute Quantification	ANALYSIS SOURCE			
List	Signalmap Heatmap	Histogram 1D Scatterpl	2D Scatterplot	Concentration diagram	
esul	ts - 1D Scatterplot	<	1 2 3 4 5	• •	Show reference chann
T	arget A 🔵 Green (20 wells)				
	A1				
			τ.,		
80			Same.		
60			**************************************		
40					
20					
0	9	2000		4000	80
			PARTITIONS		
axv	ralue for Y-axis [RFU] 200	C APPLY T	hreshold 37.6	RECALCULATE	
	<u></u>				
Te	reet B 👝 Velleur (1 unli)				Real Pres
10	iger b 🥌 fellow (1 weil)				- Rep
	A1				
80			1.		
			Same de		
60			14858 A.		
40			1. 1. 1. 1.		
20			- M. 1997 - 1997		
0	0	2000		4000	80
			PARTITIONS		
	(d)				
axv	alue for Y-axis [RFU] 200	CT APPLY T	hreshold 37.6	C RECALCULATE	

É importante mencionar que esta análise também pode ser efetuada em vários poços simultaneamente.



Os utilizadores podem identificar claramente os hiperpoços definidos no esquema da placa quando executam uma análise de gráfico de dispersão 1D.



Os utilizadores com permissões Edit Analysis Data (Editar dados de análise) podem alterar o valor máximo de RFU para os gráficos de dispersão quando executam uma análise de gráfico de dispersão 1D. O intervalo aceite para o valor máx. de RFU é 0–300.

Alterar o limiar

- Para alterar o limiar individualmente por poço, clique no cabeçalho apropriado do poço na vista de gráfico de dispersão 1D. Abre-se uma janela e pode alterar o limiar apontando para o gráfico, o que provoca o aparecimento de uma linha pontilhada.
- 2. Quando a linha pontilhada estiver no local adequado, clique no gráfico. A linha torna-se sólida e o valor do limiar é atualizado e apresentado no campo de limiar.
- Para alterar novamente o valor utilizando este método, clique na linha vermelha e arraste-a para o local adequado. Em alternativa, também pode editar diretamente o valor no campo Threshold (Limiar). Utilize o botão auto-threshold (Limiar automático) para definir o limiar para o valor calculado pelo algoritmo de análise.

Nota: O campo de limiar e o botão **auto-threshold** (Limiar automático) só se tornam visíveis se mover o cursor no intervalo do diagrama de poços.

4. Clique em **CLOSE & RECALCULATE** (Fechar e recalcular) para ativar a reanálise dos dados e para fechar a janela. Clique em **Cancel** (Cancelar) para fechar a janela sem quaisquer alterações.



Linha de limiar pontilhada ao arrastá-la sobre o gráfico:

W	ell	details			×
	Ta	rget B 🥚 Yellow			Report
		A1			A
RFU]	80		4.80		٢
NSITY [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		
TINE:	60		199	ß	
RESENC	40				
201			an a		
	0				
		0	2000 PARTITIONS	4000	8000
			Max value for Y-axis [RFU]	200	APPLY
				Threshold 37.6	0
			CAN	CEL CLOSE & REC	ALCULATE

Os utilizadores podem alterar o limiar de um único poço quando executam uma análise de gráfico de dispersão 1D.



Se clicar no título de um gráfico num gráfico de dispersão 1D com mais de 1 poço, abre-se a janela modal de detalhes do poço.

Result	ts - 1D Scatterplot			
nc	ame11 🌑 Green (1 well)			
	A1			
SITY [RFU]		he have been been been been been been been be	i an	ooning and the product of the second s
E INTEN				
SCENC				
FLUORE	1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	$\begin{split} & p^{(2)} \mathcal{K}_{q} V (q) e^{-i \phi_{q} (1 - \phi_{q})^{-1} (2 \phi_{q}$	ge maar waar waar dia amaa waar waar waar waar waar waar waa	n bern bige begin bigen bigen bern bern bern bigen bigen bigen bigen bern bern bern bern bern bern bern be
0		5000	10000	15000 PARTITIONS
Max vo	alue for Y-axis [RFU] 108.23		Threshold 5.283	(C) RECALCULATE

No modal, o limiar pode ser alterado alterando o valor no campo de limiar ou clicando no interior do gráfico e arrastando a linha vermelha.

Se for introduzido um valor superior a 300, é apresentado um erro de validação de entrada.



Se o valor tiver sido alterado, a janela modal pode ser fechada através do botão **CLOSE & RECALCULATE** (Fechar e recalcular). O valor pode ser reposto para o valor predefinido clicando no botão de limiar automático por baixo do campo de limiar, que também fecha a janela depois de repor o valor.

Canal de referência no gráfico de dispersão 1D

O gráfico de dispersão 1D do canal de referência é apresentado para cada poço selecionado sempre que executar uma análise de gráfico de dispersão 1D com a opção "Show reference channel" (Mostrar canal de referência) ativada. Quando desativada, o gráfico de dispersão 1D do canal de referência não é visível.



Os utilizadores com permissões Edit Analysis Data (Editar dados de análise) podem alterar os limiares inferior e superior dos canais de referência quando executam uma análise de gráfico de dispersão 1D.

Transferir análise de gráfico de dispersão 1D

É possível transferir gráficos de dispersão 1D ao executar uma análise de gráfico de dispersão 1D.



Avisos

No separador 1D Scatterplot (Gráfico de dispersão 1D), quando os resultados da análise já tiverem sido carregados no separador, para cada diagrama de poços com um sinalizador de saturação, o cabeçalho apresenta um ícone de aviso sempre que o sinal de fluorescência do canal for superior a 120 RFU. Quando o utilizador passa o cursor por cima do ícone de aviso, é apresentada uma dica de ferramenta: "Channel has reached the saturation for this well. Result may be incorrect." (O canal atingiu a saturação para este poço. O resultado pode ser incorreto.)

JTL	QIAGEN Plo	tes Template	s Archive						7 Tools	Of Configure	h d	ground of the
KO- Pla Anal Abs	12/05/21 ate completed lysis type solute Quantific	- 1 cation	• 💿	ANALYSIS SC	DURCE			E DETAILS		LYSIS 🔒	REPORTS	MORE -
▲	Saturation read The signal char wells may be in reduced expos	ched nnel(s) reached t ncorrect. You cat ure time and gai	the saturation in n check affected in to fix this issue	one or more im I wells in List. Try 2.	aging steps. The y re-imaging this	results in some plate with]					
List	Signalmo	ap Heatn	nap Histo	ogram 1	D Scatterplot	2D Scat	terplot Co	ncentration d	liagram			
List Resul	Signalme Its - 1D Scatte	ap Heatn erplot Green (20 wells	nap Histo	ogram 1	D Scatterplot	2D Scatt	terplot Co	ncentration o	liagram		Show n	eference channel
List Resul	Signalmo	ap Heatn erplot Green (20 wells	nap Histo	ogram 1	D Scatterplot	2D Scatt	terplot Co	ncentration d	liagram		Show n	ference channel
List Resul	Signalmo Its - 1D Scatte Target A G A1	ap Heatn erplot Green (20 wells	nap Histo	A1	D Scatterplot Channel have a saturation for th	2D Scatt reached the his well.	A1	A1	A1	A1	Show n	eference channel
List Resul	Signalma Its - 1D Scatte Target A • G A1	ap Heatn erplot Green (20 wells	A1	A1	D Scatterplot Channel have r saturation for th Results may be	2D Scatt reached the his well. incorrect.	A1	A1	A1	A1	A1	A1
List Resul T 80 60	Its - 1D Scatte	ap Heatn erplot areen (20 wells	A1	A1	Channel have saturation for th Results may be	2D Scatt reached the tis well. incorrect.	A1	A1	A1	A1	A1	A1
List Resul 0 0 0 40	Its - 1D Scatte	ap Heatr erplot areen (20 wells	A1	A1	Channel have a saturation for the Results may be	2D Scatt	A1	A1	A1	A1	A1	A1
List Result 80 60 40 Inst 20	Its - 1D Scatte	ap Heatr erplot A1	A1	A1	Channel have a saturation for the Results may be	2D Scatt	A1	A1	A1	Al	A1	A1

 O QlAcuityDx Software Assay Plugin apresenta uma janela modal sempre que a entrada de limiar tiver sido alterada, e os resultados não são recalculados antes de selecionar outro poço no esquema da placa, acedendo ao separador List (Lista) ou selecionando outro gráfico de dispersão da lista.

	A
	Threshold(s) changes not applied
Would	you like to recalculate results using new threshold
Would setting	you like to recalculate results using new threshold ?

Gráfico de dispersão 2D

Um utilizador autorizado com as permissões correspondentes pode transferir gráficos quando executa uma análise gráfico de dispersão 2D. As placas podem ser analisadas por alvo ou por canal.

Depois de o utilizador selecionar os alvos na lista Select Targets (Selecionar alvos) ou os canais na lista Select Channels (Selecionar canais) e clicar no botão **Show results** (Mostrar resultados), os resultados da análise devem ser atribuídos aos eixos x e y no separador **2D Scatterplot** (Gráfico de dispersão 2D).

UTL Plates Templates Archive		🖯 🎉 Tools 🧔 Configuratio	n ▼ 🤌 gwashington ▼
KO-12/05/21-1			PORTS MORE -
Plate completed Andusis type			
Absolute Quantification	ANALYSIS SOURCE		
List Signalmap Heatmap Hi	stogram 1D Scatterplot 2D Scatterplot	Concentration diagram	
Results - 2D Scatterplot			
X-axis	Y-axis		
X-axis channel	Y-axis channel		C Report
	Select channels to get analysis	data.	
Sample to Insight © GIAGEN 2013-23 All rights reserve TL Plates Templates Archive KO-12/05/21-1	d.	ن کې	AcuityDx Software Suite 1.0.0 하 호 유 gwashington 호
List Signalmap Heatmap Hi Results - 2D Scatterplot Xaxis Charle channel	Stogram 1D Scatterplot 2D Scatterplot	Concentration diagram	
Torget A Yellow Common threshold Image: Common threshold 118.53 Image: Common threshold 0-255 Image: Common threshold		C RECALCULATE	Add to report
be the second se			X Y Results • - - 112 960 • - + 16 672 • + - 16 672 • + + 12 972 Invalid on X 48 Invalid on Y 3 584
0 50	100 Channel: Yellow 🔵	150 200	

O botão Download (Transferir) fica visível no canto superior direito quando o utilizador passa o cursor sobre os gráficos.

Recalcular os limiares no gráfico de dispersão 2D

É possível recalcular o limiar no gráfico de dispersão 2D. Depois de o utilizador selecionar o alvo ou o canal nos eixos x e y, os resultados da análise são carregados no gráfico e apenas são apresentadas as partições válidas.



As linhas vermelhas (limiar comum) geram áreas de 4 quadrantes e as seguintes partições:

- + + partição n é positiva em ambos os canais X e Y (azul escuro).
- + partição n é positiva no canal X, mas negativa no canal Y (azul claro).
- - partição n é negativa em ambos os canais X e Y (cinzento).
- - + partição n é negativa no canal X, mas positiva no canal Y (amarelo).

Se apenas for selecionado um poço de origem, os limiares para os alvos ou canais em cada eixo são apresentados nos campos Common threshold (Limiar comum) e no gráfico como linhas vermelhas.

Se forem selecionados vários poços de origem e os seus valores de limiar calculados automaticamente forem diferentes, não é inicialmente apresentado um valor de limiar comum.

Uma notificação "Recalculate to get results" (Recalcular para obter resultados) é apresentada na legenda.

O utilizador pode alterar o limiar comum arrastando e largando as linhas vermelhas e escrevendo os valores nos campos de entrada. Também é possível repor os valores predefinidos ou definir o limiar automático.

0-12/05/21-1		III DETAILS	I ANALYSIS	E REPORTS	MORE -
Analysis type	(ANALYSIS SOURCE				
List Cincolney Heatman	Histogram 1D September 2D S	catterniet Concentration a	P		
esults - 2D Scatterplot		Concentration of	alagram		
esults - 2D Scatterplot	Yaxis Yaxis Yaxis tagat Doran issum target		Jiagram		
Available Common final	Y-axis Y-axis target back to default Lorem ipsum target Image: Common threshold Image: Common threshold <t< td=""><td></td><td>SULATE</td><td>C</td><td>Add to rep</td></t<>		SULATE	C	Add to rep

O aviso de saída sem recalcular com os limiares alterados aparece quando o utilizador:

- deixa as alterações e seleciona outro poço no esquema da placa.
- altera o tipo de análise.
- altera os alvos selecionados.
- altera os canais selecionados.
- altera o eixo x e o eixo y.
- muda o separador List (Lista) sem clicar no botão Recalculate (Recalcular).
- altera os poços selecionados.
- altera os hiperpoços selecionados.
- agrupa e desagrupa hiperpoços -> atualização da lista.
- seleciona outro passo de aquisição de imagens → atualização da lista.
- efetua qualquer alteração no URL (navegação) → atualização da lista.
- clique num poço no esquema da placa para verificar os seus detalhes.

CO-12/05/21-1			E DETAILS	I ANALYSIS		MORE -
Analysis type Absolute Quantification •	ANALYSIS SOURCE					
List Signalmap Heatmap	Histogram 1D Scatterplot	2D Scatterplot	Concentration di	agram		
aculta 2D Scattorplat						
asults - 2D Scatterplot axis X-axis target	Y-axis	bold				
esults - 2D Scatterplot oxis Target A Yellow Common finushidi 118.53 0:255	Y-oxis Y-oxis target Lorem ips Auto threase Common threased 32,45 0-235	hold Orange • Max RU 79.45 1-123.45	TRECALCO	ULATE	Ś	Add to rep
Casis Yellow - Xonis torget Yellow - Target A Yellow - Common franchold Image A 0:255 100.45-300.34	Y-axis Y-axis target Lorem ips Auto threst Common thresteld 0-255	hold Orange () Max RFU 79.45 1-123.45	• RECALCO	JLATE		Add to rep

O novo cálculo é acionado quando o utilizador passa para um separador diferente. A janela de pop-up aparece com um aviso.

mesnola(s) changes not applied
/ould you like to recalculate results using new threshold(s)

Valor máximo de RFU para os eixos y e x

Os utilizadores com permissões Edit Analysis Data (Editar dados de análise) podem alterar os valores máximos de RFU para os eixos y e x do gráfico de dispersão 2D e rever o resultado da experiência. Os intervalos dos eixos são alinhados com os valores máximos apresentados de 0 até à intensidade de fluorescência máxima medida do canal selecionado.

UTL Plates Templates Archive	ම් 🎉 Tools (@ Configuration 🕶 🖧 gwashington 🕶
KO-12/05/21-1 Plate completed Charley's type	.S 😨 ANALYSIS 🖹 REPORTS MORE 🗸
List Signalmap Heatmap Histogram 1D Scatterplot 2D Scatterplot Concentration Results - 2D Scatterplot	n diagram
Xaxis Yaxis Carbon tensel Yellow Target A Yellow Connon threshold Image A Yellow Image A Connon threshold Image A Yellow Image A Connon threshold Image A Yellow Image A Itass Image A Yellow Image A Image A Yellow Image A	LCULATE Add to report
80	X Y Results • 112.960
Sample to Insight © QIAGEN 2013-23. All rights reserved.	QIAcuityDx Software Suite 0.4.0.0

Separador do diagrama de concentração para quantificação absoluta

O separador **Concentration diagram** (Diagrama de concentração) mostra os diagramas que apresentam a distribuição dos valores de concentração e os intervalos de confiança. É criado um diagrama para cada alvo ou canal selecionado. Um diagrama de concentração tem 2 eixos. O eixo x mostra os poços analisados e o eixo y representa os valores de concentração para os alvos ou canais selecionados de cada poço. Os valores no eixo y têm 2 escalas disponíveis – linear e logarítmica.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite executar ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

A escala do eixo y pode ser modificada utilizando os botões localizados por baixo de cada gráfico. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**.

Cada diagrama apresenta 2 valores para cada poço – o valor da concentração, apresentado como uma barra, e o intervalo de confiança, apresentado como uma barra de erro. Para ver os valores exatos, aponte para uma das barras. Após o carregamento de um diagrama de concentração, os primeiros 32 poços são apresentados no diagrama. Para ver outros poços, utilize o controlo de deslize localizado por baixo do diagrama.

Para ver os valores médios dos replicados no diagrama, clique em **Show mean values for replicates** (Mostrar valores médios de replicados). Neste caso, é apresentada uma barra para um grupo de replicados que mostra o valor médio da concentração e o valor médio do IC do grupo de replicados. Para ver os valores exatos e uma lista de poços pertencentes ao grupo de replicados, aponte para a barra associada.



Deteção de mutações

O ambiente Plate Analysis (Análise de placas) do Software Suite inclui o separador **Mutation Detection** (Deteção de mutações). A análise Mutation Detection (Deteção de mutações) baseia-se nas concentrações (consulte a secção "Quantificação absoluta"). Para utilizar a deteção de mutações, é obrigatório definir alvos nas misturas de reação e nas amostras.

O separador **Mutation Detection** (Deteção de mutações) é utilizado para mostrar os resultados da análise do conteúdo de placas para detetar mutações nas amostras. Os resultados da análise são apresentados em vistas de lista, mapas térmicos, diagramas de pontos e diagramas de concentração.

Nota: Não é possível guardar testes de deteção de mutações.

Configurar uma análise de deteção de mutações

- Clique nos poços relevantes no painel Select wells (Selecionar poços). Para obter mais informações, consulte a secção "Opções gerais de análise".
- 2. Selecione o alvo de tipo selvagem aplicável na lista Wild-type target (Alvo de tipo selvagem).
- 3. Selecione o alvo mutante aplicável na lista Mutant target (Alvo mutante).
- 4. Para ver os resultados da análise, clique em **Show results** (Mostrar resultados). Os resultados são divididos em vários separadores. Para ver o conteúdo do separador, clique no título do separador.

Separador de lista para deteção de mutações

O separador **List** (Lista) contém uma tabela com uma visão geral dos poços analisados. As seguintes colunas estão disponíveis na tabela:

- Well (Poço) Representa a posição do poço na disposição da placa.
- Name / ID (Nome/ID) Esta coluna apresenta o nome da amostra, do controlo sem modelo (no template control, NTC) ou do controlo com o respetivo ícone que identifica a amostra ou indica se a entrada é um controlo sem modelo (no template control, NTC) ou um controlo.
- Reaction mix (Mistura de reação) Esta coluna contém o ícone e o nome da mistura de reação.
- Target (Alvo) Esta coluna mostra todos os nomes de alvos com o seu tipo de alvo correspondente. Os alvos que foram selecionados como tipo selvagem ou mutante são marcados em conformidade.
- Concentration (copies/µL) Concentração (cópias/µL) Esta coluna mostra a concentração atribuída a cada alvo.
- CI (95%) (IC [95%]) Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança a um nível de confiança de 95%.
- Mutation fraction (Fração de mutação) Esta coluna mostra o valor da fração mutante em percentagem.
- CI (95%) (IC [95%]) Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança de fração mutante a um nível de confiança de 95%.

UTL	Plates Arch	ive				Cools	O Cor	nfiguration 👻 👸 gwashi	ngton 👻
List	Heatmap Cor	ncentration diagram Poin	t diagram						
Results	s - list						A	dd to report 🕒 Export te	CSV -
Well	Name / ID	Reaction mix	Target Name	IC	Туре	Conc. copies/µL	CI (95%)	Mutant fraction	CI (95%)
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Target A	~	WT	1220.1	93.3%	34.67%	3.3%
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Target A		MT	1220.1	93.3%	34.67%	3.3%
HW1	1 08 1234567890 lor ipsum dolor sit o	rem amet RM lorem ipsum dolor sit amet consecteur	Target lorem ipsum dolor sit amet consecteur elicit		WT	1220.1	93.3%		
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Target A	-	MT	1220.1	93.3%	34.67%	3.3%
A1	1234567890	Reaction Mix 1	Target A		WT	1220.1	93.3%	34.67%	3.3%

Para exportar as informações da vista de lista como ficheiro CSV, clique em Export to CSV (Exportar para CSV).



Separador de mapa térmico para deteção de mutações

O separador **Heatmap** (Mapa térmico) contém um mapa térmico que mostra a fração mutante como percentagem em cada um dos poços. Se um poço não for selecionado como origem da análise, o valor não é apresentado no mapa térmico e a sua cor de fundo é cinzenta.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

Para visualizar informações detalhadas sobre um poço, aponte o cursor para o poço. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas.

Well: D10	
Name/ID: 01234567890	
Mutant fraction: 42.44%	
Mutant fraction CI (95%): 5.70%	
Wild type conc.: 665.2 cp/µl	Well: D10
Mutant target conc.: 496.6 cp/µl	No results for selected wild type and mutant target
42.44%	- ch-

Separador de diagrama de pontos para deteção de mutações

O separador **Point diagram** (Diagrama de pontos) apresenta um diagrama que mostra a percentagem de frações mutantes em cada poço analisado. Um diagrama de pontos tem 2 eixos. O eixo x mostra os poços e amostras analisados, e o eixo y representa a fração mutante, mostrada como uma percentagem.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

A escala do eixo y pode ser modificada de linear para logarítmica utilizando os botões localizados à esquerda por baixo do diagrama. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**.

Cada combinação de alvo de tipo selvagem e alvo mutante em 1 amostra nos poços selecionados é representada no diagrama com um ponto que mostra o valor da concentração juntamente com o intervalo de confiança. Para visualizar informações detalhadas, mantenha o cursor do rato sobre o ponto correspondente. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas.

Y-axis label: Mutant f	raction [[%]
Well info		
Well(s):		C4;A9
Name/ID:	01234	567890
Mutant fraction:		35.3%
Mutant fraction CI	(95%):	5.70%
WT conc.:	458.	.2 cp/µl
MT conc.:	362.	4 cp/µl

Diagrama de concentração para deteção de mutações

O separador **Concentration diagram** (Diagrama de concentração) mostra um diagrama que apresenta a distribuição dos valores de concentração nos poços juntamente com os seus intervalos de confiança. Um diagrama de concentração tem 2 eixos. O eixo x mostra os poços e amostras analisados, e o eixo y representa os valores de concentração. A escala do eixo y pode ser modificada utilizando os botões localizados à esquerda por baixo de cada gráfico. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

Cada combinação de alvo de tipo selvagem e alvo mutante em 1 amostra nos poços selecionados é representada no diagrama com 1 barra que mostra o valor da concentração juntamente com o intervalo de confiança. Para ver informações detalhadas, mantenha o cursor do rato sobre a barra correspondente. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas.



Edição de genomas

A análise da opção Genome editing (Edição de genomas) contém vistas que fornecem informações sobre o número de genomas editados nos poços analisados. Os resultados da análise são apresentados em vistas de lista, mapas térmicos, diagramas de pontos e diagramas de concentração.

Nota: Ainda não é possível guardar testes de edição de genomas.

Configurar uma análise de edição de genomas

Genome editing



- Clique nos poços aplicáveis no esquema da placa. Para obter mais informações, consulte a secção "Opções gerais de análise".
- Selecione o alvo de tipo selvagem aplicável na lista Wild-type target (Alvo de tipo selvagem). Os alvos são ordenados por mistura de reação e, dentro de cada mistura de reação, são ordenados por canal (verde, amarelo, laranja, vermelho e carmesim).
- 3. Selecione o alvo editado aplicável a partir da lista Edited target (Alvo editado).
- 4. Para ver os resultados da análise, clique em Show results (Mostrar resultados).
- 5. Os resultados são divididos em vários separadores. Para ver o conteúdo do separador, clique no título do separador.

Separador de lista para edição de genomas

O separador **List** (Lista) contém uma tabela com uma visão geral dos poços analisados. As seguintes colunas estão disponíveis na tabela:

- Well (Poço) Esta coluna representa a posição do poço na disposição da placa.
- Name / ID (Nome/ID) Esta coluna apresenta o nome da amostra, do controlo sem modelo (no template control, NTC) ou do controlo com o respetivo ícone que identifica a amostra ou indica se a entrada é um controlo sem modelo (no template control, NTC) ou um controlo.
- Reaction mix (Mistura de reação) Esta coluna contém o ícone e o nome do poço.
- Target (Alvo) Esta coluna mostra todos os nomes de alvos com o seu tipo de alvo correspondente. Os alvos que foram selecionados como tipo selvagem ou tipo editado são marcados em conformidade.
- Concentration (copies/µL) Concentração (cópias/µL) Esta coluna mostra a concentração atribuída a cada alvo ou canal.
- CI (95%) (IC [95%]) Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança a um nível de confiança de 95%.
- Edited fraction (Fração editada) Esta coluna mostra a fração editada para o alvo editado como percentagem.
Cl (95%) (IC [95%]) – Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança para o alvo editado a um nível de confiança de 95%.

Para exportar as informações da vista de lista como ficheiro CSV, clique em Export to CSV (Exportar para CSV).

UTL	QIAGEN	Plates Archive					Cool:	@ Co	nfiguration 👻 👸 gwash	ington 👻
List	Hee	atmap Concentr	ation diagram	Point diagram						
Result	s - list								dd to report 🛛 🐣 Export t	o CSV 👻
Wel	l Na	me / ID	Reaction mix	Target Name	IC	Туре	Conc. copies/µL	CI (95%)	Edited fraction	CI (95%)
A1	08	1234567890	Reaction Mix 1	Target A	\checkmark	WT	1220.1	93.3%	34.67%	3.3%
A1	08	1234567890	Reaction Mix 1	Target A		ET	1220.1	93.3%	34.67%	3.3%
HW	7 08	1234567890 lorem ipsum dolor sit amet	RM lorem ipsu dolor sit amet consecteur	m ipsum dolor sit amet consecteur elicit		WT	1220.1	93.3%	34.67%	,
A1	08	1234567890	Reaction Mix 1	Target A	-	ET	1220.1	93.3%	34.67%	3.3%
A1	08	1234567890	Reaction Mix 1	Target A		WT	1220.1	93.3%	34.67%	3.3%
	_									

Separador de mapa térmico para edição de genomas

O separador **Heatmap** (Mapa térmico) contém mapas térmicos que mostram a fração editada como percentagem em cada um dos poços. Se um poço não for selecionado como origem da análise, o valor não é apresentado no mapa térmico e a sua cor de fundo é cinzenta.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama". Para visualizar informações detalhadas sobre um determinado poço, aponte o cursor para o poço. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas.



Separador de diagrama de pontos para edição de genomas

O separador **Point diagram** (Diagrama de pontos) apresenta um diagrama que mostra a percentagem de frações editadas em cada poço analisado. Um diagrama de pontos tem 2 eixos. O eixo x mostra os poços e amostras analisados, e o eixo y representa a fração editada, mostrada como uma percentagem.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama". A escala do eixo y pode ser modificada utilizando os botões localizados por baixo de cada gráfico. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**.

Cada combinação de alvo de tipo selvagem e alvo editado em 1 amostra nos poços selecionados é representada no diagrama com um ponto que mostra o valor da concentração juntamente com o intervalo de confiança. Para visualizar informações detalhadas, mantenha o cursor do rato sobre o ponto correspondente. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas.

GE:					
Y-axis label: Edited fraction [%]					
Wells info					
Well(s):	C4;A9				
Name/ID:	01234567890				
Edited fraction:	42.44%				
Edited fraction CI (95%	%): 496.6 ср/µl				
WT conc :	458.2 cp/µl				
WT CONC					

Separador de diagrama de concentração para edição de genomas

O separador **Concentration diagram** (Diagrama de concentração) mostra um diagrama que apresenta a distribuição dos valores de concentração nos poços juntamente com os seus intervalos de confiança. Um diagrama de concentração tem 2 eixos. O eixo x mostra os poços e amostras analisados, e o eixo y representa os valores de concentração. A escala do eixo y pode ser modificada utilizando os botões localizados por baixo de cada gráfico. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

Cada combinação de alvo de tipo selvagem e alvo editado em 1 amostra nos poços selecionados é representada no diagrama com 1 barra que mostra o valor da concentração juntamente com o intervalo de confiança. Para ver informações detalhadas, mantenha o cursor do rato sobre a barra correspondente. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas.



Variação do número de cópias

A opção de análise Copy number variation (Variação do número de cópias) contém diagramas que mostram os dados relacionados com genes copiados em alvos de interesse e alvos de referência. Os resultados da análise são apresentados em vistas de lista, mapas térmicos, diagramas de pontos e diagramas de concentração.

Nota: Ainda não é possível guardar testes de variação do número de cópias.

Configurar uma análise de variação do número de cópias

- 1. Clique nos poços aplicáveis no esquema da placa. Para obter mais informações, consulte a secção "Opções gerais de análise".
- 2. Selecione a amostra de referência aplicável na lista de amostras Reference (Referência).
- Introduza o número de cópias por genoma no campo cópias/genoma para o alvo de interesse na amostra de referência. O valor deve situar-se entre 1 e 99.
- 4. Selecione o alvo aplicável que pretende investigar a partir da lista Target of interest (Alvo de interesse). Os alvos são ordenados por mistura de reação e, dentro de uma mistura de reação, são ordenados por canal (verde, amarelo, laranja, vermelho e carmesim).
- 5. Selecione 1 ou mais alvos de referência na lista de alvo(s) Reference (Referência).

Nota: Pode selecionar mais do que 1 alvo de referência.

6. Para ver os resultados da análise, clique em **Show results** (Mostrar resultados). Os resultados são divididos em vários separadores. Para ver o conteúdo do separador, clique no título do separador.

Separador de lista para variação do número de cópias

O separador **List** (Lista) contém uma tabela com uma visão geral dos poços analisados. As seguintes colunas estão disponíveis na tabela:

- Well (Poço) Esta coluna representa a posição do poço na disposição da placa.
- Name / ID (Nome/ID) Esta coluna apresenta o nome da amostra, do controlo sem modelo (no template control, NTC) ou do controlo com o respetivo ícone que identifica a amostra ou indica se a entrada é um controlo sem modelo (no template control, NTC) ou um controlo. As amostras de referência são marcadas com a palavra Ref.
- Reaction mix (Mistura de reação) Esta coluna contém o ícone e o nome da mistura de reação.
- Target (Alvo) Esta coluna mostra todos os nomes de alvos com o seu tipo de alvo correspondente. Os alvos que foram selecionados como alvo de interesse (target of interest, TOI) ou alvo de referência (reference, Ref) são assinalados em conformidade.
- IC (CI) Esta coluna indica o controlo interno (CI).
- Type (Tipo) Esta coluna mostra o tipo de alvo como alvo de interesse (target of interest, TOI) ou alvo de referência (reference, Ref).
- Concentration (copies/µL) Concentração (cópias/µL) Esta coluna mostra a concentração atribuída a cada alvo ou canal.
- CI (95%) (IC [95%]) Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança a um nível de confiança de 95%.
- Copies/genome (Cópias/genoma) Esta coluna mostra o número de cópias por genoma em cada um dos alvos de interesse.
- CI (95%) (IC [95%]) Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança para o alvo de interesse a um nível de confiança de 95%.

UTL	Plates Archive					🖯 🔏 Tool	s (0) (Configuration 🔻 🔗 gwasł	nington 🔻
List	Heatmap Concent	ration diagram Poin	t diagram						
Results	- list					Mean values for replicates		Add to report 🛛 🕒 Export	to CSV 🔻
Well	Name / ID	Reaction mix	Target Name	IC	Туре	Conc. copies/µL	CI (95%)	Copies/genome	CI (95%)
			Target A	-	TOI	14.1	93.3%	44.00	3.3%
		Departies Min 1	arget B	\checkmark	REF	1220.1	6/%	44.00	3.3%
		Reaction Mix I	Target D	-	DEE	29.7	50%	44.00	3.3%
	-		Target E	ž	REF	15.0	21.3%	44.00	3.3%
A1	08 1234567890 (REF)		i luiger c	Ť,	KLI	15.7	21.5%	44.00	5.5%
	(121)		Target 1	\checkmark	REF	1220.1	93.3%	44.00	3.3%
		Denstion Mix 2	Target 2	-	TO	1220.1	10.7%	44.00	3.3%
		Redchon Mix 2	Target 4	ž	тоі	1363 1	73.3 <i>%</i>	44.00	3.3%
			Target 5	Č.	REF	1220.1	93.3%	44.00	3.3%
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Target A	-	REF	1220.1	93.3%	62.20	3.3%
HW1	1234567890 lorem ipsum dolor sit amet	RM lorem ipsum dolor sit amet consecteur	Target lorem ipsum dolor sit amet consecteur elicit		TOI	1220.1	93.3%		-
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Target A	-	TOI	1220.1	93.3%	44.00	3.3%
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Target A		REF	1220.1	93.3%	44.00	3.3%
A1	08 1234567890	Reaction Mix 1	Target A			1220.1	93.3%	34.67%	3.3%

Os replicados são tratados de forma diferente para a configuração de teste multiplex e simplex:

- Teste multiplex (o alvo de interesse configurado e os alvos de referência fazem parte da mesma mistura de reação):
 - No lado direito, por cima da tabela, existe uma opção que permite ao utilizador mostrar os valores médios dos replicados. Por predefinição, os resultados são apresentados com valores médios. Os replicados do mesmo grupo são agrupados na vista de lista. (Por predefinição, o botão não está selecionado e os resultados são apresentados sem valores médios. Quando o botão está selecionado, a vista de lista continua a mostrar linhas independentes para cada poço selecionado, mas os replicados são agrupados. Os replicados do mesmo grupo estão ao lado uns dos outros na vista de lista.) A vista de lista tem colunas que indicam os seguintes valores médios:
 - Valor de concentração média
 - IC (95%) IC da concentração média como percentagem
 - Média de cópias/genoma
 - IC (95%) IC da fração de mutação média como percentagem
- Teste simplex (o alvo de interesse configurado e os alvos de referência fazem parte de misturas de reação diferentes):
 - Para testes com os alvos configurados em diferentes poços/misturas de reação, o resultado médio é calculado e apresentado para replicados na seleção. A vista de lista é alargada por 4 colunas que indicam os seguintes valores médios:
 - Valor de concentração média
 - IC (95%) IC da concentração média como percentagem
 - Média de cópias/genoma
 - IC (95%) IC da fração de mutação média como percentagem.

Para exportar os resultados da vista de lista como um ficheiro CSV, clique em Export to CSV (Exportar para CSV).

Separador de mapa térmico para variação do número de cópias

O separador **Heatmap** (Mapa térmico) contém um mapa térmico que mostra o número de cópias por genoma em cada um dos poços. Se um poço não for selecionado como origem da análise, o valor não é apresentado no mapa térmico e a sua cor de fundo é cinzenta.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

Para visualizar informações detalhadas sobre um determinado poço, aponte o cursor para o poço. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas.



Separador de diagrama de pontos para variação do número de cópias

O separador **Point diagram** (Diagrama de pontos) mostra o diagrama que apresenta o número de cópias por genoma do teste de variação do número de cópias configurado e os intervalos de confiança relacionados com cada valor. Um diagrama de pontos tem 2 eixos. O eixo x mostra os poços e amostras analisados, e o eixo y representa o número de cópias em cada genoma. Para cada um dos pontos do diagrama, é apresentado um intervalo de confiança sob a forma de uma barra de erro.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

A escala do eixo y pode ser modificada utilizando os botões localizados por baixo de cada gráfico. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**.

O diagrama mostra os valores como pontos com o IC como barra de erro para as amostras selecionadas. Quando os alvos estão na mesma mistura de reação, cada amostra é representada por 1 ponto. A cor do ponto reflete a cor atribuída ao alvo de interesse correspondente.

As amostras são ordenadas por ID de amostra, mas a amostra de referência de um teste é sempre apresentada. As ID dos poços e das amostras estão identificadas no eixo x.

Quando os alvos estão em misturas de reação diferentes, cada combinação de alvo de interesse e de alvos de referência em 1 amostra nos poços selecionados é apresentada no diagrama com um ponto para o resultado. Para visualizar informações detalhadas, mantenha o cursor do rato sobre o ponto correspondente. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas. Para ver os valores médios dos replicados, clique em **Show mean values for replicates** (Mostrar valores médios de replicados). Se o utilizador clicar no botão de alternância para selecionar a representação média dos replicados, os pontos de replicados individuais desaparecem e é apresentado apenas 1 ponto com a etiqueta da amostra que representa o valor médio de cópias por genoma dos replicados. Quando não existem replicados nos poços selecionados, os pontos não se alteram. As ID dos poços correspondentes dos replicados são apresentadas no eixo x. Isso também se aplica aos alvos em diferentes misturas de reação. Neste caso, não estão disponíveis resultados de replicados individuais. Os valores médios são calculados com base em todos os replicados incluídos apenas na seleção de poços. Se houver mais replicados da mesma amostra que não estejam incluídos na seleção de poços, não serão considerados no valor médio calculado e os seus valores individuais serão apresentados.

Nota: Se a origem de análise selecionada contiver replicados da amostra de referência, os seus resultados só podem ser calculados utilizando os resultados médios dos replicados. Neste caso, a opção "Show mean values for replicates" (Mostrar valores médios de replicados) tem de ser ativada.

CNV:					
Y-axis label: copies / genome					
Wells info					
Well(s):	B1				
Name/ID:	01234567890				
Target of interest:	m				
Conc.:	458.2 cp/µl				
Copies/genome:	10.78				
Copies/genome: C	I (95%) 5.70%				
Ł					

Separador de diagrama de concentração para variação do número de cópias

O separador Concentration diagram (Diagrama de concentração) mostra o diagrama que apresenta os valores de concentração do teste de variação do número de cópias configurado e os intervalos de confiança relacionados com cada valor. Um diagrama de concentração tem 2 eixos.

- O eixo X representa as etiquetas dos poços e das amostras a que pertence.
- O eixo Y representa os valores de concentração para alvos ou canais selecionados para cada poço. Para cada uma das barras do diagrama, é apresentado um intervalo de confiança sob a forma de uma barra de erro.

A escala do eixo y pode ser modificada utilizando os botões localizados por baixo de cada gráfico. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama.

Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

O diagrama de concentração é um gráfico de barras que apresenta 2 valores:

- Valor de concentração como barra
- Valor de IC como barra de erro

O diagrama é constituído por todas as combinações possíveis. Cada amostra no diagrama é representada pelo número de barras de acordo com os alvos que foram selecionados como alvo de interesse e alvos de referência. As amostras no diagrama são ordenadas pela ID da amostra. As barras de alvos na amostra apresentam 1 barra de concentração para o alvo de interesse na primeira posição e barras de concentração para alvos de referência ordenados pela ID do respetivo poço. A cor da barra reflete a cor atribuída aos alvos correspondentes. A ID da amostra é apresentada alinhada ao centro por baixo das barras.

O tamanho da barra é fixo se:

- Os alvos de referência e o alvo de interesse estão situados em 1 único poço, pelo que estes alvos serão representados por 1 única etiqueta de poço.
- Os alvos de referência e o alvo de interesse estão situados em 2 ou mais poços, pelo que cada alvo terá uma etiqueta de poço exclusiva.

Ao passar o cursor sobre uma barra no diagrama, aparece uma dica de ferramenta que apresenta pormenores sobre os valores reais de concentração e IC e os resultados dos testes.

Para ver os valores médios dos replicados no diagrama, clique em **Show mean values for replicates** (Mostrar valores médios de replicados). Quando esta opção está ativada, o diagrama de concentração mostra barras que representam valores de concentração média de replicados dentro da seleção de poços. A etiqueta por baixo da barra mostra as posições dos poços destes replicados. Ao passar o cursor sobre a barra, é apresentada uma dica de ferramenta com detalhes sobre os poços, a amostra e o alvo que fazem parte do grupo de replicados, e os resultados são apresentados como valores médios com uma etiqueta de média correspondente. Isto também se aplica a alvos em diferentes misturas de reação. Neste caso, não estão disponíveis resultados de replicados individuais. Quando os poços selecionados não têm replicados dentro da seleção, são apresentados valores de resultados individuais.

Nota: Se a origem de análise selecionada contiver replicados da amostra de referência, os seus resultados só podem ser calculados utilizando os resultados médios dos replicados. Neste caso, a opção "Show mean values for replicates" (Mostrar valores médios de replicados) tem de ser ativada.

Expressão de genes

O Software Suite analisa a expressão de genes das amostras. Os resultados da análise são apresentados em vistas de lista, mapas térmicos, diagramas de pontos e diagramas de concentração.

Nota: Ainda não é possível guardar testes de expressão de genes.

Configurar uma análise de expressão de genes

- 1. Clique nos poços aplicáveis no esquema da placa.
- 2. Selecione a amostra de referência aplicável na lista de amostras Reference (Referência).

- Selecione o alvo aplicável a partir da lista Target of interest (Alvo de interesse). Os alvos são ordenados por mistura de reação e, dentro de uma mistura de reação, são ordenados por canal (verde, amarelo, laranja, vermelho e carmesim).
- 4. Selecione 1 ou mais alvos de referência na lista de alvo(s) Reference (Referência).
- 5. Para ver os resultados da análise, clique em **Show results** (Mostrar resultados). Os resultados são divididos em vários separadores. Para ver o conteúdo do separador, clique no título do separador.

Separador de lista para expressão de genes

O separador **List** (Lista) contém uma tabela com uma visão geral dos poços analisados. As seguintes colunas estão disponíveis na tabela:

- Well (Poço) Esta coluna representa a posição do poço na disposição da placa.
- Name / ID (Nome/ID) Esta coluna apresenta o nome da amostra, do controlo sem modelo (no template control, NTC) ou do controlo com o respetivo ícone que identifica a amostra ou indica se a entrada é um controlo sem modelo (no template control, NTC) ou um controlo. As amostras de referência são marcadas com a palavra Ref.
- Reaction mix (Mistura de reação) Esta coluna contém o ícone e o nome da mistura de reação.
- Target (Alvo) Esta coluna mostra todos os nomes de alvos com o seu tipo de alvo correspondente. Os alvos que foram selecionados como alvo de interesse (target of interest, TOI) ou alvo de referência (reference, Ref) são assinalados em conformidade.
- Concentration (copies/µL) Concentração (cópias/µL) Esta coluna mostra a concentração atribuída a cada alvo.
- CI (95%) (IC [95%]) Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança a um nível de confiança de 95%.
- Fold change (Alteração do fator multiplicador) Esta coluna mostra a alteração no nível de expressão de genes na amostra.
- CI (95%) (IC [95%]) Esta coluna mostra o valor do intervalo de confiança para a alteração do fator multiplicador a um intervalo de confiança de 95%.

 Fold regulation (Regulação do fator multiplicador) – Esta coluna mostra a mudança no nível de expressão de genes em comparação com a amostra de referência.

Os replicados são tratados de forma diferente para a configuração de teste multiplex e simplex:

- Teste multiplex (o alvo de interesse configurado e os alvos de referência fazem parte da mesma mistura de reação):
 - No lado direito, por cima da tabela, existe uma opção que permite ao utilizador mostrar valores médios dos replicados. Por predefinição, o botão não está selecionado e os resultados são apresentados sem valores médios. Quando o botão está selecionado, a vista de lista continua a mostrar linhas independentes para cada poço selecionado, mas os replicados são agrupados. Os replicados do mesmo grupo estão ao lado uns dos outros na vista de lista é alargada por 5 colunas que indicam os seguintes valores médios:
 - Valor de concentração média
 - IC (95%) IC da concentração média como percentagem
 - Alteração média do fator multiplicador
 - IC (95%) IC da alteração média do fator de multiplicação em percentagem
 - Regulação média do fator multiplicador

- Teste simplex (o alvo de interesse configurado e os alvos de referência fazem parte de misturas de reação diferentes):
 - Para testes com os alvos configurados em diferentes poços/misturas de reação, o resultado médio é calculado e apresentado para replicados na seleção. A vista de lista é alargada por 5 colunas que indicam os seguintes valores médios:
 - Valor de concentração média
 - IC (95%) IC da concentração média como percentagem
 - Alteração média do fator multiplicador
 - IC (95%) IC da alteração média do fator de multiplicação em percentagem
 - Regulação média do fator multiplicador

Nota: Se a origem de análise selecionada contiver replicados da amostra de referência, os seus resultados só podem ser calculados utilizando os resultados médios dos replicados. Neste caso, a caixa de verificação "Show mean values for replicates" (Mostrar valores médios de replicados) está marcada e não pode ser alterada. Neste caso, existe uma mensagem de aviso acima da tabela e, quando o utilizador passa o cursor sobre a opção, aparece uma dica de ferramenta para informar o utilizador de que a origem de análise selecionada contém replicados da amostra de referência e que o resultado é calculado apenas utilizando os resultados médios de replicados.

Para exportar os resultados como um ficheiro CSV, clique em Export to CSV (Exportar para CSV).

No selection	Wells selected, no hyperwells	Wells selected, with hyperwell(s)	GEx analysis: ×
Select imaging step Imaging 1 Imaging 2 Imaging 3 Imagi	Select integing step Image:	Select imoging aleg	Reference sample The reference sample contains target of interest and at least one
Eef up OEs entrylpin 1 Solet-on-Taylor 2 Solet-on-Taylor 4 Solet-on-Taylor 4 Solet-on-Taylor 5 solet-on-Taylor 6 Solet-on-Taylor	te up Of a weight:	the section of the section is a section of the section	Interinemente variere contrant single d'il fibriel di di di Balti del Fageta el Interese Parget el Interese Pargeto in Interese contres the gene region to be investigated regarding vertation in capy surbets. Balterese estection (en/y for hypernella selection) Raterese estection adrese vella con lyper-vella itual have the some scepte ID for selected references sorgies. Solicit hypereelle ar regionates to be or extract. Balterese surgetti) Raterese structure (in gene vella itual contracting scepte ID for selected references sorgies. Solicit hypereelle ar regionates to be or extract. Balterese trapping) Raterese trapping) ore used to normalize copy number varied on results of section. Coost

Mapa térmico para expressão de genes

O separador **Heatmap** (Mapa térmico) contém uma vista de mapa térmico que mostra a alteração do fator de multiplicação em cada um dos poços. Se um poço não for selecionado como origem da análise, o valor não é apresentado no mapa térmico e a sua cor de fundo é cinzenta.

Quando uma alteração do fator de multiplicação não for aplicável a um poço, é apresentado n.a. (não aplicável). Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

Para visualizar informações detalhadas sobre um determinado poço, aponte o cursor para o poço. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas.



Diagrama de pontos para expressão de genes

O separador **Point diagram** (Diagrama de pontos) mostra uma vista de diagrama de pontos que apresenta os valores de alteração do fator de multiplicação do teste de expressão de genes configurado e os intervalos de confiança relacionados com cada valor. Um diagrama de pontos tem 2 eixos. O eixo x mostra os poços e amostras analisados, e o eixo y representa a alteração do fator de multiplicação. Para cada um dos pontos do diagrama, é apresentado um intervalo de confiança sob a forma de uma barra de erro.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

A escala do eixo y pode ser modificada utilizando os botões localizados por baixo de cada gráfico. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**. O diagrama mostra os valores como pontos com o intervalo de confiança apresentado como uma barra de erro, que é mostrada para cada um dos pontos no diagrama para as amostras selecionadas. Quando os alvos estão na mesma mistura de reação, cada amostra é representada por 1 ponto. A cor do ponto reflete a cor atribuída ao alvo de interesse correspondente. As amostras são ordenadas por ID de amostra, mas a amostra de referência de um teste é sempre apresentada em primeiro. As ID dos poços e das amostras estão identificadas no eixo x.

Quando os alvos estão em misturas de reação diferentes, cada combinação de alvo de interesse e de alvos de referência em 1 amostra nos poços selecionados é apresentada no diagrama com um ponto para o resultado. Para visualizar informações detalhadas, mantenha o cursor do rato sobre o ponto correspondente. Abre-se uma dica de ferramenta com informações pormenorizadas.

Para ver os valores médios de replicados, clique em **Show mean values for replicates** (Mostrar valores médios de replicados). Se o utilizador clicar no botão de alternância para selecionar a representação média dos replicados, os pontos de replicados individuais desaparecem e é apresentado apenas 1 ponto com a etiqueta da amostra que representa o valor médio de alteração do fator de multiplicação dos replicados. Quando não existem replicados nos poços selecionados, os pontos não se alteram. As ID dos poços correspondentes dos replicados são apresentadas no eixo x. Isto também se aplica a alvos em diferentes misturas de reação. Neste caso, não estão disponíveis resultados de replicados individuais. Os valores médios são calculados e apresentados para todos os replicados incluídos apenas na seleção de poços. Se houver mais replicados da mesma amostra que não estejam incluídos na seleção de poços, não serão considerados no valor médio calculado e os seus valores individuais são apresentados.

Nota: Se a origem de análise selecionada contiver replicados da amostra de referência, os resultados do utilizador só podem ser calculados utilizando os resultados médios dos replicados. Neste caso, a opção "Show mean values for replicates" (Mostrar valores médios de replicados) tem de ser ativada.



Diagrama de concentração para expressão de genes

O separador Concentration diagram (Diagrama de concentração) mostra o diagrama que apresenta os valores de concentração do teste de expressão de genes configurado e os intervalos de confiança relacionados com cada valor. Um diagrama de concentração tem 2 eixos.

- O eixo X representa as etiquetas dos poços e das amostras a que pertence.
- O eixo Y representa os valores de concentração para alvos ou canais selecionados para cada poço. Para cada uma das barras do diagrama, é apresentado um intervalo de confiança sob a forma de uma barra de erro.

A escala do eixo y pode ser modificada utilizando os botões localizados por baixo de cada gráfico. Os botões ficam visíveis quando mantém o cursor sobre um gráfico. Para visualizar os valores numa escala linear, clique em **lin**. Para visualizar os valores numa escala logarítmica, clique em **log10**.

Para visualizar uma barra de ferramentas adicional que permite ações relacionadas com o diagrama, como transferir o gráfico, mantenha o cursor sobre o diagrama. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas, consulte a secção "Opção de diagrama".

O diagrama de concentração é um gráfico de barras que apresenta 2 valores:

- Valor de concentração como barra
- Valor de IC como barra

O diagrama é constituído por todas as combinações possíveis. Cada amostra no diagrama é representada pelo número de barras de acordo com os alvos que foram selecionados como alvo de interesse e alvos de referência. As amostras no diagrama são ordenadas pela ID da amostra. As barras de alvos na amostra apresentam 1 barra de concentração para o alvo de interesse na primeira posição e barras de concentração para alvos de referência ordenados pela ID do respetivo poço. A cor da barra reflete a cor atribuída aos alvos correspondentes. A ID da amostra é apresentada alinhada ao centro por baixo das barras. O tamanho da barra é fixo se:

Os alvos de referência e o alvo de interesse estão situados em 1 único poço, pelo que estes alvos serão representados por 1 única etiqueta de poço. Os alvos de referência e o alvo de interesse estão situados em 2 poços ou mais poços, pelo que cada alvo terá uma etiqueta de poço exclusiva. Ao passar o cursor sobre uma barra no diagrama, aparece uma dica de ferramenta que apresenta pormenores sobre os valores reais de concentração e IC e os resultados dos testes.

Para ver os valores médios dos replicados no diagrama, clique em **Show mean values for replicates** (Mostrar valores médios de replicados). Quando esta opção está ativada, o diagrama de concentração mostra barras que representam valores de concentração média de replicados dentro da seleção de poços. A etiqueta por baixo da barra mostra as posições dos poços que estão incluídas no valor da concentração média dos replicados.

Ao passar o cursor sobre a barra, aparece uma dica de ferramenta com detalhes sobre os poços, a amostra e o alvo que fazem parte do grupo de replicados, e os resultados são apresentados como valores médios dos resultados com uma etiqueta de média correspondente. Isto também se aplica a alvos em diferentes misturas de reação. Neste caso, não estão disponíveis resultados de replicados individuais. Quando os poços selecionados não têm replicados dentro da seleção, são apresentados valores individuais.

Nota: Se a origem de análise selecionada contiver replicados da amostra de referência, os seus resultados só podem ser calculados utilizando os resultados médios dos replicados. Neste caso, a opção "Show mean values for replicates" (Mostrar valores médios de replicados) tem de ser ativada.

larget of interest	Reference target
Well(s): D10	Well(s): D10
Name/ID: 01234567890	Name/ID: 01234567890
Target of interest: a	Reference target: a
Conc.: 458.2 cp/µl	Conc.: 458.2 cp/µl
CI (95%): 5.80%	CI (95%): 5.80%
Fold change: 0.79	Fold change: 0.79
Fold change CI (95%): 67.4%	Fold change CI (95%): 67.4%
Fold regulation: -1.27	Fold regulation: -1.27
I I	, in

5.19.7. Rever resultados no modo DIV

Validação manual

O-12, Pendin	/05/2 g review tails	1-1				E DETAILS	\$⊒ REVIEW	E REPORTS	MORE
× RE	JECT	V APPROVE							
Well	HW	Control	NCN%	IS-NCN	MR				
A1-A2	HW9	HighPC	108.10	108.10	3.5				
B1-B2	HW10	LowPC	105.09	106.01	4.5				
C1-C2	HW11	RT-Neg	101.47	105.00	2.5				
D1-D2	HW12	RT-Pos	123.45	101.33	1.5				
amples									
Well	HW	Sample ID	NCN%	IS-NCN	MR				
A1-A2	HW9	01 1234567890	108.10	108.10	3.5				
B1-B2	HW10	01 23423435	105.09	106.01	4.5				
C1-C2	HW11	01 98765432	101.47	105.00	2.5				
D1D2	HW/12	087654201	102 45	101 33	1.5				

Para as placas que foram processadas pelo instrumento configurado com Automatic Validation (Validação Automática) desativada (consulte a Secção 5.10.3 Gestão de plug-ins de ensaios), os resultados têm de ser aprovados ou rejeitados manualmente.

Um utilizador autorizado com a permissão "Review Plate Result" (Rever resultado de placas) pode aprovar ou rejeitar um conjunto de resultados de placas no estado Pending Review (Revisão pendente).

Depois de rever os resultados, o utilizador pode aprovar a placa clicando em **APPROVE** (Aprovar). Para tornar a aprovação permanente, o utilizador deve finalmente clicar em **SAVE & GENERATE REPORT** (Guardar e gerar relatório).



Depois de executar esta ação, o estado da placa será alterado para "Plate completed" (Placa concluída) e os detalhes da aprovação e do utilizador revisor serão apresentados no ecrã Review (Revisão).

IVD	QIAGEN	Plates Archive			
KO-	12/05/	21-1			
Plate ✓ F	e details Plate approve	d 24/04/2023, "	12:55 (UTC+01:00)	by George Wash	ington
We	ll HW	Control	NCN%	IS-NCN	MR
A1-	A2 HW9	HighPC	108.10	108.10	3.5
B1-	B2 HW10	LowPC	105.09	106.01	4.5
C1	C2 HW/11	PT Nog	101 47	105 00	2.5

Se o utilizador quiser rejeitar a placa, depois de clicar em **REJECT** (Rejeitar), ser-lhe-á pedida uma justificação para a rejeição pelo Software Suite.

Reject plate		×
KO-12/05/21-1		
Rejection reason * Invalid NTC and IS-NCN parame	eters	
	19	00/2000
	CANCEL	APPLY

Depois de clicar em **APPLY** (Aplicar) para tornar a rejeição permanente, o utilizador deve finalmente clicar em **SAVE & GENERATE REPORT** (Guardar e gerar relatório) e confirmar a caixa de diálogo clicando em **REJECT PLATE** (Rejeitar placa).

~

۲

A						
Reject plate?						
This process is irreversible. Are you sure you want to reject this plate?						
CANCEL REJECT PLATE						

Depois de executar esta ação, o estado da placa será alterado para "Plate completed" (Placa concluída) e os detalhes da rejeição e do utilizador revisor serão apresentados no ecrã Review (Revisão).



Por outro lado, ao aprovar ou rejeitar uma placa, a geração do relatório será acionada automaticamente após clicar em **SAVE & GENERATE REPORT** (Guardar e gerar relatório) e confirmar a ação.

Validação automática

As placas com "Automatic Validation" (Validação automática) ativada (consulte a Secção 5.10.3 Gestão de plug-ins de ensaios) serão automaticamente validadas.

Se os controlos de qualidade forem bem-sucedidos, o Software Suite aprovará a placa e, subsequentemente, gerará o relatório. A placa mudará o seu estado para "Plate Completed" (Placa concluída).

Se os controlos de qualidade não forem bem-sucedidos, o Software Suite rejeitará a placa e, subsequentemente, gerará o relatório. A placa mudará o seu estado para "Invalid" (Inválida).

5.19.8. Criar um relatório no modo DIV

No Software Suite, é possível criar relatórios dos resultados da sua análise de placas. Todos os relatórios criados permanecem acessíveis no Software Suite e podem ser transferidos.

Os utilizadores com a permissão Read plate (Ler placa) podem ver e verificar todos os relatórios criados para uma placa. Todos os relatórios existentes podem ser transferidos no canal de DIV. Isto é válido para as placas com o estado "Plate Completed" (Placa concluída) em DIV.

IVD	CLAGEN Plates Archive		E 🔏 Tools	ĝ Configuration
KO-	12/05/21-1 te completed		📖 DETAILS 🗮 REVI	EW 🔮 REPORTS MORE +
Rep	ort name	Creation date/ time (UTC+01:00)	Created by	
PRC	0-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21- /005-KO	21/05/2022, 13:35	Abraham Lincoln	

Se não existirem relatórios disponíveis, é apresentada ao utilizador a mensagem "No reports available." (Não existem relatórios disponíveis).

IVD	QIAGEN	Plates	Archive	8	🔏 Too	ols 🔞 Co	nfiguration 🔻 🧴	gwashington 👻
КО- • Са	12/05/ mpleted	21-1		E DETAIL	.s 🛒	REVIEW	E REPORTS	MORE -
				No reports available.				

Se a transferência falhar devido a uma corrupção do relatório, é apresentada uma notificação de erro específica.



Se a transferência do relatório falhar devido a uma causa diferente, é apresentada a notificação de erro genérica.



5.19.9. Assinar um relatório no modo DIV

Para assinar um relatório em modo DIV, o utilizador autorizado tem de ter uma autorização de assinatura específica para o ensaio cuja placa deu origem ao relatório.

Para ver o relatório de assinatura pendente da placa, aceda ao respetivo ecrã Reports (Relatórios) a partir do ecrã Plate Overview (Visão geral das placas) ou do botão **Reports** (Relatórios) da própria placa.



Se a placa tiver um relatório pendente de ser assinado, será apresentado um texto "Not Signed" (Não assinada) na coluna "Signature" (Assinatura).

Planet and hafen staring	
 Before you can sign the report, you need to download it first. 	
After signing the report, removing the signature and signed repo	rt
will not possible.	>
 Ine signature will contain your name, surname, role, date and reason for signing. 	
 All this information will be added to the report (PDF). 	
Download & read report	
2) Provide your username & password (j)	
 Provide your username & password () 	
 Provide your username & password Username 	
2) Provide your username & password Username Pressword	
 2) Provide your username & password Username Password 	
2) Provide your username & password () Username Password () 3) Provide reason for signing	
2) Provide your username & password Username Password 3) Provide reason for signing Personition	
 Provide your username & password Username Password Provide reason for signing Description 	
 Provide your username & password Username Password Provide reason for signing Description 	
2) Provide your username & password Username Password 3) Provide reason for signing Description	0.10

Para efetuar a assinatura do relatório, clique no botão **SIGN** (Assinar). Aparecerá uma mensagem a solicitar as credenciais do utilizador e a justificação para a assinatura. Para executar esta ação, o relatório deve ter sido transferido primeiro; para isso, estará disponível um botão **DOWNLOAD REPORT (PDF)** (Transferir relatório [PDF]) na mensagem. Esta versão do relatório não está assinada, como se pode verificar no seu conteúdo.

Uma vez revisto o relatório, o utilizador pode introduzir as credenciais e o motivo para assinar.

Sign the report	×
 Please read before signing Before you can sign the report, After signing the report, removir will not possible. The signature will contain your r reason for signing. All this information will be added 	yau need to dawnload it first. 19 the signature and signed report name, surname, role, date and 10 to the report (PDF).
O Download & read report JOWNLOAD REPORT (PDF))
(2) Provide your username & passwor Username * gwashington	d 🕢
Poisword *	٢
 Provide reason for signing Just because]
	12/30
	CANCEL
The report " PRO-21-2327-1-TEC-004-008	-R01-10Nov21-QTY005-KO″ has been signed.

Para concluir o processo de assinatura, clique no botão SIGN (Assinar). Será apresentada uma notificação.

5.19.10. Detalhes da execução no relatório

Na primeira página do relatório, encontrará informações sobre a placa e o relatório:



PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-QTY005-KO

BCR::ABL1 Mbcr

Generated	2023/05/17, 15:33 (UTC+01:00) by George Washington
Plate ID	f1ec62fd-c4c2-49f1-9eee-387e28331c68
Report ID	ab48c0c6-f0a4-4774-9817-50d4c49a65a7
Signed	2023/05/21, 09:03 (UTC+01:00) by George Washington
Reason for signing	CFR 21p11
Comments	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sed risus turpis.

PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21:QTY005-K0 | 2023/05/17 15:33 (UTC+01:00)

1/4

Na página seguinte, encontrará os detalhes do processamento e da placa, bem como os reagentes utilizados:

Processing details

Validation	Validated 12/05/2023, 10:07,21 (UTC+01:00) by QIAcuityDx Software Suite	
Software	QIAcuityDx Software Suite 1.0	
Instrument software	CSW ver. 2.0.1	
Instrument	QTY-005, SN: ETI-09017685-G	
Processing started	12/05/2023, 09:05:33 (UTC+01:00)	
Processing ended	12/05/2023, 10:04:01 (UTC+01:00)	
dPCR steps	Priming, Cycling, Imaging, Cycling, Imaging	

Plate details

Assay	BCR::ABL1 Mbcr
Plate name	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-QTY005-KO
Barcode	0302669210023300000000809
Plate type	Nanoplate 26K 24Well
Owners	George Washington, George Clooney
Description	
Created by	George Washington

Kits

Kit type	Kit ID	Product no.	Expiration date	Lot no.	IS-CAL
Primer / probe kit	1234567890	1234567890	2023/05/12	134567	0.7
Mastermix	1234567890	1234567890	2023/05/12	134567	n/a
Mastermix	1234567890	1234567890	2023/05/12	134567	n/a
Mastermix	1234567890	1234567890	2023/05/12	134567	n/a

PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-QTY005-KO | 2023/05/17 15:33 (UTC+01:00)

2/4

5.19.11. Exportar placa

As placas podem ser exportadas como ficheiros zip protegidos por palavra-passe, que podem ser utilizados noutra instância do Software Suite. Clique na respetiva placa na visão geral das placas. No lado esquerdo do ecrã, clique em **Export plate** (Exportar placa).

Nota: Os eventos da pista de auditoria relacionados com a placa exportada permanecerão sempre na instância original do Software Suite. A placa exportada não contém informações da pista de auditoria.

UTL Plates Templates Archive	1	🗑 🔏 Tools 🔞 Configuration 🕶	o gwashington ▼
Plates overview	Search for plates		+ NEW PLATE
Timeframe 01/01/2020 - 01/01/2023 From launch	Last 7 days This month Last year		
Sort by: Last updated 👻 Showing: 30 of 38 elements			88 8
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🟮 :	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov X :	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10	Edit
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021	Analyze
Failed (24)))	Pending review (24) ③ VPF (512.34MB)	Plate completed Z4 O VPF 512.34MB	Export Archive
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2 ⋮	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2 :	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-RC	Delete
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021	George Washington
Waiting 00:54:12 ()	 Ιο συσυα 02·02·12 /δ1 	Cucling completed	00-38-17 ₼

5.19.12. Importar placa

Para importar uma placa para o Software Suite, clique em Import plate (Importar placa) na visão geral das placas.

É aberta uma nova janela com o explorador de ficheiros do sistema, onde pode importar dados de placas carregando o ficheiro zip protegido por palavra-passe. Clique em **Import** (Importar) e a placa é adicionada à visão geral das placas.

UTL Plates Templates Archive		🛢 🔏 Tools 🔞 Configuration 🗸 🖧 gwashington 🗸
Plates overview	Search for plates	Q (- IMPORT PLATE) + NEW PLATE
Timeframe 01/01/2020 - 01/01/2023 Image: Constraint of the second	Last 7 days This month Last year	
Sort by: Last updated 👻 Showing: 30 of 38 elements		88 8
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 9	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov X	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🤡 :
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
• Failed	Pending review	Plate completed
24 🗐 🥥 VPF) (512.34MB)	24 (VPF) (512.34MB)	24 III) (VPF) (512.34MB)
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov2
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
Woiting 00:54:12 0	■ In guassa 02:02:12 m	Curling completed 00:38-17 dt

Nota: Uma placa já existente não pode ser importada novamente.

Nota: Os eventos da pista de auditoria relacionados com a placa importada permanecem exclusivamente na instância original do Software Suite. As placas exportadas não contêm informações da pista de auditoria.

É gerado um evento de pista de auditoria sobre a importação da placa na instância atual do Software Suite, e quaisquer ações ou eventos relacionados à placa no novo Software Suite também são rastreados.

5.20. Arquivamento de placas

No Software Suite, os utilizadores podem configurar um arquivo numa unidade externa. Isto permitirá guardar as placas antigas e poupar espaço em disco no computador portátil.

Cada utilizador autorizado (com permissões Archive Overview [Visão geral do arquivo] e Plate Archiving [Arquivamento de placas]) pode arquivar placas com um estado que não seja Drafted (Rascunho)/Plate started (Placa iniciada), Loaded (Carregada), In queue (Na fila), Partitioning (Criação de partições), Partitioning completed (Criação de partições concluída), Cycling (Ciclagem), Cycling completed (Ciclagem concluída), Imaging (Aquisição de imagens), Imaging completed (Aquisição de imagem concluída), Waiting (A aguardar), e Instrument processing completed (Processamento do instrumento concluído)/Loaded (Carregada), e que não estejam bloqueadas. Tem de ser definida uma localização de arquivo válida para arquivar placas.

Os utilizadores com a permissão Archive Overview (Visão geral do arquivo) podem ver o ecrã Archive Overview (Visão geral do arquivo), que contém todas as placas arquivadas, quer na vista de lista quer na vista de grelha. As placas arquivadas podem ser filtradas por período de tempo e ordenadas por Archive date (Data de arquivo), Plate name (Nome da placa) e Plate status (Estado da placa).

IVD Plates Archive	1	🛢 🔏 Tools 🧔 Configuration 🗸 🐣 gwashington 🗸
Archive overview		Search for plates Q
Timeframe From launch 01/01/2020 - 01/01/2023 Image: Constraint of the second	Last 7 days This month Last year	
Sort by: Archive date 👻		88 8
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🤡 :	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🤡 :	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov 🤡 :
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
Plate completed	Plate completed	Plate completed
24 III) (@ VPF) (512.34MB)	24 III) (@ VPF) (512.34MB)	(24 III) (Ø VPF) (512.34MB)
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🤡 🗄	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-QT	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-Q
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
Plate completed	• Defined 00:38:22 Ō	Drafted
24 💷 🮯 VPF) (512.34MB)	24 III) (@ VPF) (512.34MB)	24 III) (@ VPF) (512.34MB)

Os utilizadores com a permissão Archive Overview (Visão geral do arquivo) podem pesquisar as placas arquivadas por nome da placa, utilizando a barra de pesquisa no ecrã Archive Overview (Visão geral do arquivo). Depois de apagar o texto da barra de pesquisa ou de premir a tecla **Esc**, é apresentada a lista completa das placas arquivadas. O texto introduzido na barra de pesquisa não é apagado ao mudar para outros menus do Software Suite. As placas recém-arquivadas, que cumprem o filtro aplicado na Archive Overview (Visão geral do arquivo), são apresentadas no ecrã Archive Overview (Visão geral do arquivo). É possível filtrar a pesquisa por um determinado período de tempo, desde o lançamento, os últimos 7 dias ou o último ano.

IVD Plates Archive		🖯 🔏 Tools 🔞 Configuration 🗸 🚔 gwashington 🗸
Archive overview		Search for plates Q
Timeframe From launch 01/01/2020 - 01/01/2023 Image: Constraint of the second	Last 7 days This month Last year	
Sort by: Archive date 👻		
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🤡 🗄	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🔮 :	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov 🤡 :
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
Plate completed	Plate completed	Plate completed
24 III) Ø VPF (512.34MB)	24 III) (VPF) (512.34MB)	24 III) (Ø VPF) (512.34MB)
PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21 🤡 🗄	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-QT	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-10Nov21-Q
12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington	12/05/2021 George Washington
Plate completed	• Defined 00:38:22 Ō	Drafted
24 (VPF 512.34MB	24 🔤 🧼 VPF (512.34MB)	24 (VPF) (512.34MB)

Cada utilizador autorizado com a permissão Delete the Plate from Archive (Eliminar a placa do arquivo) pode eliminar placas arquivadas da lista Archive Overview (Visão geral do arquivo) no modo Utilitário. O utilizador pode ativar a eliminação da placa a partir do menu de contexto no mosaico da placa pretendida. Não é possível eliminar placas do modo DIV.

UTL QIAGEN Plates Ar	chive		E	🕽 🔏 Tools 🤞	👸 Configuration 👻	ດ gwashington ▼
Archive overview				S	Search for plates	٩
01/01/2020 - 01/01/20	023 🗃 From launch	Last 7 days This month La	ast year			
Sort by: Archive date 💌)					
PRO-21-2327-1-TEC-004-00	08-R01-10Nov21 🤡 🗄	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-	R01-10Nov21 🥑 🗄	PRO-21-2327-	-1-TEC-004-008-R01-	Restore 🖒
12/05/2021	George Washington	12/05/2021	George Washington	12/05/2021		Delete
Plate completed		Plate completed		 Plate completion 	eted	
24 1 O VPF 512.34MB		24 🖽 🥥 VPF (512.34MB)		24 🗐 🛞 VI	PF 512.34MB	
PRO-21-2327-1-TEC-004-00	08-R01-10Nov21 🔮 :	PRO-21-2327-1-TEC-004-008-	R01-10Nov21-QT	PRO-21-2327-	-1-TEC-004-008-R01-	10Nov21-Q
12/05/2021	George Washington	12/05/2021	George Washington	12/05/2021		George Washington
Plate completed		 Defined 	00:38:22 Ō	Drafted		
24 1 O VPF 512.34MB		24 🗐 🮯 VPF (512.34MB)		24 💷 🥥 VI	PF 512.34MB	

Cada utilizador autorizado com a permissão Recover the Plate from Archive (Recuperar a placa do arquivo) pode restaurar placas arquivadas da lista Archive Overview (Visão geral do arquivo). É possível restaurar placas no modo DIV e no modo Utilitário.

O utilizador procura a placa a restaurar na Archive Overview (Visão geral do arquivo), clica no menu de 3 pontos e seleciona **Restore** (Restaurar).

PRO-21-2327-1-TEC-004-008-R01-1(Restore
12/05/2021	Delete
Plate completed	
24 🖽 🞯 VPF (512.34MB)	

O êxito do restauro é confirmado com a seguinte mensagem.



A mensagem de aviso aparece se o restauro falhar.



Após a atualização, é apresentado o ecrã Archive Overview (Visão geral do arquivo).

UTL Plates Templates Archive	8	🔏 Tools		admin ▼	
Archive Overview			Search for plates	٩	
O1/01/2020 - 21/03/2024 Free founch Lost 7 days This month Lost year					
Sorte (Archive date •)				88 8	
Archive is empty.					

Cada utilizador autorizado pode voltar a analisar placas que tenham sido previamente restauradas a partir de um arquivo. É possível executar as mesmas ações que para as placas que nunca foram arquivadas.

5.21. Informações sobre divulgação de cibersegurança

Consulte o Security & Privacy Whitepape (Documento técnico sobre segurança e privacidade) para obter mais informações. A lista de materiais do software (Software Bill of Materials, SBOM) também está disponível e pode ser fornecida mediante pedido.

5.21.1. Impedir o acesso físico ao instrumento

Indivíduos mal-intencionados que tenham acesso físico direto ao instrumento podem comprometer as funcionalidades e o desempenho do instrumento, bem como a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos dados: o prestador de cuidados de saúde deve garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso ao instrumento.

5.21.2. Fiabilidade e segurança da rede

É necessária uma infraestrutura de rede fiável e segura (no caso de ligação do instrumento a uma rede de área local [LAN]) para garantir o funcionamento adequado e reativo do QIAcuityDx System, bem como para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados tratados.

5.21.3. Número de tentativas de autenticação

Os utilizadores têm até 10 tentativas de autenticação (por predefinição) para iniciar sessão no Software Suite. Após um número predefinido de tentativas de autenticação consecutivas sem êxito, o utilizador será bloqueado durante 15 minutos (por predefinição).

Tanto o número de tentativas de autenticação como o tempo de bloqueio em minutos são configuráveis por instância do Software Suite.

5.21.4. Utilização de conectividade HTTPS

O Software Suite utiliza exclusivamente o protocolo HTTPS tanto para a ligação com o Control Software como com os utilizadores.

5.21.5. Encriptação de dados

O Software Suite encripta todas as comunicações em transferência de acordo com a norma de criptografia GLO-POL-22-02-006 Rev.01.

5.21.6. Comunicação REST

O Software Suite autentica e autoriza todas as comunicações de transferência de estado representacional (Representational State Transfer, REST). O Software Suite regista todas as chamadas da API de transferência de estado representacional (Representational State Transfer, REST).

5.21.7. Manipulação de dados em repouso

O Software Suite protege contra a manipulação não autorizada de dados em repouso.

5.21.8. Acesso a dados em repouso

O Software Suite protege contra o acesso não autorizado a dados em repouso.

6. Manutenção

Esta secção descreve a manutenção preventiva do instrumento QIAcuityDx.

Nota: Utilize apenas peças fornecidos pela QIAGEN.

6.1. Manutenção diária

Importante: Para garantir o funcionamento correto do QIAcuityDx System, recomenda-se que desligue o instrumento QIAcuityDx diariamente. A não observância deste procedimento pode conduzir a erros do instrumento durante o processamento de nanoplacas.

Os passos básicos para efetuar um ciclo de energização são os seguintes:

- 1. Remova as nanoplacas eventualmente presentes no módulo da gaveta.
- 2. Prima o botão de alimentação na parte da frente do instrumento para desligar o dispositivo.
- 3. Desligue a alimentação do instrumento da rede elétrica.
- 4. Aguarde pelo menos 2 minutos.
- 5. Ligue a alimentação do instrumento à rede elétrica.
- 6. Prima o botão de alimentação na parte da frente do instrumento para ligar o dispositivo.

6.2. Manutenção preventiva

Todas as atividades de manutenção preventiva que exijam acesso ao interior do equipamento devem ser realizadas anualmente e apenas por pessoal autorizado da QIAGEN.

A substituição do filtro de ar acessível a partir do exterior do instrumento é descrita na Secção 6.5 abaixo.

Um mês antes da data de vencimento, o sistema apresenta a seguinte mensagem: "Due date for the periodic Preventive Maintenance is about to expire in X days. Preventive Maintenance is essential to ensure that the instrument is able to provide accurate results on a continuous basis. Please contact your local technical service to proceed". (A data de vencimento da manutenção preventiva periódica está prestes a expirar dentro de X dias. A manutenção preventiva é essencial para garantir que o instrumento é capaz de fornecer resultados exatos numa base contínua. Contacte os serviços de assistência locais para prosseguir.)

Após a data de vencimento, o sistema apresentará a seguinte mensagem sempre que o modo DIV for utilizado: "The due date for the Preventive Maintenance has been exceeded. Preventive Maintenance is essential to ensure that the instrument is able to provide accurate results on a continuous basis. QIAGEN does not advise using the instrument for diagnostic purposes with patients if Preventive Maintenances are not passed on a regular basis". (A data de vencimento da manutenção preventiva foi ultrapassada. A manutenção Preventiva é essencial para garantir que o instrumento é capaz de fornecer resultados exatos numa base contínua. A QIAGEN não aconselha a utilização do instrumento para fins de diagnóstico em pacientes se as manutenções preventivas não forem efetuadas regularmente.)

Em ambos os casos, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para proceder à manutenção preventiva.



Risco de lesões pessoais e danos materiais

Realize apenas a manutenção especificamente descrita neste manual do utilizador.



AVISO/

Risco de resultados incorretos

A manutenção preventiva é essencial para garantir que o instrumento é capaz de fornecer resultados exatos numa base contínua. A QIAGEN desaconselha a utilização do instrumento para fins de diagnóstico em pacientes se as manutenções preventivas não forem efetuadas regularmente.

6.3. Limpar a superfície do QIAcuityDx



Risco de incêndio ou explosão

Ao utilizar etanol ou líquidos à base de etanol no QIAcuityDx, manuseie-os cuidadosamente e de acordo com os regulamentos de segurança necessários. Em caso de derrame de líquido, limpe-o e deixe que os vapores inflamáveis dispersem.

São recomendados os seguintes desinfetantes e detergentes para a limpeza do QIAcuityDx Four.

Nota: Se pretender utilizar desinfetantes diferentes dos recomendados, certifique-se de que as composições são semelhantes às descritas abaixo.

Limpeza geral do QIAcuityDx

- Detergentes suaves (por exemplo, Mikrozid® AF sensitive)
- Etanol a 25%

6.3.1. Desinfetar a superfície do QIAcuityDx

É possível utilizar desinfetantes à base de etanol para a desinfeção de superfícies: por exemplo, 25 g de etanol e 35 g de 1-propanol por 100 g de líquido ou Mikrozid Liquid (Schülke & Mayr GmbH, N.º de cat. 109160).

Podem ser utilizados desinfetantes de amónio quaternário e glioxal à base de sais, por exemplo, 10 g de glioxal, 12 g de cloreto de benzil-lauril-dimetil-amónio, 12 g de cloreto de benzil-dimetil-miristilamónio e 5–15% de detergente não iónico por 100 g de líquido, Lysetol® AF (Gigasept Instru AF na Europa, N.° de cat. 107410 ou DECON-QUAT® 100, Veltek Associates, Inc., nos EUA, N.° de cat. DQ100-06-167-01).

Remoção de contaminação por RNase

Pode ser utilizada RnaseZap® RNase Decontamination Solution (Ambion, Inc., N.° de cat. AM9780) para a limpeza de superfícies. A RnaseZap também pode ser utilizada para realizar a descontaminação, vaporizando os respetivos itens.

Remoção de contaminação por ácidos nucleicos

Pode ser utilizada a DNA-ExitusPlus[™] (AppliChem, N.° de cat. A7089,0100) para a limpeza de superfícies. A DNA-ExitusPlus também pode ser utilizada para realizar a descontaminação, vaporizando os respetivos itens. A DNA-ExitusPlus é muito pegajosa e espumosa. Por este motivo, após a limpeza dos itens com DNA-ExitusPlus, deve limpá-los várias vezes com um pano húmido ou enxaguá-los com água corrente até a DNA-ExitusPlus ser completamente removida.

Instruções gerais

- Não utilize latas de spray para vaporizar líquidos desinfetantes ou de limpeza nas superfícies do QIAcuityDx.
- Em caso de derrame de solventes ou soluções salinas, ácidas ou alcalinas no QIAcuityDx, limpe imediatamente o líquido derramado.
- Siga as instruções de segurança do fabricante relativas ao manuseio de agentes de limpeza.
- Siga as instruções do fabricante relativas a períodos de imersão e concentração dos agentes de limpeza.
- Importante: A imersão por períodos mais longos do que o recomendado pode danificar o instrumento.
- Nota: Os reagentes de desinfeção devem ser distribuídos uniformemente na superfície do instrumento e devem ser evitadas gotas.
- Certifique-se de que não cai líquido no ecrã tátil. Os líquidos poderão infiltrar-se através da proteção contra poeiras por forças capilares e causar uma avaria no ecrã. Para limpar o ecrã tátil, utilize um pano macio sem pelos humedecido com água, etanol ou um detergente suave e limpe cuidadosamente o ecrã. Seque com um toalhete de papel.

CUIDADO

Danos no instrumento

Não utilize lixívia, solventes ou reagentes que contenham ácidos, álcalis ou abrasivos para limpar o QIAcuityDx.

CUIDADO Danos no instrumento

Não utilize latas de spray que contenham álcool ou desinfetante para limpar as superfícies do QIAcuityDx. Tenha especial cuidado ao limpar a gaveta aberta para que não seja derramado qualquer líquido no interior do instrumento.

AVISO Danos no instrumento

Não permita que líquido de limpeza ou agentes de descontaminação entrem em contacto com as peças elétricas do QIAcuityDx. Tenha especial cuidado ao limpar a gaveta aberta para que não seja derramado qualquer líquido no interior do instrumento.

AVISO Risco de choque elétrico

Não abra quaisquer painéis do QIAcuityDx.

Risco de lesões pessoais e danos materiais

Realize apenas a manutenção especificamente descrita neste manual do utilizador. Qualquer outra manutenção ou reparação só pode ser realizada por um especialista de assistência local autorizado.



Produtos químicos perigosos e agentes infeciosos



As placas podem conter material perigoso, pelo que devem ser adequadamente eliminadas. Consulte os regulamentos de segurança locais para obter informações sobre os procedimentos de eliminação adequados.



Risco de lesões pessoais e danos materiais

A utilização inadequada do QIAcuityDx pode provocar lesões pessoais ou danos no instrumento. O QIAcuityDx deve ser utilizado apenas por pessoal qualificado e com a devida formação. Qualquer intervenção técnica no QIAcuityDx deve apenas ser realizada por um especialista de assistência local da QIAGEN.





Fumos tóxicos

Não utilize lixívia para desinfetar o material de laboratório.

6.4. Descontaminar o QIAcuityDx

Se o QIAcuityDx for contaminado com material infecioso, este deve ser descontaminado. Se for derramado material perigoso nas superfícies exteriores ou nas bandejas de placas do QIAcuityDx, o utilizador é responsável por realizar a descontaminação adequada. Se tiverem sido utilizadas placas danificadas e o interior do instrumento estiver contaminado, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

O QIAcuityDx também deve ser descontaminado antes do transporte (por exemplo, de volta para a QIAGEN). Neste caso, o certificado de descontaminação deve ser preenchido para confirmar que o procedimento de descontaminação foi realizado.

Para descontaminar o QIAcuityDx, siga o procedimento indicado na secção Desinfeção, utilizando os agentes de desinfeção recomendados.

6.5. Substituição do filtro de ar

É recomendado substituir o filtro de entrada de ar do instrumento uma vez por ano. Esta ação fará parte de uma visita anual de assistência agendada. Ao utilizar o instrumento em ambientes especialmente poeirentos, poderá ser necessária uma substituição do filtro mais frequente.

Nota: Os filtros de ar podem ser encomendados em separado. Consulte a Secção "Informações para encomendas" para obter mais informações. Siga os seguintes passos para substituir o filtro de ar:

- 1. Desligue o instrumento e remova o cabo de alimentação.
- 2. Coloque a mão debaixo da parte da frente do instrumento e prima ambos os botões simultaneamente para cima; o painel do filtro abre-se a partir da extremidade mais próxima de si, expondo a almofada do filtro.



3. Retire a almofada do filtro do compartimento do filtro basculante, apertando a almofada e levantando-a sobre o fecho de retenção metálico.



4. Substitua-a por um novo filtro e empurre o compartimento basculante para cima até ao topo e clique para o fechar.



6.6. Calibração do termociclador

O termociclador foi concebido para funcionar com as mesmas especificações ao longo da vida útil do instrumento. Para garantir e verificar a qualidade do ciclador, a calibração do termociclador faz parte de uma visita anual de assistência agendada.

6.7. Reparação do QIAcuityDx

Efetue a manutenção conforme descrito na Secção 6. A QIAGEN cobra pelas reparações necessárias que resultem de uma manutenção incorreta.

7. Resolução de problemas

Esta secção fornece informações sobre o que fazer se ocorrerem erros durante a utilização do QIAcuityDx System.

Se for necessária mais assistência, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN utilizando as informações de contacto abaixo:

Site: support.qiagen.com

Ao contactar os Serviços de Assistência da QIAGEN acerca de um erro com o QIAcuityDx, anote os passos precedentes ao erro e quaisquer informações apresentadas nas caixas de diálogo. Estas informações ajudarão os Serviços de Assistência da QIAGEN a resolver o problema.

Quando contactar os Serviços de Assistência da QIAGEN sobre erros, tenha as seguintes informações à mão:

- Número de série, tipo e versão do QIAcuityDx
- Versão do software (se aplicável)
- Momento em que o erro ocorreu pela primeira vez
- Frequência com que o erro ocorre (ou seja, erro intermitente ou persistente)
- Descrição pormenorizada da situação de erro
- Foto do erro, se possível
- Cópia de ficheiros de registo do instrumento e pacote de assistência alargada

Esta informação ajudá-lo-á a si e ao seu especialista dos serviços de assistência técnica da QIAGEN a lidar com o seu problema da forma mais eficiente.

Nota: Pode encontrar informações sobre as versões mais recentes de software e de protocolos em **www.qiagen.com**. Em alguns casos, podem estar disponíveis atualizações para resolver problemas específicos. A não implementação de atualizações de software pode resultar num desempenho comprometido.

7.1. Erros de hardware e software

7.1.1. Erros do Control Software do instrumento

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
2 The firmware performed an unexpected reboot. (O firmware efetuou uma reinicialização inesperada.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)		Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
3	CSW unexpected shutdown (Encerramento inesperado do Control Software)	Desligue o instrumento e reinicie-o novamente. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
21	Low disk space. (Pouco espaço em disco.)	Elimine dados temporários para libertar algum espaço no disco.
	You do not have enough disk space to proceed with this task. (Não dispõe de espaço suficiente no disco para prosseguir com esta tarefa.) Delete temporary data to free up some disk space. (Elimine dados temporários para libertar algum espaço no disco.) Contact your local administrator for assistance. (Contacte o seu administrador local para assistência.)	Contacte o seu administrador local para assistencia. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	lf the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
22	There are no logs found for selected date range. (Não foram encontrados registos para o intervalo de datas selecionado.)	N/D
23	USB drive is not connected. (A unidade USB não está ligada.) Connect the USB drive to download the file. (Ligue a unidade USB para transferir o ficheiro.)	Ligue a unidade USB para transferir o ficheiro.
24	The upload cannot be completed because this backup is created in a version that is not compatible with the current version of the software. (O carregamento não pode ser concluído porque esta cópia de segurança foi criada numa versão que não é compatível com a versão atual do software.)	N/D
25	Backup file could not be found. (Não foi possível encontrar o ficheiro de cópia de segurança).	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
26	The data could not be copied to/from USB drive. (Não foi possível copiar os dados de/para a unidade USB.) Try again. (Tente novamente.)	Repita a ação. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
27	Upload support package not supported. (Pacote de assistência carregado não suportado.) You are using simulated suite. (Está a utilizar um conjunto de aplicações de software simulado.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
30	Change priority state unsatisfied (Estado de alteração de prioridade não satisfeito)	N/D
31	Change priority cannot find substitute (A alteração de prioridade não encontra substituto)	N/D
32	There is no QIAGEN Nanoplate labware file found for the loaded plate. (Não foi encontrado nenhum ficheiro de material de laboratório QIAGEN Nanoplate para a placa carregada.) Contact your local administrator to synchronize the labware files or restart the instrument to download the latest labware files from the Software Suite. (Contacte o seu administrador local para sincronizar os ficheiros de material de laboratório ou reinicie o instrumento para transferir os ficheiros de material de laboratório mais recentes a partir do Software Suite.)	Contacte o seu administrador local para sincronizar os ficheiros de material de laboratório ou reinicie o instrumento para transferir os ficheiros de material de laboratório mais recentes a partir do Software Suite.
33	The required plate recovery task during startup of instrument cannot be performed because there is no free plate slot available in the tray. (A tarefa de recuperação de placas necessária durante o arranque do instrumento não pode ser executada porque não existe uma ranhura de placa livre disponível na bandeja.) Remove at least 1 plate from the drawer and close it. (Retire pelo menos 1 placa da gaveta e feche-a.)	Retire pelo menos 1 placa da gaveta e feche-a.
34	Expired nanoplate (Nanoplaca expirada)	N/D
35	The drawer is currently in use. (A gaveta está atualmente a ser utilizada.) Try opening/closing the drawer later. (Tente abrir/fechar a gaveta mais tarde.)	Tente abrir/fechar a gaveta mais tarde.
36	Retract rejected, wrong plate position (Retração rejeitada, posição errada da placa)	N/D

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
37	The drawer is currently in use. (A gaveta está atualmente a ser utilizada.) Try opening/closing the drawer later. (Tente abrir/fechar a gaveta mais tarde.)	Tente abrir/fechar a gaveta mais tarde.
38	Only 1 tray can be ejected at a time. (Só pode ejetar 1 bandeja de cada vez.) Close the previous tray before opening the next tray. (Feche a bandeja anterior antes de abrir a bandeja seguinte.)	Feche a bandeja anterior antes de abrir a bandeja seguinte.
39	The tray cannot be ejected at this time because all slots in this tray contains a plate that is currently running. (A bandeja não pode ser ejetada neste momento porque todas as ranhuras desta bandeja contêm uma placa que está atualmente em execução.)	N/D
40	There is a generic issue with sensors. (Existe um problema genérico com os sensores.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
41	The communication to sensor is failed. (A comunicação com o sensor falhou.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
45	Sensor: read-out value too small/large, sensor may be damaged (Sensor : valor de leitura demasiado pequeno/grande, o sensor pode estar danificado)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
94	An error prevented the instrument from completing a movement sequence. (Um erro impediu o instrumento de concluir uma sequência de movimento.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
100	A critical error has been detected in the gripper module. (Foi detetado um erro crítico no módulo de garras.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
120	The barcode reader cannot read the plate barcode or the barcode is wrong. (O leitor de código de barras não consegue ler o código de barras da placa ou o código de barras está errado.) Check if the barcode is damaged and retry scanning the plate. (Verifique se o código de barras está danificado e volte a tentar digitalizar a placa.)	Verifique se o código de barras está danificado e volte a tentar digitalizar a placa. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
121	The plate barcode cannot be read. (Não é possível ler o código de barras da placa.)	Verifique se o código de barras da placa está danificado ou se a placa está mal colocada na ranhura da bandeja. Se o problema
	Check if the plate barcode is damaged or if the plate is incorrectly placed on the tray slot. (Verifique se o código de barras da placa está danificado ou se a placa está mal colocada na ranhura da bandeja.)	persistir, contacte os 5erviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
122	The system cannot detect the top seal of the plate. (O sistema não consegue detetar o vedante superior da placa.)	Certifique-se de que o vedante superior está corretamente colocado na placa. Se o problema persistir, contacte os Serviços de
	Ensure that the top seal is placed properly on the plate. (Certifique-se de que o vedante superior está corretamente colocado na placa.)	Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
129	Failed to initialize Barcode Scanner module (Falha ao inicializar o módulo do leitor de código de barras)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
143	The plate is not gripped properly. (A placa não é bem agarrada.) Contact your local administrator to resolve the gripper module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de garras.) If required, restart the instrument to start recovery. (Se necessário, reinicie o instrumento para iniciar a recuperação.) Then, start a plate run to check. (Em seguida, inicie uma execução de placa para verificar.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de garras. Se necessário, reinicie o instrumento para iniciar a recuperação. Em seguida, inicie uma execução de placa para verificar. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
144	The plate is not unloaded properly. (A placa não é descarregada corretamente.) Contact your local administrator to resolve the gripper module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de garras.) If required, restart the instrument to start recovery. (Se necessário, reinicie o instrumento para iniciar a recuperação.) Then, start a plate run to check. (Em seguida, inicie uma execução de placa para verificar.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de garras. Se necessário, reinicie o instrumento para iniciar a recuperação. Em seguida, inicie uma execução de placa para verificar. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	lf the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
160	The gripper module was not able to home properly. (O módulo de garras não foi capaz de voltar à posição inicial corretamente.) Contact your local administrator to resolve the gripper module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de garras.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	lf the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
170	The gripper module cannot move properly. (O módulo de garras não pode deslocar-se corretamente.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
175	The gripper module detected an error while gripping. (O módulo de garras detetou um erro durante a preensão.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
176	There is no target position specified for the planned movement. (Não existe uma posição de destino especificada para o movimento planeado.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
Código	Mensagem de erro	Ação necessária
--------	--	--
177	Insufficient teaching detected. (Ensinamento insuficiente detetado.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
194	A motor movement cannot be performed at this time. (Um movimento do motor não pode ser executado neste momento.) Contact your local administrator to resolve the gripper module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de garras.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
199	Failed to initialize Hand module (Falha ao inicializar o módulo de manipulação)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
200	A critical error has been detected in the partitioning module. (Foi detetado um erro crítico no módulo de criação de partições.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo. Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
201	The plate type is not supported. (O tipo de placa não é suportado.) Remove the plate from the instrument. (Retire a placa do instrumento.)	Retire a placa do instrumento.
202	A movement position is out of range. (Uma posição de movimento está fora do intervalo.) Contact your local administrator to resolve the partitioning module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de criação de partições.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de criação de partições. Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
203	A movement velocity is out of range. (Uma velocidade de movimento está fora do intervalo.) Contact your local administrator to resolve the partitioning module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de criação de partições.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de criação de partições. Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
204	A movement acceleration is out of range. (Uma aceleração de movimento está fora do intervalo.) Contact your local administrator to resolve the partitioning module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de criação de partições.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
205	A movement waypoint cannot be found. (Não é possível encontrar um ponto de passagem de movimento.) Contact your local administrator to resolve the partitioning module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de criação de partições.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
206	The remaining steps cannot be performed because the priming task is aborted. (Os passos restantes não podem ser executados porque a tarefa de preparação foi abortada.) You can no longer use this plate. (Já não pode utilizar esta placa.)	N/D
243	The plate is not loaded into the partitioning module properly. (A placa não foi carregada corretamente no módulo de criação de partições.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument to start the recovery task. (Reinicie o instrumento para iniciar a tarefa de recuperação.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo. Reinicie o instrumento para iniciar a tarefa de recuperação. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
244	The used plate is not unloaded properly. (A placa utilizada não foi corretamente descarregada.) Contact your local administrator to resolve the partitioning module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de criação de partições.) Restart the instrument to start the recovery task. (Reinicie o instrumento para iniciar a tarefa de recuperação.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de criação de partições. Reinicie o instrumento para iniciar a tarefa de recuperação. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
250	You can no longer use this plate because the priming step has been aborted for this plate during a previous run. (Já não pode utilizar esta placa porque o passo de preparação foi abortado para esta placa durante uma execução anterior.)	N/D
260	The partitioning module was not able to home properly. (O módulo de criação de partições não conseguiu voltar à posição inicial corretamente.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
272	The partitioning module was not able to partition the plate properly. (O módulo de criação de partições não conseguiu criar partições na placa corretamente.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
273	The partitioning module was not able to fill the plate partitions properly. (O módulo de criação de partições não conseguiu encher as partições da placa corretamente.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
274	The partitioning module was not able to clamp the plate properly. (O módulo de criação de partições não conseguiu prender a placa corretamente.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da	

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
	QIAGEN.)	
275	During priming or rolling pressure was lost. (Durante a preparação ou compressão, houve perda de pressão.) Restart the instrument and perform a run. (Reinicie o instrumento e efetue uma execução.)	Reinicie o instrumento e efetue uma execução. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
299	Failed to initialize PrimerRoller module (Falha ao inicializar o módulo de preparação e compressão)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
300	A critical error is detected in the thermocycler module. (Foi detetado um erro crítico no módulo do termociclador.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
302	The set temperature is out of range. (A temperatura definida está fora do intervalo.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
303	The set ramping speed is out of range. (A velocidade de rampa definida está fora do intervalo.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
304	The set cycling profile contains empty steps. (O perfil de ciclagem definido contém passos vazios.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
310	This step failed to execute because the previous step is aborted. (Este passo não foi executado porque o passo anterior foi abortado.) You can no longer use this plate. (Já não pode utilizar esta placa.)	N/D
311	The remaining steps cannot be performed because the cycling task is aborted. (Os passos restantes não podem ser executados porque a tarefa de ciclagem foi abortada.) Define a new thermocycling profile and imaging steps in the Software Suite or instrument to rerun this plate. (Defina um novo perfil de termociclagem e passos de aquisição de imagens no Software Suite ou no instrumento para voltar a executar esta placa.)	Defina um novo perfil de termociclagem e passos de aquisição de imagens no Software Suite ou no instrumento para voltar a executar esta placa. Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN se necessitar de assistência relativamente ao processo de ciclagem abortado.
	Please contact QIAGEN Technical Services if you require assistance regarding the aborted cycling process. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN se necessitar de assistência relativamente ao processo de ciclagem abortado.)	
320	A critical error is detected in the thermocycler module. (Foi detetado um erro crítico no módulo do termociclador.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
324	The specified temperature is incorrect. (A temperatura especificada está incorreta.)	Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
326	This task cannot be performed due to a maintenance error. (Esta tarefa não pode ser executada devido a um erro de manutenção.)	N/D
330	A critical error has been detected in the thermocycler module. (Foi detetado um erro crítico no módulo do termociclador.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
343	The plate is not loaded into the thermocycling module properly. (A placa não foi carregada corretamente no módulo de termociclagem.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument to start the recovery task. (Reinicie o instrumento para iniciar a tarefa de recuperação.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo. Reinicie o instrumento para iniciar a tarefa de recuperação. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
344	The used plate is not unloaded properly. (A placa utilizada não foi corretamente descarregada.) Contact your local administrator to resolve the thermocycling module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de termociclagem.) Restart the instrument to start the recovery task. (Reinicie o instrumento para iniciar a tarefa de recuperação.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de termociclagem. Reinicie o instrumento para iniciar a tarefa de recuperação. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
350	The thermocycling step for this plate is aborted during a previous run. (O passo de termociclagem para esta placa foi abortado durante uma execução anterior.) Remove the plate from the instrument. (Retire a placa do instrumento.) Define a new thermocycling profile and imaging steps in the Software Suite or instrument to rerun this plate. (Defina um novo perfil de termociclagem e passos de aquisição de imagens no Software Suite ou no instrumento para voltar a executar esta placa.)	Retire a placa do instrumento. Defina um novo perfil de termociclagem e passos de aquisição de imagens no QIAcuityDx Software Suite ou no instrumento para voltar a executar esta placa. Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN se necessitar de assistência relativamente ao processo de ciclagem abortado.
	Please contact QIAGEN Technical Services if you require assistance regarding the aborted cycling process. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN se necessitar de assistência relativamente ao processo de ciclagem abortado.)	
360	The thermocycling module was not able to home properly. (O módulo de termociclagem não conseguiu voltar à posição inicial corretamente.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
373	An issue is detected with the clamping unit. (Foi detetado um problema com a unidade de agarre.) Contact your local administrator to resolve the thermocycling module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de termociclagem.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo de termociclagem. Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
399	Failed to initialize Cycler module (Falha ao inicializar o módulo de ciclagem)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
400	A critical error is detected in the imaging module. (Foi detetado um erro crítico no módulo de aquisição de imagens.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
401	The imaging module does not support this plate type. (O módulo de aquisição de imagens não suporta este tipo de placa.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
402	The selected imaging channels are not available. (Os canais de aquisição de imagens selecionados não estão disponíveis.) Remove the plate and change the imaging channels in the Software Suite or Instrument Software. (Retire a placa e altere os canais de aquisição de imagens no Software Suite ou no software do instrumento.)	Retire a placa e altere os canais de aquisição de imagens no Software Suite ou no software do instrumento. Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para obter ajuda se pretender atualizar o seu instrumento.
	Please contact QIAGEN Technical Services for assistance if you want to upgrade your instrument. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN para obter ajuda se pretender atualizar o seu instrumento.)	
403	The set gain is out of range. (O ganho definido está fora do intervalo.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
404	The set exposure is out of range. (A exposição definida está fora do intervalo.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
405	The imaging process contains empty steps. (O processo de aquisição de imagens contém passos vazios.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
410	This imaging task failed to execute because the cycling step for this plate was aborted during a previous run. (Esta tarefa de aquisição de imagens não foi executada porque o passo de ciclagem para esta placa foi abortado durante uma execução anterior.) You can no longer use this plate. (Já não pode utilizar esta placa.)	N/D
411	The remaining steps cannot be performed because the imaging step is aborted. (Os passos restantes não podem ser executados porque a aquisição de imagens foi abortada.) Define a new imaging step in the Software Suite or instrument to rerun this plate. (Defina um novo passo de aquisição de imagens no Software Suite ou no instrumento para voltar a executar esta placa.)	Defina um novo passo de aquisição de imagens no QIAcuityDx Software Suite ou no instrumento para voltar a executar esta placa.
424	A defect was detected in the Imaging Module (LED power error). (Foi detetado um defeito no módulo de aquisição de imagens [erro de alimentação do LED].) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
450	This task failed to execute because the imaging process for this plate was aborted during a previous run. (Esta tarefa não foi executada porque o processo de aquisição de imagens para esta placa foi abortado durante uma execução anterior.)	Defina um novo passo de aquisição de imagens no QIAcuityDx Software Suite ou no instrumento para voltar a executar esta placa.
	Define a new imaging step in the Software Suite or instrument to rerun this plate. (Defina um novo passo de aquisição de imagens no Software Suite ou no instrumento para voltar a executar esta placa.)	

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
460	The imaging module was not able to home properly. (O módulo de aquisição de imagens não conseguiu voltar à posição inicial corretamente.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
471	A channel error occurred in the imaging module. (Ocorreu um erro de canal no módulo de aquisição de imagens.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
490	Due to a technical issue, images could not be transferred to the Suite. (Devido a um problema técnico, as imagens não puderam ser transferidas para o Software Suite.) Please set up an additional imaging step and re-image the plate to get the images. (Configure um passo de aquisição de imagens adicional e repita a aquisição de imagens da placa para obter as imagens.)	Configure um passo de aquisição de imagens adicional e repita a aquisição de imagens da placa para obter as imagens.
491	Notify image transfer started failed (Falha na notificação do início da transferência de imagens)	N/D
492	Due to missing communication images could not be transferred to the Suite. (Devido à falta de comunicação, as imagens não puderam ser transferidas para o Software Suíte.) Please check your Suite connection. (Verifique a sua ligação ao Software Suite.) Images will be transferred automatically once connection is successfully re-established. (As imagens serão transferidas automaticamente assim que a ligação for restabelecida com êxito.) If the images were not transferred to your Suite please re-image the plate. (Se as imagens não forem transferidas para o Software Suite, volte a efetuar a aquisição de imagens da placa.)	Verifique a sua ligação ao QlAcuityDx Software Suite. As imagens serão transferidas automaticamente assim que a ligação for restabelecida com êxito. Se as imagens não forem transferidas para o QlAcuityDx Software Suite, volte a efetuar a aquisição de imagens da placa.
499	Failed to initialize Imager module (Falha ao inicializar o módulo de aquisição de imagens)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
600	A critical error is detected in the drawer. (Foi detetado um erro crítico na gaveta.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
643	There is no plate loaded in the drawer. (Não há nenhuma placa carregada na gaveta.)	N/D
644	The gripper was not able to grip the plate from the drawer. (A garra não conseguiu agarrar a placa na gaveta.) If applicable, allow other plates to finish the run. (Se aplicável, deixe que a execução de outras placas seja concluída.)	Se aplicável, deixe que a execução de outras placas seja concluída. Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo. Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
660	The drawer cannot perform the homing sequence. (A gaveta não consegue efetuar a sequência de retorno à posição inicial.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
675	The drawer cannot eject or retract at this time. (A gaveta não pode ser ejetada ou recolhida neste momento.) Contact your local administrator to resolve the module error. (Contacte o seu administrador local para resolver o erro do módulo.) Restart the instrument. (Reinicie o instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
_	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
676	The sensor detected drawer movement failure. (O sensor detetou uma falha no movimento da gaveta.) Clear the error, restart the instrument and perform a run. (Apague o erro, reinicie o instrumento e execute uma execução.)	Apague o erro, reinicie o instrumento e execute uma execução de teste utilizando amostras não críticas. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
_	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
699	Failed to initialize Drawer module (Falha ao inicializar o módulo da gaveta)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
700	Run steps failed to complete because you removed the plate during a run. (Os passos de execução não foram concluídos porque retirou a placa durante uma execução.) Add a new run step in the Software Suite or instrument to rerun the plate. (Adicione um novo passo de execução no Software Suite ou no instrumento para voltar a executar a placa.)	Adicione um novo passo de execução no QIAcuityDx Software Suite ou no instrumento para voltar a executar a placa.
701	Plate barcode does not exist. (O código de barras da placa não existe.)	N/D
702	The plate name is not defined. (O nome da placa não está definido.)	N/D
704	There are no dPCR parameters defined. (Não existem parâmetros de dPCR definidos.)	N/D
706	Opening/closing of drawer was requested at a time where no opening/closing is possible. (A abertura/fecho da gaveta foi solicitada numa altura em que não é possível a abertura/fecho.) Retry once again. (Tente mais uma vez.)	Tente mais uma vez.
710	Plate with matching barcode could not be found in Software Suite. (Não foi possível encontrar a placa com o código de barras correspondente no Software Suite.) Remove the nanoplate from the instrument, configure the plate properly in Software Suite and load nanoplate again. (Retire a nanoplaca do instrumento, configure corretamente a placa no Software Suite e carregue novamente a nanoplaca.)	Retire a nanoplaca do instrumento, configure corretamente a placa no QIAcuityDx Software Suite e carregue novamente a nanoplaca. Tenha em atenção que a contagem decrescente da estabilidade para esta placa já começou.
	Be aware that stability countdown for this plate has started. (Tenha em atenção que a contagem decrescente da estabilidade para esta placa já começou.)	

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
711	A connectivity issue is detected between the instrument and the Software Suite. (Foi detetado um problema de conectividade entre o instrumento e o Software Suite.) Check your network connection settings. (Verifique as definições de ligação à rede.)	Verifique as definições de ligação à rede. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
712	This plate cannot be assigned to an existing experiment because some parameters are not defined. (Esta placa não pode ser atribuída a uma experiência existente porque alguns parâmetros não estão definidos.)	Retire a placa e conclua a respetiva definição de placa no Software Suite.
	Remove the plate and complete its plate definition in the Software Suite. (Retire a placa e conclua a respetiva definição de placa no Software Suite.)	
713	The plate cannot be saved because some parameter settings are not applicable to the Suite parameter range. (A placa não pode ser guardada porque algumas definições de parâmetros não são aplicáveis ao intervalo de parâmetros do Software Suite.) Check your settings and/or contact your local administrator for assistance. (Verifique as suas definições e/ou contacte o seu administrador local para obter assistência.)	Verifique as suas definições e/ou contacte o seu administrador local para obter assistência. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
714	The configuration failed to save. (A configuração não foi guardada.) Please try again. (Tente novamente.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	lf the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
715	The new configuration settings failed to apply. (Não foi possível aplicar as novas definições de configuração.) Please try again. (Tente novamente.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	lf the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
716	The configuration integrity check failed. (A verificação da integridade da configuração falhou.) Files have been modified outside of the Control Software. (Os ficheiros foram modificados fora do Control Software.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
719	Unable to set instrument hostname. (Não é possível definir o nome de anfitrião do instrumento.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
721	Plate barcode has multiple plate definition (O código de barras da placa tem várias definições de placa)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
722	The plate is currently locked bySoftware Suite as imaging data from previous plate/imaging run are being processed. (A placa está atualmente bloqueada pelo Software Suite, uma vez que estão a ser processados os dados de aquisição de imagens da placa/execução de aquisição de imagens anterior.)	N/D
750	The restart of instrument failed. (A reinicialização do instrumento falhou.) Power off the instrument and restart again. (Desligue o instrumento e reinicie-o novamente.)	Desligue o instrumento e reinicie-o novamente. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	lf the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
800	The teaching plate cannot be found. (Não é possível encontrar a placa de ensino.)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
801	The teaching contains an invalid configuration. (O ensino contém uma configuração inválida.)	N/D
802	Rejected another hand calibration in progress (Rejeitada outra calibração do manipulador em curso)	N/D
803	Rejected save hand calibration not complete (Rejeitado guardar calibração do manipulador não concluída)	N/D
808	Rejected calibration request, wrong state (Pedido de calibração rejeitado, estado incorreto)	N/D
809	Rejected another imager calibration in progress (Rejeitada outra calibração do gerador de imagens em curso)	N/D
810	Plate not found in drawer (Placa não encontrada na gaveta)	N/D
811	Cycler calibration timeout (Tempo limite de calibração do ciclador)	N/D
812	Rejected another cycler calibration in progress (Rejeitada outra calibração do ciclador em curso)	N/D
814	Rejected servicing request, wrong state (Pedido de manutenção rejeitado, estado errado)	N/D
850	Rejected request, required module busy (Pedido rejeitado, módulo necessário ocupado)	N/D
902	The FW version failed to update. (A versão do firmware não foi atualizada.) Please contact QIAGEN Technical Services. (Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
904	The compatible FW Version for the device is not found. (Não foi encontrada a versão de firmware compatível para o dispositivo.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
905	The integrity check for FW file is failed. (A verificação de integridade do ficheiro de firmware falhou.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
951	A connectivity issue is detected between the instrument and the Software Suite. (Foi detetado um problema de conectividade entre o instrumento e o Software Suite.) Check your network connection settings or your Suite configuration. (Verifique as definições de ligação à rede ou a configuração do Software Suite.)	Verifique as definições de ligação à rede ou a configuração do Software Suite. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
955	The version of Software Suite you're going to connect is not compatible with the version of software installed on the instrument. (A versão do Software Suite que vai ligar não é compatível com a versão do software instalado no instrumento.) Update appropriate software and connect again. (Atualize o software adequado e estabeleça ligação novamente.)	Atualize o software adequado e estabeleça ligação novamente. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
956	Service responsible for authentication cannot be reached right now. (O serviço responsável pela autenticação não pode ser contactado neste momento.) Wait 1 minute before the next login attempt. (Espere 1 minuto antes da próxima tentativa de iniciar sessão.) If the problem still exists, restart the instrument when there is no ongoing run. (Se o problema persistir, reinicie o instrumento quando não estiver a decorrer uma execução.) If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Espere 1 minuto antes da próxima tentativa de iniciar sessão. Se o problema persistir, reinicie o instrumento quando não estiver a decorrer uma execução. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

Código	Mensagem de erro	Ação necessária
995	The Software Suite cannot be reached at this address. (O Software Suite não pode ser contactado neste endereço.) Change your Suite address. (Altere o endereço do seu Software Suite.)	Altere o endereço do seu Software Suite. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
	If the problem still exists, please contact QIAGEN Technical Services. (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	
1100	Suite API not implemented (API do Software Suite não implementada)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
1102	The plate is already registered in another instrument (A placa já está registada noutro instrumento)	N/D
1103	Plate lock rejected. (Bloqueio de placa rejeitado.) The plate is currently synchronizing a pending task to suite. (A placa está atualmente a sincronizar uma tarefa pendente com o Software Suite.)	N/D
1804	Rejected another fill calibration in progress (Rejeitada outra calibração de enchimento em curso)	N/D
1805	Rejected save fill calibration not complete (Rejeitado guardar calibração de enchimento não concluída)	N/D
1806	Rejected fill calibration not yet running (Calibração de enchimento rejeitada ainda não em curso)	N/D
1807	Rejected fill servicing not yet running (Manutenção do enchimento rejeitada ainda não em curso)	N/D
8000	Generic API error (Erro genérico da API)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
8003	Unable to switch to service state, there is a plate running. (Não é possível mudar para o estado de manutenção, há uma placa em execução.)	Aguarde até que o processo em curso esteja concluído ou aborte o processo em curso.
	Please wait until the running process is complete or abort the current running process. (Aguarde até que o processo em curso esteja concluído ou aborte o processo em curso.)	
8004	Suite API request parameter not satisfied. (O parâmetro do pedido da API do Software Suite não foi satisfeito.)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
10001	Reset module counter error (Erro de reposição do contador do módulo)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
11001	Clear module fault error (Erro ao apagar erro do módulo)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
12001	Unable to connect authorization server (Não é possível ligar o servidor de autorização)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
12003	Login or/and password are incorrect (O início de sessão e/ou a palavra-passe estão incorretos)	N/D
12004	Your account is locked (A sua conta está bloqueada)	N/D
12005	Invalid or non-existent token. (Token inválido ou inexistente.) Please login (Inicie sessão)	Inicie sessão
12006	User's session is still active (A sessão do utilizador ainda está ativa)	Contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.
12008	Please login to eject (Inicie sessão para ejetar)	Inicie sessão para ejetar a gaveta
12400	Generic task error (Erro de tarefa genérico)	Reinicie o instrumento. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

7.1.2. Erros do QIAcuityDx Software Suite

Secção	Descrição	Ação
Na aplicação	Failed to fetch software version (Falha ao obter versão do software)	Contacte o seu administrador local para verificar a instalação do Software Suite.
Na aplicação	Failed to fetch public configuration data (Falha na obtenção de dados de configuração pública)	Contacte o seu administrador local para verificar a instalação do Software Suite.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be archived because the archive configuration can't be found. (A placa {plate-Name} não pode ser arquivada porque a configuração do arquivo não pode ser encontrada.) If problem persist, contact your local administrator for help. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Volte a tentar arquivar a placa. Se não resultar, contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be archived because the archive location is unavailable. (A placa {plate-Name} não pode ser arquivada porque a localização do arquivo está indisponível.) Contact your local administrator for help. {Contacte o seu administrador local para obter ajuda.}	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	The configured archive location [{path}] is not accessible right now. (A localização de arquivo configurada [{path}] não está acessível neste momento.) Check the connection with the Archive location or contact your administrator (Verifique a ligação com a localização do arquivo ou contacte o seu administrador)	Verifique a ligação com a localização do arquivo. Se continuar a não conseguir aceder à localização, contacte o seu administrador.
Arquivo	There are plates currently being processed. (Neste momento, estão a ser processadas placas.) Changes to archive settings cannot be saved until processing is complete. (As alterações às definições de arquivo só podem ser guardadas quando o processamento terminar.)	Aguarde até que o processo ativo esteja concluído.
Arquivo	Invalid path (Caminho inválido)	Digite um caminho válido
Arquivo	The Archive location is incorrect (A localização do arquivo está incorreta)	Verifique o caminho do arquivo
Arquivo	The Archive location is not available (A localização do arquivo não está disponível)	Verifique o caminho do arquivo
Arquivo	An error has occurred while deleting the Archived Plate. (Ocorreu um erro ao eliminar a placa arquivada.) Contact your administrator to solve this issue (Contacte o seu administrador para resolver este problema)	Contacte o seu administrador.
Arquivo	An archiving error has occurred. (Ocorreu um erro de arquivamento.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador.
Arquivo	Can not read location: [{path}]. (Não é possível ler a localização: [{path}].) Please check if destination is accessible. (Verifique se o destino está acessível.)	Contacte o seu administrador.
Arquivo	The Plate was not found. (A placa não foi encontrada.) Refresh the page to see updated data. (Atualize a página para ver dados atualizados.)	Atualize a página Web.
Arquivo	The device is not available or the path is incorrect. (O dispositivo não está disponível ou o caminho está incorreto.) Check the spelling and the Archive device access. (Verifique a ortografia e o acesso ao dispositivo de Arquivo.)	Verifique a ortografia e o acesso ao dispositivo de Arquivo.

Secção	Descrição	Ação
Arquivo	The configured archive location [{path}] is not accessible right now. (A localização de arquivo configurada [{path}] não está acessível neste momento.) Check the connection with the Archive location or contact your administrator (Verifique a ligação com a localização do arquivo ou contacte o seu administrador)	Verifique a ligação com a localização do arquivo ou contacte o seu administrador
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be archived, because there is not enough archive disk available. (A placa {plate-Name} não pode ser arquivada porque não existe espaço suficiente no disco de arquivo.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Can not read location: [{path}]. (Não é possível ler a localização: [{path}].) Please check if destination is accessible. (Verifique se o destino está acessível.)	Verifique se o destino está acessível; caso contrário, contacte o seu administrador para obter ajuda.
Arquivo	An invalid parameter was used in the location: [{path}] (Foi utilizado um parâmetro inválido na localização: [{path}]]	Verifique a configuração dos parâmetros de arquivo. Se o problema persistir, contacte o seu administrador
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be archived, because it is in locked status. (A placa {plate-Name} não pode ser arquivada porque está no estado bloqueado.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Aguarde que a placa passe para um estado válido para ser arquivada. Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be archived, because it is in Drafted status. (A placa {plate-Name} não pode ser arquivada porque está no estado Rascunho.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	The Plate is in Running status and cannot be archived. (A placa está no estado Running (Em execução) e não pode ser arquivada.)	Aguarde que a placa passe para um estado válido para ser arquivada.
Arquivo	The Plate is in Loaded status and cannot be archived. (A placa está no estado Loaded (Carregada) e não pode ser arquivada.)	Aguarde que a placa passe para um estado válido para ser arquivada.
Arquivo	Can not archive plate because this plate already exists in the archive. (Não é possível arquivar a placa porque esta placa já existe no arquivo.) To be able to archive this plate, duplicated plate needs to be removed from the archive. (Para poder arquivar esta placa, a placa duplicada tem de ser removida do arquivo.)	Remova a placa duplicada do arquivo
Arquivo	The configured archive location [{path}] is not accessible right now. (A localização de arquivo configurada [{path}] não está acessível neste momento.) Check the connection with the Archive location or contact your administrator. (Verifique a ligação com a localização do arquivo ou contacte o seu administrador.)	Verifique a ligação com a localização do arquivo ou contacte o seu administrador.
Arquivo	Restore is not possible because the Plate already exists. (Não é possível efetuar o restauro porque a placa já existe.) Remove the existing Plate form Plates Overview and try to restore it from Archive Overview again. (Retire a placa existente da Visão geral das placas e tente restaurá-la novamente a partir da Visão geral do arquivo.)	Retire a placa existente da Plates Overview (Visão geral das placas) e tente restaurá-la novamente a partir da Archive Overview (Visão geral do arquivo).
Arquivo	Plate archiving is ongoing. (O arquivamento de placas está em curso.) Please wait until the archiving process will be done. (Aguarde até que o processo de arquivamento seja concluído.)	Aguarde até que o processo de arquivamento atual esteja concluído.

Secção	Descrição	Ação
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be archived, because an error occurred. (A placa {plate-Name} não pode ser arquivada, porque ocorreu um erro.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be archived, because there is not enough archive disk space available. (A placa {plate-Name} não pode ser arquivada porque não existe espaço suficiente no disco de arquivo.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be archived, because its plugin is unavailable. (A placa {plate-Name} não pode ser arquivada porque o seu plug-in está indisponível.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	There are plates currently being processed. (Neste momento, estão a ser processadas placas.) Changes to archive settings cannot be saved until processing is complete. (As alterações às definições de arquivo só podem ser guardadas quando o processamento terminar.)	Aguarde até que o processo ativo esteja concluído.
Arquivo	The Plate was not found. (A placa não foi encontrada.) Refresh the page to see updated data. (Atualize a página para ver dados atualizados.)	Atualize a página para ver dados atualizados.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be exported because an error occurred. (A placa {plate-Name} não pode ser exportada, porque ocorreu um erro.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be exported because it is in locked status. (A placa {plate-Name} não pode ser exportada porque está no estado bloqueado.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Aguarde que a placa passe para um estado válido para ser exportada.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be restored, because the restore location is unavailable. (A placa {plate-Name} não pode ser restaurada porque a localização de restauro está indisponível.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Escolha uma localização de restauro válida.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be restored because an error occurred. (A placa {plate-Name} não pode ser restaurada, porque ocorreu um erro.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be restored because there is not enough restore disk space available. (A placa {plate-Name} não pode ser restaurada porque não existe espaço suficiente no disco de restauro.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate analysis data couldn't be restored (Não foi possível restaurar os dados de análise de placas)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate audit events couldn't be restored (Não foi possível restaurar os eventos de auditoria da placa)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Basic plate data couldn't be restored (Não foi possível restaurar os dados básicos da placa)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.

Secção	Descrição	Ação
Arquivo	Plate metadata couldn't be restored (Não foi possível restaurar os metadados da placa)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Unknown error, it must be treated as 'Internal error' because won't be useful for the user perspective (Erro desconhecido, tem de ser tratado como "Erro interno" porque não será útil na perspetiva do utilizador)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be restored because the barcode {barcode-Number} already exists in the system. (A placa {plate-Name} não pode ser restaurada porque o código de barras {barcode-Number} já existe no sistema.) Contact your local administrator for help. {Contacte o seu administrador local para obter ajuda.}	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be restored because its name alreadyexists in thesystem. (A placa {plate-Name} não pode ser restaurada porque o seu nome já existe no sistema.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Plate {plate-Name} can't be restored because the plate is being restored. (A placa {plate-Name} não pode ser restaurada porque a placa está a ser restaurada.) Contact your local administrator for help. (Contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Arquivo	Archive service is not available. (O serviço de arquivo não está disponível.) Please contact your administrator. (Contacte o seu administrador.)	Contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Autenticação	An authentication service can't be reached right now. (Não é possível contactar um serviço de autenticação neste momento.) Wait 1 minute before the next login attempt. (Espere 1 minuto antes da próxima tentativa de iniciar sessão.) If the problem still exists, please contact your local administrator for help. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Espere 1 minuto antes da próxima tentativa de iniciar sessão. Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Autenticação	Provide correct username and password and try again. (Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe corretos e tente novamente.)	Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe corretos e tente novamente.
Autenticação	Provide correct username and password and try again. (Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe corretos e tente novamente.) If problem persists, contact your local administrator for help. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter ajuda.) If your username is correct, but you provide incorrect password {attempts} times, your account will be locked for 15 minutes. (Se o seu nome de utilizador estiver correto, mas fornecer uma palavra-passe incorreta {attempts} vezes, a sua conta será bloqueada durante 15 minutos.)	Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe corretos e tente novamente
Autenticação	Insufficient permissions. (Permissões insuficientes.) Please contact administrator (Contacte o administrador)	Contacte o seu administrador.
Autenticação	You have provided incorrect password {attempts} times. (Introduziu uma palavra-passe incorreta {attempts} vezes.) Due to security reasons, your account will be locked and you will not be able to log in for the next 15 minutes. (Por motivos de segurança, a sua conta será bloqueada e não poderá iniciar sessão durante os próximos 15 minutos.)	Aguarde quinze minutos e tente novamente.

Secção	Descrição	Ação
Autenticação	An authentication service can't be reached right now. (Não é possível contactar um serviço de autenticação neste momento.) Wait 1 minute before the next login attempt. (Espere 1 minuto antes da próxima tentativa de iniciar sessão.) If the problem still exists, please contact your local administrator for help. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Aguarde um minuto e tente novamente. Se o problema persistir, contacte o seu administrador.
Autenticação	Account has been deactivated. (A conta foi desativada.) Contact your local administrator for assistance. (Contacte o seu administrador local para assistência.)	Contacte o seu administrador local.
Alteração de palavra-passe	Something went wrong when generating new password. (Algo correu mal ao criar a nova palavra-passe.) Try again or contact your local administrator for help. (Tente novamente ou contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente novamente ou contacte o seu administrador local.
Alteração de palavra-passe	The new password should not be the same as the old password. (A nova palavra-passe não deve ser a mesma que a palavra-passe antiga.)	Introduza uma palavra-passe válida.
Alteração de palavra-passe	Current password is incorrect. (A palavra-passe atual está incorreta.)	Certifique-se de que está a introduzir a palavra-passe correta.
Alteração de palavra-passe	Password doesn't meet security requirements. (A palavra-passe não cumpre os requisitos de segurança.)	Certifique-se de que a sua nova palavra-passe cumpre os requisitos de segurança.
Alteração de palavra-passe	The password is incorrect. (A palavra-passe está incorreta.) It should contain min. 8 characters, at least 1 lower case letter, 1 upper case letter, 1 number and 1 symbol (e.g. {example-Symbols}). (Deve conter um mínimo de 8 caracteres, pelo menos 1 letra minúscula, 1 letra maiúscula, 1 número e 1 símbolo [por exemplo, {example-Symbols}].)	Certifique-se de que a sua nova palavra-passe cumpre os requisitos de segurança.
Perfil de utilizador	Can't save changes. (Não é possível guardar as alterações.)	Contacte o seu administrador.
Perfil de utilizador	Surname can't contain special characters {{ symbols }}. {O apelido não pode conter carateres especiais [{ symbols }].)	Introduza um apelido válido
Perfil de utilizador	Surname can't start or finish with a dot ('.'). (O apelido não pode começar nem terminar com um ponto ["."].)	Introduza um apelido válido.
Perfil de utilizador	Surname can't start or finish with a blank space (' '). (O apelido não pode começar nem terminar com um espaço vazio [" "].)	Introduza um apelido válido
Perfil de utilizador	Provided password is incorrect. (Palavra-passe fornecida incorreta.)	Introduza a sua palavra-passe válida atual
Perfil de utilizador	The new password should not be the old password (A nova palavra-passe não deve ser a palavra-passe antiga)	Introduza uma palavra-passe válida
Perfil de utilizador	Specified passwords don't match. (As palavras-passe especificadas não correspondem.)	Introduza na palavra-passe de confirmação a mesma palavra-passe que introduziu no campo da nova palavra-passe.
Pista de auditoria	Something went wrong when generating audit trail. (Algo correu mal ao criar uma pista de auditoria.) Try again or contact your local administrator for help. (Tente novamente ou contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente novamente ou contacte o seu administrador local.

Secção	Descrição	Ação
Pista de auditoria	Failed to get audit trail list filters (Falha ao obter os filtros da lista de pistas de auditoria)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Pista de auditoria	Audit trail list couldn't be displayed due to the problem with server connection. (Não foi possível apresentar a lista de pistas de auditoria devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
	seu administrador para resolver este problema.)	
Pista de auditoria	Audit trail is not responding. (Pista de auditoria não responde.) Try again later or contact your local administrator for help. (Tente mais tarde ou contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente mais tarde ou contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Gestão de utilizadores	The user list couldn't be displayed due to the problem with server connection. (Não foi possível apresentar a lista de utilizadores devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Gestão de utilizadores	User "{user-Name}" could not be activated. (Não foi possível ativar o utilizador "{user-Name}".) Refresh the page and try again. (Atualize a página e tente novamente.)	Atualize a página e tente novamente.
Gestão de utilizadores	User "{user-Name}" could not be deactivated. (Não foi possível desativar o utilizador "{user-Name}".) Refresh the page and try again. (Atualize a página e tente novamente.)	Atualize a página e tente novamente.
Gestão de utilizadores	User login is already taken. (O início de sessão do utilizador já foi atribuído.) To provide a unique login consider a combination of letters and numbers. (Para obter um início de sessão único, considere uma combinação de letras e números.)	Introduza um utilizador de início de sessão inexistente
Gestão de utilizadores	This user's details have already been updated by another user, and your changes cannot be saved. (Os dados deste utilizador já foram atualizados por outro utilizador e as suas alterações não podem ser guardadas.) Please refresh the page to continue. (Atualize a página para continuar.)	Atualize a página para continuar.
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) User cannot be duplicated. (O utilizador não pode ser duplicado.)	Introduza um utilizador de início de sessão inexistente
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) User must have a username. (O utilizador tem de ter um nome de utilizador.)	Introduza um nome de utilizador válido.
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) User must have a name. (O utilizador tem de ter um nome.)	Introduza um nome válido.
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) User must have a surname. (O utilizador tem de ter um apelido.)	Introduza um apelido válido.
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) User does not have permissions. (O utilizador não tem permissões.)	Contacte o seu administrador
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) Unreachable mode(s). (Modo[s] inacessível[eis]).	Contacte o seu administrador
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) Permission(s) not found. (Permissões não encontradas.)	Contacte o seu administrador

Secção	Descrição	Ação
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) Role not found. (Perfil de utilizador não encontrado.)	Contacte o seu administrador
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) Password does not meet password requirements. (A palavra-passe não cumpre os requisitos de palavra-passe.)	Introduza uma palavra-passe válida.
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) Password does not meet password requirements or is invalid. (A palavra-passe não cumpre os requisitos de palavra-passe ou é inválida.)	Introduza uma palavra-passe válida.
Gestão de utilizadores	Could not load user data due to the problem with server connection. (Não foi possível carregar dados de utilizadores devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver este problema.
Gestão de utilizadores	Could not load grouped roles due to the problem with server connection. (Não foi possível carregar funções agrupadas devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver este problema.
Gestão de utilizadores	Could not load global permissions due to the problem with server connection. (Não foi possível carregar permissões globais devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Gestão de utilizadores	Could not load mode permissions due to the problem with server connection. (Não foi possível carregar permissões de modo devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) User already exists. (O utilizador já existe.)	Introduza um utilizador inexistente
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) Internal Server Error. (Erro de servidor interno.)	Contacte o seu administrador.
Gestão de utilizadores	Could not create user: (Não foi possível criar o utilizador:) Unknown Error. (Erro desconhecido.)	Contacte o seu administrador.
Gestão de plug-ins	Plugin list couldn't be displayed due to the problem with server connection. (Não foi possível apresentar a lista de plug-ins devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador.
Gestão de plug-ins	Incorrect Plugin parameters. (Parâmetros de plug-ins incorretos.)	Contacte o seu administrador.
Gestão de plug-ins	Mandatory information missing. (Informações obrigatórias em falta.)	Contacte o seu administrador.
Gestão de plug-ins	Plugin version obsolete (version not allowed). (Versão do plug-in obsoleta [versão não permitida].)	Contacte o seu administrador.
Gestão de plug-ins	Error validating plugin fields. (Erro ao validar campos do plug-in.)	Contacte o seu administrador.

Secção	Descrição	Ação
Instrumento	This instrument can't be disabled, because there are plates loaded/runs in progress. (Este instrumento não pode ser desativado porque há placas carregadas/execuções em curso.)	Remova placas dos instrumentos e tente novamente.
	Remove plates from instruments and try again. (Remova placas dos instrumentos e tente novamente.)	
Instrumento	There has been a problem with the server connection. (Ocorreu um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador.
Instrumento	Check your network connection. (Verifique a sua ligação à rede.) Refresh the page and try again. (Atualize a página e tente novamente.) If problem persists, contact your local administrator for assistance. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter assistência.)	Atualize a página e tente novamente. Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter assistência.
Instrumento	Clearing error (Erro ao apagar)	Tente novamente. Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter assistência.
Gestão de utilizadores	The user's name is required. (O nome do utilizador é obrigatório.) Please enter the name. (Introduza o nome.)	Introduza um nome válido
Gestão de utilizadores	The user's surname is required. (O apelido do utilizador é obrigatório.) Please enter the surname. (Introduza o apelido.)	Introduza um apelido válido
Gestão de utilizadores	Login is required (O início de sessão é obrigatório)	Introduza um início de sessão válido
Gestão de utilizadores	User with this login already exists. (Já existe um utilizador com este início de sessão.) Choose another login. (Escolha outro início de sessão.)	Escolha outro início de sessão.
Gestão de utilizadores	Minimum number of characters: {number} (Número mínimo de caracteres: {number})	Introduza um início de sessão válido
Gestão de utilizadores	Maximum number of characters: {number} (Número máximo de caracteres: {número})	Introduza um início de sessão válido
Gestão de utilizadores		Introduza um início de sessão válido
Gestão de utilizadores	This login is restricted. (Este início de sessão está restringido.) Choose another login. (Escolha outro início de sessão.)	Introduza um início de sessão válido
Gestão de utilizadores	Current password is required. (E necessária a palavra-passe atual.)	Introduza uma palavra-passe atual válida.
Gestão de utilizadores	The password is incorrect. (A palavra-passe está incorreta.)	Introduza uma palavra-passe válida.
Gestão de utilizadores	The passwords you entered do not match. (As palavras-passe que introduziu não correspondem.)	Introduza uma palavra-passe válida.
Gestão de utilizadores	At least 1 role is required (É necessário, pelo menos, 1 perfil de utilizador.)	Introduza pelo menos 1 perfil de utilizador
Gestão de utilizadores	Users couldn't be displayed due to the problem with server connection. (Não foi possível apresentar os utilizadores devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.

Secção	Descrição	Ação
Gestão de utilizadores	User couldn't be updated due to the problem with server connection. (Não foi possível atualizar os utilizadores devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Gestão de utilizadores	Roles couldn't be displayed due to the problem with server connection. (Não foi possível apresentar os perfis de utilizador devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Gestão de utilizadores	The user couldn't be deleted due to the problem with server connection. (Não foi possível eliminar o utilizador devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Gestão de utilizadores	The user couldn't be edited due to the problem with server connection. (Não foi possível editar o utilizador devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Gestão de utilizadores	The profile couldn't be edited due to the problem with server connection. (Não foi possível editar o perfil devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Gestão de utilizadores	The user couldn't be created due to the problem with server connection. (Não foi possível criar o utilizador devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Gestão de utilizadores	The user password couldn't be changed due to the authentication problem. (A palavra-passe do utilizador não pôde ser alterada devido a um problema de autenticação.)	Inicie novamente sessão na aplicação e tente de novo.
Gestão de utilizadores	The user password couldn't be changed due to the problem with server connection. (Não foi possível alterar a palavra-passe do utilizador devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Monitorização do disco	One or more disk spaces are full. (Um ou mais espaços em disco estão cheios.) It may not be possible to configure new plates or archive data. (Pode não ser possível configurar novas placas ou arquivar dados.) Contact your local administrator to free up or extend disk space. (Contacte o seu administrador local para libertar ou aumentar o espaço em disco.)	Contacte o seu administrador local para libertar ou aumentar o espaço em disco.
Monitorização do disco	Disk monitoring couldn't be displayed due to the problem with server connection. (Não foi possível apresentar a monitorização do disco devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.

Secção	Descrição	Ação
Arquivo	Go to the Plate Overview, select a Plate you want to archive, and choose Archive Plate option. (Aceda a Visão geral das placas, selecione uma placa que pretenda arquivar e escolha a opção Arquivar placa.)	Aceda a Plate Overview (Visão geral das placas), selecione uma placa que pretenda arquivar e escolha a opção Archive Plate (Arquivar placa).
Arquivo	Contact your administrator to set up the Archive. (Contacte o seu administrador para configurar o arquivo.)	Contacte o seu administrador
Arquivo	Go to the Configuration panel in the menu, click on the "Archive" tab, and set up the Archive options. (Aceda ao painel Configuração no menu, clique no separador "Arquivo" e configure as opções de arquivo.) Then, go to Plate Overview, select a Plate you want to add to Archive, and choose Archive Plate option. (Em seguida, aceda a Visão geral das placas, selecione uma placa que pretenda adicionar ao arquivo e escolha a opção Arquivar placa.)	Aceda ao painel Configuration (Configuração) no menu, clique no separador "Archive" (Arquivo) e configure as opções de Arquivo. Em seguida, aceda a Plate Overview (Visão geral das placas), selecione uma placa que pretenda adicionar ao arquivo e escolha a opção Archive Plate (Arquivar placa).
Arquivo	The Archive is configured but not visible to the system. (O arquivo está configurado mas não é visível para o sistema.) Check if the device is accessible and contact administrator. (Verifique se o dispositivo está acessível e contacte o administrador.)	Verifique se o dispositivo está acessível e contacte o administrador.
Arquivo	The Archive is configured but not visible to the system. (O arquivo está configurado mas não é visível para o sistema.) Check if the device is accessible. (Verifique se o dispositivo está acessível.)	Verifique se o dispositivo está acessível e contacte o administrador.
Arquivo	Contact your administrator to set up the Archive. (Contacte o seu administrador para configurar o arquivo.)	Contacte o seu administrador
Arquivo	Go to the Configuration panel in the menu, click on the "Archive" tab and set up the Archive options. Aceda ao painel Configuração no menu, clique no separador "Arquivo" e configure as opções de arquivo.)	Aceda ao painel Configuration (Configuração) no menu, clique no separador "Archive" (Arquivo) e configure as opções de arquivo.
Visão geral das placas	Import not possible. (Não é possível importar.) Content in exported plate file has been modified after export outside the application. (O conteúdo do ficheiro de placas exportado foi modificado após a exportação para fora da aplicação.)	Contacte o seu administrador
Visão geral das placas	Import not possible. (Não é possível importar.) File with plate is corrupted. (O ficheiro com placas está corrompido.) Please re-export plate and try again with new plate file. (Volte a exportar a placa e tente novamente com um novo ficheiro de placa.)	Volte a exportar a placa e tente novamente com um novo ficheiro de placa.
Visão geral das placas	Import not possible. (Não é possível importar.) Incompatible suite version. (Versão incompatível do Software Suite.)	Contacte o seu administrador
Visão geral das placas	Import not possible. (Não é possível importar.) Incompatible plate type. (Tipo de placa incompatível.)	Contacte o seu administrador
Visão geral das placas	Import not possible. (Não é possível importar.) Plate file is not a correct file type. (O ficheiro de placas não é um tipo de ficheiro correto.)	Contacte o seu administrador
Visão geral das placas	Import not possible. (Não é possível importar.) Barcode already exists. (O código de barras já existe.)	Elimine ou atualize o código de barras da placa atualmente registada no sistema e tente novamente.
Visão geral das placas	The plate couldn't be imported due to the problem with server connection. (Não foi possível importar a placa devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver este problema.

Secção	Descrição	Ação
Visão geral das placas	Import not possible. (Não é possível importar.) Imported file is not a correct plate file. (O ficheiro importado não é um ficheiro de placas correto.)	Escolha um ficheiro correto
Visão geral das placas	Unable to import plate data due to damaged import file. (Não é possível importar dados de placas devido a um ficheiro de importação danificado.)	Tente novamente importar a placa. Se o problema persistir, contacte o seu administrador.
Visão geral das placas	Import not possible. (Não é possível importar.) Access denied. (Acesso negado.)	Contacte o seu administrador
Visão geral das placas	Import not possible. (Não é possível importar.) Plate already exists. (A placa já existe.) Please remove existing plate before importing it. (Retire a placa existente antes de a importar.)	Retire a placa existente antes de a importar.
Visão geral das placas	There was a server time-out error while importing plate. (Ocorreu um erro de tempo limite do servidor durante a importação da placa.) Please check your computer's network connection and try again. (Verifique a ligação de rede do seu computador e tente novamente.) If the issue still occurs, contact Administrator. (Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador.)	Verifique a ligação de rede do seu computador e tente novamente. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador
Visão geral das placas	The plate couldn't be imported due to the problem with server connection. (Não foi possível importar a placa devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Visão geral das placas	Err: {error-Code} (Erro: {error-Code})	Contacte o seu administrador.
Visão geral das placas	The plate couldn't be marked as primed due to the problem with server connection. (Não foi possível marcar a placa como preparada devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver este problema.
Visão geral das placas	The plate couldn't be unlocked due to the problem with server connection. (Não foi possível desbloquear a placa devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver este problema.
Visão geral das placas	Instrument Error: {error-Code}. (Erro do instrumento: {error-Code}.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Visão geral das placas	Run of {plate-Name} has failed during Partitioning step on {date} at {time} (A execução da {plate-Name} falhou durante o passo de criação de partições em {date} às {time})	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Visão geral das placas	Run of {plate-Name} has failed during Cycling step at Cycle {last-Cycle} on {date} at {time} (A execução da {plate-Name} falhou durante o passo de ciclagem no ciclo {last-Cycle} em {date} às {time})	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Visão geral das placas	Run of {plate-Name} has failed during Imaging step on {date} at {time} (A execução da {plate-Name} falhou durante o passo de aquisição de imagens em {date} às {time})	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Visão geral das placas	Run of {plate-Name} has failed on {date} at {time} (A execução da {plate-Name} falhou em {date} às {time})	Contacte o seu administrador para resolver o problema

Secção	Descrição	Ação
Visão geral das placas	Your plates couldn't be displayed due to the problem with server connection. (Não foi possível apresentar as placas devido a um problema de ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Visão geral das placas	The plate couldn't be deleted due to the problem with server connection. (Não foi possível eliminar a placa devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Visão geral das placas	The plate couldn't be upgraded due to the problem with server connection. (Não foi possível atualizar a placa devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Visão geral das placas	The plate couldn't be exported due to the problem with server connection. (Não foi possível exportar a placa devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Exportar placa	Something went wrong - try again. (Algo correu mal - tente novamente.) If problem persists, contact your local administrator for support. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter assistência.)	Tente novamente. Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter assistência.
Exportar placa	This plate has been archived or deleted. (Esta placa foi arquivada ou eliminada.) Refresh the page. (Atualize a página.)	Atualize a página.
Importar placa	Plate file should have '.zip' extension (O ficheiro da placa deve ter a extensão ".zip")	Escolha um ficheiro válido.
Importar placa	Selected file size is: {size}. (O tamanho do ficheiro selecionado é: {size}.) Maximum allowed size is {max-Size}. (O tamanho máximo permitido é {max-Size}.)	Escolha um ficheiro válido.
Importar placa	Cannot import plate because this plate already exists in the system. (Não é possível importar a placa porque esta placa já existe no sistema.) To be able to import this plate, duplicated plate needs to be removed from the system. (Para poder importar esta placa, a placa duplicada tem de ser removida do sistema.)	Elimine as placas duplicadas.
Importar placa	A plate with the same barcode already exists. (Já existe uma placa com o mesmo código de barras.)	Atualize o código de barras da placa já existente ou remova esta placa.
Importar placa	Something went wrong - try again. (Algo correu mal - tente novamente.) If problem persists, contact your local administrator for support. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter assistência.)	Tente novamente. Se o problema persistir, contacte o seu administrador local para obter assistência.
Importar placa	Plate named "{name}" already exists (A placa chamada "{name}" já existe)	Atualize o nome da placa já existente ou remova esta placa.
Importar placa	The system doesn't have any available plate owner, and the importing user doesn't have ownership permission. (O sistema não tem nenhum proprietário de placa disponível e o utilizador importador não tem permissão de propriedade.)	Contacte o seu administrador para resolver este problema.

Secção	Descrição	Ação
Importar placa	The source and target versions of the plugins must be equal for importing plates. (As versões de origem e destino dos plug-ins têm de ser iguais para importação de placas.)	Contacte o seu administrador.
Importar placa	An error has occurred during the import. (Ocorreu um erro durante a importação.) Please try again or contact the administrator. (Tente novamente ou entre em contacto com o administrador.)	Tente novamente ou entre em contacto com o administrador.
Material de laboratório	An error has occurred while uploading labware file. (Ocorreu um erro ao carregar o ficheiro de material de laboratório.) Please try again or contact your local administrator. (Tente novamente ou contacte o seu administrador local.)	Tente novamente ou contacte o seu administrador.
Material de laboratório	Some files in the labware file are not valid and will be ignored. (Alguns ficheiros que estão no ficheiro de material de laboratório não são válidos e serão ignorados.) Please try again or contact your local administrator. (Tente novamente ou contacte o seu administrador local.)	Tente novamente ou contacte o seu administrador.
Material de laboratório	Something went wrong, try again. (Algo correu mal. Tente novamente.) If problem persists, contact QIAGEN Technical Services (Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.)	Tente novamente. Se o problema persistir, contacte o seu administrador.
Material de laboratório	Labware file should have '.zip' extension. (O ficheiro de material de laboratório deve ter a extensão ".zip".)	Escolha um ficheiro de material de laboratório válido
Material de laboratório	The labware file is not compliant. (O ficheiro de material de laboratório não é compatível.) Please, upload a valid labware file. (Carregue um ficheiro de material de laboratório válido.)	Escolha um ficheiro de material de laboratório válido
Relatórios	A report could not be created (Não foi possível criar um relatório)	Contacte o seu administrador.
Relatórios	Additional data for report could not be retrieved. (Não foi possível obter dados adicionais para o relatório.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Relatórios	The report could not be saved due to the problem with server connection. (Não foi possível guardar o relatório devido a um problema com a ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Relatórios	Failed to get report signers (Falha ao obter os signatários do relatório)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Relatórios	Could not add signature to report (Não foi possível adicionar assinatura ao relatório)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
Relatórios	Due to the problem with server connection the report couldn't be downloaded. (Devido a um problema com a ligação ao servidor, não foi possível transferir o relatório.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
	Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	
Relatórios	Due to the problem with server connection the report couldn't be deleted. (Devido a um problema com a ligação ao servidor, não foi possível eliminar o relatório.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
	contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	

Secção	Descrição	Ação
Análise de placas	Sorry, error analyzing plate. (Lamentamos, erro na análise da placa.)	Contacte o seu administrador
Análise de placas	Failed to fetch multiple occupancy data (Falha na obtenção de dados de ocupação múltipla)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Failed to fetch RFU data. (Falha na obtenção de dados de RFU.)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	A report with this name already exists. (Já existe um relatório com este nome.) Choose another name. (Escolha outro nome.)	Escolha outro nome.
Análise de placas		Introduza um nome válido
Análise de placas	Report name is required (O nome do relatório é obrigatório)	Introduza um nome válido
Análise de placas	Maximum number of characters: {number} (Número máximo de caracteres: {number})	Introduza um nome válido
Análise de placas	Due to the problem with server connection some of the data couldn't be displayed properly. (Devido a um problema de ligação ao servidor, alguns dados não puderam ser apresentados corretamente.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
	Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	
Análise de placas	For some wells in this step, images are of low quality, and we cannot obtain the results for them. (Para alguns poços neste passo, as imagens são de baixa qualidade e não podemos obter os resultados para os mesmos.) Those wells are unavailable for analysis. (Esses poços não estão disponíveis para análise.) Try re-imaging the plate to fix this issue. (Tente repetir a aquisição de imagens da placa para corrigir este problema.)	Tente repetir a aquisição de imagens da placa para corrigir este problema.
Análise de placas	The same target cannot be used as wildtype and edited target. (O mesmo alvo não pode ser utilizado como alvo de tipo selvagem e alvo editado.)	Escolha um alvo diferente.
Análise de placas	Failed to get genome editing list (Falha ao obter a lista de edição de genomas)	Contacte o seu administrador.
Análise de placas	Failed to get genome editing concentration diagrams (Falha ao obter diagramas de concentração de edição de genomas)	Contacte o seu administrador
Análise de placas	Failed to get genome editing point diagrams (Falha ao obter diagramas de pontos de edição de genomas)	Contacte o seu administrador
Análise de placas	Failed to get genome editing heatmap data (Falha ao obter dados de mapas térmicos de edição de genomas)	Contacte o seu administrador
Análise de placas	Image for this channel is unavailable. (A imagem para este canal não está disponível.) Check your connection and try again by refreshing this page. (Verifique a sua ligação e tente novamente atualizando esta página.) In case it doesn't work, contact our customer support. (Caso não resulte, contacte a nossa assistência ao cliante)	Caso não resulte, contacte a nossa assistência ao cliente.
Análise de placas	Images are not available due to the problem with server connection. (As imagens não estão disponíveis devido a um problema de ligação ao servidor.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema

Secção	Descrição	Ação
Análise de placas	Source images were not found. (As imagens de origem não foram encontradas.)	Contacte o seu administrador
Análise de placas	Due to the problem with server connection some of the data couldn't be displayed properly. (Devido a um problema de ligação ao servidor, alguns dados não puderam ser apresentados corretamente.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
	Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	
Análise de placas	Failed to change thresholds. (Falha na alteração de limiares.)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador para resolver o problema.
Análise de placas	Image is not available. (A imagem não está disponível.)	Contacte o seu administrador
Análise de placas	Images are not available due to the problem with server connection. (As imagens não estão disponíveis devido a um problema de ligação ao servidor.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema
	Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	
Análise de placas	Failed to retrieve partitions data for analysis. (Falha ao recuperar dados de partições para análise.)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Failed to retrieve concentrations data for analysis. (Falha ao recuperar dados de concentrações para análise.)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Failed to retrieve Mutation Detection data for analysis. (Falha ao recuperar dados de deteção de mutações para análise.)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Failed to retrieve Genome Editing data for analysis. (Falha ao recuperar dados de edição de genomas para análise.)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Failed to retrieve Copy Number Variation data for analysis. (Falha ao recuperar dados de variação do número de cópias para análise.)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Failed to retrieve Gen Expression data for analysis. (Falha ao recuperar dados de expressão de genes para análise.)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Reference target cannot be a target of interest at the same time. (O alvo de referência não pode ser um alvo de interesse ao mesmo tempo.)	Escolha um alvo de referência diferente.
Análise de placas	Failed to get gene expression data (Falha ao obter dados de expressão de genes)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Reference target cannot be a target of interest at the same time. (O alvo de referência não pode ser um alvo de interesse ao mesmo tempo.)	Escolha um alvo de referência diferente.
Análise de placas	Failed to get copy number variation data (Falha ao obter dados de variação do número de cópias)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	The same target cannot be used as wildtype and mutant target. (O mesmo alvo não pode ser utilizado como alvo de tipo selvagem e alvo mutante.)	Escolha um alvo diferente.
Análise de placas	Failed to get mutation detection list (Falha ao obter lista de deteção de mutações)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Failed to get mutation detection concentration diagrams (Falha ao obter diagramas de concentração de deteção de mutações)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.
Análise de placas	Failed to get mutation detection point diagrams (Falha ao obter diagramas de pontos de deteção de mutações)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.

Secção	Descrição	Ação		
Análise de placas	Failed to get mutation detection heatmap data (Falha ao obter dados de mapas térmicos de deteção de mutações)	Tente novamente. Se não resultar, contacte o seu administrador.		
Análise de placas	An error occurred during 1 or more imaging steps. (Ocorreu um erro durante 1 ou mais passos de aquisição de imagens.) For some wells, images are of low quality and the results couldn't be obtained. (Em alguns poços, as imagens são de baixa qualidade, não tendo sido possível obter resultados.) Those wells are unavailable for analysis. (Esses poços não estão disponíveis para análise.) Try re-imaging the plate to fix this issue. (Tente repetir a aquisição de imagens da placa para corrigir este problema.)	Tente repetir a aquisição de imagens da placa para corrigir este problema.		
Análise de placas	This imaging step has failed during the run. (Este passo de aquisição de imagens falhou durante a execução.) Results might be incorrect. (Os resultados podem estar incorretos.)	Tente novamente. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local.		
Análise de placas	Min value is {min-Value}, max value is {max-Value}. {O valor mínimo é {min-Value}, o valor máximo é {max-Value}.)	Introduza um valor mínimo e um valor máximo válidos		
Análise de placas	Min value is {min-Value}. (O valor mínimo é {min-Value}.)	Introduza um valor mínimo válido		
Análise de placas	Max value is {max-Value}. (O valor máximo é {max-Value}.)	Introduza um valor máximo válido		
Análise de placas	Upper threshold value needs to be higher than the lower threshold. (O valor do limiar superior tem de ser superior ao do limiar inferior.)	Introduza um limiar superior válido		
Análise de placas	Lower threshold value needs to be smaller than the upper threshold. (O valor do limiar inferior tem de ser inferior ao do limiar superior.)	Introduza um limiar inferior válido		
Análise de placas	Min value is 1. (O valor mínimo é 1.)	Introduza um valor mínimo válido		
Análise de placas	Max value is 300. (O valor máximo é 300.)	Introduza um valor máximo válido		
Análise de placas	Required (Obrigatório)	Introduza todos os valores necessários		
Esquema da placa	All reactions mixes should have control types assigned to their targets (Todas as misturas de reação devem ter tipos de controlo atribuídos aos seus alvos)	Atribua tipos de controlo a todas as misturas de reação		
Gráfico de dispersão 1D	Error loading scatterplot for a specific well in {channel}. (Erro ao carregar o gráfico de dispersão para um poço específico em {channel}.)	Tente novamente. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador.		
Gráfico de dispersão 1D	Unable to retrieve the scatterplot data. (Não foi possível recuperar os dados do gráfico de dispersão.) Please, contact your local administrator. (Contacte o seu administrador local.)	Contacte o seu administrador.		
Gráfico de dispersão 1D	The scatterplot for Reference Channel has failed. (O gráfico de dispersão do canal de referência falhou.) Please try again. (Tente novamente.) If problem persists, contact your local administrator. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local.)	Tente novamente. Se o problema persistir, contacte o seu administrador.		
Gráfico de dispersão 1D	Changes to Max value for y-axis [RFU] for this target can't be applied now. (As alterações no valor máximo do eixo y [RFU] deste alvo não podem ser aplicadas agora.) Please, try again. (Tente novamente.) If problem persists, contact your local administrator. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local.)	Tente novamente. Se o problema persistir, contacte o seu administrador local.		

Secção	Descrição	Ação
Gráfico de dispersão 1D	Data for: (Dados para:) Target: {target:Name} (Channel: {channel}} can't be retrieved now. (O alvo: {target:Name} [canal: {channel}] não pode ser recuperado agora.) Refresh the page. (Atualize a página.) If problem persists, contact your local administrator. (Se o problema persistir, contacte o seu administrador local.)	Atualize a página. Se o problema persistir, contacte o seu administrador local.
Gráfico de dispersão 1D	Unable to change the threshold for the {channel} scatterplot. (Não é possível alterar o limiar do gráfico de dispersão {channel}.) Please, contact your local administrator. (Contacte o seu administrador local.)	Contacte o seu administrador local.
Gráfico de dispersão 1D	Max value is 300. (O valor máximo é 300.)	Introduza um valor válido.
Gráfico de dispersão 1D	Min value is 1. (O valor mínimo é 1.)	Introduza um valor válido.
Gráfico de dispersão 1D	Required (Obrigatório)	Introduza o valor necessário.
Gráfico de dispersão 1D	Lower threshold value needs to be smaller than the upper threshold. (O valor do limiar inferior tem de ser inferior ao do limiar superior.)	Introduza um valor válido.
Gráfico de dispersão 1D	Min value is {min-Value}, max value is {max-Value}. (O valor mínimo é {min-Value}, o valor máximo é {max-Value}.)	Introduza um valor válido.
Gráfico de dispersão 1D	Max value is {maxValue}. (O valor máximo é {maxValue}.)	Introduza um valor válido.
Gráfico de dispersão 1D	Min value is {minValue}. (O valor mínimo é {minValue}.)	Introduza um valor válido.
Gráfico de dispersão 1D	Upper threshold value needs to be higher than the lower threshold. (O valor do limiar superior tem de ser superior ao do limiar inferior.)	Introduza um valor válido.
Dados gerais da placa	Plate name in General Data (Nome da placa em Dados gerais)	Introduza um nome válido.
Dados gerais da placa	Plate description in General Data (Descrição da placa em Dados gerais)	Introduza uma descrição válida da placa.
Pacote de assistência	Something went wrong when generating support package. (Algo correu mal ao criar o pacote de assistência.) Try again or contact your local administrator for help. (Tente novamente ou contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente novamente ou contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Pacote de assistência	Something went wrong when downloading Support package. (Algo correu mal ao transferir o pacote de assistência.) Try again or contact your local administrator for help. (Tente novamente ou contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente novamente ou contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Pacote de assistência	Due to a problem with server connection, the support package couldn't be downloaded. (Devido a um problema com a ligação ao servidor, não foi possível transferir o pacote de assistência.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
Ligação ao servidor	Due to the problem with server connection some of the data couldn't be displayed properly. (Devido a um problema de ligação ao servidor, alguns dados não puderam ser apresentados corretamente.) Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.

Secção	Descrição	Ação
Certificados	Due to the problem with server connection information about certificate couldn't be displayed properly. (Devido a um problema de ligação ao servidor, as informações sobre certificados não puderam ser apresentadas corretamente.)	Contacte o seu administrador para resolver o problema.
	Contact your administrator to solve this issue. (Contacte o seu administrador para resolver este problema.)	
Carregamento de VPF	VPF file should have ".zip" extension. (O ficheiro VPF deve ter a extensão ".zip".)	Escolha um ficheiro com a extensão ".zip"
Notificação de VPF	This nanoplate requires a Volume Precision Factor to be applied. (Esta nanoplaca requer a aplicação de um fator de precisão de volume.) Upload VPF file or contact your local administrator for assistance. (Carregue o ficheiro VPF ou contacte o seu administrador local para obter assistência.)	Carregue o ficheiro VPF ou contacte o seu administrador local para obter assistência.
Notificação de VPF	The volume of some nanoplates has not yet been optimized. (O volume de algumas nanoplacas ainda não foi otimizado.) Volume Precision Factor is required to obtain results. (O fator de precisão de volume é necessário para obter resultados.) Upload VPF file or contact your local administrator for assistance. (Carregue o ficheiro VPF ou contacte o seu administrador local para obter assistência.)	Carregue o ficheiro VPF ou contacte o seu administrador local para obter assistência.
Carregamento de VPF	VPF upload process failed. (Falha no processo de carregamento do VPF.) Try again. (Tente novamente.) If the error still occurs, contact your local administrator. (Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local.)	Tente novamente. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local.
Carregamento de VPF	Selected file size is {size}. (O tamanho do ficheiro selecionado é {size}.) Maximum allowed size is: {max-Size}. (O tamanho máximo permitido é: {max-Size}.)	Certifique-se de que está a carregar o ficheiro VPF correto. Se o problema persistir, contacte o seu administrador para obter ajuda.
Configurador de placas	The plate could not be created (Não foi possível criar a placa)	Verifique se todas as informações da placa são válidas e tente novamente.
Configurador de placas	Plate "{plate-Name}" could not be created. (Não foi possível criar a placa "{plate-Name}".) Try again later. (Tente novamente mais tarde.) If the error still occurs, contact your local administrator for help. (Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente novamente mais tarde. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Configurador de placas	The plate could not be updated (Não foi possível atualizar a placa)	Tente novamente mais tarde. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Configurador de placas	Plate "{plate-Name}" could not be updated. (Não foi possível atualizar a placa "{plate-Name}".) Try again later. (Tente novamente mais tarde.) If the error still occurs, contact your local administrator for help. (Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente novamente mais tarde. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local para obter ajuda.
Configurador de placas	Changes cannot be saved (As alterações não podem ser guardadas)	Verifique os dados da placa e tente novamente; se não resultar, contacte o seu administrador
Configurador de placas	This plate was edited in the meantime. (Esta placa foi editada entretanto.) Refresh the page to get the newest version. (Atualize a página para obter a nova versão.)	Atualize a página para obter a nova versão.
Configurador de placas	Refresh (Atualizar)	Atualize a página
Configurador de placas	Plate name is required (O nome da placa é obrigatório)	Introduza um nome válido

Secção	Descrição	Αção		
Configurador de placas	You have already 1 plate with the same name (Já tem 1 placa com o mesmo nome)	Introduza um nome de placa diferente		
Configurador de placas	Enter a name without {symbols} (Introduza um nome sem {symbols})	Introduza um nome válido		
Configurador de placas	Plate type is required (O tipo de placa é obrigatório)	Introduza o tipo de placa		
Configurador de placas	Assay is required (O ensaio é obrigatório)	Introduza o ensaio		
Configurador de placas	There must be at least 1 owner assigned to the plate (Tem de existir pelo menos 1 proprietário atribuído à placa)	Atribua à placa pelo menos 1 proprietário		
Configurador de placas	Plate barcode is required (O código de barras da placa é obrigatório)	Introduza um código de barras válido		
Configurador de placas	Only digits are allowed (Só são permitidos dígitos)	Introduza um código de barras válido		
Configurador de placas	You have already 1 plate with the same barcode (Já tem 1 placa com o mesmo código de barras)	Introduza um código de barras válido		
Configurador de placas	The minimum required wells defined is not reached. (Não foi atingido o mínimo de poços obrigatórios definido.) Please, add it to proceed with saving. (Adicione-o para prosseguir com guardar.)	Adicione-o para prosseguir com guardar.		
Configurador de placas	The selected plugin has been disabled. (O plug-in selecionado foi desativado.) Please, select another plugin or refresh the page. (Selecione outro plug-in ou atualize a página.)	Selecione outro plug-in ou atualize a página.		
Configurador de placas	Please provide only Unicode visible characters. (Forneça apenas caracteres visíveis em Unicode.)	Digite apenas caracteres visíveis em Unicode.		
Configurador de placas	Please provide a Sample name without reserved characters: ^~\\& (Introduza um nome de amostra sem caracteres reservados: ^~\\&)	Digite o nome do controlo sem caracteres reservados.		
Configurador de placas	Plate "{name}" could not be updated. (A placa "{name}" não pôde ser atualizada.) Try again later. (Tente novamente mais tarde.) If the error still occurs, contact your local administrator for help. (Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Contacte o seu administrador.		
Configurador de placas	Template "{name}" could not be updated. (O modelo "{name}" não pôde ser atualizado.) Try again later. (Tente novamente mais tarde.) If the error still occurs, contact your local administrator for help. (Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente novamente mais tarde. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador.		
Configurador de placas	Plate "{name}" could not be created. (A placa "{name}" não pôde ser criada.) Try again later. (Tente novamente mais tarde.) If the error still occurs, contact your local administrator for help. (Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente novamente mais tarde. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador.		
Configurador de placas	Template "{name}" could not be created. (O modelo "{name}" não pôde ser criado.) Try again later. (Tente novamente mais tarde.) If the error still occurs, contact your local administrator for help. (Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador local para obter ajuda.)	Tente novamente mais tarde. Se o erro continuar a ocorrer, contacte o seu administrador.		
Configurador de placas	Information couldn't be retrieved from QR code. (Não foi possível recuperar as informações do código QR.) Try again or enter kit information manually. (Tente novamente ou introduza as informações do kit manualmente.)	Tente novamente ou introduza as informações do kit manualmente.		

7.2. Avarias que podem ser corrigidas pelo utilizador

Em caso de avaria, o QIAcuityDx apresentará um código de erro e uma mensagem de erro, que solicitará ao(s) utilizador(es) a realização de uma ação corretiva. Consulte a Secção 7 para obter mais informações sobre erros e respetivas ações corretivas. Se o problema persistir, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN.

7.3. Avarias que exigem uma visita de assistência

Em caso de avaria, o QlAcuityDx apresentará um código de erro e uma mensagem de erro, que solicitará ao(s) utilizador(es) a realização de uma ação corretiva. Consulte a Secção 7 para obter mais informações sobre erros e respetivas ações corretivas.

Se a ação corretiva levar o(s) utilizador(es) a contactar os Serviços de Assistência da QIAGEN, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN fornecendo os seguintes detalhes: código de erro, mensagem de erro e informações completas sobre as ações que desencadearam o erro.

8. Especificações técnicas

8.1. Condições ambientais

8.1.1. Condições de funcionamento

Descrição	Requisito
Tensão de entrada	100–240 V, 50/60 Hz As flutuações de tensão da rede de alimentação elétrica não devem ultrapassar 10% das tensões de alimentação nominais.
Potência de entrada	900 VA
Fusíveis	2x T12A L 250 V 5 x 20 mm
Categoria de sobretensão	II
Temperatura do ar	15–32 °C
Humidade relativa	10–75% (sem condensação)
Local de funcionamento	Apenas para utilização em interiores
Classe ambiental	3K21 (IEC 60721-3-3)
Nível de ruído audível	55 dB
Altitude operacional	2000 m
Grau de poluição	2

8.1.2. Condições de transporte

Descrição	Requisito
Temperatura do ar	–25 °C a 60 °C na embalagem do fabricante
Humidade relativa	5% a 85% (sem condensação)
Classe ambiental	2K11 e 2M4 (IEC 60721-3-2)
Pressão ambiente	700–1060 hPa

8.1.3. Condições de armazenamento recomendadas

Descrição	Requisito
Temperatura do ar	5 °C a 40 °C na embalagem do fabricante
Humidade relativa	5% a 85% (sem condensação)
Classe ambiental	1K21 (IEC 60721-3-1)
Pressão ambiente	700–1060 hPa

8.2. Dados mecânicos e características do hardware

Descrição	Requisito					
Dimensões Instrumento QIAcuityDx Four embalado e numa palete	largura: 788 mm Altura: 764 mm Profundidade: 1360 mm					
Peso da embalagem de expedição	68 kg (46 instrumen	itos + 22 materia	ais de embalagen	1)		
Dimensões Apenas o instrumento QlAcuityDx Four	largura : 600 mm Altura : 580 mm Profundidade : 650 mm Deixe 100 mm de espaço livre nos lados e na parte posterior para permitir fluxo de ar					
Peso	QIAcuityDx Four: 46 Acessórios: 3,0 kg	5,0 kg				
Especificações térmicas	Temperatura de processamento: 35 °C a 99 °C (a temperatura de controlo pode atingir 110 °C em sobrerregulação) Taxa de rampa: aprox. 3,0 °C/s Exatidão: ±1 °C Homogeneidade (sobre a superfície da placa): ±1 °C					
Especificações óticas	O QIAcuityDx possu	ui óticas para os	seguintes canais	óticos:		
	Canal	Green	Yellow	Orange	Red	Crimson
	Excitação (nm)	463–503	514-535	543–565	570–596	590–640
	Emissão (nm)	518-548	550–564	580-606	611–653	654–692
	Excitação por LED b Aquisição de image	ranco de elevad ns por câmara (a potência com u CMOS com 6,3 N	ma média de 475 NP	50 lúmenes	
Capacidade	Até 96 amostras por carga contínua	r placa. A capad	cidade máxima de	e placas é de quat	tro placas com o	capacidade de
Ecrã tátil (QIAcuityDx Four)	Ecrã tátil LCD de 10	,1", área ativa a	de 218,0 x 136,6	5 mm, resolução d	e 1280*800 H	D
Emissão acústica	QIAcuityDx Four: Mo	áx. 54,6 dB (A)				
Unidade USB	USB 2.0, 8 GB					
	Sistema operativo co Mac OS X 10.1 ou	ompatível : Winc posterior	lows 11, Windov	vs 7, Windows Vi	sta, Windows X	(P (SP3 ou posterior);
	Intervalo de tempera	atura de funciono	amento: 0 °C a 3	5 °C		
	Intervalo de humidade de funcionamento: 10–90% (sem condensação)					
	Intervalo de temperatura de armazenamento/transporte: -20 °C a 60 °C					
	Formatação: FAT32	de de dimazend	memo/ mansporte	. 10-70 % (selli cc	ndensaçaoj	
Leitor portátil	Padrão de leitura: In	nagem de área	(matriz de 1280 x	x 800 pixels)		
	Tolerância de movim	nento : Até 890 n	nm/s			
	Taxa de contraste de	e impressão: 15°	% (mínimo)			
	Capacidade de desc	odificação: Leitu	ra de códigos pa	drão 1D, 2D, post	ais e empilhado	DS
Resolução: 1D linear: 0,102 mm; PDF417: 0,127 mm; matriz de dados: 0,195 mm						

8.3. Compatibilidade, emissão e imunidade eletromagnéticas

O QIAcuityDx Four está em conformidade com os requisitos de emissão e imunidade das normas EN IEC 61326-2-6:2021 e IEC 60601-1-2: Ed. 4.1 2020-09.

Este equipamento foi concebido para ser utilizado num ambiente profissional de cuidados de saúde. Os locais incluem hospitais, clínicas, laboratórios de diagnóstico ou ambientes científicos. Considera-se que a maioria dos ambientes e locais no ambiente de estabelecimentos de cuidados de saúde profissionais tem um ambiente eletromagnético controlado no que diz respeito a fontes eletromagnéticas fixas. No entanto, dispositivos de comunicação móvel são amplamente utilizados pelos profissionais de saúde na prestação de cuidados eficientes aos pacientes. Por este motivo, é mais difícil controlar o ambiente no que respeita às perturbações eletromagnéticas de proximidade. Exemplos de fontes eletromagnéticas junto a equipamento médico para DIV:

- equipamento cirúrgico de alta frequência;
- sistemas de identificação por radiofrequência (RFID);
- redes locais sem fios (WLAN);
- rádios móveis de mão (por exemplo, TETRA, rádio de 2 vias);
- sistemas de paging;
- outros dispositivos sem fios (incluindo dispositivos de consumo).

É provável que este equipamento tenha um desempenho incorreto se for utilizado num ambiente de cuidados de saúde ao domicílio. Se se suspeitar que o desempenho é afetado por interferências eletromagnéticas, o funcionamento correto pode ser restabelecido aumentando a distância entre o equipamento e a fonte de interferência.

AVISO: A utilização deste equipamento adjacente a ou empilhado sobre outro equipamento deve ser evitada, uma vez que tal poderá resultar num funcionamento incorreto. Se tal utilização for necessária, este equipamento e os outros equipamentos devem ser observados para verificar se estão a funcionar normalmente.

AVISO: É necessário avaliar o ambiente eletromagnético antes da utilização do equipamento. Não utilize este equipamento perto de fontes de radiação eletromagnética forte (por exemplo, fontes de RF intencionalmente desprotegidas), uma vez que estas poderão interferir com o funcionamento adequado.

AVISO: A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento poderá resultar num aumento das emissões eletromagnéticas ou numa diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar num funcionamento incorreto.

AVISO: Não deve ser utilizado equipamento portátil de comunicações por RF (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) a menos de 300 mm de qualquer parte do equipamento, incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, tal poderá resultar numa degradação do desempenho deste equipamento.

AVISO: Não utilize qualquer outro cabo de alimentação que não seja o fornecido com o equipamento. Em caso de danos ou perdas, contacte a assistência da QIAGEN para uma substituição. Outros cabos podem afetar negativamente o desempenho da CEM do equipamento.

AVISO: A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento poderá resultar num aumento das emissões eletromagnéticas ou numa diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar num funcionamento incorreto.

Requisitos de CEM	Em conformidade com os níveis de emissão do Grupo 1 da classe B e com os níveis de imunidade do Ambiente de Instalações de Cuidados de Saúde Profissionais das normas IEC 61326 e IEC 60601-1-2.				
Resultado dos testes de CEM	A segurança básica e o desempenho essencial foram garantidos em todos os testes de imunidade. Não se registaram desvios em relação às normas de base ou às normas relativas às garantias enumeradas nas tabelas seguintes.				
Desempenho essencial	O desempenho essencial foi definido como a garantia de que não havia alarmes ou erros estranhos e de que não havia interrupções no processamento de amostras que resultassem em resultados incorretos, durante os ensaios de imunidade de CEM.				
Segurança básica	Ausência de riscos inaceitáveis diretamente causados por perigos físicos quando o equipamento é utilizado em condições normais e em condições de falha única, durante os ensaios de imunidade de CEM.				
Níveis de teste de emissões de CEM	Teste de emissões	Nível de teste/nível de conformidade	Ambiente eletromagnético		
	Emissões por radiação CISPR 11	Nível de emissões Classe B, Grupo 1	Adequado para utilização em ambientes de instalações de cuidados de saúde		
	Emissões por condução CISPR 11	Nível de emissões Classe B, Grupo 1	protissionais* Também adequado para utilização em		
	Distorção harmónica IEC 61000-3-2	De acordo com a norma IEC 61000-3-2	ambientes residenciais e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de fornecimento de energia de		
	Flutuação e tremulação da tensão IEC 61000-3-3	De acordo com a norma IEC 61000-3-3	baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos†.		

* Os locais incluem hospitais, clínicas, laboratórios de diagnóstico ou ambientes científicos.

† Os locais incluem laboratórios de diagnóstico ou clínicas localizados em áreas residenciais.

Níveis de teste de imunidade de CEM

Teste de imunidade	Nível de teste/nível de conformidade		Ambiente eletromagnético
Descarga eletrostática IEC 61000-4-2	±8 kV ao contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV no ar		Cuidados de saúde profissionais Ambiente das instalações
Campos eletromagnéticos de RF irradiados IEC 61000-4-3 Campos de proximidade de equipamentos de comunicações sem fios por RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz–6 GHz (@ 80% AM a 1 kHz) Consultar a tabela seguinte		
Campos magnéticos de frequência de alimentação nominal IEC 61000-4-8	30 A/m (50 Hz ou 60 Hz)		
Campos magnéticos de proximidade IEC 61000-4-39	Frequência de teste 134,2 kHz, modula Frequência de teste 13,56 MHz, modul	ção de impulsos 2,1 kHz: 65 A/m ação de impulsos 50 kHz: 7,5 A/m	
Transientes/rajadas elétricas rápidas IEC 61000-4-4	Alimentação CA	± 2 kV (5/50 ns, 100 kHz)	
Transientes/rajadas elétricas rápidas IEC 61000-4-4	Linhas de E/S	±1 kV (5/50 ns, 100 kHz)	
Sobretensões linha a linha Sobretensões linha a terra IEC 61000-4-5	Alimentação CA	±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV	
Sobretensões IEC 61000-4-5	Linhas de E/S	± 2 kV	
Perturbações por condução induzidas por campos de RF IEC 61000-4-6	Alimentação CA	3 V (150 kHz–80 MHz) 6 V nas bandas ISM entre 150 kHz– 80 MHz (@ 80% AM a 1 kHz)	
Perturbações por condução induzidas por campos de RF IEC 61000-4-6	Linhas de E/S	3 V (150 kHz–80 MHz) 6 V nas bandas ISM entre 150 kHz– 80 MHz (@ 80% AM a 1 kHz)	
Quedas de tensão	Alimentação CA	0% UT; 0,5 ciclos (@ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°) 0% UT; 1 ciclo 70% UT; 25/30 ciclos (@ 0°)	
Interrupções de tensão IEC 61000-4-11	Alimentação CA	0% UT; 250/300 ciclos	
Transientes/rajadas elétricas rápidas IEC 61000-4-4	Alimentação CA	± 2 kV (5/50 ns, 100 kHz)	

Frequência de teste (MHz)	Banda* (MHz)	Assistência técnica*	Modulação	Nível de teste de imunidade (V/m)
385	380 a 390	TETRA 400	Modulação de impulsos† 18 h	27
450	430 a 470	GMRS 460, FRS 460	Modulação de frequência‡ Desvio de ±5 kHz 1 kHz sinusoidal	28
710 745 780	704 a 787	Banda LTE 13, 17	Modulação de impulsos† 217 Hz	9
810 870 930	800 a 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Modulação de impulsos† 18 Hz	28
1720 1845 1970	1700 a 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Bandas LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulação de impulsos† 217 Hz	28
2450	2400 a 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulação de impulsos† 217 Hz	28
5240 5500 5785	5100 a 5800	WLAN 802.11 α/n	Modulação de impulsos† 217 Hz	9

Conformidade e níveis de teste, campos de proximidade de equipamentos de comunicações sem fios por RF IEC 61000-4-3

Se for necessário para atingir o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE, a distância entre a antena de transmissão e o equipamento pode ser reduzida para 1 m. A distância de teste de 1 m é permitida pela norma IEC 61000-4-3.

* Para alguns serviços, apenas estão incluídas as frequências de ligação ascendente.

† A portadora deve ser modulada com um sinal de onda quadrada com um ciclo de funcionamento de 50%.

‡ Como alternativa à modulação de frequência, a portadora pode ser modulada por impulsos utilizando um sinal de onda quadrada com um ciclo de funcionamento de 50% a 18 Hz. Embora não represente a modulação real, seria o pior caso.
Acrónimos

Acrónimo	Definição
ADNc	ADN complementar
ADNIc	ADN livre de células em circulação
NC	Número de cópias
ANC	Alteração do número de cópias
VNC	Variação do número de cópias
ср	Сóріа
ADNtc	ADN de tumor circulante
Cy5	Cianina5
DEPC	Pirocarbonato de dietilo
dPCR	PCR digital
CEM	Compatibilidade eletromagnética
FAM	Carboxifluoresceína
FFPE	Fixado em formalina, embebido em parafina
ADNg	ADN genómico
OGM	Organismo geneticamente modificado
GDI	Gene de interesse
HEX	Hexaclorofluoresceína
IHA	Ensaio interno
LDT	Teste desenvolvido em laboratório
ANB	Ácido nucleico bloqueado
NEB	New England Biolabs
NTC	Amostra de controlo sem modelo
CI QN	Controlo interno QuantiNova
ROX	Carboxirodamina
RT	Transcrição reversa
RT-qPCR	qPCR utilizando modelo de ADNc após transcrição reversa
TAMRA	Carboxitetrametilrodamina
TFS	Thermo Fisher Scientific
Tm	Temperatura de fusão
ADI	Alvo de interesse
UV	Ultravioleta
UM	Modo Utilitário
WT	Tipo selvagem

Referências

1. Sykes, P., Neoh, S., Brisco, M., Hughes, E., Condon, J., & Morley, A. (1992). Quantitation of targets for PCR by use of limiting dilution. Biotechniques, 13(3), 444-9. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1389177/

Anexo A – Aspetos legais

Termos de licença

Os termos de licença para todo o software utilizado com o QIAcuityDx, incluindo componentes de software da QIAGEN, componentes de software comercial e componentes de software de código aberto, são fornecidos nos ficheiros **licenses.rtf** e **Prerequisite.LicenseAgreements.rtf** localizados na estação de trabalho QIAcuityDx nos seguintes caminhos:

C:\ProgramData\QIAGEN\QIAcuityDx\licenses.rtf

C:\ProgramData\QIAGEN\QIAcuityDx\Prerequisite.LicenseAgreements.rtf

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)

Esta secção fornece informações sobre a eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos por parte dos utilizadores.

O símbolo do contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz (ver abaixo) indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos, devendo ser levado para uma instalação de tratamento aprovada ou para um ponto de recolha para reciclagem, de acordo com as leis e os regulamentos locais.

A recolha e a reciclagem seletivas de resíduos de equipamentos eletrónicos no momento da eliminação contribuem para a preservação dos recursos naturais e garantem que o produto é reciclado de forma a proteger a saúde pública e o ambiente.



Mediante pedido, a reciclagem pode ser providenciada pela QIAGEN com um custo adicional. Na União Europeia, em conformidade com os requisitos específicos de reciclagem da diretiva REEE e nos casos em que um produto de substituição esteja a ser fornecido pela QIAGEN, é assegurada a reciclagem gratuita dos equipamentos eletrónicos com marcação REEE.

Para reciclar equipamento eletrónico, contacte o serviço de vendas QIAGEN local para obter o formulário de devolução necessário. Uma vez recebido o formulário, o utilizador será contactado pela QIAGEN, que solicitará informações adicionais para agendar a recolha do resíduo eletrónico ou para facultar um orçamento individual.

Baterias e eliminação de baterias



Risco de explosão

As baterias podem constituir um risco de incêndio se estiverem sobrecarregadas, em curto-circuito, submersas em água ou danificadas. Também nunca devem ser eliminadas num caixote do lixo doméstico/do escritório ou do laboratório, pois isso também pode provocar incêndios.

O QIAcuityDx Four tem uma bateria que não pode ser reparada pelo utilizador no interior do instrumento para a retenção de dados BISO na memória. A bateria deve durar o tempo de vida útil do instrumento. Na eventualidade improvável de uma avaria que possa ser atribuída à falha prematura da bateria, contacte os Serviços de Assistência da QIAGEN. Em qualquer caso, a QIAGEN providenciará a substituição e eliminação de quaisquer baterias após uma investigação e análise da causa principal.

Cláusula de responsabilidade

A QIAGEN estará isenta de quaisquer obrigações ao abrigo desta garantia no caso de reparações ou modificações realizadas por indivíduos que não pertençam ao respetivo pessoal, exceto nos casos em que a Empresa tenha dado o seu consentimento por escrito para a realização de tais reparações ou modificações.

Todos os materiais substituídos ao abrigo desta garantia terão cobertura apenas durante o período da garantia original e nunca para além do prazo de validade original da garantia original, exceto se autorizado por escrito por um executivo da Empresa. Os dispositivos de leitura, de interface e software associado terão garantia apenas durante o período oferecido pelo fabricante original destes produtos. Representações e garantias feitas por qualquer pessoa, incluindo representantes da QIAGEN, que sejam inconsistentes ou que entrem em conflito com as condições desta garantia não serão vinculativas para a Empresa, exceto se produzidas por escrito e aprovadas por um executivo da QIAGEN.

Acordo de licença do software

End User License Agreement (EULA)

QIAGEN Terms of Service

IMPORTANT: PLEASE READ THIS SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. ACCESSING OR USING QIACUITYDX-DX SOFTWARE OR ANY COMPONENT OF LICENSED MATERIALS (DEFINED BELOW) OR CLICKING THE "ACCEPT" BUTTON BELOW CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT. THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS USER AGREEMENT GOVERN YOUR RIGHTS TO THE SOFTWARE, LICENSED MATERIALS AND SERVICES TO BE SUPPLIED BY QIAGEN ("QIAGEN") HEREUNDER.

YOU REPRESENT THAT (1) YOU HAVE READ, UNDERSTAND, AND AGREE TO BE BOUND BY THIS USER AGREEMENT, (2) YOU ARE OF LEGAL AGE TO FORM A BINDING CONTRACT WITH QIAGEN AND (3) YOU HAVE THE AUTHORITY TO ENTER INTO THIS USER AGREEMENT PERSONALLY OR ON BEHALF OF THE ORGANIZATION NAMED AS THE USER ON THE ORDERING DOCUMENT (DEFINED BELOW), AND TO BIND THAT ORGANIZATION TO THIS USER AGREEMENT. THE TERM "USER" REFERS TO THE INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY, AS APPLICABLE, IDENTIFIED AS THE USER ON THE ORDERING DOCUMENT. **IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY THIS USER AGREEMENT, YOU MAY**

NOT ACCESS OR USE SOFTWARE OR ANY COMPONENT OF LICENSED MATERIALS.

THIS USER AGREEMENT REQUIRES THE USE OF ARBITRATION ON AN INDIVIDUAL BASIS TO RESOLVE DISPUTES, RATHER THAN JURY TRIALS OR CLASS ACTIONS, AND ALSO LIMITS THE REMEDIES AVAILABLE TO YOU IN THE EVENT OF A DISPUTE.

By installing, having installed and using the SOFTWARE you are agreeing to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, promptly return the software package(s) and the accompanying items (including written materials) to the place you obtained them for a full refund of the costs of the SOFTWARE.

PLEASE NOTE THAT THE TERMS OF THIS USER AGREEMENT ARE SUBJECT TO CHANGE BY QIAGEN IN ITS SOLE DISCRETION AT ANY TIME. When changes are made, QIAGEN will make a new copy of the User Agreement available at the QIAGEN website or through the Licensed Materials. We will also update the "Last Updated" date at the bottom of this User Agreement. QIAGEN will request that you assent to the updated terms, provided that if you do not assent to the updated terms, then you may decline and discontinue all use of and access to the Licensed Materials. Otherwise, your continued use of Software or component of the Licensed Materials constitutes your acceptance of such change(s).

QIAGEN SUGGESTS THAT RETAIN A COPY OF THIS AGREEMENT FOR FUTURE REFERENCE.

1. Definitions

"QIAcuityDx" means the overall QIAcuityDx system which encompasses hardware/instrumentation, chemistry, consumables/disposables and software; including application software installed on a separate computer that allows the end user to analyse Instrument Data and create reports for analysis. QIAcuityDx Digital PCR instruments, consumables and assays are sold under license from Bio-Rad Laboratories, Inc. which excludes rights for use with pediatric applications.

"**Content**" means any information or content made available by QIAGEN in connection with user's access to or use of the Software or Licensed Materials, including without limitation, QIAGEN's, diagrams, graphs, and any third-party content made available to User in connection with User's access to or use of the Licensed Materials.

"Documentation" means written, audio, visual, and/or other user materials related to the Software Licensed Materials provided to User which may include license or test limitations, including, without limitation, on-line help, and getting started and tutorial information made available through QIAGEN's web-site.

"Instrument" means any QIAGEN molecular biology electromechanical device and/or other equipment.

"Instrument Data" means all information, files, and real time data uploaded to QIAcuityDx analysis Software (Software Suite) by connected instruments and software components. This includes but is not limited to instrument performance data, assay performance data, run performance data, configuration and protocol data.

"Licensed Materials" means, collectively, the Software, Content, Documentation, data upload utilities and any updates or upgrades of any of the foregoing accessed, delivered, generated or made available by QIAGEN to User in connection with this Agreement, and each component thereof.

"Licensed Use" means use of the Licensed Materials for the specific use that they are designed as part of the Documentation.

"Ordering Document(s)" shall mean (a) an QIAGEN invoice or other ordering document mutually approved by the parties which includes certain commercial terms relating to the access to and use of the Licensed Materials, including pricing terms and limitations or restrictions related to User's access or use of the Licensed Materials; or (b) if in connection with any free access granted for an early access, beta, evaluation, then email or other correspondence from authorized QIAGEN personnel describing the terms and duration of such early access, beta, evaluation, or other program. Multiple Ordering Documents may apply to this Agreement, provided that unless expressly stated otherwise in a mutually agreed upon Ordering Document, the terms specified in an Ordering Document shall be relevant only to the specific items listed on the relevant Ordering Document.

"Software" means executable code for QIAcuityDx that User can install on a computer system, device, workstation, terminal, cloud instance or other digital electronic device.

2. Rights of Access and Use

QIAGEN hereby grants to User a limited, revocable, non-exclusive, non-transferable, non sub-licensable License to use the Licensed Materials solely in combination with the QIAcuityDx equipment and subject to the terms and conditions of this Agreement, solely on behalf of and for the benefit of User.:.

- a. **Standard End User License.** If User has paid fees to use the Software and Licensed Materials QIAGEN provides User with the following rights:
 - i. to access and use Software in accordance with the Licensed Use and Documentation supplied by QIAGEN, solely for User's business purposes;
 - ii. Upgrades. If the Software is an upgrade from a previous version, the User must be properly licensed to use the Software identified by QIAGEN as being eligible for the upgrade in order to use the Software. Software labelled as an upgrade replaces or supplements (and may disable) the Software that formed the basis for the User's eligibility for the upgrade. The User may use the resulting upgraded product only in accordance with the terms of this Agreement. If the Software is an upgrade of a component of a package of Software programs that the User licensed as a single product, the Software may be used and transferred only as part of that single product package and may not be separated for use on more than 1 device. When upgrades involve a change of data format, some of the User's data may have to be converted to the format used by the new version of the Software. It is the User's responsibility to follow the instructions given by QIAGEN in this connection, including backing up of data before the data conversion. QIAGEN is not responsible for any other inconveniences that the change of data format might have, including any changes in the data-interfaces of the User other applications, that the User might want to implement as a consequence of the change of data format.
- b. Early Access/Beta/Evaluation License Special Provisions. If QIAGEN has granted User access rights to the Software based on an early access, beta, evaluation or other similar program for verification and validation purposes as identified in the relevant Ordering Document, then the following shall also apply. Notwithstanding any contrary terms specified in any other sections of this Agreement: (A) the license and or access rights for early access, beta, evaluation or a promotion is limited to the term permitted by QIAGEN; (B) the Software may only be used for non-diagnostic or research or investigational use only, (C) the Licensed Materials are provided "As Is" without any warranty of any kind;
 (D) User shall not be entitled to indemnification by QIAGEN and/or any support services; and (E) QIAGEN may terminate access or use rights to any early access, beta or evaluation version in its own discretion without prior notice to User.

- c. Open Software/Third-Party Software. This Agreement does not apply to any other software components identified as subject to an open source license in the relevant notice, license and/or copyright files included with the Software (collectively the "Open Software") Furthermore, this Agreement does not apply to any other software for which QIAGEN is only granted a derived right to use ("Third-Party Software"). Open Software and Third-Party Software may be supplied in the same electronic file transmission as the Software, but are separate and distinct programs. If and insofar QIAGEN provides Third-Party Software, the license terms for such Third-Party Software shall additionally apply and prevail. If Open Software is provided, the license terms for such Open Software shall additionally apply and prevail. QIAGEN shall provide you with the corresponding source code of relevant Open Software, if the respective license terms of the Open Software include such obligation. QIAGEN shall inform if the Software contains Third-Party Software and make available the corresponding license terms on request.
- d. Reservation of Rights. Except as expressly set forth in this Section, QIAGEN grants User no licenses of any kind to use or access the Licensed Materials, whether by implication, estoppel, or otherwise. All rights in and to Licensed Materials not expressly granted to User in this Agreement are expressly reserved for QIAGEN and its suppliers.

3. User Restrictions, Obligations and Limitations

- a. General Restrictions. Except as expressly permitted in this Agreement, User agrees not to:
 - i. access or use the Licensed Materials in any way other than expressly permitted herein;
 - ii. use the Licensed Materials to develop functionality, data or content similar to or competitive with any component of Licensed Materials;
 - iii. use the Licensed Materials in connection with any product or service that is similar to or competitive with the Licensed Materials
 - iv. modify or translate any portion of the Licensed Materials to create any derivative work based on all or any portion of the Licensed Materials;
 - v. sell, rent, lease, loan, distribute or otherwise transfer all or any portion of the Licensed Materials to a third party in a manner expressly permitted herein;
 - vi. reverse engineer, decompile, decrypt, disassemble or reduce any Licensed Materials provided herewith to human-readable form, or otherwise attempt to recreate all or any portion of the Licensed Materials, except and only to the extent otherwise expressly permitted under applicable law;
 - vii. remove, alter, cover or obfuscate any copyright notices or other proprietary rights notices placed or embedded on or in any Licensed Materials;
 - viii. modify or alter the whole or any part of the Software nor merge any part of it with another Software nor separate any components of the Software from the Software nor, save to the extent and in the circumstances permitted by law, create derivative works from, or, reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise derive source code from the Software or attempt to do any of these things
 - ix. copy the Software (except as provided above)
 - x. assign rent, transfer, sell, disclose, deal in, make available or grant any rights in the Software Product in any form to any person without the prior written consent of QIAGEN;
 - xi. remove alter, obscure, interfere with or add to any proprietary notices, labels, trademarks, names or marks on, annexed to, or contained within the Software;

- xii. use the Software in any manner that infringes the intellectual property or other rights of QIAGEN or any other party; or
- xiii. cause, authorize, or assist any third party (including User Representatives) to do any of the foregoing.

The restrictions above shall apply to any component of Licensed Materials that is relevant to the restriction. The Licensed Materials are trade secrets of QIAGEN and its licensors. No part of the Licensed Materials may be used or accessed by competitors of QIAGEN to develop, design or market, data or content or functionality similar to or competitive with the Licensed Materials.

- b. Other User Responsibilities and Limitations. User shall (i) be responsible and liable for any action or inaction which is in violation of this Agreement, (ii) use commercially reasonable efforts to prevent unauthorized access to or use of the Software by anyone other than the User and notify QIAGEN promptly of any such unauthorized access or use, (iii) use the Software only in accordance with QIAGEN Documentation, this Agreement and applicable laws and government regulations.
- c. Intended Use. Performance of QIAcuityDx is established only for the Licensed Use as prescribed by the product labeling and documentation, and where the product is used in combination with the required components and software indicated in the product Instructions for Use (IFU). Furthermore, the use of any workflow component, including software and Software Assay Plugins [SAPs], that are not indicated in the product IFU is considered off-label use. The safety and performance of QIAcuityDx for use other than as specified by the product labeling and IFU has not been established for use.

4. Payment

The use of the Software is free of charge as part of your purchase of the QIAcuityDx equipment. Should the customer be granted any additional rights that require payment or any fee, the following shall apply: Provided if no payment terms are specified, payments will be due within thirty (30) days of QIAGEN's delivery of the applicable invoice. Additionally, if QIAGEN determines that User exceeded any applicable limitations or restrictions in connection with User's use of the Software, then QIAGEN reserves the right to charge the User the fees outlined in QIAGEN's price list for such use. In addition, User shall pay or reimburse QIAGEN for all federal, state or local sales, use or other taxes, fees or duties arising out of this Agreement or the transactions contemplated by this Agreement, if any (other than taxes based on the net income of QIAGEN). Unless explicitly otherwise permitted in the Ordering Documents, all payments shall be made in US Dollars.

5. Intellectual Property

- a. Licensed Materials. User acknowledges that QIAGEN and its supplier(s) own and shall retain all intellectual property rights and other proprietary rights in and to the Licensed Materials and any other materials and information QIAGEN provides to User as part of this Agreement, including without limitation any derivatives, improvements or modifications of the foregoing, whether or not made by QIAGEN. User may not copy any of the printed materials accompanying the Software.
- b. Feedback. To the extent User provide or make available to QIAGEN any suggestions; ideas; improvements; modifications; feedback; error identifications; Content corrections or additions; content or information related to the Licensed Materials ("Feedback"), User hereby grants QIAGEN a fully paid-up, irrevocable, perpetual, worldwide, nonexclusive license, with full rights to sublicense, to: (i) use and exploit such Feedback to improve QIAGEN's products and services and, (ii) use, reproduce, prepare derivative works of, perform, display, make, sell and otherwise distribute products and services incorporating or utilizing such Feedback.

- c. Adverse Actions. User hereby acknowledges QIAGEN's ownership and rights in the Licensed Materials. To the extent legally enforceable in the jurisdiction relevant to the Licensed Materials in issue, User and its affiliates shall not participate as an adverse party in, or otherwise provide material support to, any legal action, litigation, arbitration, mediation, opposition, re-examination, revocation, nullity proceeding or other legal or administrative proceeding anywhere in the world that (i) challenges the enforceability, scope, validity, or essentiality or seeks to determine the value or construction of any patent of the Licensed Materials or part thereof, or (ii) alleges unfair competition or patent misuse involving the Licensed Materials. In the event User or any of its affiliates actively participates as an adverse party in, or otherwise provides material support to, any such action, unless all claims of all Licensed Materials involved in the action have been declared invalid, User shall pay all of QIAGEN's costs associated with the action, including without limitation travel and attorney's fees.
- d. Copyright. All content included in or made available through any QIAGEN Software, such as text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, and software is the property of QIAGEN or its content suppliers and protected by United States and international copyright laws. The compilation of all content included in or made available through any QIAGEN Software is the exclusive property of QIAGEN and protected by U.S. and international copyright laws.
- e. Trademarks. Any, graphics, logos, page headers, button icons, scripts, and service names included in or made available through any QIAGEN Software are trademarks or trade dress of QIAGEN. QIAGEN's trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not QIAGEN's, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits QIAGEN. All other trademarks not owned by QIAGEN that appear in any QIAGEN Software are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by QIAGEN.
- f. **Patents.** One or more patents owned by QIAGEN apply to QIAcuityDx and to the features and services accessible via QIAcuityDx. Portions of the QIAcuityDx operate under license of one or more patents.

6. Support

Nothing in this agreement shall obligate QIAGEN to provide any support for the Software. QIAGEN may, but shall be under no obligation to, correct any defects in the Software and/or provide updates to licensees of the Software. User shall make reasonable efforts to promptly report to QIAGEN any defects you find in the Software, as an aid to creating improved revisions of the Software, if User has purchased support services for the QIAcuityDx equipment as identified in the relevant Ordering Document, then User shall be entitled to the QIAGEN support purchased for Software during the relevant support hours of operation.

7. Confidentiality

QIAGEN and User each agree to retain in confidence all non-public information disclosed pursuant to this Agreement that is designated as proprietary and/or confidential (the "Confidential Information"). Notwithstanding the foregoing, all Licensed Materials and the results of any evaluations or testing of Software by User shall constitute trade secrets and Confidential Information of QIAGEN without need for any marking or designation. Each party to this Agreement agrees to: (i) preserve and protect the confidentiality of the other party's Confidential Information; (ii) refrain from using the other party's Confidential Information except as expressly permitted herein; and (iii) not disclose such Confidential Information to any third party except to its employees or agents who are reasonably required to exercise its rights or perform its obligations under this Agreement and provided such third party is subject to restrictions which are at least as restrictive as the restrictions outlined in this Agreement. Notwithstanding the above, Confidential Information shall not include information that: (x) has become publicly known and made generally available other than through any act or omission of the receiving party; (y) was already or becomes known by the receiving party from a third party who was not under a duty of confidential restriction as to use or disclosure; or (z) was independently developed by the receiving party as evidenced by appropriate records. Either party may disclose Confidential Information without violating this Section 7 to the limited extent required to comply with law or regulation, provided that the party required to disclose the Confidential Information provides prompt advance notice to enable the other party to seek a protective order or otherwise prevent such disclosure.

8. Warranty Disclaimer; User Acknowledgement

QIAGEN AND ITS SUPPLIERS PROVIDE THE LICENSED MATERIALS AND ANY SERVICES PROVIDED IN CONNECTION HEREWITH "AS IS" AND MAKE NO WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR ARISING FROM COURSE OF PERFORMANCE, DEALING, USAGE OR TRADE, WITH RESPECT TO LICENSED MATERIALS, SERVICES DELIVERED HEREUNDER OR ANY PART THEREOF, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF TITLE, AVAILABILITY, RELIABILITY, USEFULNESS, DATA ACCURACY, COMPLETENESS, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. NEITHER QIAGEN NOR ANY OF ITS SUPPLIERS WARRANTS THAT THE LICENSED MATERIALS OR ANY PART THEREOF OR SERVICES DELIVERED HEREUNDER WILL MEET USER'S REQUIREMENTS OR BE UNINTERRUPTED, TIMELY, AVAILABLE, SECURE OR ERROR-FREE, OR THAT ANY ERRORS WILL BE CORRECTED.

9. Limitation of Liability

QIAGEN'S ENTIRE LIABILITY AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE, AT QIAGEN'S OPTION, EITHER (A) RETURN OF THE PRICE PAID OR (B) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE SOFTWARE THAT DOES NOT MEET QIAGEN'S LIMITED WARRANTY AND THAT IS RETURNED TO QIAGEN WITH A COPY OF YOUR RECEIPT. THIS LIMITED WARRANTY IS VOID IF FAILURE OF SOFTWARE HAS RESULTED FROM ACCIDENT, ABUSE OR MISAPPLICATION. ANY REPLACEMENT OF SOFTWARE WILL BE WARRANTED FOR THE REMAINDER OF THE ORIGINAL WARRANTY PERIOD OR THIRTY (30) DAYS, WHICHEVER IS LONGER. THE ABOVE RESTRICTIONS OF LIABILITY SHALL NOT APPLY IN CASES OF PERSONAL INJURY OR ANY DAMAGE RESULTING FROM WILLFUL ACTS OR GROSS NEGLIGENCE. IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO THE OTHER FOR THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR TECHNOLOGY OR SERVICES, LOSS OF PROFITS, OR FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR INDIRECT DAMAGES ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE. EACH PARTY'S TOTAL LIABILITY ARISING OUT OF OR UNDER THIS AGREEMENT OR FOR BREACH OF THIS AGREEMENT OR IN CONNECTION WITH THE PROVISION OF ACCESS TO ANY PRODUCTS OR ANY SERVICES HEREUNDER, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING WITHOUT LIMITATION NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY, SHALL NOT EXCEED THE AMOUNTS PAID TO QIAGEN BY USER (AND IN THE CASE OF USER'S LIABILITY ANY AMOUNTS PAID OR DUE) IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT. THE FOREGOING LIMITATIONS SHALL NOT APPLY TO ANY FEES DUE TO QIAGEN HEREUNDER OR ANY BREACH OF SECTIONS 2 (RIGHTS OF ACCESS AND USE), 3 (USER RESTRICTIONS, OBLIGATIONS AND LIMITATIONS) OR 7 (CONFIDENTIALITY), OR EITHER PARTY'S INDEMNIFICATION OBLIGATIONS UNDER SECTION 10. THE LIMITATIONS SET FORTH IN THIS SECTION SHALL APPLY EVEN IF A PARTY IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE, AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS SECTION 9, QIAGEN IS ALSO NOT LIABLE FOR ACTS OF SIMPLE NEGLIGENCE (UNLESS THEY CAUSE INJURIES TO OR DEATH OF ANY PERSON), EXCEPT WHEN THEY ARE CAUSED BY A BREACH OF ANY SUBSTANTIAL CONTRACTUAL OBLIGATIONS (VERTRAGSWESENTLICHE PFLICHTEN).

10. Indemnification

- a. User as indemnitor will indemnify, defend and hold harmless QIAGEN, its directors, officers, employees and representatives as indemnitees from and against any and all third-party losses, damages, liability, costs and expenses awarded by a court or agreed upon in settlement, as well as all reasonable and related attorneys' fees and court costs, arising out of any third party claim alleging that User's use of the Software in violation of this Agreement violates, infringes, misappropriates third party right or violates applicable laws.
- b. The forgoing obligations are subject to (i) the indemnitee promptly notifying the indemnitor in writing of the third party proceeding or action, (ii) the indemnitee giving the indemnitor full authority and control of the action with counsel of indemnitor's choice, and (iii) the indemnitee providing the indemnitor information and assistance for defence of such claim.

11. Termination

QIAGEN has the right to (i) suspend your access to the Software at any time based on the status of your account under the Ordering Document, or (ii) terminate this Agreement at any time if the terms of this Agreement are breached by User and such breaching party fails to remedy such breach within ten (10) days after written notice thereof. User understands that if their account is suspended or terminated, User may no longer have access to the content that is stored within the Software. Upon termination, User must cease all use of Licensed Materials and must destroy all copies of the Licensed Materials in User possession or control. Except as otherwise expressly provided herein, the rights and obligations of QIAGEN and User in Sections 1 (Definitions), 3 (User Restrictions, Obligations and Limitations), 4 (Payment), 5 (Intellectual Property), 7 (Confidentiality), 8 (Warranty Disclaimer), 9 (Limitation of Liability), 10 (Indemnification), 11 (Term and Termination), and 12 (General) shall survive termination or expiration of this Agreement. Nothing contained herein shall limit any other remedies that either party may have for the default of the other party under this Agreement nor relieve the other party of any of its obligations incurred prior to such termination.

12. HIPAA / GDPR

- a. HIPAA. To the extent that a Party shall send or receive PHI within the United States, such Party shall comply with the requirements of the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, P. L. 104-191 (the "Act"), the privacy standards set forth in 45 C.F.R. parts 160 and 164 (the "Privacy Rule"), the security standards set forth in 45 C.F.R. parts 160, 162, and 164 (the "Security Rule"), and the Health Information Technology for Economic Clinical Health Act, Title XIII of Division A and Title IV of Division D of Pub. L. 111-5 ("HITECH") and all of the rules and regulations implemented thereunder. The Act, the Privacy Rule, the Security Rule, and HITECH are collectively referred to as "HIPAA".
- b. To the extent Personal Data (as defined in the applicable data protection laws) from the European Economic Area (EEA), the United Kingdom and Switzerland are processed by QIAGEN, the EU-US and/or Swiss-US Privacy Shield and/or the Standard Contractual Clauses shall apply. For the purposes of the Standard Contractual Clauses, Customer and its applicable Affiliates are each the data exporter, and Customer's acceptance of this Agreement shall be treated as its execution of the Standard Contractual Clauses and Appendices. To the extent that the California Consumer Privacy Act ("CCPA") is applicable to either Party, such Party agrees to comply with all of its obligations under the CCPA, including but not limited to:
 - i. Not to sell the Personal Data;
 - ii. Retain, use or disclose the Personal Data for any purpose other than for the specific purpose of performing the services;

- iii. Retain, use or disclose the Personal Data for a commercial purpose other than providing the services; and
- iv. Retain, use or disclose the information outside of the direct business relationship between the Parties

13. General

- a. Language. This Agreement, any disputes hereunder, and all services to be provided hereunder by QIAGEN to User (if any) shall be conducted and provided in the English language. Any translated version of this Agreement shall be only for convenience and filing with the appropriate government agency, if required, and not for interpretation of this Agreement.
- b. QIAGEN Contact Address.
 - QIAGEN GmbH Qiagen Straße 1 40724 Hilden Germany www.qiagen.com
- c. Consent to Use Anonymous Data. QIAGEN may utilize data capture and analysis tools, and other similar tools, to create non-personally identifiable and aggregate data or information resulting from the User's use of the QIAGEN Software, which may include non-personally identifiable and aggregate usage data, and usage patterns including but not limited to technical information about your device, system and application software, and peripherals ("Anonymous Data"). QIAGEN may (i) use and analyze the Anonymous Data to develop and improve QIAGEN's products and services, such as improving the user experience or QIAGEN's algorithms and (ii) use the Anonymous Data as part of QIAGEN's products and services or (iii) to facilitate the provision of software updates, product support, and other services to you (if any) related to the QIAGEN products and services to any third party without Customer's consent. QIAGEN uses and protects that information in accordance with the Software Privacy Policy, which can be found within About page of Software. For the use of instrument data please refer to QIAcuityDx terms of use.
- d. Use of Instrument Data. You agree that QIAGEN may use the QIAcuityDx Instrument Data transferred to QIAcuityDx in order to use the Software.

QIAGEN collects and processes Instrument Data including but not limited to instrument performance data, assay performance data, run performance data, configuration and protocol data. QIAGEN may also aggregate the Instrument Data with data from other QIAcuityDx customers. QIAGEN may use the Instrument data for a variety of purposes, including without limitation, to monitor the performance of QIAGEN instruments and QIAGEN assays, to improve our products and to provide you with enhanced service and remote system diagnostic.

By using QIAcuityDx, you accept that Instrument Data you provide may be transmitted and processed out of your state or country. BY AGREEING TO THESE TERMS YOU GRANT QIAGEN A PERPETUAL, ROYALTY-FREE, IRREVOCABLE AND WORLDWIDE LICENSE TO USE INSTRUMENT DATA TRANSFERRED BY CONNECTED INSTRUMENTS TO QIASPHERE.

- e. **Government End Users.** If you are a U.S. Government end user, we are licensing the QIAGEN Software to you as a "Commercial Item" as that term is defined in the U.S. Code of Federal Regulations (see 48 C.F.R. § 2.101), and the rights we grant you to the QIAGEN Software are the same as the rights we grant to all others under these Terms of Use.
- f. Entire Agreement; Modifications. This agreement includes the terms herein and the attached exhibits, and any terms incorporated herein by reference, including terms identified herein which are to be identified in and incorporated from

an Ordering Document and the Software Privacy Policy, which are hereby incorporated by reference, (collectively "Agreement") and constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Licensed Materials and other services or products delivered by QIAGEN hereunder as identified in the relevant Ordering Document. Except as expressly provided herein, this Agreement supersedes and cancels all previous written and previous or contemporaneous oral communications, proposals, representations, and agreements relating the subject matter contained herein. Notwithstanding any language to the contrary therein, no terms or conditions stated in User's purchase order, acknowledgement or conformation or other document issued by User, even if signed and returned by QIAGEN, shall take precedence over the terms of this Agreement.

- g. Waiver. The failure of either party to enforce any rights granted hereunder or to take action against the other party in the event of any breach hereunder shall not be deemed a waiver by that party as to subsequent enforcement of rights or subsequent actions in the event of future breaches.
- h. Export. User agrees to comply with all export and re-export restrictions and regulations, and not to transfer, or authorize the transfer of, the Licensed Materials, to a prohibited country or otherwise in violation of any such restrictions or regulations. User shall obtain any and all import licenses necessary or proper for the import and use of the Licensed Materials, as relevant.
- i. Choice of Law; Venue. This Agreement is governed and interpreted in accordance with the laws of Germany, without reference to its conflict of law principles. Subject to the arbitration clause (where relevant), the parties hereby consent to the exclusive jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within Düsseldorf. The United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods shall not apply to this Agreement.
- j. **Notice.** Any and all notices or other information to be given by one of the parties to the other shall be deemed sufficiently given when sent by certified mail (receipt requested), or by courier, or by hand delivery to the other party. Such notices shall be deemed to have been effective on the first business day following the day of such delivery.
- k. Equitable Relief. The parties agree that a material breach of this Agreement adversely affecting QIAGEN's intellectual property rights in Software or Licensed Materials may cause irreparable injury to QIAGEN for which monetary damages would not be an adequate remedy and QIAGEN shall be entitled to equitable relief (without a requirement to post a bond) in addition to any remedies it may have hereunder or at law
- I. Assignment. Except as expressly permitted herein, User shall not transfer, assign or delegate this Agreement or any rights or obligations hereunder, in whole or in part, whether voluntarily, by operation of law or otherwise, without the prior written consent of QIAGEN. Any such purported transfer, assignment or delegation shall be null and void. QIAGEN may transfer, assign or delegate this Agreement. Subject to the foregoing, the terms and conditions of this Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties to it and their respective heirs, successors, assigns and legal representatives.
- m. Illegality. If any term or provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, void or unenforceable under any applicable statute or rule of law, such term or provision shall be modified, limited or eliminated to the minimum extent necessary to effectuate the original intent and such declaration shall have no effect on the remaining terms hereof, which shall continue in full force and effect.
- n. Headings. Headings are solely for reference and shall not affect the meaning of any term.
- o. Addendum for Customers Located in the People's Republic of China. Notwithstanding anything to the contrary herein and only to the extent the laws of the People's Republic of China are deemed to apply to this Agreement in some capacity with respect to a Customer because the Customer is located or domiciled in the People's Republic of China, then the following shall also apply with respect to such Customers only:
 - i. Limited Warranty. QIAGEN owns or has the rights to license the Licensed Materials.

- Export/Import. Customer shall take all actions necessary or proper to comply with China's Regulations on Administration of Technology Import and Export Laws and related laws, statutes, regulations, ordinances or government directives.
- iii. Waiver of Sovereign Immunity. Customer and QIAGEN hereby unconditionally and irrevocably agree that the execution, delivery and performance by it of this Agreement constitute private and commercial acts rather than public or governmental acts. To the extent that any party to this Agreement shall be entitled in connection with any suit, action, judicial or arbitral proceeding arising out of or relating to this Agreement at any time brought against such party, or with respect to any suit, action or judicial proceeding at any time brought for the purpose of enforcing or executing any judgment or arbitral award in any jurisdiction, to any immunity, on the grounds of sovereignty or otherwise, from suit or arbitral proceeding, from the jurisdiction of any court, from attachment prior to judgment or arbitral award, from attachment in aid of execution of judgment or arbitral award, from execution of a judgment or arbitral award or from any other legal or judicial or arbitral process or remedy, and to the extent that in any such jurisdiction there shall be attributed such an immunity, each party hereby unconditionally and irrevocably agrees not to claim and unconditionally and irrevocably waives such immunity to the fullest extent permitted by the laws of such jurisdiction.
- p. Additional International Provisions. The following provisions shall apply only if you are located in the countries listed below.
 - United Kingdom. A third party who is not a party to this Agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any provision of this Agreement, but this does not affect any right or remedy of such third party which exists or is available apart from that Act.

Basis of the Bargain. User acknowledges and agrees that QIAGEN has set its prices and entered into this Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty and the limitations of liability set forth herein, that the same reflect an allocation of risk between the parties (including the risk that a contract remedy may fail of its essential purpose and cause consequential loss), and that the same form an essential basis of the bargain between the parties.

For up-to-date licensing information and product-specific disclaimers, see the respective QIAGEN kit handbook or user manual. QIAGEN kit handbooks and user manuals are available at **www.qiagen.com** or can be requested from QIAGEN Technical Services or your local distributor.

Anexo B – Acessórios do QIAcuityDx

Informações para encomendas

Produto	Conteúdo	N.° de cat.
QIAcuityDx Four instrument	Sistema de dPCR e DVI totalmente integrado	911060
Consumíveis para DIV		
QIAcuityDx Nanoplate 26k 24-well(10)	Nanoplaca de dPCR de 24 poços com 26 000 partições e 40 µL de volume de reação por poço, 10 nanoplacas com 11 vedantes	260001
QIAcuityDx Universal MasterMix Kit (1 mL)	1 mL de Probe MasterMix concentrada 4X, 1 mL de MgCl2 de 200 mM, 2 x 1,9 mL de água	260101
QIAcuityDx Universal MasterMix Kit (5 mL)	5 x 1 mL de Probe MasterMix concentrada 4x, 2 x 1 mL de MgCl2 de 200 mM, 5 x 1,9 mL de água	260102
Outros consumíveis		
QIAcuity Nanoplate 26k 24-well	Nanoplaca de dPCR de 24 poços com 26 000 partições e 40 µL de volume de reação por poço, incluindo vedantes de nanoplacas	250001
QIAcuity Nanoplate 8.5k 96-well	Nanoplaca de dPCR de 96 poços com 8500 partições e 12 µL de volume de reação por poço, incluindo vedantes de nanoplacas	250021
Nanoplate Seals (11)	Vedante de nanoplacas para vedar QIAcuityDx Nanoplates	250099
QIAcuity Probe PCR Kit (1 mL)	1 mL de QIAcuity Probe MasterMix concentrada 4x, 2 x 1,9 mL de água	250101
QIAcuity Probe PCR Kit (5 mL)	5 x 1 mL de QIAcuity Probe MasterMix concentrada 4x, 8 x 1,9 mL de água	250102
Produtos relacionados		
Nanoplate Tray (2)	Bandeja de nanoplacas para melhorar a manipulação de placas durante a pipetagem ou o transporte	250098
Barcode Scanner	Leitor de código de barras manual, QIAcuityDx	911106
Plate Roller	Rolete do manipulador para preparar as placas de dPCR para processamento	911105
Air Filter, QIAcuityDx Four	Filtro de entrada de ar de substituição	9026700

Para obter informações de licenciamento atualizadas e renúncias de responsabilidade específicas do produto, consulte o respetivo manual do utilizador ou manual do kit QIAGEN. Os manuais do utilizador e os manuais de kits QIAGEN estão disponíveis em **www.qiagen.com** ou podem ser solicitados aos Serviços de Assistência da QIAGEN ou ao seu distribuidor local.

Histórico de revisões do documento

Data

07/2024

Alterações

Primeira versão do Manual do utilizador

Marcas comerciais: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAcuityDx®, QuantiNova® (QIAGEN Group); RNaseZap® (Ambion, Inc.); Cy® (GE Healthcare); DNA-ExitusPlus™ (AppliChem); Google Chrome™ (Google LLC); Intel® (Intel Corporation); Edge®, Microsoft®, Windows® (Microsoft Corporation); Mozilla®, Firefox® (Mozilla Foundation); Lysetol®, Mikrozid® (Schülke & Mayr GmbH); FAM™, HEX™, ROX™, TAMRA™, VIC® (Thermo Fisher Scientific ou as respetivas subsidiárias); DECON-QUAT® (Veltek Associates, Inc.). Os nomes registados, as marcas comerciais, etc. utilizados neste documento, mesmo quando não assinalados especificamente como tal, não devem ser considerados como não protegidos por lei.

07/2024 HB-3567-001 © 2024 QIAGEN, todos os direitos reservados.

Página deixada intencionalmente em branco.

Página deixada intencionalmente em branco.

Página deixada intencionalmente em branco.

Encomendas www.qiagen.com/shop | Assistência técnica support.qiagen.com | Site www.qiagen.com