

# Instrucciones de uso (hoja de protocolo) del QIASymphony<sup>®</sup> DSP Virus/Pathogen Kit

Protocolo Cellfree1000\_V7\_DSP

Versión 2



Para uso diagnóstico in vitro

Para utilizar con el QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit



REF

937055



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Alemania

R1 Encontrará la hoja del protocolo en formato electrónico en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Información general

El QIASymphony DSP Virus/Pathogen Kit se ha diseñado para diagnóstico in vitro.

<b>Kit</b>	QIASymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit
Material de muestra	Plasma, suero y líquido cefalorraquídeo (LCR)
Nombre del protocolo	Cellfree1000_V7_DSP
Conjunto de controles de ensayo predeterminado	ACS_Cellfree1000_V7_DSP_default_IC
Editable	Volumen de eluido: 60, 85 y 110 µl
Versión del software requerida	Versión 4.0 o superior
Configuración de software requerida para uso IVD	Perfil predeterminado 1

## Cajón "Sample" (Muestra)

<b>Tipo de muestra</b>	Plasma, suero y líquido cefalorraquídeo (LCR)
Volumen de muestra	Depende del tipo de tubo de muestra utilizado. Si desea obtener más información, consulte la lista de material de laboratorio que encontrará en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
Volumen de muestra procesado	Consulte la lista de materiales de laboratorio que encontrará en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a> para obtener más información.
Tubos de muestra primarios	Consulte la lista de materiales de laboratorio que encontrará en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a> para obtener más información.
Tubos de muestras secundarios	Depende del tipo de tubo de muestra utilizado. Si desea obtener más información, consulte la lista de material de laboratorio que encontrará en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
Insertos	Depende del tipo de tubo de muestra utilizado. Si desea obtener más información, consulte la lista de material de laboratorio que encontrará en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a>
Otro	Se requiere una mezcla de ARN transportador-Buffer AVE; el uso de un control interno es opcional

## Cajón "Reagents and Consumables" (Reactivos y consumibles)

<b>Posición A1 y/o A2</b>	Cartucho de reactivos (Reagent cartridge, RC)
Posición B1	n/a
Soporte de gradillas de puntas 1-17	Puntas con filtro desechables, 200 µl
Soporte de gradillas de puntas 1-17	Puntas con filtro desechables, 1.500 µl
Soporte de caja unitaria 1-4	Cajas unitarias que contienen cartuchos de preparación de muestras
Soporte de caja unitaria 1-4	Cajas unitarias que contienen 8-Rod Covers

n/a = no aplicable.

## Cajón "Waste" (Residuos)

<b>Soporte de caja unitaria 1-4</b>	Cajas unitarias vacías
Soporte de la bolsa de desechos	Bolsa de desechos
Soporte para frasco de desechos líquidos	Frasco de desechos líquidos

## Cajón “Eluate” (Eluidos)

Gradilla de elución (recomendamos utilizar la ranura 1, posición de refrigeración)

Para obtener más información, consulte la lista de material de laboratorio que encontrará en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Materiales de plástico necesarios

Material de plástico	Un lote 24 muestras*	Dos lotes 48 muestras*	Tres lotes 72 muestras*	Cuatro lotes 96 muestras*
Disposable filter-tips, 200 µl†	28	52	76	100
Disposable filter-tips, 1500 µl†	113	206	309	402
Sample prep cartridges§	21	42	63	84
8-Rod Covers¶	3	6	9	12

\* El uso de más de un control interno por lote y la realización de más de un examen de inventario requieren puntas con filtro desechables adicionales. Si se utilizan menos de 24 muestras por lote se reduce el número de puntas con filtro desechables necesarias por serie analítica.

† Hay 32 puntas con filtro por gradilla de puntas.

‡ El número de puntas con filtro necesarias incluye las puntas con filtro para 1 examen de inventario por cartucho de reactivos (RC).

§ Hay 28 cartuchos de preparación de muestras por caja unitaria.

¶ Hay doce 8-Rod Covers por caja unitaria.

Nota: Los números de puntas con filtro indicados pueden diferir de los números que se muestran en la pantalla táctil dependiendo de la configuración. Recomendamos cargar el número máximo posible de puntas.

## Volumen de elución seleccionado

Volumen de elución seleccionado (µl)*	Volumen de elución inicial (µl)†
60	90
85	115
110	140

\* El volumen de elución se selecciona en la pantalla táctil. Se trata del volumen accesible mínimo de eluido presente en el tubo de elución final.

† Volumen inicial de solución de elución necesario para garantizar que el volumen real de eluido sea el mismo que el volumen seleccionado.

## Preparación de la mezcla de control interno-ARN transportador (CARRIER)-Buffer AVE (AVE)

Volumen de elución seleccionado (µl)	Volumen de ARN transportador (CARRIER) de partida (µl)	Volumen de control interno (µl)*	Volumen de Buffer AVE (AVE) (µl)	Volumen final por muestra (µl)
60	5	9	106	120
85	5	11,5	103,5	120
110	5	14	101	120

\* El cálculo de la cantidad de control interno se basa en los volúmenes de elución iniciales. El volumen de vacío adicional depende del tipo de tubo de muestra usado. Consulte la lista de materiales de laboratorio que encontrará en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) para obtener más información.

Nota: Los valores mostrados en la tabla corresponden a la preparación de la mezcla de control interno-ARN transportador (CARRIER) para un ensayo anterógrado que requiere 0,1 µl de control interno por µl de eluido.

Los tubos que contienen la mezcla de control interno-ARN transportador (CARRIER)-Buffer AVE (AVE) se colocan en un soporte de tubos. El soporte de tubos que contiene las mezclas de control interno-ARN transportador (CARRIER)-Buffer AVE (AVE) debe colocarse en la ranura A del cajón de muestras.

Según el número de muestras que vayan a procesarse, recomendamos utilizar tubos de 2 ml (Sarstedt®, n.º de cat. 72.693 y 72.694) o tubos de poliestireno de fondo redondeado de 14 ml de 17 x 100 mm (BD™, n.º de cat. 352051) para diluir el control interno, según se describe en la tabla siguiente. El volumen se puede dividir en 2 o más tubos.

## Cálculo del volumen de mezcla de control interno

Tipo de tubo	Nombre que aparece en la pantalla táctil del QIAAsymphony	Cálculo del volumen de la mezcla de control interno-ARN transportador (CARRIER)-Buffer AVE (AVE) por tubo
Microtube 2 ml with cap; microtube 2 ml, PP, skirted, (Sarstedt, n.º de cat. 72.694)	SAR#72.694 T2.0 ScrewSkirt	$(n \times 120 \mu\text{l}) + 360 \mu\text{l}^*$
Microtube 2 ml with cap; micarotube 2 ml, PP, non-skirted, (Sarstedt, n.º de cat. 72.693)	SAR#72.693 T2.0 Screw	$(n \times 120 \mu\text{l}) + 360 \mu\text{l}^*$
Tube 14 ml, 17 x 100 mm polystyrene round-bottom (BD§, n.º de cat. 352051)	BD#352051 FalconPP 17x100	$(n \times 120 \mu\text{l}) + 600 \mu\text{l}^\dagger$

\* Utilice esta ecuación para calcular el volumen necesario de mezcla de control interno ( $n$  = número de muestras;  $120 \mu\text{l}$  = volumen de mezcla de control interno-ARN transportador (CARRIER)-Buffer AVE (AVE);  $360 \mu\text{l}$  = volumen de vacío necesario por tubo). Por ejemplo, para 12 muestras ( $n = 12$ ):  $(12 \times 120 \mu\text{l}) + 360 \mu\text{l} = 1800 \mu\text{l}$ . No llene el tubo con más de 1,9 ml (es decir, un máximo de 12 muestras por tubo). Si se van a procesar más de 12 muestras, utilice más tubos asegurándose de añadir el volumen de vacío por tubo.

† Utilice esta ecuación para calcular el volumen necesario de mezcla de control interno-ARN transportador (CARRIER)-Buffer AVE (AVE) ( $n$  = número de muestras;  $120 \mu\text{l}$  = volumen de mezcla de control interno-ARN transportador (CARRIER)-Buffer AVE (AVE);  $600 \mu\text{l}$  = volumen de vacío necesario por tubo). Por ejemplo, para 96 muestras ( $n = 96$ ):  $(96 \times 120 \mu\text{l}) + 600 \mu\text{l} = 12120 \mu\text{l}$ .

§ BD era el proveedor anterior de este tubo y Corning Inc. es ahora el nuevo proveedor.

Consulte los insertos necesarios en la lista de materiales de laboratorio que encontrará en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

## Preparación del material de muestra

Siempre que trabaje con productos químicos, utilice una bata de laboratorio, guantes desechables y gafas de protección adecuados. Para obtener más información, consulte las hojas de datos sobre seguridad (Safety Data Sheets, SDS) correspondientes, que se pueden solicitar al proveedor del producto.

Evite la formación de espuma en el interior o en la superficie de las muestras. Dependiendo del material de partida, es posible que sea necesario realizar un pretratamiento de la muestra. Las muestras deben equilibrarse a temperatura ambiente (15-25 °C) antes de comenzar la serie.

**Nota:** La estabilidad de las muestras depende en gran medida de varios factores y está relacionada con la aplicación posterior específica. Se ha definido para los QIAAsymphony DSP Virus/Pathogen Kits junto con aplicaciones posteriores ejemplares. Es responsabilidad del usuario consultar las instrucciones de uso de la aplicación posterior específica que se utiliza en el laboratorio y validar el flujo de trabajo completo para establecer las condiciones de conservación adecuadas.

Para conocer las recomendaciones generales sobre recogida, transporte y conservación, consulte la directriz aprobada por el CLSI MM13-A "Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods" (Recogida, transporte, preparación y conservación de muestras para métodos moleculares). Además, se deben seguir las instrucciones del fabricante para el dispositivo/kit de recogida de muestras seleccionado durante la preparación, conservación, el transporte y la manipulación general de las muestras.

## Plasma, suero y muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR)

El procedimiento de purificación está optimizado para su uso con plasma, suero o muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR). Para la obtención de plasma, se pueden utilizar muestras de sangre con EDTA o citrato como anticoagulante. Las muestras pueden ser frescas o congeladas, siempre y cuando no se hayan congelado y descongelado más de una vez. Una vez obtenidos y centrifugados, el plasma y el suero pueden conservarse a 2-8 °C hasta seis horas.

Para períodos de conservación más largos, recomendamos congelar partes alícuotas a -20 °C o -80 °C. El plasma o el suero congelado no deben descongelarse más de una vez. La congelación y descongelación repetidas desnaturaliza y precipita las proteínas, lo que da lugar a una posible disminución de los títulos víricos y, por consiguiente, de la cantidad de ácidos nucleicos víricos. Si en las muestras se aprecian crioprecipitados, centrifugue a 6800 × g durante 3 minutos, transfiera los sobrenadantes a tubos nuevos sin alterar los sedimentos e inicie el procedimiento de purificación de inmediato. El centrifugado a fuerzas g bajas no reduce los títulos víricos.

## Limitaciones y sustancias interferentes

Las muestras de sangre tratadas con un activador de la coagulación sérica pueden dar lugar a una disminución de la obtención de ácidos nucleicos virales. No utilice tubos de recogida de sangre Bio-One® Vacuette® de Greiner que contengan activador de la coagulación sérica Z.

No se observó otro impacto negativo significativo de las posibles sustancias interferentes (para obtener información detallada, consulte el documento Características del rendimiento que encontrará en la pestaña Resource (Recursos) de la página del producto en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)).

Nota: Las pruebas se llevaron a cabo empleando aplicaciones posteriores ejemplares para evaluar la calidad de los ácidos nucleicos extraídos. Sin embargo, distintas aplicaciones posteriores pueden tener diferentes requisitos en lo que respecta a la pureza (es decir, ausencia de posibles sustancias interferentes), por lo tanto también es necesario definir la identificación y las pruebas de sustancias relevantes como parte del desarrollo de aplicaciones posteriores para cualquier flujo de trabajo que involucre a los QIASymphony DSP Virus/Pathogen Kits.

Nota: De acuerdo con la norma ISO 20186-2:2019(E), la heparina de los tubos de recogida de sangre pueden influir en la pureza de los ácidos nucleicos aislados y el posible arrastre a los eluidos podría provocar inhibiciones en algunas aplicaciones posteriores. Por lo tanto, recomendamos usar muestras de sangre con EDTA o citrato como anticoagulante para la preparación del plasma.





## Conservación de los eluidos

Nota: La estabilidad del eluido depende en gran medida de varios factores y está relacionada con la aplicación posterior específica. Se ha definido para los QIASymphony DSP Virus/Pathogen Kits junto con aplicaciones posteriores ejemplares. Es responsabilidad del usuario consultar las instrucciones de uso de la aplicación posterior específica que se utiliza en el laboratorio y validar el flujo de trabajo completo para establecer las condiciones de conservación adecuadas.

Para el almacenamiento a corto plazo durante un máximo de 24 horas, recomendamos almacenar los ácidos nucleicos purificados a una temperatura de 2-8 °C. Para un tiempo de almacenamiento superior a 24 horas, recomendamos una temperatura de almacenamiento de -20 °C.

## Símbolos

En este documento aparecen los siguientes símbolos. Consulte el manual de uso para obtener una lista de los símbolos utilizados en las instrucciones de uso o en el embalaje y el etiquetado.

Símbolo	Definición del símbolo
	Este producto cumple los requisitos del reglamento (UE) 2017/746 sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
	Producto sanitario para diagnóstico in vitro
	Número de catálogo
Rn	"R" es la revisión de las Instrucciones de uso y "n" es el número de revisión
	Fabricante

## Historial de revisiones

Revisión	Descripción
R1, junio de 2022	Versión 2, revisión 1 <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualización a la versión 2 para cumplir con el IVDR</li><li>• Ampliación de la sección Preparación del material de muestra</li><li>• Adición de la sección Limitaciones y sustancias interferentes</li><li>• Adición de la sección Conservación de los eluidos</li><li>• Adición de la sección Símbolos</li></ul>

Si desea obtener información actualizada sobre la licencia y las exenciones de responsabilidad específicas del producto, consulte el manual de uso o la guía del usuario del kit de QIAGEN® correspondiente. Los manuales de uso y las guías del usuario de los kits de QIAGEN están disponibles en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) o pueden solicitarse al servicio técnico de QIAGEN o a su distribuidor local.

Marcas comerciales: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton Dickinson and Company); Bio-One®, Vacuette® (Greiner Bio-One GmbH); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.). Los nombres registrados, las marcas comerciales, etc., utilizados en este documento, incluso cuando no aparecen marcados como tales, están protegidos por la legislación.  
06/2022 HB-3028-S09-001 © 2022 QIAGEN, reservados todos los derechos.